



Ø


Original-Programmierhandbuch ClassicController

CR0033

mit integriertem E/A-Modul: CR0133

Laufzeitsystem V01.00.09 CODESYS® V2.3

Deutsch



7390969_08_DE 2015-09-30

Inhaltsverzeichnis

| 1 | | Uber diese Anleitung | 5 |
|---|----------------|--|-----|
| | 1.1 | Copyright | 5 |
| | 1.2 | Übersicht: Dokumentations-Module für ecomatmobile-Geräte | |
| | 1.3 | CODESYS-Programmierhandbuch | |
| | 1.4 | Was bedeuten die Symbole und Formatierungen? | |
| | 1.5 | Wie ist diese Dokumentation aufgebaut? | |
| | 1.6 | Historie der Anleitung (CR0033 + CR0133) | |
| | 1.0 | Thotolic del Americing (el coco i el coro el como el c | |
| | | | |
| 2 | | Sicherheitshinweise | 10 |
| | 2.1 | Beachten! | |
| | 2.1 | Welche Vorkenntnisse sind notwendig? | |
| | 2.2 | Anlaufverhalten der Steuerung | |
| | 2.3 | Aniadivernalien der Stederung | 1 1 |
| | | | |
| 3 | | Systembeschreibung | 12 |
| | 3.1 | , | 12 |
| | | Angaben zum Gerät | |
| | 3.2 | Hardware-Beschreibung | |
| | 3.2.1 3.2.2 | Hardware-AufbauFunktionsweise der verzögerten Abschaltung | |
| | 3.2.2 | Relais: wichtige Hinweise! | |
| | 3.2.4 | Überwachungskonzept | |
| | 3.2.5 | Eingänge (Technologie) | |
| | 3.2.6 | Ausgänge (Technologie) | |
| | 3.2.7 | Hinweise zur Anschlussbelegung | |
| | 3.2.8 | Sicherheitshinweise zu Reed-Relais | 31 |
| | 3.2.9 | Rückspeisung bei extern beschalteten Ausgängen | |
| | 3.2.10 | | |
| | 3.3 | Schnittstellen-Beschreibung | |
| | 3.3.1 | Serielle Schnittstelle | |
| | 3.3.2 | USB-Schnittstelle | |
| | 3.3.3 3.4 | CAN-Schnittstellen | |
| | 3.4.1 | Software-Module für das Gerät | |
| | 3.4.2 | Programmierhinweise für CODESYS-Projekte | |
| | 3.4.3 | Betriebszustände | |
| | 3.4.4 | Betriebsmodi | |
| | 3.4.5 | Leistungsgrenzen des Geräts | |
| | | | |
| | | | |
| 4 | | Konfigurationen | 50 |
| | 4.1 | Laufzeitsystem einrichten | 51 |
| | 4.1.1 | Laufzeitsystem neu installieren | |
| | 4.1.2 | Laufzeitsystem aktualisieren | |
| | 4.1.3 | Installation verifizieren | |
| | 4.2 | Programmiersystem einrichten | |
| | 4.2.1 | Programmiersystem manuell einrichten | |
| | 4.2.2 | Programmiersystem über Templates einrichten | |
| | 4.3 | Funktionskonfiguration, allgemein | |
| | 4.3.1 | Konfiguration der Ein- und Ausgänge (Voreinstellung) | |
| | 4.3.2 | Systemvariablen | |
| | 4.4 | Funktionskonfiguration der Ein- und Ausgänge | |
| | 4.4.1 4.4.2 | Eingänge konfigurieren | |
| | 4.4.2 | Ausgänge konfigurieren Variablen | |
| | 4.5 4.5.1 | Retain-Variablen | |
| | 4.5.1 | Netzwerkvariablen | |
| | 7.5.2 | TOLE WORK AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE P | 07 |

| 5 | | ifm-Funktionselemente | 68 |
|---|----------------------------|---|-----|
| | 5.1 | ifm-Bibliotheken für das Gerät CR0033 | 68 |
| | 5.1.1 | Bibliothek ifm_CR0033_V010009.LIB | |
| | 5.1.2 | Bibliothek ifm_CR0033_CANopenxMaster_Vxxyyzz.LIB | |
| | 5.1.3 | Bibliothek ifm_CR0033_CANopenxSlave_Vxxyyzz.LIB | |
| | 5.1.4 5.1.5 | Bibliothek ifm_CR0033_J1939_Vxxyyzz.LIBBibliothek ifm_hydraulic_32bit_Vxxyyzz.LIB | |
| | 5.2 | ifm-Bausteine für das Gerät CR0033 | |
| | 5.2.1 | Bausteine: CAN Layer 2 | |
| | 5.2.2 | Bausteine: CANopen-Master | |
| | 5.2.3 | Bausteine: CANopen-Slave | 93 |
| | 5.2.4 | Bausteine: CANopen SDOs | |
| | 5.2.5 | Bausteine: SAE J1939 | |
| | 5.2.6 5.2.7 | Bausteine: serielle Schnittstelle | |
| | 5.2.7 5.2.8 | Bausteine: SPS-Zykius optimieren | |
| | 5.2.9 | Bausteine: analoge Werte anpassen | |
| | 5.2.10 | | |
| | 5.2.11 | | |
| | 5.2.12 | | |
| | 5.2.13 | 3 | |
| | 5.2.14 | | |
| | 5.2.15 | | |
| | 5.2.16 5.2.17 | | |
| | 5.2.17 | | 198 |
| | 5.2.19 | | |
| | | | |
| 6 | | Diagnose und Fehlerbehandlung Diagnose | 218 |
| | 6.1 | Diagnose | 218 |
| | 6.2 | Fehler | |
| | 6.3 | Reaktion im Fehlerfall | |
| | 6.4 | Relais: wichtige Hinweise! | |
| | 6.5 | Reaktion auf System-Fehler | 220 |
| | 6.6 | CAN / CANopen: Fehler und Fehlerbehandlung | 220 |
| _ | | | 004 |
| 7 | | Anhang | 221 |
| | 7.1 | Systemmerker | |
| | 7.1.1 | Systemmerker: CAN | |
| | 7.1.2 | Systemmerker: SAE-J1939 | |
| | 7.1.3 7.1.4 | Systemmerker: LED (Standard-Seite) | |
| | 7.1.5 | Systemmerker: Spannungen (Standard-Seite) | |
| | 7.1.6 | Systemmerker: 16 Eingänge und 16 Ausgänge (Standard-Seite) | |
| | 7.2 | Adressbelegung und E/A-Betriebsarten | |
| | 7.2.1 | Adressbelegung Ein-/Ausgänge | 229 |
| | 7.2.2 | Mögliche Betriebsarten Ein-/Ausgänge | 232 |
| | 7.2.3 | Adressen / Variablen der E/As | |
| | 7.3 | Integriertes E/A-Modul: Beschreibung | |
| | 7.3.1 | Systembeschreibung E/A-Modul ExB01 | |
| | 7.3.2 | Konfiguration des E/A-Moduls | |
| | 7.3.3 7.3.4 | Objektverzeichnis des integrierten E/A-Moduls Betrieb des E/A-Moduls | |
| | 7.3. 4 7.3.5 | Systemmerker für das integrierte E/A-Modul ExB01 | |
| | 7.3.6 | Fehlermeldungen für das E/A-Modul | |
| | 7.4 | Fehler-Tabellen | |
| | 7.4.1 | Fehler-Codes | |
| | 7.4.2 | Fehlermerker | |
| | 7.4.3 | Fehler: CAN / CANopen | 313 |
| | | | |

| Inhalt | | | |
|--------|---|-----|-----|
| 8 | Begriffe und Abkürzungen | | 314 |
| 9 | Index | 3 | 328 |
| 10 | Notizen • Notes • Notes | ·8' | 333 |
| 11 | ifm weltweit • ifm worldwide • ifm à l'échelle internationale | | 337 |

Über diese Anleitung Copyright

1 Über diese Anleitung

| Inhalt | | | | |
|----------------|------------|---------------------|-------------------|-------|
| Copyright. | | | | 5 |
| Übersicht: | Dokumentat | tions-Module für ec | omatmobile-Geräte | 6 |
| CODESYS | -Programmi | erhandbuch | | 6 |
| | | | | |
| Wie ist dies | se Dokumer | ntation aufgebaut?. | | 8 |
| | | | | |
| | 9 | • | | |

1.1 Copyright

6088

© Alle Rechte bei ifm electronic gmbh. Vervielfältigung und Verwertung dieser Anleitung, auch auszugsweise, nur mit Zustimmung der ifm electronic gmbh.

Alle auf unseren Seiten verwendeten Produktnamen, -Bilder, Unternehmen oder sonstige Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber:

- AS-i ist Eigentum der AS-International Association, (→ www.as-interface.net)
- CAN ist Eigentum der CiA (CAN in Automation e.V.), Deutschland (→ www.can-cia.org)
- CODESYS™ ist Eigentum der 3S Smart Software Solutions GmbH, Deutschland (→ www.codesys.com)
- DeviceNet™ ist Eigentum der ODVA™ (Open DeviceNet Vendor Association), USA (→ www.odva.org)
- EtherNet/IP® ist Eigentum der →ODVA™
- IO-Link® (→ www.io-link.com) ist Eigentum der →PROFIBUS Nutzerorganisation e.V., Deutschland
- Microsoft® ist Eigentum der Microsoft Corporation, USA (→ www.microsoft.com)
- PROFIBUS® ist Eigentum der PROFIBUS Nutzerorganisation e.V., Deutschland (→ www.profibus.com)
- PROFINET® ist Eigentum der → PROFIBUS Nutzerorganisation e.V., Deutschland
- Windows® ist Eigentum der →Microsoft Corporation, USA

1.2 Übersicht: Dokumentations-Module für ecomatmobile-Geräte

1740

Die Dokumentation für **ecomat** *mobile*-Geräte besteht aus folgenden Modulen:

| 1. | Datenblatt | |
|---------|---|--|
| Inhalt: | Technische Daten in Tabellenform | |
| Quelle: | $ \rightarrow \underline{\text{www.ifm.com}} > \text{Land w\"{a}hlen} > [\text{Datenblattsuche}] > \text{CR0033} > [\text{Technische Daten im PDF-Format}] $ | |
| 2. | Montageanleitung / Betriebsanleitung | |
| Inhalt: | Anleitung für Montage, elektrische Installation, (Inbetriebnahme*), Technische Daten | |
| Quelle: | Anleitung wird mit dem Gerät mitgeliefert Auch zu finden auf der ifm-Homepage: → www.ifm.com > Land wählen > [Datenblattsuche] > CR0033 > [Betriebsanleitungen] | |
| 3. | Programmierhandbuch + Online-Hilfe | |
| Inhalt: | Beschreibung der Konfiguration und der Funktionen der Geräte-Software | |
| Quelle: | le: → <u>www.ifm.com</u> > Land wählen > [Datenblattsuche] > CR0033 > [Betriebsanleitungen] | |
| 4. | Systemhandbuch "Know-How ecomatmobile" | |
| Inhalt: | Hintergrundwissen zu folgenden Themen: • Übersicht Templates und Demo-Programme • CAN, CANopen • Ausgänge steuern • User-Flash-Speicher • Visualisierungen • Übersicht Dateien und Bibliotheken | |
| Quelle: | → www.ifm.com > Land wählen > [Datenblattsuche] > CR0033 > [Betriebsanleitungen] | |

^{*)} Die in Klammern gesetzten Beschreibungen sind nur in den Anleitungen bestimmter Geräte enthalten.

1.3 CODESYS-Programmierhandbuch

1751

Im ergänzenden "Programmierhandbuch CODESYS V2.3" der 3S GmbH erhalten Sie weitergehende Informationen über die Nutzung des Programmiersystems.

Dieses Handbuch steht auf der ifm-Homepage als kostenloser Download zur Verfügung:

→ <u>www.ifm.com</u> > Land wählen > [Service] > [Download] > [Systeme für mobile Arbeitsmaschinen] Handbücher und Online-Hilfen für **ecomat** *mobile* finden Sie auch hier:

→ ecomat mobile-DVD "Software, tools and documentation"

1.4 Was bedeuten die Symbole und Formatierungen?

203

Folgende Symbole oder Piktogramme verdeutlichen Ihnen unsere Hinweise in unseren Anleitungen:

⚠ WARNUNG

Tod oder schwere irreversible Verletzungen sind möglich.

⚠ VORSICHT

Leichte reversible Verletzungen sind möglich.

ACHTUNG

Sachschaden ist zu erwarten oder möglich.

| • | Wichtige Hinweise auf Fehlfunktionen oder Störungen | | |
|-----------------------|---|--|--|
| 1 | Weitere Hinweise | | |
| > | Handlungsaufforderung | | |
| > | Reaktion, Ergebnis | | |
| → | "siehe" | | |
| <u>abc</u> | Querverweis | | |
| 123 0x123 0b010 | Dezimalzahl Hexadezimalzahl Binärzahl | | |
| [] | Bezeichnung von Tasten, Schaltflächen oder Anzeigen | | |

Wie ist diese Dokumentation aufgebaut? 1.5

Diese Dokumentation ist eine Kombination aus verschiedenen Anleitungstypen. Sie ist eine Lernanleitung für den Einsteiger, aber gleichzeitig auch eine Nachschlageanleitung für den versierten Anwender. Dieses Dokument richtet sich an die Programmierer der Anwendungen.

Und so finden Sie sich zurecht:

- Um gezielt zu einem bestimmten Thema zu gelangen, benutzen Sie bitte das Inhaltsverzeichnis.
- Mit dem Stichwortregister "Index" gelangen Sie ebenfalls schnell zu einem gesuchten Begriff.
- Am Anfang eines Kapitels geben wir Ihnen eine kurze Übersicht über dessen Inhalt.
- Abkürzungen und Fachbegriffe → Anhang

Bei Fehlfunktionen oder Unklarheiten setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung:

→ www.ifm.com > Land wählen > [Kontakt]. Wir wollen immer besser werden! Jeder eigenständige Abschnitt enthält in der rechten oberen Ecke

eine Identifikationsnummer. Wenn Sie uns über Unstimmigkeiten unterrichten wollen, dann nennen Sie uns bitte diese Nummer zusammen mit Titel und Sprache dieser Dokumentation. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Im Übrigen behalten wir uns Änderungen vor, so dass sich Abweichungen vom Inhalt der vorliegenden Dokumentation ergeben können. Die aktuelle Version finden Sie auf der ifm-Homepage:

- → www.ifm.com > Land wählen > [Service] > [Download]
- ⇒ Unsere Online-Hilfen sind meist "tagesaktuell".
- ⇒ Die PDF-Handbücher aktualisieren wir nur in großen zeitlichen Abständen.

16420

! HINWEIS

Diese Anleitung gilt für das Gerät ohne und mit integriertem E/A-Modul.

- ▶ In beiden Fällen die Steuerungskonfiguration unbedingt für das Gerät CR0033 einrichten! Die Beschreibung zum integrierten E/A-Modul finden Sie hier:
- → Kapitel Integriertes E/A-Modul: Beschreibung (→ Seite 240) im Anhang dieser Dokumentation.

1.6 Historie der Anleitung (CR0033 + CR0133)

15794

Was hat sich wann in dieser Anleitung geändert? Ein Überblick:

| Datum | Thema | Änderung |
|------------|---|---|
| 2013-06-24 | diverse | neue Dokumentenstruktur |
| 2014-02-03 | integriertes E/A-Modul | Beschreibung CR0133 hinzugefügt |
| 2014-04-28 | diverse FBs | Beschreibung FB-Eingang CHANNEL präzisiert |
| 2014-06-24 | FB PID2 | Grafik korrigiert |
| 2014-06-30 | Name der Dokumentation | "Systemhandbuch" umbenannt zu "Programmierhandbuch" |
| 2014-07-04 | Geräte-Ausgang ERROR (Klemme 13) | Ausgang ist nicht vorhanden. Hinweise darauf entfernt. |
| 2014-07-24 | FB INPUT_ANALOG FB SET_INPUT_MODE FB SET_OUTPUT_MODE | mögliche Fehler-Codes für Ausgang ERROR ergänzt |
| 2014-07-31 | Kapitel "Fehler-Codes, Diagnose" | Fehler-Code-Tabellen ergänzt |
| 2014-07-31 | FB PHASE | Beschreibung Parameter der Ausgänge C, ET korrigiert |
| 2014-07-31 | FB OUTPUT_CURRENT_CONTROL | Wenn Sollwert=0 mA >> Regelung auf 0 "innerhalb von 100 ms" anstatt "sofort" |
| 2014-08-08 | Kapitel "Eingänge integriertes E/A-Modul" | ergänzt um Abschnitte "Analog-Eingänge" und "Binär-Eingänge" |
| 2014-08-08 | Kapitel "Objektverzeichnis des integrierten E/A-Moduls" | in den Überschriften "SDOs" ersetzt durch "Objektverzeichnis" |
| 2014-08-26 | Beschreibung Eingänge, Ausgänge | highside / lowside ersetzt durch plusschaltend / minusschaltend |
| 2014-08-29 | Schnelle Eingänge | Hinweis auf automatisch eingestellten Eingangswiderstand |
| 2014-09-29 | Begriff OUT_OVERLOAD_PROTECTION | allgemein ersetzt durch Überlastschutz |
| 2014-11-12 | Kapitel "Ausgänge (Technologie)" | Abschnitt "Diagnose der binären Ausgänge" ergänzt oder korrigiert |
| 2015-01-13 | Dokumentationsstruktur Fehlercodes, Systemmerker | Pehlermerker: nur noch im Anhang, Kapitel Systemmerker CAN / CANopen Fehler und Fehlerbehandlung: nur noch im Systemhandbuch "Know-How" Fehlercodes, EMCY-Codes: nun im Anhang, Kapitel Fehler-Tabellen |
| 2015-03-10 | Verfügbarer Speicher | Darstellung verbessert |
| 2015-05-26 | FB J1939_x_GLOBAL_REQUEST | Beschreibung präzisiert |
| 2015-06-10 | diverse FBs | Beschreibung FB-Eingang CHANNEL korrigiert |
| 2015-07-20 | Betriebsarten Eingänge IN12IN15 | nun ohne Mode 19 |
| 2015-07-27 | FB GET_IDENTITY | ergänzt um Ausgang SERIALNUMBER |
| 2015-08-04 | Ausgänge OUT0001 | Diagnose via Strom- und Spannungsmessung |
| 2015-08-24 | E/A-Modul ExB01 | nicht realisierte E/A-Modes entfernt |

Sicherheitshinweise Beachten!

2 Sicherheitshinweise

| Inhalt | | |
|--------------|----------------------------|----------|
| Beachten! | | . 10 |
| Welche Vork | cenntnisse sind notwendig? | . 11 |
| Anlaufverhal | ten der Steuerung | . 11 |
| | ŭ | |

2.1 Beachten!

214 11212

Mit den in dieser Anleitung gegebenen Informationen, Hinweisen und Beispielen werden keine Eigenschaften zugesichert. Die abgebildeten Zeichnungen, Darstellungen und Beispiele enthalten weder Systemverantwortung noch anwendungsspezifische Besonderheiten.

- ▶ Die Sicherheit der Maschine/Anlage muss auf jeden Fall eigenverantwortlich durch den Hersteller der Maschine/Anlage gewährleistet werden.
- ▶ Beachten Sie die nationalen Vorschriften des Landes, in welchem die Maschine/Anlage in Verkehr gebracht werden soll!

⚠ WARNUNG

Bei Nichtbeachten der Hinweise in dieser Anleitung sind Sach- oder Körperschäden möglich! Die ifm electronic gmbh übernimmt hierfür keine Haftung.

- ▶ Die handelnde Person muss vor allen Arbeiten an und mit diesem Gerät die Sicherheitshinweise und die betreffenden Kapitel dieser Anleitung gelesen und verstanden haben.
- ▶ Die handelnde Person muss zu Arbeiten an der Maschine/Anlage autorisiert sein.
- ▶ Die handelnde Person muss für die auszuführende Arbeit über die erforderliche Ausbildung und Qualifikation verfügen.
- Beachten Sie die Technischen Daten der betroffenen Geräte! Das aktuelle Datenblatt finden Sie auf der ifm-Homepage:
 - \rightarrow <u>www.ifm.com</u> > Land wählen > [Datenblattsuche] > (Artikel-Nr.) > [Technische Daten im PDF-Format]
- ▶ Beachten Sie die Montage- und Anschlussbedingungen sowie die bestimmungsgemäße Verwendung der betroffenen Geräte!
 - → mitgelieferte Montageanleitung oder auf der ifm-Homepage:
 - → <u>www.ifm.com</u> > Land wählen > [Datenblattsuche] > (Artikel-Nr.) > [Betriebsanleitungen]
- ▶ Beachten Sie die Korrekturen und Hinweise in den "Release-Notes" zur vorhandenen Hardware, Software und Dokumentation auf der ifm-Homepage:
 - → www.ifm.com > Land w\u00e4hlen > [Datenblattsuche] > (Artikel-Nr.) > [Betriebsanleitungen]

5020

ACHTUNG

Der Treiberbaustein der seriellen Schnittstelle kann beschädigt werden!

Beim Trennen oder Verbinden der seriellen Schnittstelle unter Spannung kann es zu undefinierten Zuständen kommen, die zu einer Schädigung des Treiberbausteins führen.

Die serielle Schnittstelle nur im spannungslosen Zustand trennen oder verbinden!

2.2 Welche Vorkenntnisse sind notwendig?

215

Das Dokument richtet sich an Personen, die über Kenntnisse der Steuerungstechnik und SPS-Programmierkenntnisse mit IEC 61131-3 verfügen.

Zum Programmieren der SPS sollten die Personen zusätzlich mit der Software CODESYS vertraut sein.

Das Dokument richtet sich an Fachkräfte. Dabei handelt es sich um Personen, die aufgrund ihrer einschlägigen Ausbildung und ihrer Erfahrung befähigt sind, Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden, die der Betrieb oder die Instandhaltung eines Produkts verursachen kann. Das Dokument enthält Angaben zum korrekten Umgang mit dem Produkt.

Lesen Sie dieses Dokument vor dem Einsatz, damit Sie mit Einsatzbedingungen, Installation und Betrieb vertraut werden. Bewahren Sie das Dokument während der gesamten Einsatzdauer des Gerätes auf.

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

2.3 Anlaufverhalten der Steuerung

15233 11575

⚠ WARNUNG

Gefahr durch unbeabsichtigtes und gefährliches Anlaufen von Maschinen- oder Anlagenteilen!

- ▶ Der Programmierer muss bei der Programmerstellung verhindern, dass nach Auftreten eines Fehlers (z.B. NOT-HALT) und der anschließenden Fehlerbeseitigung unbeabsichtigt Maschinenoder Anlagenteile gefährlich anlaufen können!
 - ⇒ Wiederanlaufsperre realisieren!
- ▶ Dazu im Fehlerfall die in Frage kommenden Ausgänge im Programm logisch abschalten!

Ein Wiederanlauf kann z.B. verursacht werden durch:

- Spannungswiederkehr nach Spannungsausfall
- Reset nach Watchdog-Ansprechen wegen zu langer Zykluszeit
- Fehlerbeseitigung nach NOT-HALT

So erreichen Sie sicheres Verhalten der Steuerung:

- Spannungsversorgung im Anwendungsprogramm überwachen.
- ▶ Im Fehlerfall alle relevanten Ausgänge im Anwendungsprogramm ausschalten.
- Aktuatoren, die zu gefahrbringenden Bewegungen führen können, zusätzlich im Anwendungsprogramm überwachen (Feedback).

6827

- ► Relaiskontakte, die zu gefahrbringenden Bewegungen führen können, zusätzlich im Anwendungsprogramm überwachen (Feedback).
- ▶ Bei Bedarf im Anwendungsprojekt sicherstellen, dass verschweißte Relaiskontakte keine gefahrbringenden Bewegungen auslösen oder fortführen können.

Systembeschreibung Angaben zum Gerät

3 Systembeschreibung

| <u>Inhalt</u> | |
|-----------------------------|----|
| Angaben zum Gerät | 12 |
| Hardware-Beschreibung | |
| Schnittstellen-Beschreibung | |
| Software | |
| | 0 |

3.1 Angaben zum Gerät

10415

Diese Anleitung beschreibt aus der Gerätefamilie für den mobilen Einsatz, **ecomat***mobile* der **ifm electronic gmbh**:

ClassicController: CR0033

ExtendedController: CR0133 (= CR0033 mit integriertem E/A-Modul)

3.2 Hardware-Beschreibung

| <u>Inhalt</u> | |
|--|------|
| Hardware-Aufbau | 13 |
| Funktionsweise der verzögerten Abschaltung | 15 |
| Relais: wichtige Hinweise! | 16 |
| Überwachungskonzept | 17 |
| Eingänge (Technologie) | 21 |
| Ausgänge (Technologie) | 26 |
| Hinweise zur Anschlussbelegung | |
| Sicherheitshinweise zu Reed-Relais | 31 |
| Rückspeisung bei extern beschalteten Ausgängen | 32 |
| Status-LED | |
| | 1408 |

3.2.1 Hardware-Aufbau

| Inhalt | |
|----------------------|-------|
| Startvoraussetzung | 13 |
| Relais | 13 |
| Prinzipschaltung | 13 |
| Verfügbarer Speicher | |
| | 15332 |

Startvoraussetzung

19658

Das Gerät startet erst, wenn am Versorgungsanschluss VBBS (unter anderem Versorgung der Relais auf der Standardseite) und an Klemme 15 eine ausreichende Spannung anliegt. Klemme 15 ist in Fahrzeugen die vom Zündschloss geschaltete Plusleitung.

Relais

19661

Der ClassicController verfügt über 2 interne Ausgangsrelais, die jeweils 8 Ausgänge von der Klemmenspannung VBBx trennen können (x = 0 | R).


Die Relais werden nur unter folgender Voraussetzung aktiviert:

- das globale Bit ERROR = FALSE UND
- das Bit RELAIS_VBBx = TRUE

Im aktivierten Zustand legen die Relaiskontakte die Ausgänge an die Klemmenspannung VBBx.

Prinzipschaltung

19662



Grafik: Prinzipaufbau der Versorgung und der Relais

Verfügbarer Speicher

13736

FLASH-Speicher

8136

| FLASH-Speicher (nichtflüchtiger, langsamer Speicher) insgesamt im Gerät vorhanden | 2 176 kByte |
|--|-------------|
| Davon sind folgende Speicherbereiche reserviert für | • |
| maximale Größe für das Anwendungsprogramm | 1 280 kByte |
| Daten außerhalb des Anwendungsprogramms Anwender kann Daten speichern, z.B. Files, Bitmaps, Fonts | 128 kByte |
| Daten außerhalb des Anwendungsprogramms Daten mit <i>FLASHREAD</i> (→ Seite <u>204</u>) lesen oder mit <i>FLASHWRITE</i> (→ Seite <u>205</u>) schreiben (bei Files: abzüglich 128 Byte für Header) | 64 kByte |

Der verbleibende Speicher ist reserviert für system-interne Zwecke.

SRAM

8360

| SRAM (flüchtiger, schneller Speicher) insgesamt im Gerät vorhanden SRAM steht hier allgemein für alle Arten von flüchtigen, schnellen Speichern. | 2 216 kByte |
|--|-------------|
| Davon sind folgende Speicherbereiche reserviert für | |
| vom Anwendungsprogramm reservierte Daten | 192 kByte |

Der verbleibende Speicher ist reserviert für system-interne Zwecke.

FRAM (nichtflüchtiger, schneller Speicher)

insgesamt im Gerät vorhanden

FRAM

19547

128 kByte

| FRAM steht hier allgemein für alle Arten von nichtflüchtigen, schnellen Speichern. | |
|---|----------|
| Davon sind folgende Speicherbereiche reserviert für | |
| im Anwendungsprogramm als VAR_RETAIN deklarierte Variablen | 4 kByte |
| als remanent definierte Merker (ab %MB0) ▶ Ende des Speicherbereichs im FB <i>MEMORY_RETAIN_PARAM</i> (→ Seite <u>201</u>) angeben! | 4 kByte |
| Vom Anwender frei verfügbarer remanenter Speicher Zugriff erfolgt über $FRAMREAD$ (\rightarrow Seite 207) und $FRAMWRITE$ (\rightarrow Seite 208) | 16 kByte |
| Vom Anwender frei verfügbarer remanenter Speicher Zugriff erfolgt über Adressoperator | 64 kByte |

Der verbleibende Speicher ist reserviert für system-interne Zwecke.

3.2.2 Funktionsweise der verzögerten Abschaltung

993

Werden die Controller von der Versorgungsspannung getrennt, werden im Normalfall sofort alle Ausgänge abgeschaltet, keine Eingangssignale mehr eingelesen und die Abarbeitung der Steuerungssoftware (Laufzeitsystem und Anwendungsprogramm) abgebrochen. Dieses geschieht unabhängig davon, in welchem Programmschritt sich der Controller befindet.

Wenn dieses Verhalten nicht gewünscht ist, muss der Controller programmgesteuert abgeschaltet werden. Das ermöglicht nach Abschalten der Zündung zum Beispiel das Sichern von Speicherständen.

Die ClassicController können durch eine entsprechende Beschaltung der Versorgungsspannungs-Eingänge und die Auswertung der zugehörigen Systemmerker, programmgesteuert abgeschaltet werden. Das Prinzipschaltbild im Kapitel *Hardware-Aufbau* (→ Seite 13) zeigt schematisch die Zusammenhänge der einzelnen Strompfade.

Klemme VBB15 mit Zündschalter verbinden

2418

Über die Klemme VBB15 wird die interne Steuerungselektronik initialisiert, wenn an Klemme VBBS Versorgungsspannung anliegt.

Diese Klemmen VBB15 und VBBS werden intern überwacht. Die anliegende Klemmenspannung VBB15 kann über den Systemmerker CLAMP_15_VOLTAGE überwacht werden. Die anliegende Klemmenspannung VBBS kann über den Systemmerker SUPPLY_VOLTAGE überwacht werden.

Selbsthaltung

2419

Einschalten der Steuerung:

- Der Zündschalter legt Spannung an VBB15 (Klemme 15*).
- Der Systemmerker CLAMP_15_VOLTAGE erkennt die angelegte Spannung und aktiviert den Systemmerker SUPPLY SWITCH.
- SUPPLY_SWITCH aktiviert die Verbindung zum Potential VBBS.
- > Somit ist der Zündschalter überbrückt, die Selbsthaltung der Steuerspannung ist hergestellt.

Ausschalten der Steuerung über Klemme 15:

- Der Systemmerker CLAMP_15_VOLTAGE erkennt das Abschalten der Versorgungsspannung an Klemme VBB15.
- ▶ Im Anwendungsprogramm den Systemmerker SUPPLY SWITCH zurücksetzen.
- > Die Selbsthaltung über VBBS ist aufgehoben und der Controller wird vollständig abgeschaltet.
- *) Klemme 15 ist in Fahrzeugen die vom Zündschloss geschaltete Plusleitung.

3.2.3 Relais: wichtige Hinweise!

12976

Zuordnung Relais – Potentiale: → Datenblatt Max. Summenstrom je Relaiskontakt (= je Ausgangsgruppe): → Datenblatt

ACHTUNG

Gefahr der Zerstörung der Relaiskontakte!

"Klebende" Relaiskontakte können auch im Notfall nicht mehr die Ausgänge von der Versorgung trennen!

Falls VBBS (VBBrel) und Klemme 15 gleichzeitig von der Versorgung getrennt werden, jedoch die Potentiale VBBx an der Versorgung angeschlossen bleiben, dann können die Relais schon abfallen, bevor die Ausgänge vom System deaktiviert werden.

In diesem Fall trennen die Relais **unter Last** die Ausgänge von der Versorgung. Dies schränkt die Lebensdauer der Relais deutlich ein.

- ▶ Bei dauerhaftem Anschluss von VBBx an Versorgung:
 - auch VBBS (VBBrel) dauerhaft anschließen und
 - die Ausgänge programmgesteuert mit Hilfe von Klemme 15 abschalten.

3.2.4 Überwachungskonzept

| Überwachung der Versorgungsspannungen | 18 |
|---|----|
| Überwachungs- und Sicherungsmechanismen | 19 |
| Referenzspannungsausgang | |
| TCIOICI123pariitungsausgang | 20 |

Die Steuerung überwacht die Versorgungsspannungen und die System-Fehlermerker. Je nach Zustand ...

- die Steuerung schaltet die internen Relais ab
 - > die Ausgänge werden stromlos, behalten aber ihren logischen Zustand
 - > das Programm läuft weiter

oder.

- die Steuerung schaltet vollständig ab
 - > das Programm stoppt
 - > die Ausgänge werden stromlos und gehen auf logisch "0"
 - > die Status-LED erlischt

Überwachung der Versorgungsspannungen

6752

Wir unterscheiden 2 Szenarien:

Klemmenspannung VBBx fällt unter den Grenzwert von 5,25 V

15752

- Die Steuerung erkennt Unterspannung. Die von der Klemmenspannung VBBx versorgten Ausgänge werden deaktiviert.
- > Erholt sich die Klemmenspannung und befindet sich wieder im regulären Bereich (> 10 V), werden die Ausgänge wieder aktiviert.

13975

⚠ WARNUNG

Gefährlicher Wiederanlauf möglich!

Gefahr von Personenschaden! Gefahr von Sachschaden an der Maschine/Anlage!

Wird ein Ausgang im Fehlerfall hardwaremäßig abgeschaltet, ändert sich der durch das Anwendungsprogramm erzeugte logische Zustand dadurch nicht.

- Abhilfe:
 - Die Ausgänge zunächst im Anwendungsprogramm logisch zurücksetzen!
 - Fehler beseitigen!
 - Ausgänge situationsabhängig wieder setzen.

Versorgungsspannung VBBS fällt unter den Grenzwert von 10 V

20638

- > Die Steuerung läuft weiter, bis die Spannung so weit gefallen ist, dass die daraus erzeugten internen Spannungen einbrechen.
- Unterhalb von 10 V werden keine Retain-Daten gespeichert. → Merker RETAIN_WARNING
- Brechen die internen Spannungen ein, geht der Controller in den Reset.
 Die Ausführung von Laufzeitsystem und Anwendungsprogramm wird abgebrochen.
 Dies geschieht unabhängig davon, in welchem Programmschritt sich die Steuerung befindet.
- > Ein Wiederanlauf der Steuerung erfolgt erst, wenn die Versorgungsspannungen wieder oberhalb des Grenzwerts sind.

Überwachungs- und Sicherungsmechanismen

2421

⚠ WARNUNG

Gefahr durch unbeabsichtigtes Abschalten aller Ausgänge!

Falls Überwachungsroutinen einen Systemfehler feststellen:

> das Gerät schaltet die Energie für alle Ausgänge aus.

Während des Programmablaufes stehen die Ausgangsrelais unter voller Software-Kontrolle des Anwenders. So kann z.B. ein paralleler Kontakt der Sicherheitskette als Eingangssignal ausgewertet und das Ausgangsrelais entsprechend abgeschaltet werden. Zur weiteren Sicherheit müssen die entsprechenden nationalen Vorschriften beachtet werden.

Tritt während des Programmablaufs ein Fehler auf, können durch das Systemmerker-Bit ERROR die Relais spannungsfrei geschaltet werden, um kritische Anlagenteile abzutrennen.

Manuelles Setzen von einem Merker-Bit ERROR_VBB... hat KEINE Auswirkungen auf die Relais!

11575

⚠ WARNUNG

Gefahr durch unbeabsichtigtes und gefährliches Anlaufen von Maschinen- oder Anlagenteilen!

- ▶ Der Programmierer muss bei der Programmerstellung verhindern, dass nach Auftreten eines Fehlers (z.B. NOT-HALT) und der anschließenden Fehlerbeseitigung unbeabsichtigt Maschinenoder Anlagenteile gefährlich anlaufen können!
 - ⇒ Wiederanlaufsperre realisieren!
- Dazu im Fehlerfall die in Frage kommenden Ausgänge im Programm logisch abschalten!
- Bei Auftreten eines Watchdog-Fehlers ...
 - > die Programmabarbeitung wird automatisch unterbrochen
 - > die Ausgänge werden stromlos und gehen auf logisch "0"
 - > der Controller wird zurückgesetzt
 - > der Controller startet anschließend neu, wie nach einem Power-On.

Referenzspannungsausgang

2250 13934

Der Referenzspannungsausgang dient der Versorgung von Sensoren mit einer stabilen Spannung, die nicht den Schwankungen der Versorgungsspannung unterworfen ist.

13402

ACHTUNG

Referenzspannungsausgang kann beschädigt werden!

▶ Von außen KEINE Spannung anlegen!

Über die binären Systemvariablen REFERENCE_VOLTAGE_5 oder REFERENCE_VOLTAGE_10 wird die Spannung am Referenzspannungsausgang [VREF OUT] eingestellt:

| REFERENZ_VOLTAGE_10 | REFERENZ_VOLTAGE_5 | Referenzspannung [V _{REF} OUT] |
|---------------------|--------------------|--|
| FALSE | FALSE | 0 V |
| FALSE | TRUE | 5 V |
| TRUE | FALSE | 10 V |
| TRUE | TRUE | 0 V |

- Wenn Referenzspannungsausgang = 10 V gewählt: die Steuerung mit mindestens 13 V versorgen!
- ▶ Überwachen der Spannung am Referenzspannungsausgang mit Systemvariable REF_VOLTAGE.
- > Wenn Systemvariable ERROR = TRUE: der Referenzspannungsausgang wird deaktiviert (Ausgabe = 0 V).

3.2.5 Eingänge (Technologie)

14090

Analog-Eingänge

15446

Die Analog-Eingänge können über das Anwendungsprogramm konfiguriert werden. Der Messbereich kann zwischen folgenden Bereichen umgeschaltet werden:

- Stromeingang 0...20 mA
- Spannungseingang 0...10 V
- Spannungseingang 0...32 V
- Widerstandsmessung 16...30 000 Ω / 3...680 Ω (Messung gegen GND)

Die Spannungsmessung kann auch ratiometrisch erfolgen (0...1000 ‰, über FBs einstellbar). Das bedeutet, ohne zusätzliche Referenzspannung können Potentiometer oder Joysticks ausgewertet werden. Ein Schwanken der Versorgungsspannung hat auf diesen Messwert keinen Einfluss.

Alternativ kann ein Analog-Kanal auch binär ausgewertet werden.

Dei ratiometrischer Messung müssen die angeschlossenen Sensoren mit VBBS des Geräts versorgt werden. Dadurch werden Fehlmessungen durch Spannungsverschiebungen vermieden.

(CR) (1) (2) (3a) (3b) (4b)

In = Anschluss Multifunktions-Eingang n

(CR) = Gerät

(1) = Eingangsfilter

(2) = analoge Strommessung

(3a) = Binär-Eingang plus-schaltend

(3b) = Binär-Eingang minus-schaltend


(4a) = analoge Spannungsmessung 0...10 V (4b) = analoge Spannungsmessung 0...32 V

(5) = Spannung

(6) = Referenz-Spannung

Grafik: Prinzipschaltung Multifunktions-Eingang

8972



Grafik: Prinzipschaltung Widerstandsmess-Eingang

In = Anschluss Widerstandsmess-Eingang n

(CR) = Gerät

(1) = Eingangsfilter

(2) = Konstantstromquelle

(3) = Spannung


Binär-Eingänge

1015 7345


Der Binär-Eingang kann in folgenden Modi betrieben werden:

- binärer Eingang plus-schaltend (BL) für positives Gebersignal
- binärer Eingang, minus-schaltend (BH) für negatives Gebersignal

Je nach Gerät können auch die Binär-Eingänge unterschiedlich konfiguriert werden. Neben den Schutzmechanismen gegen Störungen werden die Binär-Eingänge intern über eine Analogstufe ausgewertet. Das ermöglicht die Diagnose der Eingangssignale. Im Anwendungsprogramm steht das Schaltsignal aber direkt als Bit-Information zur Verfügung.



Grafik: Prinzipschaltung Binär-Eingang minus-schaltend / plus-schaltend für negative und positive Gebersignale



Prinzipschaltung Binär-Eingang plus-schaltend (BL) für positives Sensorsignal:
Eingang = offen ⇒ Signal = Low (Supply)

Prinzipschaltung Binär-Eingang minus-schaltend (BH) für negatives Sensorsignal:
Eingang = offen ⇒ Signal = High (GND)

Bei einem Teil dieser Eingänge (\rightarrow Datenblatt) kann das Potential gewählt werden, gegen das geschaltet wird.

Eingangsgruppe I0 (I00...11)

10423

Bei diesen Eingängen handelt es sich um eine Gruppe von Multifunktionskanälen.

Jeder einzelne dieser Eingänge ist wahlweise wie folgt konfigurierbar:

- analoger Eingang 0...20 mA
- analoger Eingang 0...10 V
- analoger Eingang 0...32 V
- Spannungsmessung ratiometrisch 0...1000 ‰
- binärer Eingang plus-schaltend (BL) für positives Gebersignal (mit/ohne Diagnose)
- binärer Eingang, minus-schaltend (BH) für negatives Gebersignal
- schneller Eingang für z.B. Inkrementalgeber und Frequenz- oder Periodendauermessung
- → Kapitel Mögliche Betriebsarten Ein-/Ausgänge (→ Seite 232)

Diagnosefähige Sensoren nach NAMUR können ausgewertet werden.

Alle Eingänge zeigen das gleiche Verhalten bei Funktion und Diagnose. Jedoch:

100...107: Multifunktionseingang mit versorgungsspannungsabhängigen Pegeln zur Frequenzmessung.

108...111: Multifunktionseingang mit festen Pegeln zur Frequenzmessung.

Detaillierte Beschreibung → Kapitel Adressbelegung Ein-/Ausgänge (→ Seite 229)


- Die Konfiguration jedes einzelnen Eingangs erfolgt über das Anwendungsprogramm:
 - FB INPUT_ANALOG (→ Seite 129) > Eingang MODE oder:
 - FB SET_INPUT_MODE (→ Seite 132) > Eingang MODE
 - schnelle Eingänge mit folgenden FBs:

| FAST_COUNT (→ Seite 140) | Zählerbaustein für schnelle Eingangsimpulse |
|--------------------------------|---|
| FREQUENCY (→ Seite 142) | misst die Frequenz des am gewählten Kanal ankommenden Signals |
| FREQUENCY_PERIOD (→ Seite 144) | misst die Frequenz und die Periodendauer (Zykluszeit) in [µs] am angegebenen Kanal |
| INC_ENCODER (→ Seite 146) | Vorwärts-/Rückwärts-Zählerfunktion zur Auswertung von Drehgebern |
| PERIOD (→ Seite 148) | misst am angegebenen Kanal die Frequenz und die Periodendauer (Zykluszeit) in [µs] |
| PHASE (→ Seite 152) | liest ein Kanalpaar mit schnellen Eingängen ein und vergleicht die Phasenlage der Signale |

- Für NAMUR: Soll die Diagnose genutzt werden, dann diesen Modus zusätzlich aktivieren:
 FB SET_INPUT_MODE > Eingang DIAGNOSTICS setzen.
- Werden die Analogeingänge auf Strommessung konfiguriert, wird bei Überschreiten des Endwertes (21,7 mA) in den sicheren Spannungsmessbereich (0...32 V DC) geschaltet und das jeweilige Fehlerbit im Merkerbyte ERROR_CURRENT_Ix gesetzt. Sinkt der Wert wieder unter den Grenzwert, schaltet der Eingang selbsttätig auf den Strommessbereich zurück.

NAMUR-Diagnose für digitale Signale bei nichtelektronischen Schaltern:

 Schalter mit einer zusätzlichen Widerstandsbeschaltung versehen!



Grafik: Nichtelektronischer Schalter S am Eingang Inn

13956

Das Diagnose-Ergebnis zeigen z.B. folgende Systemmerker:

| Systemmerker (Symbolname) | Тур | Beschreibung |
|--|-------|---|
| ERROR_BREAK_Ix (x=0n; Wert abhängig vom Gerät, → Datenblatt) | DWORD | Eingangsgruppe x: Leiterbruch-Fehler oder (Widerstandseingang): Schluss nach Versorgung [Bit 0 für Eingang 0] [Bit z für Eingang z] dieser Gruppe Bit = TRUE: Fehler Bit = FALSE: kein Fehler |
| ERROR_SHORT_Ix (x=0n; Wert abhängig vom Gerät, → Datenblatt) | DWORD | Eingangsgruppe x: Kurzschluss-Fehler [Bit 0 für Eingang 0] [Bit z für Eingang z] dieser Gruppe Bit = TRUE: Fehler Bit = FALSE: kein Fehler |

> Im Anwendungsprogramm können die Systemvariablen ANALOG00...ANALOGxx zur kundenspezifischen Diagnose der Eingänge dienen.

Eingangsgruppe I1 (I12...15)

10424

Bei diesen Eingängen handelt es sich um eine Gruppe von Multifunktionskanälen.

Jeder einzelne dieser Eingänge ist wahlweise wie folgt konfigurierbar:

- binärer Eingang plus-schaltend (BL) für positives Gebersignal (mit/ohne Diagnose)
- Eingang für Widerstandsmessung (z.B. Temperatursensoren oder Tankgeber)
- → Kapitel Mögliche Betriebsarten Ein-/Ausgänge (→ Seite 232)

Diagnosefähige Sensoren nach NAMUR können ausgewertet werden.

- ▶ Die Konfiguration jedes einzelnen Eingangs erfolgt über das Anwendungsprogramm:
 - FB INPUT_ANALOG (→ Seite 129) > Eingang MODE oder:
 - FB SET_INPUT_MODE (→ Seite 132) > Eingang MODE


Widerstandsmessung

9773

Typische Sensoren an diesen Eingängen:

- Tankpegel
- Temperatur (PT1000, NTC)

8972




Grafik: Prinzipschaltung Widerstandsmess-Eingang

- In = Anschluss Widerstandsmess-Eingang n
- (CR) = Gerät
- (1) = Eingangsfilter
- (2) = Konstantstromquelle
- (3) = Spannung

8970

Bei diesem Gerät ist die Auflösung nicht linear abhängig vom Widerstandswert, → Grafik:



Um wieviel Ohm ändert sich der Messwert, wenn sich das Signal des A/D-Wandlers am Eingang um 1 ändert? Beispiele:

- Im Bereich 1...100 Ω beträgt die Auflösung 1,2 Ω .
- Im Bereich bei 1 k Ω beträgt die Auflösung ca. 2 Ω .
- Im Bereich bei 2 k Ω beträgt die Auflösung ca. 3 Ω .
- Im Bereich bei 3 k $\!\Omega$ beträgt die Auflösung ca. 6 $\!\Omega.$
- Im Bereich bei 6 k Ω beträgt die Auflösung ca. 10 Ω .
- Im Bereich bei 10 k Ω beträgt die Auflösung ca. 11 Ω
- Im Bereich bei 20 k $\!\Omega$ beträgt die Auflösung ca. 60 $\!\Omega.$

3.2.6 Ausgänge (Technologie)

| Inhalt | | |
|------------|----------------------|-------|
| Binär-Ausg | gänge | 26 |
| PWM-Ausc | gänge | 26 |
| Schutzfunk | ktionen der Ausgänge | 27 |
| Ausgangso | gruppe Q0 (Q0015) | 29 |
| | | 14093 |


Binär-Ausgänge

14094


Bei den Geräte-Ausgängen sind folgende Betriebsarten möglich (→ Datenblatt):

- binärer Ausgang, plus-schaltend (BH) mit/ohne Diagnosefunktion
- binärer Ausgang, minus-schaltend (BL) ohne Diagnosefunktion

15450



Prinzipschaltung Ausgang plus-schaltend (BH) für positives Ausgangssignal



Prinzipschaltung Ausgang minus-schaltend (BL) für negatives Ausgangssignal


PWM-Ausgänge

14095

Bei den Geräte-Ausgängen sind folgende Betriebsarten möglich (→ Datenblatt):

• PWM-Ausgang, plus-schaltend (BH) ohne Diagnosefunktion

15451



Prinzipschaltung Ausgang plus-schaltend (BH) für positives Ausgangssignal

Schutzfunktionen der Ausgänge

15248

Die Ausgänge dieses Geräts sind in Grenzen gegen Überlast und Kurzschluss geschützt.

→ Datenblatt

Definition: Überlast

15249

Überlast kann nur an einem Ausgang mit Strommessung erkannt werden.

Überlast ist definiert als ...

"nominaler Maximalstrom laut Datenblatt + 12,5 %".

Definition: Kurzschluss

5250

Ein Kurzschluss kann an allen diagnosefähigen Ausgängen erkannt werden und ist wie folgt definiert: Kurzschluss ist definiert als ...

"Absinken der Ausgangsspannung unter 88 % (± 2,5 % vom gemessenen Wert) der zugehörigen Versorgungsspannung."

> Ein Schluss gegen Masse kann nur erkannt werden bei Ausgang = TRUE.

Reaktion der Ausgänge auf Überlast oder Kurzschluss

15251

Eigenschutz des Ausgangs

15333

Unabhängig von der Betriebsart des Ausgangs und der Fehlererkennung schützt sich die Hardware selbst. Bei zu hoher thermischer Belastung (durch Kurzschluss oder Überlast) beginnt der Ausgangstreiber zu takten.

Bei zu lange andauerndem Takten des Ausgangs (mehrere Stunden) kann der Treiber beschädigt werden!

Wir empfehlen deshalb:

Diagnosefähige Ausgänge des Geräts unbedingt mit folgenden Einstellungen betreiben, da hier die Software zusätzlich die Treiber durch Abschalten schützt:

- FB SET_OUTPUT_MODE (→ Seite 155) > Eingang DIAGNOSTICS = TRUE und
- FB SET_OUTPUT_MODE > Eingang PROTECTION = TRUE

Reaktion abhängig von Betriebsart des Ausgangs

15479

Im Falle von Überlast oder Kurzschluss hängt das Verhalten des Ausgangs von dessen Betriebsart ab $(\rightarrow$ FB <u>SET_OUTPUT_MODE</u> $(\rightarrow$ Seite <u>155</u>) > Eingänge DIAGNOSTICS und PROTECTION):

- DIAGNOSTICS = FALSE und PROTECTION = FALSE:
 - > der Ausgang wird weiter betrieben.
- DIAGNOSTICS = TRUE und PROTECTION = FALSE:
 - > Fehler wird erkannt und als Fehler-Code gemeldet (→ Kapitel Fehler-Codes (→ Seite 306)).Das hängt vom Ausgangstyp und dem Strom oder der Spannung am Ausgang ab.Der Programmierer kann im Programm auf den Fehler reagieren.
- DIAGNOSTICS = TRUE und PROTECTION = TRUE:
 - > Fehler wird erkannt und als Fehler-Code gemeldet (→ Kapitel Fehler-Codes).
 - > Der betreffende Ausgang wird abgeschaltet.
 - > 1 Der logische Zustand des Ausgangs bleibt davon unverändert!
 - > Die Steuerung prüft im Sekundentakt, ob der Fehler beseitigt ist. Falls Fehler beseitigt: Steuerung gibt Ausgang wieder frei.

Reaktion bei Einsatz von PWM1000

15480

Anders verhält es sich bei Einsatz des FBs PWM1000 (\rightarrow Seite $\underline{167}$): Hier gibt es keine Diagnose. Der $\underline{Eigenschutz}$ des $\underline{Ausgangs}$ (\rightarrow Seite $\underline{27}$) wird aktiv.

Reaktion bei Ausgängen mit Stromrücklesung

20641

▶ Bei Ausgängen mit Stromrücklesung:
 Im Anwendungsprogramm den typischen Strom für den Ausgang abfragen!
 Hier ist der Anwendungsprogrammierer verantwortlich, auf das Ereignis zu reagieren.

Ausgangsgruppe Q0 (Q00...15)

1044

Bei diesen Ausgängen handelt es sich um eine Gruppe von Multifunktionskanälen.

Jeder einzelne dieser Ausgänge ist wahlweise wie folgt konfigurierbar:

- binärer Ausgang, plus-schaltend (BH), teilweise auch minus-schaltend (BL)
- analoger Ausgang, stromgeregelt (PWMi)
- analoger Ausgang mit Pulsweitenmodulation (PWM), teilweise als H-Brücke
- → Kapitel Mögliche Betriebsarten Ein-/Ausgänge (→ Seite 232)
- Die Konfiguration jedes einzelnen Ausgangs erfolgt über das Anwendungsprogramm:
 - → FB SET_OUTPUT_MODE (→ Seite $\underline{155}$) > Eingang MODE Lastströme anzeigen → FB OUTPUT_CURRENT (→ Seite $\underline{163}$) PWM-Ausgang: → FB PWM1000 (→ Seite $\underline{167}$) PWMi-Ausgang: → FB OUTPUT_CURRENT_CONTROL (→ Seite $\underline{164}$) H-Brücke steuern → FB OUTPUT_BRIDGE (→ Seite $\underline{159}$)
- Strommessbereich konfigurieren für die Ausgänge Q00...Q03 und Q08...Q11 (wahlweise 2 A oder 4 A):
 - → FB SET OUTPUT MODE > Eingang CURRENT RANGE

Bei Einsatz der H-Brücke wird die Stromregelung nicht unterstützt.

① HINWEIS

Um die internen Messwiderstände zu schützen, sollte der Überlastschutz immer aktiv sein (voreingestellt). Je nach gewähltem Strommessbereich besteht Schutz ab 2,25 A oder ab 4,5 A. Die Funktion wird **nicht** im PWM-Modus unterstützt.

Die Funktion kann bei Bedarf abgeschaltet werden.

1 Zu den Grenzwerten unbedingt das Datenblatt beachten!

Die Leiterbruch- und die Kurzschlusserkennung sind aktiv, wenn...

- der Ausgang ist als "binär plusschaltend" (BH) konfiguriert UND
- der Ausgang ist ElNgeschaltet.
- ▶ Bei Verwendung von gegen Masse schaltenden Ausgängen darf die Versorgungsspannung an der angeschlossenen Last nicht h\u00f6her sein als die Versorgungsspannung(en) der Ausgangsgruppe(n)!


13976

Abhängig von der Umgebungstemperatur kann ab einem bestimmten Kurzschlussstrom ein Kurzschluss eventuell nicht mehr zuverlässig erkannt werden, da die Ausgangstreiber sich zum Schutz vor Zerstörung selbsttätig zeitweise deaktivieren.

Diagnose: binäre Ausgänge (via Strommessung)

19398

Die Diagnose dieser Ausgänge erfolgt über eine interne Strommessung im Ausgang:



Grafik: Prinzipschaltung

- (1) Ausgangskanal
- (2) Rücklesekanal für Diagnose
- (3) Anschluss Ausgang
- (4) Last

Diagnose: Überlast (via Strommessung)

19437 15249

Überlast kann nur an einem Ausgang mit Strommessung erkannt werden.

Überlast ist definiert als ...

"nominaler Maximalstrom laut Datenblatt + 12,5 %".

Diagnose: Leiterbruch (via Strommessung)

19400

Eine Leiterbruch-Erkennung erfolgt über den Rücklesekanal. Bei geschaltetem Ausgang (Qn=TRUE) wird dann ein Leiterbruch erkannt, wenn über den Widerstand R_i kein Strom fließt (keine Spannung abfällt). Ohne den Leiterbruch fließt durch den Längswiderstand R_i der Laststrom und erzeugt damit einen Spannungsabfall, der über den Rücklesekanal ausgewertet wird.

Diagnose: Kurzschluss (via Strommessung)

19401

Eine Kurzschluss-Erkennung erfolgt über den Rücklesekanal. Bei geschaltetem Ausgang (Qn=TRUE) wird dann ein Kurzschluss gegen GND erkannt, wenn über den Längswiderstand R_i die Versorgungsspannung abfällt.

3.2.7 Hinweise zur Anschlussbelegung

1426

Die Anschlussbelegungen (→ Montageanleitungen der Geräte, Kapitel "Anschlussbelegung") beschreiben die Standard-Gerätekonfigurationen. Die Anschlussbelegung dient der Zuordnung der Ein- und Ausgangskanäle zu den IEC-Adressen und den Geräteanschlussklemmen.

Die einzelnen Kürzel haben folgende Bedeutung:

| Α | Analog-Eingang Analog-Eingang |
|----------|---|
| ВН | Binärer highside-Eingang: minus-schaltend für negatives Sensorsignal Binärer highside-Ausgang: plus-schaltend für positives Ausgangssignal |
| BL | Binärer lowside-Eingang: plus-schaltend für positives Sensorsignal Binärer lowside-Ausgang: minus-schaltend für negatives Ausgangssignal |
| CYL | Eingang Periodendauermessung |
| ENC | Eingang Drehgebersignale |
| FRQ | Frequenzeingang |
| H-Bridge | Ausgang mit H-Brücken-Funktion |
| PWM | Pulsweiten-moduliertes Signal |
| PWMi | PWM-Ausgang mit Strommessung |
| IH | Impuls-/Zählereingang, highside, minus-schaltend für negatives Sensorsignal |
| IL | Impuls-/Zählereingang, lowside, plus-schaltend für positives Sensorsignal |
| R | Rücklesekanal für einen Ausgang |

Zuordnung der Ein-/Ausgangskanäle: → Katalog, Montageanleitung oder Datenblatt

3.2.8 Sicherheitshinweise zu Reed-Relais

7348

Beim Einsatz von nichtelektronischen Schaltern Folgendes beachten:

- ① Kontakte von Reed-Relais können (reversibel) verkleben, wenn sie ohne Vorwiderstand an den Geräte-Eingängen angeschlossen werden.
- ▶ Abhilfe: Vorwiderstand zum Reed-Relais installieren:

Vorwiderstand = max. Eingangsspannung / zulässiger Strom im Reed-Relais

Beispiel: 32 V / 500 mA = 64 Ohm

▶ Der Vorwiderstand darf 5 % des Eingangswiderstands RE des Geräte-Eingangs (→ Datenblatt) nicht überschreiten. Sonst wird das Signal nicht als TRUE erkannt.

Beispiel:

 $RE = 3\,000\,Ohm$

⇒ max. Vorwiderstand = 150 Ohm

3.2.9 Rückspeisung bei extern beschalteten Ausgängen

2422

In manchen Anwendungen werden Aktuatoren nicht nur von Ausgängen der SPS gesteuert, sondern zusätzlich von externen Schaltern. In solchen Fällen müssen die extern beschalteten Ausgänge mit Sperrdioden geschützt werden (→ Grafik unten).


ACHTUNG

Zerstörung von Ausgängen bei unzulässiger Rückspeisung!

Werden Aktoren von extern angesteuert, darf die Potentialschiene derselben Ausgangsgruppe nicht potentialfrei werden (z.B. bei RELAIS = FALSE).

Andernfalls findet über die integrierte Schutzdiode im Ausgangstreiber des extern beschalteten Ausgangs eine Rückspeisung der Klemmenspannung VBB auf die Potentialschiene der Ausgangsgruppe statt. Dadurch steuert ein gesetzter anderer Ausgang derselben Gruppe seine an ihm angeschlossene Last an. Durch den Laststrom wird der rückspeisende Ausgang zerstört.

Extern beschaltete Ausgänge mit Sperrdioden schützen!




Beispiel:

Merker RELAIS schaltet die Versorgung VBBO der Ausgangsgruppe aus.

Ohne Sperrdioden speist der externe Schalter S1 die Versorgung VBBO über die interne Schutzdiode (rot) von Ausgang Q1 auf die interne Potentialschiene der Ausgänge.

Wird Ausgang Q2 = TRUE (→ Grafik), dann bekommt K2 trotz RELAIS = FALSE Spannung über die Schutzdiode von Q1 (rote Linien). Wegen Überlastung brennt diese Schutzdiode durch und der Ausgang Q1 wird zerstört!



Grafik: Beispiel Beschaltung mit Sperrdioden wegen Gefahr der Rückspeisung

Abhilfe

Sperrdioden V1 und V2 einsetzen (→ grüne Pfeile)!

Erfolg:

Wenn RELAIS = FALSE, dann bleibt K2 ausgeschaltet, auch wenn Q2 = TRUE.

① HINWEIS

Abhilfe bei extern beschalteten Ausgängen

▶ Die extern beschalteten Ausgänge so über Dioden entkoppeln, dass keine externe Spannung an die Ausgangsklemme der Steuerung geschaltet werden kann!

3.2.10 Status-LED

1430

Die Betriebszustände werden durch die integrierte Status-LED (Default-Einstellung) angezeigt.

| LED-Farbe | Blinkfrequenz | Beschreibung |
|----------------|----------------|---|
| aus | konstant aus | keine Betriebsspannung |
| Gelb | kurzzeitig ein | Initialisierung oder Reset Checks |
| Grün / schwarz | 5 Hz | kein Laufzeitsystem geladen |
| Grün / schwarz | 2 Hz | Anwendung RUN |
| Grün | konstant ein | Anwendung STOP |
| Rot / schwarz | 2 Hz | Anwendung RUN mit Fehler |
| Rot | kurzzeitig ein | Fatal Error |
| Rot | konstant ein | Fatal Error (bei TEST-Eingang aktiv) ERROR STOP / SYSTEM STOP |

Die Betriebszustände STOP und RUN können vom Programmiersystem geändert werden.

LED im Anwendungsprogramm steuern

1314

Bei diesem Gerät kann die Status-LED auch durch das Anwendungsprogramm gesetzt werden. Dazu dienen folgende Systemvariablen (→ Kapitel *Systemmerker* (→ Seite 221)):

| Systemmerker (Symbolname) | Тур | Beschreibung |
|---------------------------|------|--|
| LED | WORD | LED-Farbe für "LED eingeschaltet": 0x0000 = LED_GREEN (voreingestellt) 0x0001 = LED_BLUE 0x0002 = LED_RED 0x0003 = LED_WHITE 0x0004 = LED_BLACK 0x0005 = LED_MAGENTA 0x0006 = LED_CYAN 0x0007 = LED_YELLOW |
| LED_X | WORD | LED-Farbe für "LED ausgeschaltet": 0x0000 = LED_GREEN 0x0001 = LED_BLUE 0x0002 = LED_RED 0x0003 = LED_WHITE 0x0004 = LED_BLACK (voreingestellt) 0x0005 = LED_MAGENTA 0x0006 = LED_CYAN 0x0007 = LED_YELLOW |
| LED_MODE | WORD | LED-Blinkfrequenz: 0x0000 = LED_2HZ (blinkt mit 2 Hz; voreingestellt) 0x0001 = LED_1HZ (blinkt mit 1 Hz) 0x0002 = LED_05HZ (blinkt mit 0,5 Hz) 0x0003 = LED_0HZ (leuchtet dauernd mit Wert in LED) 0x0004 = LED_5HZ (blinkt mit 5 Hz) |

1 HINWEIS

- ▶ Im Anwendungsprogramm NICHT die LED-Farbe ROT verwenden.
- > Im Fehlerfall wird die LED-Farbe ROT durch das Laufzeitsystem gesetzt.
 ABER: Werden die Farben und/oder Blinkmodi im Anwendungsprogramm geändert, gilt die obige Tabelle der Voreinstellung nicht mehr.

3.3 Schnittstellen-Beschreibung

| Inhalt | | |
|-------------|-------------|-------|
| Serielle Sc | hnittstelle | 35 |
| USB-Schni | ttstelle | |
| CAN-Schni | ttstellen | 36 |
| | | 14098 |

3.3.1 Serielle Schnittstelle

14099

Dieses Gerät bietet eine serielle Schnittstelle.

Grundsätzlich kann die serielle Schnittstelle mit folgenden Funktionen genutzt werden:

- Programm-Download
- Debugging
- freie Nutzung in der Anwendung

! HINWEIS

Voreingestellt steht die serielle Schnittstelle dem Anwender nicht zur Verfügung, da sie für den Programm-Download und das Debugging genutzt wird.

Setzt der Anwender das Systemmerkerbit SERIAL_MODE=TRUE, dann kann die Schnittstelle frei genutzt werden. Ein Debugging des Anwendungsprogramms ist dann nur noch über eine der 4 CAN-Schnittstellen oder über USB möglich.

Anschlüsse und Daten → Datenblatt

3.3.2 USB-Schnittstelle

14100

Dieses Gerät bietet eine USB-Schnittstelle für den Programm-Download und das Debugging.

Anschlüsse und Daten → Datenblatt
USB-Treiber auf dem PC installieren → Montageanleitung / Betriebsanleitung

Einstellungen in CODESYS für [Online] > [Kommunikationsparameter...] via USB:

| Gerät | Laufzeitsystem-Version | Parameter | Wert |
|----------------|------------------------|--------------------|-----------|
| CR0032 | < V03.00.00 | Baudrate | 115200 |
| CR0032 | <u>></u> V03.00.01 | Baudrate | 480057600 |
| CR0033, CR0133 | <u><</u> V02.00.01 | Baudrate | 115200 |
| CR0033, CR0133 | ≥ V02.00.02 | Baudrate | 480057600 |
| CR0232, CR0233 | alle | Baudrate | 115200 |
| CR0234, CR0235 | alle | Baudrate | 480057600 |
| CR7n32 | ≤ V01.00.04 | Baudrate | 115200 |
| CR7n32 | ≥ V01.00.05 | Baudrate | 480057600 |
| CR0n3n, CR7n32 | alle | Motorola byteorder | No |
| CR0n3n, CR7n32 | alle | Flow Control | On |

Systembeschreibung Schnittstellen-Beschreibung

3.3.3 CAN-Schnittstellen

Inhalt

14101

Anschlüsse und Daten → Datenblatt

CAN: Schnittstellen und Protokolle

13820 14587

Die Geräte werden je nach Aufbau der Hardware mit mehreren CAN-Schnittstellen ausgerüstet. Grundsätzlich können alle Schnittstellen unabhängig voneinander mit folgenden Funktionen genutzt werden:

- Layer 2: CAN auf Ebene 2 (→ Kapitel Bausteine: CAN Layer 2 (→ Seite 73))
- CANopen-Master (→ Kapitel Bausteine: CANopen-Master (→ Seite 83))
- CANopen-Slave (→ Kapitel Bausteine: CANopen-Slave (→ Seite 93))
- CANopen-Netzwerkvariablen (via CODESYS)
- SAE J1939 (für Antriebsmanagement, → Kapitel Bausteine: SAE J1939 (→ Seite 106))
- Buslast-Erkennung
- Errorframe-Zähler
- Download-Schnittstelle
- 100 % Buslast ohne Paketverlust

11793

In diesem ecomat mobile-Gerät sind folgende CAN-Schnittstellen und CAN-Protokolle verfügbar:

| CAN-Schnittstelle | CAN 1 | CAN 2 | CAN 3 | CAN 4 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| voreingestellte Download-ID | ID 127 | ID 126 | ID 125 | ID 124 |
| | CAN Layer 2 | CAN Layer 2 | CAN Layer 2 | CAN Layer 2 |
| CAN-Protokolle | CANopen | CANopen | CANopen | CANopen |
| | SAE J1939 | SAE J1939 | SAE J1939 | SAE J1939 |

Standard-Baudrate = 125 kBit/s

Welche CANopen-fähige Schnittstelle mit welchem CANopen-Protokoll arbeitet, entscheidet die Reihenfolge, mit der Sie in der Steuerungskonfiguration die Unterelemente anhängen: CODESYS > [Steuerungskonfiguration] > [CR0033 Configuration Vxx] > [Unterelement anhängen] > [CANopen Master] oder [CANopen Slave]

3.4 Software

| Inhalt | |
|--|-------|
| Software-Module für das Gerät | 37 |
| Programmierhinweise für CODESYS-Projekte | |
| Betriebszustände | 44 |
| Betriebsmodi | 48 |
| Leistungsgrenzen des Geräts | 49 |
| | 1/107 |

3.4.1 Software-Module für das Gerät

| Inhalt | | |
|-----------------|--------|-------|
| Bootloader | | 38 |
| Laufzeitsystem. | | |
| Anwendungspro | ogramm | 38 |
| Bibliotheken | | 39 |
| | | 14110 |

Die Software in diesem Gerät setzt wie folgt auf der Hardware auf:

| Software-Modul | Anwender kann das Modul ändern? | womit? |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Anwendungsprogramm mit Bibliotheken | ja | CODESYS, MaintenanceTool |
| Laufzeitsystem (LZS) *) | Upgrade ja Downgrade ja | MaintenanceTool |
| Bootloader | nein | |
| (Hardware) | nein | |

^{*)} Die Laufzeitsystem-Versionsnummer muss der Target-Versionsnummer in der CODESYS-Zielsystemeinstellung entsprechen!

→ Kapitel *Target einrichten* (→ Seite <u>54</u>)

Nachfolgend beschreiben wir diese Software-Module:

Bootloader

14111

Im Auslieferungszustand enthalten ecomat mobile-Controller nur den Bootloader.

Der Bootloader ist ein Startprogramm, mit dem das Laufzeitsystem und das Anwendungsprogramm auf dem Gerät nachgeladen werden können.

Der Bootloader enthält Grundroutinen...

- zur Kommunikation der Hardware-Module untereinander.
- zum Nachladen des Laufzeitsystems.

Der Bootloader ist das erste Software-Modul, das im Gerät gespeichert sein muss.

Laufzeitsystem

14112

Grundprogramm im Gerät, stellt die Verbindung her zwischen der Hardware des Gerätes und dem Anwendungsprogramm.

→ Kapitel Software-Module für das Gerät (→ Seite 37)

Im Auslieferungszustand ist im Normalfall kein Laufzeitsystem im Controller geladen (LED blinkt grün mit 5 Hz). In diesem Betriebszustand ist nur der Bootloader aktiv. Dieser stellt die minimalen Funktionen für den Laufzeitsystem-Ladevorgang zur Verfügung, u.a. die Unterstützung der Schnittstellen (z.B. CAN).

Der Laufzeitsystem-Download muss im Normalfall nur einmalig durchgeführt werden. Das Anwendungsprogramm kann anschließend (auch mehrmals) in den Controller geladen werden, ohne das Laufzeitsystem zu beeinflussen.

Das Laufzeitsystem wird zusammen mit dieser Dokumentation auf einem separaten Datenträger zur Verfügung gestellt. Zusätzlich kann auch die aktuelle Version von der Homepage der ifm electronic gmbh heruntergeladen werden:

→ www.ifm.com > Land wählen > [Service] > [Download]

Anwendungsprogramm

14118

Software, die speziell für die Anwendung vom Hersteller in die Maschine programmiert wird. Die Software enthält üblicherweise logische Sequenzen, Grenzwerte und Ausdrücke zum Steuern der entsprechenden Ein- und Ausgänge, Berechnungen und Entscheidungen.

8340

⚠ WARNUNG

Für die sichere Funktion der Anwendungsprogramme, die vom Anwender erstellt werden, ist dieser selbst verantwortlich. Bei Bedarf muss er zusätzlich entsprechend der nationalen Vorschriften eine Abnahme durch entsprechende Prüf- und Überwachungsorganisationen durchführen lassen.

Bibliotheken

14117

ifm electronic bietet passend für jedes Gerät eine Reihe von Bibliotheken (*.LIB) an, die Programmmodule für das Anwendungsprogramm enthalten. Beispiele:

| Bibliothek | Verwendung |
|--|---|
| ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB | gerätespezifische Bibliothek Muss immer im Anwendungsprogramm enthalten sein! |
| <pre>ifm_CR0033_CANopenxMaster_Vxxyyzz.LIB x = 14 = Nummer der CAN-Schnittstelle</pre> | (optional) wenn eine CAN-Schnittstelle des Geräts als CANopen-Master betrieben werden soll |
| ifm_CR0033_CANopenxSlave_Vxxyyzz.LIB x = 14 = Nummer der CAN-Schnittstelle | (optional) wenn eine CAN-Schnittstelle des Geräts als CANopen-Slave betrieben werden soll |
| ifm_CR0033_J1939_Vxxyyzz.LIB | (optional) wenn eine CAN-Schnittstelle des Geräts mit einer Motorsteuerung kommunizieren soll |

[→] Kapitel *ifm-Bibliotheken für das Gerät CR0033* (→ Seite <u>68</u>)

3.4.2 Programmierhinweise für CODESYS-Projekte

| <u>Inhalt</u> | |
|------------------------------|-----|
| FB, FUN, PRG in CODESYS | 41 |
| Zykluszeit beachten! | 41 |
| Anwendungsprogramm erstellen | 42 |
| Boot-Projekt speichern | 43 |
| ifm-Downloader nutzen | 43 |
| ifm-Maintenance-Tool nutzen | 43 |
| | 742 |

Hier erhalten Sie Tipps zum Programmieren des Geräts.

- ▶ Beachten Sie die Hinweise im CODESYS-Programmierhandbuch
 - → www.ifm.com > Land wählen > [Datenblattsuche] > CR0033 > [Betriebsanleitungen],
 - → ecomat mobile-DVD "Software, tools and documentation".

FB, FUN, PRG in CODESYS

8473

In CODESYS unterscheiden wir folgende Typen von Bausteinen (POUs):

FB = function block = Funktionsbaustein

- Ein FB kann mehrere Eingänge und mehrere Ausgänge haben.
- Ein FB darf in einem Projekt mehrmals aufgerufen werden.
- Für jeden Aufruf muss eine Instanz deklariert werden.
- Erlaubt: Im FB aufrufen von FB und FUN.

FUN = function = Funktion

- Eine Funktion kann mehrere Eingänge, aber nur einen Ausgang haben.
- Der Ausgang ist vom gleichen Datentyp wie die Funktion selbst.

PRG = program = Programm

- Ein PRG kann mehrere Eingänge und mehrere Ausgänge haben.
- Ein PRG darf in einem Projekt nur einmal aufgerufen werden.
- Erlaubt: im PRG aufrufen von PRG, FB und FUN.

① HINWEIS

Funktionsbausteine dürfen NICHT in Funktionen aufgerufen werden!

Sonst: Bei der Ausführung stürzt das Anwendungsprogramm ab.

Alle Bausteine (POUs) dürfen NICHT rekursiv aufgerufen werden, auch nicht indirekt!

Eine IEC-Anwendung darf maximal 8000 Bausteine (POU) enthalten!

Hintergrund:

Alle Variablen von Funktionen...

- werden beim Aufruf initialisiert und
- werden nach der Rückkehr zum Aufrufer ungültig

Funktionsbausteine haben 2 Aufrufe:

- einen Initialisierungsaufruf und
- den eigentlichen Aufruf, um irgend etwas zu tun.

Folglich heißt das für den FB-Aufruf in einer Funktion:

- jedesmal erfolgt ein zusätzlicher Initialisierungsaufruf und
- die Daten des letzten Aufrufs gehen verloren.

Zykluszeit beachten!

8006

Bei den frei programmierbaren Geräten aus der Controller-Familie **ecomat***mobile* stehen in einem großen Umfang Bausteine zur Verfügung, die den Einsatz der Geräte in den unterschiedlichsten Anwendungen ermöglichen.

Da diese Bausteine je nach Komplexität mehr oder weniger Systemressourcen belegen, können nicht immer alle Bausteine gleichzeitig und mehrfach eingesetzt werden.

ACHTUNG

Gefahr von zu trägem Verhalten des Geräts!

Zykluszeit darf nicht zu lang werden!


- Beim Erstellen des Anwendungsprogramms die oben aufgeführten Empfehlungen beachten und durch Austesten überprüfen.
- Bei Bedarf durch Neustrukturieren der Software und des Systemaufbaus die Zykluszeit vermindern.

Anwendungsprogramm erstellen

8007

Das Anwendungsprogramm wird mit dem Programmiersystem CODESYS erstellt und während der Programmentwicklung mehrfach zum Testen in die Steuerung geladen: In CODESYS: [Online] > [Einloggen] > das neue Programm laden.

Für jeden derartigen Download via CODESYS wird dazu der Quellcode neu übersetzt. Daraus resultiert, dass auch jedes Mal im Speicher der Steuerung eine neue Prüfsumme gebildet wird. Auch für Sicherheitssteuerungen ist dieses Verfahren bis zur Freigabe der Software zulässig.



42

Boot-Projekt speichern

7430

D Speichern Sie im Gerät zusammen mit Ihrem Anwendungsprogramm immer auch das zugehörige Boot-Projekt! Nur so ist das Anwendungsprogramm auch nach einem Spannungsausfall im Gerät verfügbar.

1 HINWEIS

Beachten: das Boot-Projekt ist etwas größer als das eigentliche Programm.

Jedoch: das Speichern des Boot-Projekts im Gerät wird scheitern, wenn das Boot-Projekt größer wird als der vorhandene IEC-Code-Speicherbereich. Nach Power-On-Reset ist das Boot-Projekt wieder gelöscht oder ungültig.

- ► CODESYS-Menü [Online] > [Bootprojekt erzeugen]
 Dies muss auch nach jeder Änderung erneut erfolgen!
- > Nach einem Neustart startet das Gerät mit dem zuletzt gespeicherten Boot-Projekt.
- > Falls noch KEIN Boot-Projekt gespeichert wurde:
 - das Gerät bleibt nach dem Neustart im STOP-Betrieb
 - das Anwendungsprogramm ist nicht (mehr) vorhanden
 - die LED leuchtet grün.

ifm-Downloader nutzen

8008

Der ifm-Downloader dient dem einfachen Übertragen des Programmcodes vom Programmierplatz in die Steuerung. Grundsätzlich kann jedes Anwendungsprogramm mit dem ifm-Downloader auf die Steuerungen kopiert werden. Vorteil: Dazu ist kein Programmiersystem mit einer CODESYS-Lizenz erforderlich.

Hier finden Sie den aktuellen ifm-Downloader (min. V06.18.26):

→ <u>www.ifm.com</u> > Land wählen > [Service] > [Download] > [Systeme für mobile Arbeitsmaschinen] ecomat mobile-DVD "Software, tools and documentation" im Register "R360 tools [D/E]"

ifm-Maintenance-Tool nutzen

8492

Das ifm-Maintenance-Tool dient dem einfachen Übertragen des Programmcodes vom Programmierplatz in das Gerät. Grundsätzlich kann jedes Anwendungsprogramm mit dem ifm-Maintenance-Tool auf die Geräte kopiert werden. Vorteil: Dazu ist kein Programmiersystem mit einer CODESYS-Lizenz erforderlich.

Hier finden Sie das aktuelle ifm-Maintenance-Tool:

- → www.ifm.com > Land w\u00e4hlen > [Service] > [Download] > [Systeme f\u00fcr mobile Arbeitsmaschinen]
- → ecomat mobile-DVD "Software, tools and documentation" im Register "R360 tools [D/E]"

3.4.3 Betriebszustände

| Inhalt | |
|--|------|
| Betriebszustände | 44 |
| Betriebszustände: Anwendungsprogramm nicht verfügbar | 45 |
| Betriebszustände: Anwendungsprogramm verfügbar | |
| Bootloader-Zustand | 47 |
| INIT-Zustand (Reset) | 47 |
| STOP-Zustand | |
| RUN-Zustand | 47 |
| SYSTEM-STOP-Zustand | |
| | 1412 |

Nach Anlegen der Versorgungsspannung kann sich das **ecomat** *mobile*-Gerät in einem von fünf möglichen Betriebszuständen befinden:

- BOOTLOADER
- INIT
- STOP
- RUN
- SYSTEM STOP (nach ERROR STOP)

Betriebszustände

POWER OFF / RESET

TEST-Pin aufgelegt

BOOTLOADER

Laufzeitsystem nicht verfügbar


Download Laufzeitsystem

Grafik: Betriebszustände (hier: Laufzeitsystem ist nicht verfügbar)

Systembeschreibung

Betriebszustände: Anwendungsprogramm nicht verfügbar


19218



Grafik: Betriebszustände (hier: Anwendungsprogramm ist nicht verfügbar)

Betriebszustände: Anwendungsprogramm verfügbar

19219



Grafik: Betriebszustände (hier: Anwendungsprogramm ist verfügbar)

Bootloader-Zustand

1080

Es wurde kein Laufzeitsystem geladen. Der **ecomat***mobile*-Controller befindet sich im Bootloader-Zustand. Vor dem Laden des Anwendungsprogramms muss ein Laufzeitsystem-Download durchgeführt werden.

> Die LED blinkt grün (5 Hz).

INIT-Zustand (Reset)

1076

Voraussetzung: ein gültiges Laufzeitsystem ist installiert.

Dieser Zustand wird nach jedem Power-On-Reset durchlaufen:

- > Das Laufzeitsystem wird initialisiert.
- > Verschiedene Checks werden durchgeführt, z.B. Warten auf gültige Versorgungsspannung.
- > Dieser nur temporäre Zustand wird vom RUN- oder STOP-Zustand abgelöst.
- > Die LED leuchtet gelb.

Wechsel aus diesem Zustand in einen der folgenden Zustände möglich:

- RUN
- STOP

STOP-Zustand

1078

Dieser Zustand wird in folgenden Fällen erreicht:

- Aus dem RESET-Zustand, wenn:
 - kein Anwendungsprogramm ist geladen oder
 - der letzte Zustand vor dem RESET-Zustand war der STOP-Zustand
- Aus dem RUN-Zustand durch das STOP-Kommando
 - nur bei Betriebsmodus = TEST (→ Kapitel TEST-Betrieb (→ Seite 48))
- > Die LED leuchtet grün.

RUN-Zustand

1077

Dieser Zustand wird in folgenden Fällen erreicht:

- Aus dem RESET-Zustand, wenn:
 - der letzte Zustand vor dem RESET-Zustand war der RUN-Zustand
- Aus dem STOP-Zustand durch das RUN-Kommando
 - nur bei Betriebsmodus = TEST (→ Kapitel TEST-Betrieb (→ Seite 48))
- > Die LED blinkt grün (2 Hz).

SYSTEM-STOP-Zustand

1922

In diesen Zustand fällt der **ecomat** *mobile*-Controller, wenn ein nicht tolerierbarer Fehler (ERROR STOP) festgestellt wurde. Dieser Zustand kann nur durch einen Power-Off-On-Reset verlassen werden.

> Die LED leuchtet rot.

3.4.4 Betriebsmodi

1083

Unabhängig von den Betriebszuständen kann der Controller in verschiedenen Betriebsmodi betrieben werden.

TEST-Betrieb

1084

ACHTUNG

Verlust der gespeicherten Software möglich!

Im Test-Betrieb besteht kein Schutz der gespeicherten Laufzeitsystem- und Anwendungs-Software.

! HINWEIS

- ► Erst NACH dem Anschließen des OPC-Client den TEST-Anschluss mit der Versorgungsspannung verbinden!
- > Ansonsten tritt ein fataler Fehler auf.

Dieser Betriebsmodus wird durch Anlegen von Versorgungsspannung am Test-Eingang erreicht (→ Montageanleitung > Kapitel "Technische Daten" > Kapitel "Anschlussbelegung").

Jetzt kann der Controller im RUN- oder STOP-Zustand Kommandos über eine der Schnittstellen entgegennehmen und z.B. mit dem Programmiersystem kommunizieren.

Nur im TEST-Betrieb ist ein Software-Download im Controller möglich.

Über den Merker TEST kann der Zustand vom Anwendungsprogramm abgefragt werden.

- Zusammenfassung Test-Eingang ist aktiv:
- Programmiermodus ist freigeben
- Software-Download ist möglich
- Zustand des Anwendungsprogramms ist abfragbar
- kein Schutz der gespeicherten Software möglich

SERIAL_MODE

2548

Die serielle Schnittstelle steht für den Datenaustausch in der Anwendung zur Verfügung. Ein Debugging des Anwendungsprogramms ist dann nur noch über alle 4 CAN-Schnittstellen oder über USB möglich.

Diese Funktion ist standardmäßig abgeschaltet (FALSE). Über den Merker SERIAL_MODE kann der Zustand über das Anwendungsprogramm oder das Programmiersystem gesteuert und abgefragt werden.

(→ Kapitel Bausteine: serielle Schnittstelle (→ Seite 118))

DEBUG-Modus

1086

Wird der Eingang DEBUG von *SET_DEBUG* (→ Seite <u>215</u>) auf TRUE gesetzt, kann z.B. das Programmiersystem oder der Downloader mit dem Gerät kommunizieren und Systemkommandos ausführen (z.B. für Servicefunktionen über das GSM-Modem CANremote).

Ein Software-Download ist in dieser Betriebsart nicht möglich, da der Test-Eingang (→ Kapitel *TEST-Betrieb* (→ Seite 48)) nicht mit Versorgungsspannung verbunden wird.

3.4.5 Leistungsgrenzen des Geräts

735



Leistungsgrenzen des Geräts beachten! → Datenblatt

Verhalten des Watchdog

11786

Ein Watchdog überwacht in diesem Gerät die Programmlaufzeit der CODESYS-Anwendung. Wird die maximale Watchdog-Zeit (ca. 100 ms) überschritten: > das Gerät führt einen Reset durch und startet neu Zu erkennen im Merker LAST_RESET.

CODESYS-Funktionen

2254

Folgende Grenzen sollten Sie berücksichtigen:

- Bis zu 2048 Bausteine (PB, FB...) werden unterstützt.
- Für Anwender verfügbare Merker → Kapitel Verfügbarer Speicher (→ Seite 14).
 Beschreibung der Retain-Merker → bei den jeweiligen FBs.

Konfigurationen Software

4 Konfigurationen

| Inhalt | | |
|-------------------|------------------------------------|-------------|
| Laufzeitsys | stem einrichten | 51 |
| Programmi | ersystem einrichten | 53 |
| Funktionsk | onfiguration, allgemein | 57 |
| Funktionsk | onfiguration der Ein- und Ausgänge | 58 |
| | | |
| | | 1806 101 |

Die in den jeweiligen Montage- und Installationsanweisungen oder dem *Anhang* (→ Seite <u>221</u>) dieser Dokumentation beschriebenen Gerätekonfigurationen stehen als Standardgeräte (Lagerware) zur Verfügung. Diese decken bei den meisten Anwendungen die geforderten Spezifikationen ab.

Entsprechend den Kundenanforderungen bei Serieneinsatz ist es aber auch möglich, dass andere Gerätekonfigurationen z.B. hinsichtlich der Zusammenstellung der Ein- und Ausgänge und der Ausführung der Analogkanäle eingesetzt werden.

16420

! HINWEIS

Diese Anleitung gilt für das Gerät ohne und mit integriertem E/A-Modul.

- ► In beiden Fällen die Steuerungskonfiguration unbedingt für das Gerät CR0033 einrichten! Die Beschreibung zum integrierten E/A-Modul finden Sie hier:
- \rightarrow Kapitel Integriertes E/A-Modul: Beschreibung (\rightarrow Seite 240) im Anhang dieser Dokumentation.

Konfigurationen Laufzeitsystem einrichten

4.1 Laufzeitsystem einrichten

| Inhalt | |
|---------------------------------|--------|
| Laufzeitsystem neu installieren | 51 |
| Laufzeitsystem aktualisieren | 52 |
| Installation verifizieren | |
| | 1409 |

4.1.1 Laufzeitsystem neu installieren

4092 2733

Im Auslieferungszustand ist im Normalfall kein Laufzeitsystem im Gerät geladen (LED blinkt grün mit 5 Hz). In diesem Betriebszustand ist nur der Bootloader aktiv. Dieser stellt die minimalen Funktionen für den Laufzeitsystem-Ladevorgang zur Verfügung, u.a. die Unterstützung der Schnittstellen (z.B. RS232, CAN).

Der Laufzeitsystem-Download muss im Normalfall nur einmalig durchgeführt werden. Das Anwendungsprogramm kann anschließend (auch mehrmals) in das Gerät geladen werden, ohne das Laufzeitsystem zu beeinflussen.

Das Laufzeitsystem wird zusammen mit dieser Dokumentation auf einem separaten Datenträger zur Verfügung gestellt. Zusätzlich kann auch die aktuelle Version von der Homepage der ifm electronic gmbh heruntergeladen werden:

→ www.ifm.com > Land wählen > [Service] > [Download]

2689

! HINWEIS

Es müssen immer die zum gewählten Target passenden Software-Stände zum Einsatz kommen:

- des Laufzeitsystems (ifm CR0033 Vxxyyzz.H86),
- der Steuerungskonfiguration (ifm_CR0033_Vxx.CFG),
- der Gerätebibliothek (ifm CR0033 Vxxyyzz.LIB) und
- der weiteren Dateien

V Version
xx: 00...99 Versionsnummer
yy: 00...99 Release-Nummer
zz: 00...99 Patch-Nummer

Dabei müssen der Basisdateiname (z.B. "CR0033") und die Software-Versionsnummer "xx" (z.B. "02") überall den gleichen Wert haben! Andernfalls geht das Gerät in den STOP-Zustand.

Die Werte für "yy" (Release-Nummer) und "zz" (Patch-Nummer) müssen nicht übereinstimmen.

4368

- I Folgende Dateien müssen ebenfalls geladen sein:
- die zum Projekt erforderlichen internen Bibliotheken (in IEC 61131 erstellt),
- die Konfigurationsdateien (* . CFG)
- und die Target-Dateien (* .TRG).

Es kann vorkommen, dass das Zielsystem mit Ihrer aktuell installierten Version von CODESYS nicht oder nur teilweise programmiert werden kann. Im diesem Fall wenden Sie sich bitte an den technischen Support der ifm electronic gmbh.

Das Laufzeitsystem wird mit dem eigenständigen Programm "ifm-Downloader" in das Gerät übertragen. (Der ifm-Downloader und dessen Dokumentation befindet sich auf der ecomat mobile-DVD "Software, tools and documentation" oder kann bei Bedarf von der ifm-Homepage heruntergeladen werden: → www.ifm.com > Land wählen > [Service] > [Download]).

Das Anwendungsprogramm wird im Normalfall über das Programmiersystem in das Gerät geladen. Es kann aber ebenfalls mit dem ifm-Downloader geladen werden, wenn es zuvor aus dem Gerät ausgelesen wurde (→ Upload).

Konfigurationen Laufzeitsystem einrichten

4.1.2 Laufzeitsystem aktualisieren

13269

Auf dem Gerät ist bereits ein älteres Laufzeitsystem installiert. Nun möchten Sie das Laufzeitsystem auf dem Gerät aktualisieren?

14158

ACHTUNG

Gefahr von Datenverlust!

Beim Löschen oder Aktualisieren des Laufzeitsystems werden alle Daten und Programme auf dem Gerät gelöscht.

► Alle erforderlichen Daten und Programme sichern, bevor das Laufzeitsystem gelöscht oder aktualisiert wird!

3084

Immer, wenn es zu wesentlichen Verbesserungen in der Betriebsystem-Software oder des CODESYS-Laufzeitsystems kommt, gibt ifm davon eine neue Version heraus. Die Versionen werden fortlaufend durchnummeriert (V01, V02, V03, ...).

Welche neuen Zusatzfunktionen die neue Softwareversion enthält, entnehmen Sie bitte der jeweiligen Dokumentation. Beachten Sie, ob in der Dokumentation auf besondere Anforderungen an die Hardware-Version hingewiesen wird.

Wenn Sie im Besitz eines Gerätes mit einer älteren Version sind und wenn die Bedingungen für die Hardware und Ihr Projekt stimmen, können Sie Ihr Gerät durch Aktualisieren der Software auf den neuen Software-Stand bringen.

Prinzipiell gelten für diesen Vorgang die gleichen Hinweise, wie zuvor im Kapitel 'Laufzeitsystem neu installieren' gegeben wurden.

4.1.3 Installation verifizieren

14407 14406

- Nach dem Laden des Laufzeitsystems in die Steuerung:
 - Prüfen, ob das Laufzeitsystem korrekt übertragen wurde!
 - Prüfen, ob sich das richtige Laufzeitsystem auf der Steuerung befindet!
- ▶ 1. Prüfung:

mit dem ifm-Downloader oder mit dem Maintenance-Tool prüfen, ob die richtige Laufzeitsystem-Version geladen wurde:

- Name, Version und die CRC des Laufzeitsystems im Gerät auslesen!
- Diese Daten manuell mit den Soll-Daten vergleichen!
- ▶ 2. Prüfung (optional):

Im Anwendungsprogramm prüfen, ob die richtige Laufzeitsystem-Version geladen wurde:

- Name und die Version des Laufzeitsystems im Gerät auslesen!
- Diese Daten mit fest vorgegebenen Werten vergleichen!

Zum Auslesen der Daten dient folgender FB:

GET_IDENTITY (→ Seite 214)
 liest die im Gerät gespeicherten spezifischen Kennungen:

 Hardware-Name und Hardware-Version des Geräts
 Name des Laufzeitsystems im Gerät
 Version und Ausgabe des Laufzeitsystems im Gerät
 Name der Anwendung (wurde zuvor mit SET_IDENTITY (→ Seite 216) gespeichert)
 Seriennummer des Geräts

4.2 Programmiersystem einrichten

| | 3 | |
|------------|--|--------|
| Inhalt | | |
| Programm | niersystem manuell einrichten | 53 |
| | niersystem über Templates einrichten | 56 |
| | | 3968 |
| 4.2.1 | Programmiersystem manuell einrichten | |
| Inhalt | | |
| Target ein | richten | 54 |
| Steuerung | gskonfiguration aktivieren (z.B. CR0033) | 55 |
| | | 3963 |

Target einrichten

2687 11379

Beim Erstellen eines neuen Projektes in CODESYS muss die dem Gerät entsprechende Target-Datei geladen werden.

- ► Im Dialog-Fenster [Zielsystem Einstellungen] im Menü [Konfiguration] die gewünschte Target-Datei wählen.
- > Die Target-Datei stellt für das Programmiersystem die Schnittstelle zur Hardware her.
- > Gleichzeitig mit Wahl des Targets werden automatisch einige wichtige Bibliotheken und die Steuerungskonfiguration geladen.
- ▶ Bei Bedarf im Fenster [Zielsystem Einstellungen] > Reiter [Netzfunktionen] > [Parameter-Manager unterstützen] und / oder [Netzvariablen unterstützen] aktivieren.
- ▶ Bei Bedarf geladene (3S-)Bibliotheken wieder entfernen oder durch weitere (ifm-)Bibliotheken ergänzen.
- ► Immer die passende Geräte-Bibliothek ifm CR0033 Vxxyyzz.LIB manuell ergänzen!

2689

! HINWEIS

Es müssen immer die zum gewählten Target passenden Software-Stände zum Einsatz kommen:

- des Laufzeitsystems (ifm_CR0033_Vxxyyzz.H86),
- der Steuerungskonfiguration (ifm CR0033 Vxx.CFG).
- der Gerätebibliothek (ifm CR0033 Vxxyyzz.LIB) und
- der weiteren Dateien

V Version xx: 00...99 Versionsnummer yy: 00...99 Release-Nummer zz: 00...99 Patch-Nummer

Dabei müssen der Basisdateiname (z.B. "CR0033") und die Software-Versionsnummer "xx" (z.B. "02") überall den gleichen Wert haben! Andernfalls geht das Gerät in den STOP-Zustand.

Die Werte für "yy" (Release-Nummer) und "zz" (Patch-Nummer) müssen nicht übereinstimmen.

4368


- I Folgende Dateien müssen ebenfalls geladen sein:
- die zum Projekt erforderlichen internen Bibliotheken (in IEC 61131 erstellt),
- die Konfigurationsdateien (*.CFG)
- und die Target-Dateien (*.TRG).
- Es kann vorkommen, dass das Zielsystem mit Ihrer aktuell installierten Version von CODESYS nicht oder nur teilweise programmiert werden kann. Im diesem Fall wenden Sie sich bitte an den technischen Support der ifm electronic gmbh.

Steuerungskonfiguration aktivieren (z.B. CR0033)


15824

Bei der Konfiguration des Programmiersystems (\rightarrow vorheriger Abschnitt) erfolgte automatisch auch die Steuerungskonfiguration.

- Den Punkt [Steuerungskonfiguration] erreicht man über den Reiter [Ressourcen].
 Mit Doppelklick auf den Punkt [Steuerungskonfiguration] öffnet sich das entsprechende Fenster.
- ▶ In CODESYS den Reiter [Ressourcen] klicken:




- In der linken Spalte Doppelklick auf [Steuerungskonfiguration]
- > Anzeige der aktuellen Steuerungskonfiguration (Beispiel → folgendes Bild):



Durch die Konfiguration ist für den Anwender in der Programmumgebung Folgendes verfügbar:

- alle wichtigen System- und Fehlermerker
 Je nach Anwendung und Anwendungsprogramm müssen diese Merker bearbeitet und ausgewertet werden. Der Zugriff erfolgt über deren symbolischen Namen.
- die Struktur der Ein- und Ausgänge
 Diese k\u00f6nnen im Fenster [Steuerungskonfiguration] (→ Bild unten) direkt symbolisch bezeichnet werden (sehr empfohlen!) und stehen als [Globale Variablen] im gesamten Projekt zur Verf\u00fcgung.



4.2.2 Programmiersystem über Templates einrichten

13745

ifm bietet vorgefertigte Templates (Programm-Vorlagen), womit Sie das Programmiersystem schnell, einfach und vollständig einrichten können.

970

- Beim Installieren der **ecomat** mobile-DVD "Software, tools and documentation" wurden auch Projekte mit Vorlagen auf Ihrem Computer im Programmverzeichnis abgelegt: ...\ifm electronic\CoDeSys V...\Projects\Template DVD V...
- ► Die gewünschte dort gespeicherte Vorlage in CODESYS öffnen mit: [Datei] > [Neu aus Vorlage...]
- > CODESYS legt ein neues Projekt an, dem der prinzipielle Programmaufbau entnommen werden kann. Es wird dringend empfohlen, dem gezeigten Schema zu folgen.

4.3 Funktionskonfiguration, allgemein

| Inhalt | |
|--|-----|
| Konfiguration der Ein- und Ausgänge (Voreinstellung) | 57 |
| Systemvariablen | 57 |
| | 397 |

4.3.1 Konfiguration der Ein- und Ausgänge (Voreinstellung)

2249

- Alle Ein-/Ausgänge sind im Auslieferungszustand im Binär-Modus (plus-schaltend!).
- Die Diagnosefunktion ist nicht aktiv.
- Der Überlastschutz ist aktiv.

4.3.2 Systemvariablen

13519 15576

Alle Systemvariablen (→ Kapitel *Systemmerker* (→ Seite 221)) liegen auf festen, nicht verschiebbaren Adressen.

> Zur Anzeige und Verarbeitung eines Watchdog-Fehlers oder Ursachen eines Neustarts wird die Systemvariable LAST_RESET gesetzt.

4.4 Funktionskonfiguration der Ein- und Ausgänge

| Inhalt | | |
|------------|---------------|-----|
| Eingänge k | onfigurieren | 58 |
| 0 0 | konfigurieren | |
| | J | 120 |

Bei bestimmten Ein- und Ausgängen sind zusätzliche Diagnosefunktionen aktivierbar. Damit kann das jeweilige Ein- und Ausgangssignal überwacht werden und im Fehlerfall kann das Anwendungsprogramm darauf reagieren.

Je nach Ein- und Ausgang müssen bei der Nutzung der Diagnose bestimmte Randbedingungen beachtet werden:

- Anhand des Datenblattes prüfen, für welche Ein- und Ausgänge des Geräts welche Diagnosemöglichkeit zur Verfügung steht!
- Zur Konfiguration der Ein- und Ausgänge sind in den Gerätebibliotheken (ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB) Konstanten vordefiniert (z.B. IN_DIGITAL_H). Ausführliche Angaben → Kapitel Mögliche Betriebsarten Ein-/Ausgänge (→ Seite 232).

4.4.1 Eingänge konfigurieren

| <u>Inhalt</u> | |
|--|-----|
| Sicherheitshinweise zu Reed-Relais | 59 |
| Software-Filter der Eingänge konfigurieren | 59 |
| Analogeingänge: Konfiguration und Diagnose | |
| Binäreingänge: Konfiguration und Diagnose | 60 |
| Schnelle Eingänge | |
| 5 5 | 397 |

Zulässige Betriebsarten \rightarrow Kapitel Mögliche Betriebsarten Ein-/Ausgänge (\rightarrow Seite 232)

Sicherheitshinweise zu Reed-Relais

7348

Beim Einsatz von nichtelektronischen Schaltern Folgendes beachten:

① Kontakte von Reed-Relais können (reversibel) verkleben, wenn sie ohne Vorwiderstand an den Geräte-Eingängen angeschlossen werden.

▶ Abhilfe: Vorwiderstand zum Reed-Relais installieren:

Vorwiderstand = max. Eingangsspannung / zulässiger Strom im Reed-Relais

Beispiel: 32 V / 500 mA = 64 Ohm

▶ Der Vorwiderstand darf 5 % des Eingangswiderstands RE des Geräte-Eingangs (→ Datenblatt) nicht überschreiten. Sonst wird das Signal nicht als TRUE erkannt.

Beispiel:

RE = 3000 Ohm

⇒ max. Vorwiderstand = 150 Ohm

Software-Filter der Eingänge konfigurieren

6883

Über die Systemvariablen Ixx_FILTER kann ein Software-Filter konfiguriert werden, der die gemessene Eingangsspannung an den Analogeingängen filtert. Der Filter verhält sich wie ein klassischer Tiefpassfilter, wobei die Grenzfrequenz durch den in die Systemvariable eingetragenen Wert eingestellt wird. Es sind Werte von 0...8 möglich.

Tabelle: Grenzfrequenz Software-Tiefpassfilter am Analogeingang

| Ixx_FILTER | Filterfrequenz [Hz] | Signalanstiegszeit | Hinweise |
|---------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| 0 | Filter deaktiviert | | |
| 1 | 390 | 1 ms | |
| 2 | 145 | 2,5 ms | |
| 3 | 68 | 5 ms | |
| 4 | 34 | 10 ms | empfohlen, Voreinstellung |
| 5 | 17 | 21 ms | |
| 6 | 8 | 42 ms | |
| 7 | 4 | 84 ms | |
| 8 | 2 | 169 ms | |
| <u>></u> 9 | 34 | 10 ms | → Voreinstellung |

Nach dem Ändern der Filtereinstellung wird der Wert dieses Ein- oder Ausgangs nicht sofort richtig ausgegeben. Erst nach der Signalanstiegszeit (→ Tabelle) ist der Wert wieder korrekt.

Die Signalanstiegszeit ist die Zeitdauer, die ein Signal am Ausgang des Filters benötigt, um von 10 % auf 90 % des Endwerts zu kommen, wenn am Eingang ein Sprung angelegt wird. Die Signalabstiegszeit ist die Zeitdauer von 90 % bis 10 %.

Analogeingänge: Konfiguration und Diagnose

13960

- ▶ Die Konfiguration jedes einzelnen Eingangs erfolgt über das Anwendungsprogramm:
 - FB INPUT_ANALOG (→ Seite 129) > Eingang MODE oder:
 - FB SET_INPUT_MODE (→ Seite 132) > Eingang MODE
- Werden die Analogeingänge auf Strommessung konfiguriert, wird bei Überschreiten des Endwertes (21,7 mA) in den sicheren Spannungsmessbereich (0...32 V DC) geschaltet und das jeweilige Fehlerbit im Merkerbyte ERROR_CURRENT_Ix gesetzt. Sinkt der Wert wieder unter den Grenzwert, schaltet der Eingang selbsttätig auf den Strommessbereich zurück.
- > Im Anwendungsprogramm können die Systemvariablen ANALOG00...ANALOGxx zur kundenspezifischen Diagnose der Eingänge dienen.

18414

- Falls Eingang I15 nicht verwendet:
 - ► Eingang I15 als Binäreingang konfigurieren!


Binäreingänge: Konfiguration und Diagnose

14516

- ▶ Die Konfiguration jedes einzelnen Eingangs erfolgt über das Anwendungsprogramm:
 - FB INPUT_ANALOG (→ Seite 129) > Eingang MODE oder:
 - FB SET_INPUT_MODE (→ Seite 132) > Eingang MODE
- Für NAMUR: Soll die Diagnose genutzt werden, dann diesen Modus zusätzlich aktivieren:
 - FB SET_INPUT_MODE > Eingang DIAGNOSTICS setzen.

NAMUR-Diagnose für digitale Signale bei nichtelektronischen Schaltern:

Schalter mit einer zusätzlichen Widerstandsbeschaltung versehen!



13956

Das Diagnose-Ergebnis zeigen z.B. folgende Systemmerker:

| Systemmerker (Symbolname) | Тур | Beschreibung |
|--|-------|---|
| ERROR_BREAK_Ix (x=0n; Wert abhängig vom Gerät, → Datenblatt) | DWORD | Eingangsgruppe x: Leiterbruch-Fehler oder (Widerstandseingang): Schluss nach Versorgung [Bit 0 für Eingang 0] [Bit z für Eingang z] dieser Gruppe Bit = TRUE: Fehler Bit = FALSE: kein Fehler |
| ERROR_SHORT_Ix (x=0n; Wert abhängig vom Gerät, → Datenblatt) | DWORD | Eingangsgruppe x: Kurzschluss-Fehler [Bit 0 für Eingang 0] [Bit z für Eingang z] dieser Gruppe Bit = TRUE: Fehler Bit = FALSE: kein Fehler |

> Im Anwendungsprogramm können die Systemvariablen ANALOG00...ANALOGxx zur kundenspezifischen Diagnose der Eingänge dienen.

Schnelle Eingänge

2193

Die Geräte verfügen über schnelle Zähl-/Impulseingänge für eine Eingangsfrequenz bis 30 kHz (→ Datenblatt).

Der Eingangswiderstand der schnellen Eingänge schaltet automatisch um, je nach verwendetem Modus oder Funktionsblock:

| Eingangswiderstand | bei Modus / FB |
|--------------------|--|
| 3,2 kOhm | (Standard) FAST_COUNT, FREQUENCY, INC_ENCODER, PERIOD und ähnliche FBs |
| 50,7 kOhm | Messeingang 32 V |

- U Werden z.B. mechanische Schalter an diesen Eingängen angeschlossen, kann es durch Kontaktprellen zu Fehlsignalen in der Steuerung kommen.
- ▶ Bei Bedarf diese "Fehlsignale" über die Filter lxx_DFILTER ausfiltern.
 - (→ Kapitel Systemmerker (→ Seite 221)) (nicht für alle Eingänge verfügbar)

Geeignete Funktionsbausteine sind z.B.:

| FAST_COUNT (→ Seite 140) | Zählerbaustein für schnelle Eingangsimpulse |
|------------------------------------|--|
| FREQUENCY (→ Seite 142) | misst die Frequenz des am gewählten Kanal ankommenden Signals |
| FREQUENCY_PERIOD (→ Seite 144) | misst die Frequenz und die Periodendauer (Zykluszeit) in [µs] am angegebenen Kanal |
| INC_ENCODER (→ Seite 146) | Vorwärts-/Rückwärts-Zählerfunktion zur Auswertung von Drehgebern |
| PERIOD (→ Seite 148) | misst am angegebenen Kanal die Frequenz und die Periodendauer (Zykluszeit) in [µs] |
| PERIOD_RATIO (→ Seite 150) | misst die Frequenz und die Periodendauer (Zykluszeit) in [µs] über die angegebenen Perioden am angegebenen Kanal. Zusätzlich wird das Puls-/Periodenverhältnis in [‰] angegeben. |
| PHASE (→ Seite <u>152</u>) | liest ein Kanalpaar mit schnellen Eingängen ein und vergleicht die Phasenlage der Signale |

Bei Einsatz dieser Bausteine werden automatisch die dort parametrierten Ein-/Ausgänge konfiguriert. Der Programmierer der Anwendung ist hiervon entlastet.

Hardware-Filter konfigurieren

9154

Über die Systemvariable Ixx_DFILTER kann ein digitaler Hardware-Filter an den schnellen Zähl- und Impulseingängen konfiguriert werden. Der Wert in µs (max. 100 000) gibt an, wie lange ein binärer Pegel ohne Unterbrechung anliegen muss, bevor er übernommen wird. Voreinstellung = 0 µs.

① Der Pegelwechsel des Eingangssignals wird um den im Filter eingestellten Wert verzögert.

Nur bei folgenden Funktionsbausteinen hat der Filter Auswirkungen auf die erfassten Signale:

| FAST_COUNT (→ Seite 140) | Zählerbaustein für schnelle Eingangsimpulse |
|--------------------------------|--|
| FREQUENCY (→ Seite 142) | misst die Frequenz des am gewählten Kanal ankommenden Signals |
| FREQUENCY_PERIOD (→ Seite 144) | misst die Frequenz und die Periodendauer (Zykluszeit) in [µs] am angegebenen Kanal |
| INC_ENCODER (→ Seite 146) | Vorwärts-/Rückwärts-Zählerfunktion zur Auswertung von Drehgebern |
| PERIOD (→ Seite 148) | misst am angegebenen Kanal die Frequenz und die Periodendauer (Zykluszeit) in [µs] |
| PERIOD_RATIO (→ Seite 150) | misst die Frequenz und die Periodendauer (Zykluszeit) in [µs] über die angegebenen Perioden am angegebenen Kanal. Zusätzlich wird das Puls-/Periodenverhältnis in [‰] angegeben. |

Digitale Filter stehen nicht für alle schnellen Zähl- und Impulseingänge zur Verfügung.

Einsatz als Binäreingänge

3804

Durch die zulässigen hohen Eingangsfrequenzen können auch Fehlsignale erkannt werden, z.B. prellende Kontakte mechanischer Schalter.

▶ Bei Bedarf die Fehlsignale im Anwendungsprogramm unterdrücken!

4.4.2 Ausgänge konfigurieren

| Inhalt | |
|--|--------|
| Software-Filter der Ausgänge konfigurieren | 63 |
| Binärausgänge: Konfiguration und Diagnose | |
| PWM-Ausgänge | |
| 0 0 | 397 |

Zulässige Betriebsarten \rightarrow Kapitel Mögliche Betriebsarten Ein-/Ausgänge (\rightarrow Seite 232)

Software-Filter der Ausgänge konfigurieren

6882

Über die Systemvariablen Qxx_FILTER kann ein Software-Filter konfiguriert werden, der die gemessenen Stromwerte filtert. Der Filter verhält sich wie ein klassischer Tiefpassfilter, wobei die Grenzfrequenz durch den in die Systemvariable eingetragenen Wert eingestellt wird.

Tabelle: Grenzfrequenz Software-Tiefpassfilter bei der Strommessung am Ausgang

| Qxx_FILTER | Filterfrequenz [Hz] | Signalanstiegszeit | Hinweise |
|---------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| 0 | Filter deaktiviert | | |
| 1 | 580 | 0,6 ms | |
| 2 | 220 | 1,6 ms | |
| 3 | 102 | 3,5 ms | |
| 4 | 51 | 7 ms | empfohlen, Voreinstellung |
| 5 | 25 | 14 ms | |
| 6 | 12 | 28 ms | |
| 7 | 6 | 56 ms | |
| 8 | 3 | 112 ms | |
| <u>></u> 9 | 51 | 7 ms | → Voreinstellung |

Nach dem Ändern der Filtereinstellung wird der Wert dieses Ein- oder Ausgangs nicht sofort richtig ausgegeben. Erst nach der Signalanstiegszeit (→ Tabelle) ist der Wert wieder korrekt.

Die Signalanstiegszeit ist die Zeitdauer, die ein Signal am Ausgang des Filters benötigt, um von 10 % auf 90 % des Endwerts zu kommen, wenn am Eingang ein Sprung angelegt wird. Die Signalabstiegszeit ist die Zeitdauer von 90 % bis 10 %.


Binärausgänge: Konfiguration und Diagnose

15754


Bei den Geräte-Ausgängen sind folgende Betriebsarten möglich (→ Datenblatt):

- binärer Ausgang, plus-schaltend (BH) mit/ohne Diagnosefunktion
- binärer Ausgang, minus-schaltend (BL) ohne Diagnosefunktion

15450



Prinzipschaltung Ausgang plus-schaltend (BH) für positives Ausgangssignal



Prinzipschaltung Ausgang minus-schaltend (BL) für negatives Ausgangssignal

13975

⚠ WARNUNG

Gefährlicher Wiederanlauf möglich!

Gefahr von Personenschaden! Gefahr von Sachschaden an der Maschine/Anlage!

Wird ein Ausgang im Fehlerfall hardwaremäßig abgeschaltet, ändert sich der durch das Anwendungsprogramm erzeugte logische Zustand dadurch nicht.

- ➤ Abhilfe:
 - Die Ausgänge zunächst im Anwendungsprogramm logisch zurücksetzen!
 - · Fehler beseitigen!
 - Ausgänge situationsabhängig wieder setzen.

Binärausgänge: Konfiguration

15868

- Die Konfiguration jedes einzelnen Ausgangs erfolgt über das Anwendungsprogramm: → FB SET_OUTPUT_MODE (→ Seite 155) > Eingang MODE zulässige Werte → Kapitel Mögliche Betriebsarten Ein-/Ausgänge (→ Seite 232)
- Binärausgänge: Diagnose

15762

Soll die Diagnose genutzt werden, muss diese zusätzlich aktiviert werden.

- Ausgang als Binärausgang mit Diagnose nutzen (→ Datenblatt):
 → FB SET_OUTPUT_MODE > Eingang DIAGNOSTICS = TRUE
- Die Diagnosemeldungen der Ausgänge erscheinen im Systemmerker ERRORCODE:

| ERRORCODE | C | Zuletzt eingetragener Fehler in der internen Fehlerliste Die Liste enthält alle aufgetretenen Fehler-Codes. |
|-----------|---|---|
| | | |


PWM-Ausgänge


14717


Bei den Geräte-Ausgängen sind folgende Betriebsarten möglich (→ Datenblatt):

- PWM-Ausgang, plus-schaltend (BH) ohne Diagnosefunktion
- PWM-Ausgangspaar H-Brücke ohne Diagnosefunktion

15450







Prinzipschaltung Ausgang minus-schaltend (BL) für negatives Ausgangssignal

9980

① HINWEIS

PWM-Ausgänge dürfen NICHT parallel betrieben werden, um z.B. den max. Ausgangsstrom zu erhöhen. Die Ausgänge arbeiten nicht synchron.

Andernfalls kann die komplette Last über nur einen Ausgang gehen. Die Strommessung funktioniert dann nicht mehr.

- PWM-Ausgänge können mit und ohne Stromregelfunktion betrieben werden.
 - Stromgeregelte PWM-Ausgänge werden überwiegend zur Ansteuerung von proportionalen Hydraulikfunktionen genutzt.

Verfügbarkeit von PWM

15885

PWM-fähige Ausgänge → Datenblatt

FBs für PWM-Funktionen

14710

Für die PWM-Funktion der Ausgänge stehen folgende Funktionsbausteine zur Verfügung:

| OUTPUT_BRIDGE (→ Seite 159) | H-Brücke an einem PWM-Kanalpaar |
|--------------------------------------|---|
| OUTPUT_CURRENT (→ Seite 163) | misst den Strom (Mittelung über Dither-Periode) an einem Ausgangskanal |
| OUTPUT_CURRENT_CONTROL (→ Seite 164) | Stromregler für einen PWMi-Ausgangskanal |
| <i>PWM1000</i> (→ Seite <u>167</u>) | initialisiert und parametriert einen PWM-fähigen Ausgangskanal das Puls-Pausen-Verhältnis kann in 1 ‰-Schritten angegeben werden |

Mögliche Spezial-Funktionen der Ausgänge:

- → Kapitel Bausteine: Hydraulikregelung (→ Seite 169)
- → Kapitel Bausteine: Regler (→ Seite 184)

Stromregelung mit PWM (= PWMi)

13829

Über die im Controller integrierten Strommesskanäle kann eine Strommessung des Spulenstroms durchgeführt werden. Dadurch kann zum Beispiel der Strom bei einer Spulenerwärmung nachgeregelt werden. Damit bleiben die Hydraulikverhältnisse im System gleich.

Grundsätzlich sind die stromgeregelten Ausgänge gegen Kurzschluss geschützt.

14486

Konfigurationen

4.5 Variablen

| Inhalt | |
|---|--------|
| Retain-Variablen | 67 |
| Netzwerkvariablen | 67 |
| In diesem Kanitel erfahren Sie mehr üher den I Imgang mit Varjahlen | 313 |

Das Gerät unterstützt folgende Variablentypen:

| Variable | Deklarationsort | Gültigkeitsbereich | Speicherverhalten |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|
| lokal | im Deklarationsteil des Bausteins | gilt nur im Baustein (POU), in dem sie | flüchtig |
| lokal Retain | IIII Deklarationsteil des Dausteins | konfiguriert wurde | nicht flüchtig |
| global | in [Ressourcen] > [Globale Variablen] | gilt in allen Bausteinen (POUs) dieses | flüchtig |
| global Retain | > [Globale_Variablen] | CODESYS-Projekts | nicht flüchtig |
| Netzwerk | in [Ressourcen] > [Globale Variablen] | Werte stehen allen CODESYS- Projekten im gesamten Netzwerk zur | flüchtig |
| Netzwerk Retain > Deklarationsliste | | Verfügung, wenn die Variable in ihren Deklarationslisten enthalten ist. | nicht flüchtig |



→ CODESYS-Programmierhandbuch

→ ecomat*mobile*-DVD "Software, tools and documentation"

Konfigurationen Variablen

4.5.1 Retain-Variablen

15454

Als RETAIN deklarierte Variablen erzeugen remanente Daten. Retain-Variablen behalten beim Aus-/Einschalten des Geräts oder einem Online-Reset die in ihnen gespeicherten Werte.

① Die Inhalte der Retain-Variablen gehen verloren, falls beim Ausschalten das Gerät im STOP-Zustand ist!

14166

Typische Einsätze für Retain-Variablen sind z.B.:

- Betriebsstunden, die zur Laufzeit der Maschine fortgeschrieben werden,
- Positionswerte von Inkrementalgebern,
- im Bildschirmgerät eingetragene Sollwerte,
- Maschinenparameter,

also alle Variablen, deren Werte beim Ausschalten des Geräts nicht verloren gehen dürfen.

Als Retain können alle Variablentypen, auch komplexe Stukturen (z.B. Timer), gekennzeichnet werden.

Dazu in der Variablen-Deklaration das Kontrollfeld [RETAIN] aktivieren (→ Bild).



4.5.2 Netzwerkvariablen

9856

Globale Netzwerkvariablen dienen dem Datenaustausch zwischen Controllern im Netzwerk. Die Werte von globalen Netzwerkvariablen stehen allen CODESYS-Projekten im gesamten Netzwerk zur Verfügung, wenn die Variablen in deren Deklarationslisten enthalten sind.

- ▶ Dazu folgende Bibliothek(en) in das CODESYS-Projekt einbinden:
 - 3S_CANopenNetVar.lib

5 ifm-Funktionselemente

| Inhalt | |
|---------------------------------------|----|
| ifm-Bibliotheken für das Gerät CR0033 | 68 |
| ifm-Bausteine für das Gerät CR0033 | 73 |

1358

Alle CODESYS-Funktionselemente (FBs, PRGs, FUNs) sind in Bibliotheken zusammengefasst. Nachfolgend zeigen wir Ihnen alle **ifm**-Bibliotheken, die Sie zusammen mit diesem Gerät nutzen können.

Anschließend finden Sie eine thematisch gegliederte Beschreibung der Funktionselemente.

5.1 ifm-Bibliotheken für das Gerät CR0033

| <u>Inhalt</u> | |
|---|-------|
| ibliothek ifm_CR0033_V010009.LIB | 69 |
| ibliothek ifm_CR0033_CANopenxMaster_Vxxyyzz.LIB | 71 |
| ibliothek ifm_CR0033_CANopenxSlave_Vxxyyzz.LIB | 71 |
| ibliothek ifm_CR0033_J1939_Vxxyyzz.LIB | 72 |
| ibliothek ifm_hydraulic_32bit_Vxxyyzz.LIB | 72 |
| | 14235 |

Legende für ..._Vxxyyzz.LIB:

V Version
xx: 00...99 Versionsnummer
yy: 00...99 Release-Nummer
zz: 00...99 Patch-Nummer

Hier finden Sie die für dieses Gerät passenden ifm-Funktionselemente aufgelistet, nach CODESYS-Bibliotheken sortiert.

5.1.1 Bibliothek ifm_CR0033_V010009.LIB

1576

Dies ist die Geräte-Bibliothek. Diese ifm-Bibliothek enthält folgende Bausteine:

| Baustein | Kurzbeschreibung |
|-----------------------------------|--|
| CANx (→ Seite 74) | initialisiert die CAN-Schnittstelle x $x = 1n =$ Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, \rightarrow Datenblatt) |
| CANx_BAUDRATE (→ Seite 75) | stellt die Übertragungsrate für den Busteilnehmer an der CAN-Schnittstelle x ein x = 1n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, → Datenblatt) |
| CANx_BUSLOAD (→ Seite <u>76</u>) | ermittelt die aktuelle Buslast an der CAN-Schnittstelle x und zählt die aufgetretenen Error-Frames $x=1n=N$ Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, \rightarrow Datenblatt) |
| CANx_DOWNLOADID (→ Seite 78) | stellt den Download-Identifier für die CAN-Schnittstelle x ein $x=1n=N$ ummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, \rightarrow Datenblatt) |
| CANx_ERRORHANDLER (→ Seite 79) | führt ein "manuelles" Bus-Recover auf der CAN-Schnittstelle x durch $x = 1n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, \rightarrow Datenblatt)$ |
| CANx_RECEIVE (→ Seite 80) | CAN-Schnittstelle x: konfiguriert ein Datenempfangsobjekt und liest den Empfangspuffer des Datenobjektes aus x = 1n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, → Datenblatt) |
| CANx_SDO_READ (→ Seite 102) | CAN-Schnittstelle x: liest das SDO mit den angegebenen Indizes aus dem Knoten aus $x = 1n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, \rightarrow Datenblatt)$ |
| CANx_SDO_WRITE (→ Seite 104) | CAN-Schnittstelle x: schreibt das SDO mit den angegebenen Indizes in den Knoten $x = 1n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, \rightarrow Datenblatt)$ |
| CANx_TRANSMIT (→ Seite 82) | übergibt in jedem Aufruf ein CAN-Datenobjekt (Message) an die CAN-Schnittstelle x zur Übertragung x = 1n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, → Datenblatt) |
| CHECK_DATA (→ Seite 212) | erzeugt über einen konfigurierbaren Speicherbereich eine Prüfsumme (CRC) und prüft die Daten des Speicherbereichs auf ungewollte Veränderung |
| DELAY (→ Seite 185) | verzögert die Ausgabe des Eingangswertes um die Zeit T (Totzeit-Glied) |
| FAST_COUNT (→ Seite 140) | Zählerbaustein für schnelle Eingangsimpulse |
| FLASHREAD (→ Seite 204) | liest unterschiedliche Datentypen direkt aus dem Flash-Speicher in den RAM |
| FLASHWRITE (→ Seite 205) | schreibt unterschiedliche Datentypen direkt in den Flash-Speicher |
| FRAMREAD (→ Seite 207) | liest unterschiedliche Datentypen direkt aus dem FRAM-Speicher in den RAM FRAM steht hier allgemein für alle Arten von nichtflüchtigen, schnellen Speichern. |
| FRAMWRITE (→ Seite 208) | schreibt unterschiedliche Datentypen direkt in den FRAM-Speicher FRAM steht hier allgemein für alle Arten von nichtflüchtigen, schnellen Speichern. |
| FREQUENCY (→ Seite 142) | misst die Frequenz des am gewählten Kanal ankommenden Signals |
| FREQUENCY_PERIOD (→ Seite 144) | misst die Frequenz und die Periodendauer (Zykluszeit) in [µs] am angegebenen Kanal |
| GET_IDENTITY (→ Seite 214) | liest die im Gerät gespeicherten spezifischen Kennungen: • Hardware-Name und Hardware-Version des Geräts • Name des Laufzeitsystems im Gerät • Version und Ausgabe des Laufzeitsystems im Gerät • Name der Anwendung (wurde zuvor mit SET_IDENTITY (→ Seite 216) gespeichert) • Seriennummer des Geräts |
| INC_ENCODER (→ Seite 146) | Vorwärts-/Rückwärts-Zählerfunktion zur Auswertung von Drehgebern |
| INPUT_ANALOG (→ Seite 129) | Strom- und Spannungsmessung am analogen Eingangskanal |
| MEMCPY (→ Seite 209) | schreibt und liest unterschiedliche Datentypen direkt in den Speicher |
| MEMORY_RETAIN_PARAM (→ Seite 201) | legt das remanente Verhalten der Daten für verschiedene Ereignisse fest |
| MEMSET (→ Seite 210) | beschreibt einen bestimmten Datenbereich |
| NORM (→ Seite 135) | normiert einen Wert [WORD] innerhalb festgelegter Grenzen auf einen Wert mit neuen Grenzen |
| NORM_DINT (→ Seite 137) | normiert einen Wert [DINT] innerhalb festgelegter Grenzen auf einen Wert mit neuen Grenzen |
| NORM_REAL (→ Seite 138) | normiert einen Wert [REAL] innerhalb festgelegter Grenzen auf einen Wert mit neuen Grenzen |
| | |

| Baustein | Kurzbeschreibung |
|--------------------------------------|--|
| OUTPUT_BRIDGE (→ Seite 159) | H-Brücke an einem PWM-Kanalpaar |
| OUTPUT_CURRENT (→ Seite 163) | misst den Strom (Mittelung über Dither-Periode) an einem Ausgangskanal |
| OUTPUT_CURRENT_CONTROL (→ Seite 164) | Stromregler für einen PWMi-Ausgangskanal |
| PERIOD (→ Seite 148) | misst am angegebenen Kanal die Frequenz und die Periodendauer (Zykluszeit) in [µs] |
| PERIOD_RATIO (→ Seite 150) | misst die Frequenz und die Periodendauer (Zykluszeit) in [µs] über die angegebenen Perioden am angegebenen Kanal. Zusätzlich wird das Puls-/Periodenverhältnis in [‰] angegeben. |
| PHASE (→ Seite 152) | liest ein Kanalpaar mit schnellen Eingängen ein und vergleicht die Phasenlage der Signale |
| <i>PID1</i> (→ Seite <u>186</u>) | PID-Regler |
| <i>PID2</i> (→ Seite <u>188</u>) | PID-Regler |
| PT1 (→ Seite <u>190</u>) | Regelstrecke mit Verzögerung 1. Ordnung |
| <i>PWM1000</i> (→ Seite <u>167</u>) | initialisiert und parametriert einen PWM-fähigen Ausgangskanal das Puls-Pausen-Verhältnis kann in 1 ‰-Schritten angegeben werden |
| SERIAL_PENDING (→ Seite 119) | ermittelt die Anzahl der im seriellen Empfangspuffer gespeicherten Datenbytes |
| SERIAL_RX (→ Seite 120) | liest mit jedem Aufruf ein empfangenes Datenbyte aus dem seriellen Empfangspuffer aus |
| SERIAL_SETUP (→ Seite 121) | initialisiert die serielle RS232-Schnittstelle |
| SERIAL_TX (→ Seite 122) | überträgt ein Datenbyte über die serielle RS232-Schnittstelle |
| SET_DEBUG (→ Seite 215) | organisiert (abhä <mark>ngig vom TEST-Eingang) den D</mark> EBUG-Modus oder den Monitoring-Modus |
| SET_IDENTITY (→ Seite 216) | setzt eine anwendungsspezifische Programmkennung |
| SET_INPUT_MODE (→ Seite 132) | weist einem Eingangskanal eine Betriebsart zu |
| SET_INTERRUPT_I (→ Seite 124) | bedingtes Ausführen eines Programmteils nach einer Interrupt-Anforderung über einen definierten Eingangskanal |
| SET_INTERRUPT_XMS (→ Seite 126) | bedingtes Ausführen eines Programmteils im Intervall von x Millisekunden |
| SET_OUTPUT_MODE (→ Seite 155) | setzt die Betriebsart des gewählten Ausgangskanals |
| SET_PASSWORD (→ Seite 217) | setzt Benutzerkennung für Zugangskontrolle bei Programm- und Speicher-Upload |
| SOFTRESET (→ Seite 192) | führt einen kompletten Neustart des Geräts aus |
| TEMPERATURE (→ Seite 197) | liest die aktuelle Temperatur im Gerät aus |
| TIMER_READ (→ Seite 194) | liest die aktuelle Systemzeit in [ms] aus Max-Wert = 49d 17h 2min 47s 295ms |
| TIMER_READ_US (→ Seite 195) | liest die aktuelle Systemzeit in [μs] aus Max-Wert = 1h 11min 34s 967ms 295μs |

5.1.2 Bibliothek ifm_CR0033_CANopenxMaster_Vxxyyzz.LIB

13707

x = 1...4 = Nummer der CAN-Schnittstelle

Diese Bibliothek enthält Bausteine für den Betrieb des Geräts als CANopen-Master.

Diese ifm-Bibliothek enthält folgende Bausteine:

| Baustein | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| CANx_MASTER_EMCY_HANDLER (→ Seite 84) | verwaltet den geräteeigenen Fehlerstatus des CANopen-Masters an der CAN-Schnittstelle x $x = 1n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, \longrightarrow Datenblatt)$ |
| CANx_MASTER_SEND_EMERGENCY (→ Seite 85) | versendet anwendungsspezifische Fehlerstatus des CANopen-Masters an der CAN-Schnittstelle x $x = 1n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, \rightarrow Datenblatt)$ |
| CANx_MASTER_STATUS (→ Seite <u>87</u>) | Status-Anzeige an der CAN-Schnittstelle x des als CANopen-Master eingesetzten Gerätes $x = 1n = Nummer$ der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, \rightarrow Datenblatt) |

5.1.3 Bibliothek ifm_CR0033_CANopenxSlave_Vxxyyzz.LIB

13709

x = 1...4 = Nummer der CAN-Schnittstelle

Diese Bibliothek enthält Bausteine für den Betrieb des Geräts als CANopen-Slave.

Diese ifm-Bibliothek enthält folgende Bausteine:

| Baustein | Kurzbeschreibung |
|--|--|
| CANx_SLAVE_EMCY_HANDLER (→ Seite 94) | verwaltet den geräteeigenen Fehlerstatus des CANopen-Slaves an der CAN-Schnittstelle x: • Error Register (Index 0x1001) und • Error Field (Index 0x1003) des CANopen Objektverzeichnis x = 1n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, → Datenblatt) |
| CANx_SLAVE_NODEID (→ Seite 95) | ermöglicht das Einstellen der Node-ID eines CANopen-Slaves an der CAN-Schnittstelle x zur Laufzeit des Anwendungsprogramms $x=1n=\text{Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät,} \rightarrow \text{Datenblatt)}$ |
| CANx_SLAVE_SEND_EMERGENCY (→ Seite 96) | versendet anwendungsspezifische Fehlerstatus des CANopen-Slaves an der CAN-Schnittstelle x $x = 1n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, \rightarrow Datenblatt)$ |
| CANx_SLAVE_SET_PREOP (→ Seite 98) | schaltet den Betriebsmodus dieses CANopen-Slaves an der CAN-Schnittstelle x von OPERATIONAL auf PRE-OPERATIONAL $x = 1n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, \rightarrow Datenblatt)$ |
| CANx_SLAVE_STATUS (→ Seite 99) | zeigt den Status des an der CAN-Schnittstelle x als CANopen-Slave eingesetzten Gerätes $x=1n=N$ ummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, \rightarrow Datenblatt) |

5.1.4 Bibliothek ifm_CR0033_J1939_Vxxyyzz.LIB

13711

Diese Bibliothek enthält Bausteine zur Motorsteuerung.

Diese ifm-Bibliothek enthält folgende Bausteine:

| Baustein | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| <i>J1939_x</i> (→ Seite <u>107</u>) | CAN-Schnittstelle x: Protokoll-Handler für das Kommunikationsprofil SAE J1939 $x = 1n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, \rightarrow Datenblatt)$ |
| J1939_x_GLOBAL_REQUEST (→ Seite 108) | CAN-Schnittstelle x: organisiert globales Anfordern und Empfangen von Daten der J1939- Netzwerkteilnehmer x = 1n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, → Datenblatt) |
| <i>J1939_x_RECEIVE</i> (→ Seite <u>110</u>) | CAN-Schnittstelle x: empfängt eine einzelne Nachricht oder einen Nachrichtenblock x = 1n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, → Datenblatt) |
| <i>J1939_x_RESPONSE</i> (→ Seite <u>112</u>) | CAN-Schnittstelle x: organisiert die automatische Antwort auf ein Request-Telegramm x = 1n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, → Datenblatt) |
| J1939_x_SPECIFIC_REQUEST (→ Seite 114) | CAN-Schnittstelle x: automatisches Anfordern einzelner Nachrichten von einem bestimmten (specific) J1939-Netzwerkteilnehmer x = 1n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, → Datenblatt) |
| <i>J1939_x_TRANSMIT</i> (→ Seite <u>116</u>) | CAN-Schnittstelle x: versendet einzelne Nachrichten oder Nachrichtenblocks x = 1n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, → Datenblatt) |

5.1.5 Bibliothek ifm_hydraulic_32bit_Vxxyyzz.LIB

13729

Diese Bibliothek enthält Bausteine für Hydraulik-Steuerungen.

Diese ifm-Bibliothek enthält folgende Bausteine:

| Baustein | Kurzbeschreibung |
|------------------------------|--|
| CONTROL_OCC (→ Seite 170) | OCC = Output Current Control (= stromgeregelter Ausgang) skaliert den Eingangswert [WORD] auf einen angegebenen Strombereich |
| JOYSTICK_0 (→ Seite 172) | skaliert Signale [INT] aus einem Joystick auf fest definierte Kennlinien, normiert auf 01000 |
| JOYSTICK_1 (→ Seite 175) | skaliert Signale [INT] aus einem Joystick auf parametrierbare Kennlinien, normiert auf 01000 |
| JOYSTICK_2 (→ Seite 179) | skaliert Signale [INT] aus einem Joystick auf einen parametrierbaren Kennlinien-Verlauf; die Normierung ist frei bestimmbar |
| NORM_HYDRAULIC (→ Seite 182) | normiert einen Wert [DINT] innerhalb festgelegter Grenzen auf einen Wert mit neuen Grenzen |

| Inhalt | | |
|------------|---|-------|
| Bausteine: | CAN Layer 2 | 73 |
| | CANopen-Master | |
| Bausteine: | CANopen-Slave | 93 |
| Bausteine: | CANopen SDOs | 101 |
| Bausteine: | SAE J1939 | 106 |
| Bausteine: | serielle Schnittstelle | 118 |
| | SPS-Zyklus optimieren | |
| Bausteine: | Eingangswerte verarbeiten | 128 |
| Bausteine: | analoge Werte anpassen | 134 |
| Bausteine: | Zählerfunktionen zur Frequenz- und Periodendauermessung | 139 |
| Bausteine: | Ausgangsfunktionen allgemein | 154 |
| | PWM-Funktionen | |
| Bausteine: | Hydraulikregelung | 169 |
| Bausteine: | Regler | 184 |
| Bausteine: | Software-Reset | 191 |
| Bausteine: | Zeit messen / setzen | 193 |
| Bausteine: | Gerätetemperatur auslesen | 196 |
| Bausteine: | Daten im Speicher sichern, lesen und wandeln | 198 |
| Bausteine: | Datenzugriff und Datenprüfung | 211 |
| | | 13988 |

Hier finden Sie die Beschreibung der für dieses Gerät passenden ifm-Funktionselemente, nach Thema sortiert.

5.2.1 Bausteine: CAN Layer 2

| Inhalt | |
|-------------------|-------|
| CANx | 74 |
| CANX BAUDRATE | 75 |
| CANX BUSLOAD | 76 |
| CANX DOWNLOADID | 78 |
| CANX ERRORHANDLER | |
| CANX RECEIVE | |
| CANX TRANSMIT | |
| | 13754 |

Hier werden die CAN-Funktionsbausteine (Layer 2) zur Nutzung im Anwendungsprogramm beschrieben.

CANx


2159

x = 1...n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, → Datenblatt)

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

2162

CANx initialisiert die x. CAN-Schnittstelle.

(x = 1...n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, → Datenblatt))

Der Download-ID muss für jede Schnittstelle unterschiedlich sein.

Die Baudraten der einzelnen CANx können unterschiedlich eingestellt werden.

- ▶ Den Eingang INIT nur für einen Zyklus bei Neustart oder Restart der Schnittstelle setzen!
- Eine Änderung des Download-ID und/oder der Baudrate wird erst gültig ...
 - nach Spannung Aus/Ein,
 - nach Soft-Reset.

Wenn der FB nicht ausgeführt wird, arbeitet die Schnittstelle mit 11-Bit-Identifier.

Parameter der Eingänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|---------------|---------------|---|
| INIT | BOOL | TRUE (im 1. Zyklus): Baustein wird initialisiert FALSE: im weiteren Programmablauf |
| EXTENDED_MODE | BOOL := FALSE | TRUE: Identifier der CAN-Schnittstelle arbeitet mit 29 Bits FALSE: Identifier der CAN-Schnittstelle arbeitet mit 11 Bits |
| DOWNLOAD_ID | ВУТЕ | Download-ID der CAN-Schnittstelle x x = 1n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, → Datenblatt) zulässig = 1127 voreingestellt = 127 - (x-1) |
| BAUDRATE | WORD := 125 | Baudrate [kBit/s] zulässig = 20, 50, 100, 125, 250, 500, 1000 |

CANx_BAUDRATE


11834

 $x = 1...n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, <math>\rightarrow$ Datenblatt)

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

11839

CANx_BAUDRATE stellt die Übertragungsrate für den Busteilnehmer ein.

Mit dem FB wird für das Gerät die Übertragungsrate eingestellt. Dazu wird am Eingang BAUDRATE der entsprechende Wert in kBit/s angegeben.

① Der neue Wert wird erst nach einem RESET gültig (Spannung Aus/Ein oder Soft-Reset).

Parameter der Eingänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|-------------|--|
| ENABLE | BOOL | TRUE (im 1. Zyklus): Parameter übernehmen und aktivieren sonst: diese Funktion wird nicht ausgeführt |
| BAUDRATE | WORD := 125 | Baudrate [kBit/s] zulässig = 20, 50, 100, 125, 250, 500, 1000 |

CANx_BUSLOAD


2178

 $x = 1...n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, <math>\rightarrow$ Datenblatt)

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

2180

Ermittelt die aktuelle Buslast auf dem CAN-Bus und zählt die aufgetretenen Error-Frames.

CANx_BUSLOAD ermittelt die Buslast über die Anzahl und Länge der während der Zeit PERIOD über den CAN-Bus übertragenen Telegramme, bei Berücksichtigung der aktuellen Baudrate. Der Wert BUSLOAD wird jeweils nach Ablauf der Zeit PERIOD aktualisiert.

Ist das Bit RESET dauerhaft FALSE, wird die Anzahl der Error-Frames angezeigt, die seit dem letzten RESET aufgetreten sind.

HINWEIS

Läuft die Kommunikation auf dem CAN-Bus über das CANopen-Protokoll, dann ist es sinnvoll, den Wert von PERIOD auf die Dauer des SYNC-Zyklus zu setzen.

Die Messperiode ist dabei nicht mit dem CANopen SYNC-Zyklus synchronisiert.

Parameter der Eingänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|--|
| ENABLE | BOOL | TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert |
| INIT | BOOL | TRUE (nur 1 Zyklus lang): Konfiguration der Messdauer PERIOD FALSE: im weiteren Programmablauf |
| RESET | BOOL | TRUE: ERRORFRAME zurücksetzen auf "0" FALSE: Funktion wird nicht ausgeführt |
| PERIOD | WORD | Zeit in [ms], über welche die Buslast ermittelt wird zulässig = 201 000 ms |

Parameter der Ausgänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-------------|----------|--|
| ERRORFRAMES | WORD | Anzahl der auf dem CAN-Bus aufgetretenen Error-Frames seit dem letzten Reset |
| BUSLOAD | ВУТЕ | mittlere Buslast in [%] zulässig: 0100 |

CANx_DOWNLOADID

11841

= CANx Download-ID

x = 1...n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, → Datenblatt)

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

11846

CANx_DOWNLOADID stellt den Download-Identifier für die CAN-Schnittstelle x ein.

Mit dem FB kann der Kommunikations-Identifier für den Programm-Download und das Debuggen eingestellt werden. Der neue Wert wird eingetragen, wenn der Eingang ENABLE auf TRUE gesetzt wird.

① Der neue Wert wird erst nach einem RESET gültig (Spannung Aus/Ein oder Soft-Reset).

Parameter der Eingänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|--|
| ENABLE | BOOL | TRUE (im 1. Zyklus): Parameter übernehmen und aktivieren sonst: diese Funktion wird nicht ausgeführt |
| ID | ВУТЕ | Download-ID der CAN-Schnittstelle x setzen x = 1n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, → Datenblatt) zulässig = 1127 voreingestellt = 127 - (x-1) |

CANx_ERRORHANDLER

2174

 $x = 1...n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, <math>\rightarrow$ Datenblatt)

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:

CANX_ERRORHANDLER BUSOFF_RECOVER

Beschreibung

2329 13991

Wenn die automatische Bus-Recover-Funktion genutzt werden soll (Voreinstellung), darf CANx_ERRORHANDLER **nicht** in das Programm eingebunden und instanziert werden!

CANX ERRORHANDLER führt ein "manuelles" Bus-Recover auf der CAN-Schnittstelle x durch.

- ► Nach einem erkannten CAN-Busoff den FB für einen Zyklus mit BUSOFF_RECOVER = TRUE aufrufen, damit die Steuerung wieder auf dem CAN-Bus senden und empfangen kann.
- Anschließend im Anwendungsprogramm für diese CAN-Schnittstelle das Fehlerbit CANx_BUSOFF zurücksetzen.
- > Die CAN-Schnittstelle arbeitet wieder.

Parameter der Eingänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|----------------|----------|---|
| BUSOFF_RECOVER | BOOL | TRUE (nur 1 Zyklus lang): > Bus-off-Zustand beheben > Neustart der CAN-Schnittstelle FALSE: Funktion wird nicht ausgeführt |

CANx_RECEIVE

627

 $x=1...n=\text{Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Ger\"{a}t, \rightarrow \text{Datenblatt)}}$

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

13338

CANx_RECEIVE konfiguriert ein Datenempfangsobjekt und liest den Empfangspuffer des Datenobjektes aus.

- Den FB für jedes Datenobjekt in der Initialisierungsphase einmalig aufrufen, um dem CAN-Controller die Identifier der Datenobjekte bekannt zu machen.
- Im weiteren Programmzyklus CANx_RECEIVE zum Auslesen des jeweiligen Empfangspuffers aufrufen, bei langen Programmzyklen auch mehrfach.
- ▶ Im FB CANx einstellen, ob CANx RECEIVE Normal oder Extended Frames empfangen soll.
- Wird CANx_RECEIVE für den Empfang eines Normal Frame konfiguriert, wird der Frame mit dieser ID nicht mehr an einen eventuell vorhandenen CANopen Stack weitergeleitet.
- > Wird eine ID außerhalb des zulässigen Bereichs eingestellt (abhängig von der Einstellung in CANx), wird der Funktionsbaustein nicht ausgeführt.
- ▶ Den Ausgang AVAILABLE auswerten, so dass neu eingegangene Datenobjekte rechtzeitig aus dem Puffer gelesen und weiterverarbeitet werden. Receive-Puffer: max. 16 Software-Puffer pro Identifier.
- Jeder Aufruf des FB dekrementiert das Byte AVAILABLE um 1. Ist AVAILABLE = 0, sind keine Daten im Puffer.
- ► Nur bei Extended Frame:

Den Ausgang OVERFLOW auswerten, um einen Überlauf des Datenpuffers zu erkennen. Wenn OVERFLOW = TRUE, dann ist mindestens 1 Datenobjekt verloren gegangen. (Beim Standard Frame ist der CANopen-Stack nicht betroffen.)

Parameter der Eingänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|---|
| CONFIG | BOOL | TRUE (im 1. Zyklus): Datenobjekt konfigurieren FALSE: im weiteren Programmablauf |
| CLEAR | BOOL | TRUE: Empfangspuffer löschen FALSE: Funktion wird nicht ausgeführt |
| ID | DWORD | Nummer des Datenobjekt-Identifiers: Normal Frame (2 ¹¹ IDs): 02 047 = 0x0000 00000x0000 07FF Extended Frame (2 ²⁹ IDs): 0536 870 911 = 0x0000 00000x1FFF FFFF |

Parameter der Ausgänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|--------------------|---|
| DATA | ARRAY [07] OF BYTE | empfangene Daten (18 Bytes) |
| DLC | ВУТЕ | Anzahl der mit RDO empfangenen Bytes im Array DATA zulässig: 08 |
| RTR | BOOL = FALSE | empfangene Nachricht war ein Remote Transmission Request (wird hier nicht unterstützt) |
| AVAILABLE | ВУТЕ | Anzahl der verbleibenden Datenbytes zulässig = 016 0 = keine gültigen Daten vorhanden |
| OVERFLOW | BOOL | TRUE: Überlauf des Datenpuffers ⇒ Datenverlust! FALSE: Datenpuffer ist ohne Datenverlust |

CANx_TRANSMIT


609

x = 1...n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, → Datenblatt)

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

166

CANx_TRANSMIT übergibt in jedem Aufruf ein CAN-Datenobjekt (Message) an den CAN-Controller zur Übertragung.

- ▶ Den FB für jedes Datenobjekt im Programmzyklus aufgerufen, bei langen Programmzyklen auch mehrfach.
 - Transmit-Puffer: max. 16 Software- und 1 Hardware-Puffer für alle Identifier zusammen.
- ▶ Den Ausgang RESULT auswerten zur Prüfung, dass der Sendeauftrag angenommen wurde.
- 1 Vereinfacht gilt bei 125 kBit/s, dass pro 1 ms ein Sendeauftrag ausgeführt werden kann.

Über den Eingang ENABLE kann die Ausführung des FB zeitweilig gesperrt werden (ENABLE = FALSE). Damit kann z.B. eine Busüberlastung verhindert werden.

Mehrere Datenobjekte können quasi gleichzeitig verschickt werden, wenn jedem Datenobjekt ein Merkerflag zugeordnet wird und mit diesem die Ausführung des FB über den ENABLE-Eingang gesteuert wird.

Parameter der Eingänge

19813

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|--------------------|---|
| ID | DWORD | Nummer des Datenobjekt-Identifiers: Normal Frame (2 ¹¹ IDs): 02 047 = 0x0000 00000x0000 07FF Extended Frame (2 ²⁹ IDs): 0536 870 911 = 0x0000 00000x1FFF FFFF |
| DLC | ВУТЕ | Anzahl der mit RDO zu übertragenden Bytes aus dem Array DATA zulässig: 08 |
| DATA | ARRAY [07] OF BYTE | zu sendende Daten (18 Bytes) |
| ENABLE | BOOL | TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert |

Parameter der Ausgänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|---|
| RESULT | BOOL | TRUE (nur 1 Zyklus lang): der Baustein hat den Sendeauftrag angenommen |
| | | FALSE: Sendeauftrag wurde nicht angenommen |

5.2.2 Bausteine: CANopen-Master

| Inhalt | | |
|---------|---------------------|--------|
| CANx_MA | STER_EMCY_HANDLER | 84 |
| CANx_MA | STER_SEND_EMERGENCY | 85 |
| CANx_MA | STER_STATUS | 87 |
| | | 187 |

Für den CANopen-Master stellt **ifm electronic** eine Reihe von Bausteinen zur Verfügung, die im Folgenden erklärt werden.

ifm-Funktionselemente

CANx_MASTER_EMCY_HANDLER

x = 1...n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, → Datenblatt)

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_CANopenxMaster_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

CANx MASTER EMCY HANDLER verwaltet den geräteeigenen Fehlerstatus des Masters. Der FB muss in folgenden Fällen aufgerufen werden:

- der Fehlerstatus soll ins Netzwerk übertragen werden und
- die Fehlermeldungen des Anwendungsprogramms sollen im Objektverzeichnis gespeichert werden.

Über den FB können die aktuellen Werte aus dem <mark>Error-Register (Index</mark> 0x1001/01) und Error Field (Index 0x1003/0-5) des CANopen-Objektverzeichnis ausgelesen werden.

 Sollen anwendungsspezifische Fehlernachrichten im Objektverzeichnis gespeichert werden, muss CANx_MASTER_EMCY_HANDLER nach dem (mehrfachen) Bearbeiten von CANx_MASTER_SEND_EMERGENCY (→ Seite 85) aufgerufen werden.

Parameter der Eingänge

2010

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-------------------|----------|--|
| CLEAR_ERROR_FIELD | BOOL | FALSE ⇒ TRUE (Flanke): • Inhalt des ERROR_FIELD an FB-Ausgang ausgeben • Inhalt des ERROR_FIELD im Objektverzeichnis löschen sonst: diese Funktion wird nicht ausgeführt |

Parameter der Ausgänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|----------------|--------------------|---|
| ERROR_REGISTER | ВУТЕ | Zeigt den Inhalt des OBV Index 0x1001 (Error-Register) |
| ERROR_FIELD | ARRAY [05] OF WORD | Zeigt den Inhalt des OBV Index 0x1003 (Error-Field) ERROR_FIELD[0]: Anzahl der gespeicherten Fehler ERROR_FIELD[15]: gespeicherte Fehler, der jüngste Fehler steht im Index [1] |

CANx_MASTER_SEND_EMERGENCY

2012

 $x = 1...n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, <math>\rightarrow$ Datenblatt)

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_CANopenxMaster_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:

| | CANX_MASTER_SEND_EMERGENCY |
|---|----------------------------|
| _ | ENABLE |
| _ | ERROR |
| _ | ERROR_CODE |
| _ | ERROR_REGISTER |
| _ | MANUFACTURER_ERROR_FIELD |

Beschreibung

2015

CANx_MASTER_SEND_EMERGENCY versendet anwendungsspezifische Fehlerstatus. Der FB wird aufgerufen, wenn der Fehlerstatus an andere Geräte im Netzwerkverbund übertragen werden soll.


① Sollen anwendungsspezifische Fehlernachrichten im Objektverzeichnis gespeichert werden, muss *CANx_MASTER_EMCY_HANDLER* (→ Seite <u>84</u>) **nach** dem (mehrfachen) Bearbeiten von CANx_MASTER_SEND_EMERGENCY aufgerufen werden.

Parameter der Eingänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|--------------------------|--------------------|--|
| ENABLE | BOOL | TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert |
| ERROR | BOOL | Über diesen Eingang wird dem FB die Information übergeben, ob der zum konfigurierten Fehlercode gehörende Fehler aktuell anliegt. FALSE ⇒ TRUE (Flanke): sendet den anstehenden Fehler-Code falls Eingang in der letzten Sekunde nicht TRUE war TRUE ⇒ FALSE (Flanke) UND Fehler steht nicht mehr an: Nach Verzögerung von ca. 1 s: > Null-Fehlermeldung wird gesendet sonst: diese Funktion wird nicht ausgeführt |
| ERROR_CODE | WORD | Der Error-Code gibt detailliert Auskunft über den erkannten Fehler. Die Werte sollten gemäß der CANopen-Spezifikation eingetragen werden. |
| ERROR_REGISTER | ВУТЕ | ERROR_REGISTER gibt die Art des Fehlers an. Der hier angegebene Wert wird mit allen anderen aktuell aktiven Fehlernachrichten bitweise ODER-verknüpft. Der sich hierbei ergebende Wert wird ins Error-Register (Index 1001 ₁₆ /00) geschrieben und mit der EMCY-Nachricht versendet. Die Werte sollten gemäß der CANopen-Spezifikation eingetragen werden. |
| MANUFACTURER_ERROR_FIELD | ARRAY [04] OF BYTE | Hier können bis zu 5 Bytes anwendungsspezifische Fehlerinformationen eingetragen werden. Das Format ist dabei frei wählbar. |

Beispiel: CANx_MASTER_SEND_EMERGENCY

2018



In diesem Beispiel werden nacheinander 3 Fehlermeldungen generiert:

- 1. ApplError1, Code = 0xFF00 im Fehlerregister 0x81
- 2. ApplError2, Code = 0xFF01 im Fehlerregister 0x81
- ApplError3, Code = 0xFF02 im Fehlerregister 0x81

Der FB CAN1_MASTER_EMCY_HANDLER sendet die Fehlermeldungen an das Fehler-Register "Objekt 0x1001" im Fehler-Array "Objekt 0x1003".

CANx_MASTER_STATUS

2692

x = 1...n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, → Datenblatt)

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_CANopenxMaster_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:

| | CANX_MASTER_ | STATUS | |
|---|-------------------------|------------------|---|
| _ | GLOBAL_START | NODE_ID | H |
| _ | CLEAR_RX_OVERFLOW_FLAG | BAUDRATE | H |
| _ | CLEAR_RX_BUFFER | NODE_STATE | H |
| _ | CLEAR_TX_OVERFLOW_FLAG | SYNC | H |
| _ | CLEAR_TX_BUFFER | RX_OVERFLOW | H |
| _ | CLEAR_OD_CHANGED_FLAG | TX_OVERFLOW | H |
| _ | CLEAR_ERROR_CONTROL | OD_CHANGED | H |
| _ | RESET_ALL_NODES | ERROR_CONTROL | H |
| _ | START_ALL_NODES | GET_EMERGENCY | H |
| _ | NODE_STATE_SLAVE | FIRST_NODE_INDEX | H |
| _ | EMERGENCY_OBJECT_SLAVES | LAST_NODE_INDEX | H |

Beschreibung

2024

Status-Anzeige des als CANopen-Master eingesetzten Gerätes

Der FB zeigt den Status des als CANopen-Master eingesetzten Gerätes an. Weitere Möglichkeiten:

- den Status des Netzwerks überwachen
- den Status der angeschlossenen Slaves überwachen
- die Slaves im Netzwerk zurücksetzen oder starten.

Der FB vereinfacht die Anwendung der CODESYS-CANopen-Master-Bibliotheken. Wir empfehlen dringend, die Auswertung des Netzwerkstatus und der Fehlermeldungen über diesen FB vorzunehmen.

Parameter der Eingänge

| Darameter | Datentyp | Beschreibung |
|-------------------------|--|---|
| Parameter GLOBAL_START | BOOL | TRUE: Alle angeschlossenen Netzwerkteilnehmer (Slaves) |
| | | werden gleichzeitig bei der Netzwerkinitialisierung gestartet (⇔ Zustand OPERATIONAL). |
| | | FALSE: Die angeschlossenen Netzwerkteilnehmer werden einzeln nacheinander gestartet. |
| CLEAR_RX_OVERFLOW_FLAG | BOOL | FALSE ⇒ TRUE (Flanke): Fehlerflag RX_OVERFLOW löschen |
| | | sonst: diese Funktion wird nicht ausgeführt |
| CLEAR_RX_BUFFER | BOOL | FALSE TRUE (Flanke): Daten im Empfangspuffer löschen sonst: diese Funktion wird nicht ausgeführt |
| CLEAR_TX_OVERFLOW_FLAG | BOOL | FALSE ⇒ TRUE (Flanke): |
| | | Fehlerflag TX_OVERFLOW löschen sonst: diese Funktion wird nicht ausgeführt |
| CLEAR_TX_BUFFER | BOOL | FALSE ⇒ TRUE (Flanke): |
| | | Daten im Sendepuffer löschen sönst: diese Funktion wird nicht ausgeführt |
| CLEAR_OD_CHANGED_FLAG | BOOL | FALSE → TRUE (Flanke): Flag OD_CHANGED löschen |
| | | sonst: diese Funktion wird nicht ausgeführt |
| CLEAR_ERROR_CONTROL | BOOL | FALSE TRUE (Flanke): Die Guard-Fehlerliste (ERROR_CONTROL) löschen |
| | | sonst: diese Funktion wird nicht ausgeführt |
| RESET_ALL_NODES | BOOL | FALSE → TRUE (Flanke): Alle angeschlossenen Netzwerkteilnehmer (Slaves) werden per NMT-Kommando zurückgesetzt |
| | | sonst: diese Funktion wird nicht ausgeführt |
| START_ALL_NODES | BOOL | FALSE → TRUE (Flanke): Alle angeschlossenen Netzwerkteilnehmer (Slaves) werden per NMT-Kommando gestartet |
| | | sonst: diese Funktion wird nicht ausgeführt |
| NODE_STATE_SLAVES | Array [0 MAX_NODEINDEX] of CANx_NODE_STATE | In das Array werden die Statusinformationen der im CANopen- Netzwerk befindlichen Slaves geschrieben. Über den Zugriff auf bestimmte Werte in den Strukturen im Array kann auch das Verhalten der Slaves gesteuert werden. |
| | | MAX_NODEINDEX ist eine Konstante, die beim Übersetzen der Anwendung von CODESYS ermittelt wird. |
| | | Die Adresse mit dem Operator ADR ermitteln und dem FB übergeben! |
| | | Beispiel-Code \rightarrow Kapitel <i>Beispiel: CANx_MASTER_STATUS</i> (\rightarrow Seite $\underline{90}$) |
| EMERGENCY_OBJECT_SLAVES | Array [0 MAX_NODEINDEX] of | Zeigt die zuletzt aufgetretenen Fehlermeldungen aller Netzwerkknoten. |
| | CANX_EMERGENCY_MESSA GE | Die Adresse mit dem Operator ADR ermitteln und dem FB übergeben! |
| | | |

Parameter der Ausgänge

2696

| Parameter | Datentyp | Beschreibung | |
|------------------|-------------------------------------|---|--|
| NODE_ID | BYTE | aktuelle Knoten-ID des CANopen-Masters | |
| BAUDRATE | WORD | aktuelle Baudrate des CANopen-Masters in [kBaud] | |
| NODE_STATE | INT | aktueller Status des CANopen-Masters | |
| SYNC | BOOL | SYNC-Signal des CANopen-Masters TRUE: Im letzten Zyklus wurde ein SYNC-Signal gesendet FALSE: Im letzten Zyklus wurde kein SYNC-Signal gesendet | |
| RX_OVERFLOW | BOOL | TRUE: Fehler: Empfangspuffer-Überlauf FALSE: kein Überlauf | |
| TX_OVERFLOW | BOOL | TRUE: Fehler: Sendepuffer-Überlauf FALSE: kein Überlauf | |
| OD_CHANGED | BOOL | TRUE: Daten im Objektverzeichnis des CANopen-Masters wurden geändert FALSE: keine Datenänderung | |
| ERROR_CONTROL | ARRAY [07] OF BYTE | Das Array enthält die Liste (max. 8) der fehlenden Netzwerkknoten (Guard- oder Heartbeat-Fehler) | |
| GET_EMERGENCY | STRUCT CANx_EMERGENY_MESSAG E | Am Ausgang stehen die Daten für die Struktur CANX_EMERGENY_MESSAGE zur Verfügung. Es wird immer die zuletzt empfangene EMCY-Nachricht im CANopen-Netzwerk angezeigt. Um eine Liste aller aufgetretenen Fehler zu erhalten, muss das Array "EMERGENCY_OBJECT_SLAVES" ausgewertet werden. | |
| FIRST_NODE_INDEX | INT | Bereich, in dem sich die Knotennummern der an diesem CAN-Bus | |
| LAST_NODE_INDEX | INT | angeschlossenen Knoten (Slaves) befinden | |

Parameter der internen Strukturen

2698

Hier sehen Sie die Strukturen der in diesem Baustein genutzten Arrays.

Die Anwendung des FB CANx_MASTER_STATUS zeigen Ihnen die Code-Fragmente am Beispiel des Controllers CR0032 \rightarrow Kapitel *Beispiel: CANx_MASTER_STATUS* (\rightarrow Seite 90).

Struktur von CANx_EMERGENCY_MESSAGE

13996

Die Struktur ist in den globalen Variablen der Bibliothek ifm_CR0033_CANopenMaster_Vxxyyzz.LIB angelegt.

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|--------------------------|--------------------|---|
| NODE_ID | ВУТЕ | Node-ID des Teilnehmers, von dem die EMCY-Nachricht empfangen wurde |
| ERROR_CODE | WORD | Error-Code mit der Information, welcher Fehler aufgetreten ist. → CANopen-Spezifikation CiA Draft Standard 301 Version 4 |
| ERROR_REGISTER | BYTE | Wert im Error-Register (Index 0x1001/00) des sendenden Teilnehmers |
| MANUFACTURER_ERROR_FIELD | ARRAY [04] OF BYTE | herstellerspezifischer Datenbereich in der EMCY-Nachricht |

Struktur von CANx_NODE_STATE

13997

Die Struktur ist in den globalen Variablen der Bibliothek ifm_CR0033_CANopenMaster_Vxxyyzz.LIB angelegt.

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-------------------|----------|--|
| NODE_ID | ВУТЕ | Node-ID des CANopen-Slaves, zu dem die Statusinformationen und Konfigurationsflags in der Struktur gehören |
| NODE_STATE | ВУТЕ | aktueller Status des CANopen-Slaves aus Sicht des CANopen-Stacks des CANopen-Masters |
| LAST_STATE | BYTE | der letzte bekannte Status des CANopen-Slaves |
| | | 0 = Bootup-Nachricht vom CANopen-Slave empfangen |
| | | 4 = CANopen-Slave im Status PRE-OPERATIONAL und wird per SDO-Zugriff konfiguriert |
| | | 5 = CANopen-Slave im Status OPERATIONAL |
| | | 127 = CANopen-Slave im Status PRE-OPERATIONAL |
| RESET_NODE | BOOL | Flag zum manuellen Zurücksetzen des CANopen-Slaves (NMT-Kommando = Reset_Node) |
| START_NODE | BOOL | Flag zum manuellen Starten des CANopen-Slaves (NMT-Kommando = start) |
| PREOP_NODE | BOOL | Flag zum manuellen Versetzen des CANopen-Slaves in den Zustand PRE-OPERATIONAL (NMT-Kommando = enter PRE-OPERATIONAL) |
| SET_TIMEOUT_STATE | BOOL | Flag zum manuellen Überspringen der Initialisierung eines CANopen- Slaves, wenn Folgendes zutrifft: • Slave ist nicht im Netzwerk vorhanden • und Slave ist nicht als optional konfiguriert |
| SET_NODE_STATE | BOOL | Flag zum manuellen Einleiten der Initialisierung eines CANopen- Slaves Der Slave hatte sich beim Zugriff auf das Objekt 0x1000 als ein anderer Gerätetyp identifiert, als in der EDS-Datei angegeben ist, die in der CODESYS-Steuerungskonfiguration eingebunden wurde |

Beispiel: CANx_MASTER_STATUS

2031

Slave-Informationen

2699

Damit Sie auf die Informationen der einzelnen CANopen-Knoten zugreifen können, müssen Sie ein Array der jeweiligen Struktur anlegen. Die Strukturen sind in der Bibliothek enthalten. Sie können Sie im Bibliotheksverwalter unter [Datentypen] sehen.

Die Anzahl der Array-Elemente wird bestimmt durch die Globale Variable MAX_NODEINDEX, die automatisch vom CANopen-Stack angelegt wird. Sie enthält die Anzahl der im Netzwerkkonfigurator angegebenen Slaves minus 1.

① Die Nummern der Array-Elemente entsprechen **nicht** der Node-ID. Der Identifier kann aus der jeweiligen Struktur unter NODE_ID ausgelesen werden.

Programm-Beispiel zu CAN1_MASTER_STATUS


20651

Variablen-Deklaration:

```
Status: CAN1_MASTER_STATUS;
LedStatus: BOOL:= TRUE;
StartAllNodes: BOOL:= TRUE;
ClearRxOverflowFlag: BOOL;
ClearRxBuffer: BOOL
ClearTxOverflowFlag: BOOL;
ClearTxBuffer: BOOL;
ClearOdChanged: BOOL;
ClearErrorControl: BOOL;
ResetAllNodes: BOOL;
NodeStateSlavesArray: ARRAY [0..MAX_NODEINDEX] OF CAN1_NODE_STATE:
EmergencyObjectSlavesArray: ARRAY[0..MAX_NODEINDEX] OF CAN1_EMERGENCY_MESSAGE;
my_baudrate: WORD;
my_node_state: INT;
Sync: BOOL;
RxOverflow: BOOL;
TxOverflow: BOOL;
OdChanged: BOOL:
GuardHeartbeatErrorArray: ARRAY[0..7] OF BYTE:
GetEmergency: CAN1_EMERGENCY_MESSAGE;
start2: BOOL;
Ency_handler: CAN1_MASTER_EMCY_HANDLER;
reset_emcy: BOOL;
```

Programm-Beispiel:

END_VAR



Struktur Knoten-Status

TYPE CAN1_NODE_STATE:
STRUCT

NODE_ID: BYTE;
NODE_STATE: BYTE;
LAST_STATE: BYTE;
RESET_NODE: BOOL;
START_NODE: BOOL;
PREOP_NODE: BOOL;
SET_TIMEOUT_STATE: BOOL;
SET_NODE_STATE: BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE

Struktur Emergency_Message

```
TYPE CAN1_EMERGENCY_MESSAGE;
STRUCT
NODE_ID: BYTE;
ERROR_CODE: WORD;
ERROR_REGISTER: BYTE;
MANUFACTURER_ERROR_FIELD: ARRAY[0..4] OF BYTE;
END_STRUCT
END_TYPE
```

Zugriff auf die Strukturen zur Laufzeit der Anwendung

2036

2035

Zur Laufzeit können Sie auf das jeweilige Array-Element über die globalen Variablen der Bibliothek zugreifen und so den Status oder die EMCY-Nachrichten auslesen oder den Knoten zurücksetzen.

```
0001 E--NodeStateList
0002
         È--NodeStateList[0]
0003
               --.NODE_ID = 16#02
               -.NODE_STATE = 16#04
0004
0005
               -.LAST_STATE = 16#00
0006
               -.RESET_NODE = FALSE
0007
               -.START_NODE = FALSE
0008
               -.PREOP_NODE = FALSE
               -.SET_TIMEOUT_STATE = FALSE
0009
0010
               --.SET_NODE_STATE = FALSE
0011
         Ė--NodeStateList[1]
0012
               --.NODE_ID = 16#03
0013
               --.NODE STATE = 16#03
0014
               --.LAST_STATE = 16#00
0015
               --.RESET_NODE = FALSE
               -.START_NODE = FALSE
0017
               -.PREOP_NODE = FALSE
               --.SET_TIMEOUT_STATE = FALSE
0018
               --.SET_NODE_STATE = FALSE
0019
0020 ⊟--NodeEmergencyList
0021
         ⇒--NodeEmergencyList[0]
0022
               -.NODE_ID = 16#02
0023
               --.ERROR_CODE = 16#0000
0024
              ---.ERROR_REGISTER = 16#00
0025
             É--.MANUFACTURER_ERROR_FIELD
                  ---.MANUFACTURER_ERROR_FIELD[0] = 16#00
0026
                  --.MANUFACTURER_ERROR_FIELD[1] = 16#00
0027
0028
                  ---.MANUFACTURER_ERROR_FIELD[2] = 16#00
0029
                  ···.MANUFACTURER_ERROR_FIELD[3] = 16#00
                 ---.MANUFACTURER_ERROR_FIELD[4] = 16#00
0030
0031
         É--NodeEmergencyList[1]
               --.NODE ID = 16#03
0032
               --.ERROR_CODE = 16#0000
0033
0034
               ···.ERROR_REGISTER = 16#00
0035
             Ė--.MANUFACTURER_ERROR_FIELD
0036
                  ---.MANUFACTURER_ERROR_FIELD[0] = 16#00
                  ···.MANUFACTURER_ERROR_FIELD[1] = 16#00
0037
0038
                  ···.MANUFACTURER_ERROR_FIELD[2] = 16#00
0039
                  ···.MANUFACTURER_ERROR_FIELD[3] = 16#00
                   MANUFACTURER FRROR FIFLD(4) = 16#00
```

Setzen Sie im obigen Beispiel ResetSingleNodeArray[0].RESET_NODE kurzzeitig auf TRUE, wird der erste Knoten im Konfigurationsbaum zurückgesetzt.

In zu den möglichen Fehler-Codes: → Systemhandbuch "Know-How ecomat*mobile*" → Kapitel *CAN / CANopen: Fehler und Fehlerbehandlung*.

5.2.3 Bausteine: CANopen-Slave

| <u>Inhalt</u> | |
|---------------------------|------|
| CANx_SLAVE_EMCY_HANDLER | 94 |
| CANX SLAVE NODEID | 95 |
| CANx_SLAVE_SEND_EMERGENCY | 96 |
| CANx_SLAVE_SET_PREOP | 98 |
| CANx_SLAVE_STATUS | |
| | 1874 |

Für den CANopen-Slave stellt **ifm electronic** eine Reihe von Bausteinen zur Verfügung, die im Folgenden erklärt werden.


CANx_SLAVE_EMCY_HANDLER

x = 1...n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, → Datenblatt)

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_CANopenxSlave_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

CANx SLAVE EMCY HANDLER verwaltet den geräteeigenen Fehlerstatus des CANopen-Slaves:

- Error Register (Index 0x1001) und
- Error Field (Index 0x1003) des CANopen Objektverzeichnis.
- Den FB in folgenden Fällen aufrufen:
 - der Fehlerstatus soll ins CAN-Netzwerk übertragen werden und
 - die Fehlernachrichten des Anwendungsprogramms sollen im Objektverzeichnis gespeichert werden.
- Sollen die Fehlernachrichten im Objektverzeichnis gespeichert werden?
- Nach dem (mehrfachen) Bearbeiten von CANx SLAVE SEND EMERGENCY (→ Seite 96) einmalig CANx SLAVE EMCY HANDLER aufrufen!

Parameter der Eingänge

2054

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-------------------|----------|--|
| CLEAR_ERROR_FIELD | BOOL | FALSE ⇒ TRUE (Flanke): • Inhalt des ERROR_FIELD an FB-Ausgang ausgeben • Inhalt des ERROR_FIELD im Objektverzeichnis löschen sonst: diese Funktion wird nicht ausgeführt |

Parameter der Ausgänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|----------------|--------------------|---|
| ERROR_REGISTER | ВУТЕ | Zeigt den Inhalt des OBV Index 0x1001 (Error-Register) |
| ERROR_FIELD | ARRAY [05] OF WORD | Zeigt den Inhalt des OBV Index 0x1003 (Error-Field) ERROR_FIELD[0]: Anzahl der gespeicherten Fehler ERROR_FIELD[15]: gespeicherte Fehler, der jüngste Fehler steht im Index [1] |

CANx_SLAVE_NODEID

2044

= CANx Slave Node-ID

x = 1...n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, → Datenblatt)

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek $ifm_CR0033_CANopen$ xSlave_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

2049

CANx_SLAVE_NODEID ermöglicht das Einstellen der Node-ID eines CANopen-Slaves zur Laufzeit des Anwendungsprogramms.

Der FB wird im Normalfall bei der Initialisierung der Steuerung einmalig, im ersten Zyklus, aufgerufen. Anschließend wird der Eingang ENABLE wieder auf FALSE gesetzt.

Parameter der Eingänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|--|
| ENABLE | BOOL | FALSE ⇒ TRUE (Flanke): Parameter übernehmen und aktivieren sonst: diese Funktion wird nicht ausgeführt |
| NODEID | ВУТЕ | Node-ID = ID des Knotens zulässige Werte = 0127 |

CANx_SLAVE_SEND_EMERGENCY

x = 1...n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, → Datenblatt)

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek $ifm_CR0033_CANopen$ xSlave_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:

| | CANx_SLAVE_SEND_EMERGENCY |
|---|---------------------------|
| _ | ENABLE |
| _ | ERROR |
| _ | ERROR_CODE |
| _ | ERROR_REGISTER |
| _ | MANUFACTURER_ERROR_FIELD |

Beschreibung

2059

CANx_SLAVE_SEND_EMERGENCY versendet anwendungsspezifische Fehlerstatus. Das sind Fehlernachrichten, die zusätzlich zu den geräteinternen Fehlernachrichten (z.B. Kurzschluss am Ausgang) gesendet werden sollen.


▶ Den FB aufrufen, wenn der Fehlerstatus an andere Geräte im Netzwerkverbund übertragen werden soll.

Parameter der Eingänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|--------------------------|--------------------|--|
| ENABLE | BOOL | TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert |
| ERROR | BOOL | Über diesen Eingang wird dem FB die Information übergeben, ob der zum konfigurierten Fehlercode gehörende Fehler aktuell anliegt. FALSE ⇒ TRUE (Flanke): sendet den anstehenden Fehler-Code falls Eingang in der letzten Sekunde nicht TRUE war TRUE ⇒ FALSE (Flanke) UND Fehler steht nicht mehr an: Nach Verzögerung von ca. 1 s: > Null-Fehlermeldung wird gesendet sonst: diese Funktion wird nicht ausgeführt |
| ERROR_CODE | WORD | Der Error-Code gibt detailliert Auskunft über den erkannten Fehler. Die Werte sollten gemäß der CANopen-Spezifikation eingetragen werden. |
| ERROR_REGISTER | ВҮТЕ | ERROR_REGISTER gibt die Art des Fehlers an. Der hier angegebene Wert wird mit allen anderen aktuell aktiven Fehlernachrichten bitweise ODER-verknüpft. Der sich hierbei ergebende Wert wird ins Error-Register (Index 1001 ₁₆ /00) geschrieben und mit der EMCY-Nachricht versendet. Die Werte sollten gemäß der CANopen-Spezifikation eingetragen werden. |
| MANUFACTURER_ERROR_FIELD | ARRAY [04] OF BYTE | Hier können bis zu 5 Bytes anwendungsspezifische Fehlerinformationen eingetragen werden. Das Format ist dabei frei wählbar. |

Beispiel: CANx_SLAVE_SEND_EMERGENCY

2062



In diesem Beispiel werden nacheinander 3 Fehlermeldungen generiert:

- 1. ApplError1, Code = 0xFF00 im Fehlerregister 0x81
- 2. ApplError2, Code = 0xFF01 im Fehlerregister 0x81
- ApplError3, Code = 0xFF02 im Fehlerregister 0x81

Der FB CAN1_SLAVE_EMCY_HANDLER sendet die Fehlermeldungen an das Fehler-Register "Objekt 0x1001" im Fehler-Array "Objekt 0x1003".

CANx_SLAVE_SET_PREOP


2700

x = 1...n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, → Datenblatt)

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_CANopenxSlave_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

2703

CANx_SLAVE_SET_PREOP schaltet den Betriebsmodus dieses CANopen-Slaves von OPERATIONAL auf PRE-OPERATIONAL.

Normalerweise schaltet das Gerät im Fehlerfall lediglich die Ausgänge ab. Unter bestimmten Bedingungen kann es erforderlich sein, dass das Anwendungsprogramm den Betriebszustand des als Slave arbeitenden Geräts auf PRE-OPERATIONAL setzt. Dies erfolgt über den hier beschriebenen FB.

Parameter der Eingänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|--|
| ENABLE | BOOL | FALSE → TRUE (Flanke): Slave auf PRE-OPERATIONAL setzen |
| | | sonst: diese Funktion wird nicht ausgeführt |


CANx_SLAVE_STATUS

2706

 $x = 1...n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, <math>\rightarrow$ Datenblatt) Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_CANopenxSlave_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

2707

CANx_SLAVE_STATUS zeigt den Status des als CANopen-Slave eingesetzten Gerätes.

① Wir empfehlen dringend, die Auswertung des Netzwerkstatus über diesen FB vorzunehmen.

Parameter der Eingänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|------------------------|----------|--|
| CLEAR_RX_OVERFLOW_FLAG | BOOL | FALSE → TRUE (Flanke): Fehlerflag RX_OVERFLOW löschen sonst: diese Funktion wird nicht ausgeführt |
| CLEAR_RX_BUFFER | BOOL | FALSE ⇒ TRUE (Flanke): Daten im Empfangspuffer löschen sonst: diese Funktion wird nicht ausgeführt |
| CLEAR_TX_OVERFLOW_FLAG | BOOL | FALSE ⇒ TRUE (Flanke): Fehlerflag TX_OVERFLOW löschen sonst: diese Funktion wird nicht ausgeführt |
| CLEAR_TX_BUFFER | BOOL | FALSE ⇒ TRUE (Flanke): Daten im Sendepuffer löschen sonst: diese Funktion wird nicht ausgeführt |
| CLEAR_RESET_FLAGS | BOOL | FALSE TRUE (Flanke): Flag RESET_NODE löschen Flag RESET_COM löschen sonst: diese Funktion wird nicht ausgeführt |
| CLEAR_OD_CHANGED_FLAGS | BOOL | FALSE ⇒ TRUE (Flanke): Flag OD_CHANGED löschen Flag OD_CHANGED_INDEX löschen sonst: diese Funktion wird nicht ausgeführt |

Parameter der Ausgänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------------------|----------|---|
| NODE_ID | BYTE | aktuelle Knoten-ID des CANopen-Slaves |
| BAUDRATE | WORD | aktuelle Baudrate des CANopen-Knotens in [kBaud] |
| NODE_STATE | BYTE | aktueller Status des CANopen-Slaves |
| | | 0 = Bootup-Nachricht versendet |
| | | 4 = CANopen-Slave im Status PRE-OPERATIONAL und wird per SDO-Zugriff konfiguriert |
| | | 5 = CANopen-Slave im Status OPERATIONAL |
| | | 127 = CANopen-Slave im Status PRE-OPERATIONAL |
| SYNC | BOOL | SYNC-Signal des CANopen-Masters TRUE: Im letzten Zyklus wurde ein SYNC-Signal empfangen FALSE: Im letzten Zyklus wurde kein SYNC-Signal empfangen |
| SYNC_ERROR | BOOL | TRUE: Fehler: das SYNC-Signal des Masters wurde nicht oder zu spät (nach Ablauf von ComCyclePeriod) empfangen FALSE: kein SYNC-Fehler |
| GUARD_HEARTBEAT_ERROR | BOOL | TRUE: Fehler: das Guarding- oder Heartbeat-Signal des Masters wurde nicht oder zu spät empfangen FALSE: kein Guarding- oder Heartbeat-Fehler |
| RX_OVERFLOW | BOOL | TRUE: Fehler: Empfangspuffer-Überlauf FALSE: kein Überlauf |
| TX_OVERFLOW | BOOL | TRUE: Fehler: Sendepuffer-Überlauf FALSE: kein Überlauf |
| RESET_NODE | BOOL | TRUE: CANopen-Stack des Slaves vom Master zurückgesetzt |
| | | FALSE: CANopen-Stack des Slaves nicht zurückgesetzt |
| RESET_COM | BOOL | TRUE: Kommunikations-Interface des CAN-Stack wurde vom Master zurückgesetzt |
| | | FALSE: Kommunikations-Interface nicht zurückgesetzt |
| OD_CHANGED | BOOL | TRUE: Daten im Objektverzeichnis des CANopen-Masters wurden geändert |
| | | FALSE: keine Datenänderung |
| OD_CHANGED_INDEX | INT | Index des zuletzt geänderten Objektverzeichnis-Eintrags |

5.2.4 Bausteine: CANopen SDOs

| Inhalt | | |
|----------|---------|-----|
| CANx_SD0 | D_READ | 102 |
| CANx_SD0 | D_WRITE | 104 |
| | | 207 |


Hier finden Sie ifm-Bausteine für den Umgang von CANopen mit Service Data Objects (SDOs).

CANx_SDO_READ

621

 $\begin{aligned} &x=1...n = \text{Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät,} \rightarrow \text{Datenblatt)} \\ &\text{Baustein-Typ} = \text{Funktionsbaustein (FB)} \\ &\text{Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB} \end{aligned}$

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

624

CANx_SDO_READ liest das → SDO (→ Seite 325) mit den angegebenen Indizes aus dem Knoten aus. Voraussetzung: Knoten muss sich im Zustand PRE-OPERATIONAL oder OPERATIONAL befinden. Über diese Indizes können die Einträge im Objektverzeichnis gelesen werden. Dadurch ist es möglich, die Knotenparameter gezielt zu lesen.

Beispiel:

```
| SDO_read1 | SDO_read1 | SDO_READ | SDO_REA
```

Parameter der Eingänge

625

| Parameter | Datentyp | Beschreibung | |
|-----------|----------|--|--|
| ENABLE | BOOL | TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert | |
| NODE | ВУТЕ | CANopen-ID des Knotens zulässig = 1127 = 0x010x7F | |
| IDX | WORD | Index im Objektverzeichnis | |
| SUBIDX | BYTE | Subindex bezogen auf den Index im Objektverzeichnis | |
| DATA | DWORD | Adresse des Empfangsdaten-Arrays zulässige Länge = 0255 Die Adresse mit dem Operator ADR ermitteln und dem FB übergeben! | |

Parameter der Ausgänge

626

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|--|
| RESULT | вуте | Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle) |
| LEN | WORD | Länge des Eintrags in "Anzahl der Bytes" Der Wert für LEN darf nicht größer sein als die Größe des Empfangs- Arrays. Andernfalls werden beliebige Daten in der Anwendung überschrieben. |

Mögliche Ergebnisse für RESULT:

| dez W | ert hex | Beschreibung | |
|-------|--------------|---|--|
| 0 | 00 | FB ist inaktiv | |
| 1 | 01 | FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig | |
| 2 | 02 | Funktionsbaustein ist aktiv (Aktion noch nicht beendet) | |
| 3 | 03 | Fehler, keine Daten während der Überwachungszeit empfangen | |

CANx_SDO_WRITE

615

 $x=1...n=Nummer\ der\ CAN-Schnittstelle\ (je\ nach\ Ger\"{a}t,\to Datenblatt)$ Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:




Beschreibung

618

CANx_SDO_WRITE schreibt das → SDO (→ Seite 325) mit den angegebenen Indizes in den Knoten. Voraussetzung: Knoten muss sich im Zustand PRE-OPERATIONAL oder OPERATIONAL befinden. Über diesen FB können die Einträge im Objektverzeichnis geschrieben werden. Dadurch ist es möglich, die Knotenparameter gezielt zu setzen.

① Der Wert für LEN muss kleiner sein als die Größe des Sende-Arrays. Andernfalls werden beliebige Daten versendet.

Beispiel:



Parameter der Eingänge

619

| Parameter | Datentyp | Beschreibung | |
|-----------|----------|--|--|
| ENABLE | BOOL | TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert | |
| NODE | ВУТЕ | CANopen-ID des Knotens zulässig = 1127 = 0x010x7F | |
| IDX | WORD | Index im Objektverzeichnis | |
| SUBIDX | ВҮТЕ | Subindex bezogen auf den Index im Objektverzeichnis | |
| LEN | WORD | Länge des Eintrags in "Anzahl der Bytes" Der Wert für LEN darf nicht größer sein als die Größe des Sende- Arrays. Andernfalls werden beliebige Daten versendet. | |
| DATA | DWORD | Adresse des Sendedaten-Arrays zulässige Länge = 0255 Die Adresse mit dem Operator ADR ermitteln und dem FB übergeben! | |

Parameter der Ausgänge

620

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|---|
| RESULT | ВУТЕ | Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle) |

Mögliche Ergebnisse für RESULT:

| dez | ert hex | Beschreibung | |
|-----|--------------|---|--|
| 0 | 00 | FB ist inaktiv | |
| 1 | 01 | FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig | |
| 2 | 02 | Funktionsbaustein ist aktiv (Aktion noch nicht beendet) | |
| 3 | 03 | Fehler, Daten können nicht übertragen werden | |

5.2.5 Bausteine: SAE J1939

| Inhalt | |
|--------------------------|-----|
| J1939 x | 107 |
| J1939_x_GLOBAL_REQUEST | 108 |
| J1939_x_RECEIVE | |
| J1939_x_RESPONSE | |
| J1939 x SPECIFIC REQUEST | 114 |
| J1939_x_TRANSMIT | 116 |
| | 227 |

Für SAE J1939 stellt **ifm electronic** eine Reihe von Bausteinen zur Verfügung, die im Folgenden erklärt werden.

J1939_x


2274

x = 1...n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, → Datenblatt)

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_J1939_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

2276

J1939_x dient als Protokoll-Handler für das Kommunikationsprofil SAE J1939.

Zur Abwicklung der Kommunikation muss der Protokoll-Handler in jedem Programmzyklus aufgerufen werden. Dazu wird der Eingang ENABLE auf TRUE gesetzt.

Einmal gesetzt, muss ENABLE auf TRUE bleiben!

Der Protokoll-Handler wird gestartet, wenn der Eingang START für einen Zyklus auf TRUE gesetzt wird.

Über MY_ADRESS wird dem Controller eine Geräteadresse übergeben. Sie muss sich von Adressen der anderen J1939-Busteilnehmer unterscheiden. Sie kann dann von anderen Busteilnehmern ausgelesen werden.

Parameter der Eingänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|------------|----------|--|
| ENABLE | BOOL | TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert |
| START | BOOL | TRUE (nur 1 Zyklus lang): J1939-Protokoll an CAN-Schnittstelle x starten FALSE: im weiteren Programmablauf |
| MY_ADDRESS | ВҮТЕ | J1939-Adresse des Geräts |

J1939_x_GLOBAL_REQUEST

2282

x = 1...n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, → Datenblatt)

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_J1939_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

2301

J1939_x_GLOBAL_REQUEST ist für das automatische Anfordern einzelner Nachrichten von allen (global) aktiven J1939-Netzwerkteilnehmern verantwortlich. Dazu werden dem FB die Parameter PG, PF, PS und die Adresse des Arrays DST übergeben, in dem die empfangenen Daten abgelegt werden.

Info PGN = [Page] + [PF] + [PS] PDU = [PRIO] + [PGN] + [J1939-Adresse] + [Daten]

13790

ACHTUNG

Daten können unzulässig überschrieben werden!

- ► Ein Empfangs-Array mit einer Größe von 1 785 Bytes anlegen! Dies ist die maximale Größe einer J1939-Nachricht.
- Die Anzahl empfangener Daten prüfen: der Wert darf nicht größer sein als das bereitgestellte Empfangs-Array!
- ► Für jede angefragte Nachricht eine eigene Instanz des FBs verwenden!
- ► Für die Zieladresse DST gilt:
 - ① Die Adresse mit dem Operator ADR ermitteln und dem FB übergeben!
- Zusätzlich die Priorität (typisch 3, 6 oder 7) übergeben.
- Da das Anfordern der Daten über mehrere Steuerungszyklen abgewickelt werden kann, muss dieser Vorgang über das RESULT-Byte ausgewertet werden.
- RESULT = 2: der Baustein wartet auf Daten der Teilnehmer.
- RESULT = 1: von einem Teilnehmer wurden Daten empfangen.
 Der Ausgang LEN zeigt an, wie viele Datenbytes empfangen wurden.
 Diese neuen Daten in DST sofort speichern / auswerten!
 Der Empfang einer weiteren Nachricht überschreibt die Daten auf der Speicheradresse DST.
- RESULT = 0: innerhalb von 1,25 Sekunden hat kein Teilnehmer am Bus eine Antwort gesendet.
 Der Baustein wird wieder inaktiv.
 - Erst jetzt darf ENABLE wieder auf FALSE gesetzt werden!
- ► Für das Empfangen von Daten von mehreren Teilnehmern in schneller Folge: den Baustein im selben SPS-Zyklus mehrmals aufrufen und direkt auswerten!

Parameter der Eingänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|--|
| ENABLE | BOOL | TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert |
| PRIO | ВУТЕ | Nachrichten-Prioritätin der PDU (Parameter Data Unit) zulässig = 07 |
| PG | ВУТЕ | Data Page Wert der definierten PGN (Parameter Group Number) zulässig = 01 (normalerweise = 0) |
| PF | ВУТЕ | PDU format byte Wert der definierten PGN (Parameter Group Number) PDU2 (global) = 240255 |
| PS | ВУТЕ | PDU specific byte Wert der definierten PGN (Parameter Group Number) GE (Group Extension) = 0255 |
| DST | DWORD | Startadresse im Zielspeicher Die Adresse mit dem Operator ADR ermitteln und dem FB übergeben! |

1 Info

PGN = [Page] + [PF] + [PS] PDU = [PRIO] + [PGN] + [J1939-Adresse] + [Daten]

Parameter der Ausgänge

464

| Parameter | Datentyp | Beschreibung | |
|-----------|----------|--|--|
| RESULT | ВУТЕ | Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen \rightarrow folgende Tabelle) | |
| SA | ВУТЕ | J1939-Adresse des antwortenden Geräts | |
| LEN | WORD | Anzahl der empfangenen Bytes | |

Mögliche Ergebnisse für RESULT:

| - | _ | |
|-----------------------------|----|---|
| Wert dez hex Beschreibung | | Beschreibung |
| 0 | 00 | FB ist inaktiv |
| 1 | 01 | FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig |
| 2 | 02 | Funktionsbaustein ist aktiv (Aktion noch nicht beendet) |
| 3 | 03 | Fehler |

J1939_x_RECEIVE


2278

x = 1...n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, → Datenblatt)

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_J1939_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

2288

J1939_x_RECEIVE dient dem Empfang einer einzelnen Nachricht oder eines Nachrichtenblocks. Dazu muss der FB über den Eingang CONFIG für einen Zyklus initialisiert werden. Bei der Initialisierung werden die Parameter PG, PF, PS, RPT, LIFE und die Speicheradresse des Datenarrays DST übergeben.

① Nach dem ersten Konfigurieren können diese Parameter im laufenden Anwendungsprogramm nicht mehr verändert werden: PG, PF, PS, RPT, LIFE, DST.

13790

ACHTUNG

Daten können unzulässig überschrieben werden!

- ► Ein Empfangs-Array mit einer Größe von 1 785 Bytes anlegen! Dies ist die maximale Größe einer J1939-Nachricht.
- ▶ Die Anzahl empfangener Daten prüfen: der Wert darf nicht größer sein als das bereitgestellte Empfangs-Array!
- ▶ Für die Zieladresse DST gilt:
 - Die Adresse mit dem Operator ADR ermitteln und dem FB übergeben!
- Nach dem ersten Setzen kann RPT nicht mehr verändert werden!
- ▶ Der Datenempfang muss über das RESULT-Byte ausgewertet werden. Wird RESULT = 1, können die Daten von der über DST übergebenen Speicheradresse ausgelesen und weiter verarbeitet werden.
- > Der Empfang einer neuen Nachricht überschreibt die Daten auf der Speicheradresse DST.
- > Die Anzahl der empfangenen Nachrichten-Bytes wird über den Ausgang LEN angezeigt.
- > Wird RESULT = 3, wurden im angegebenen Zeitfenster (LIFE RPT) keine gültigen Nachrichten empfangen.
- Dieser Baustein muss auch eingesetzt werden, wenn die Nachrichten mit den FBs J1939_..._REQUEST angefordert werden.

Parameter der Eingänge

457

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|--|
| ENABLE | BOOL | TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert |
| CONFIG | BOOL | TRUE (im 1. Zyklus): Datenobjekt konfigurieren FALSE: im weiteren Programmablauf |
| PG | ВУТЕ | Data Page Wert der definierten PGN (Parameter Group Number) zulässig = 01 (normalerweise = 0) |
| PF | ВУТЕ | PDU format byte Wert der definierten PGN (Parameter Group Number) PDU1 (specific) = 0239 PDU2 (global) = 240255 |
| PS | ВУТЕ | PDU specific byte Wert der definierten PGN (Parameter Group Number) Wenn PF = PDU1 ⇒ PS = DA (Destination Address) (DA = J1939-Adresse des externen Geräts) Wenn PF = PDU2 ⇒ PS = GE (Group Extension) |
| DST | DWORD | Startadresse im Zielspeicher Die Adresse mit dem Operator ADR ermitteln und dem FB übergeben! |
| RPT | TIME | Überwachungszeit Innerhalb dieses angegebenen Zeitfensters müssen die Telegramme zyklisch empfangen werden. > Andernfalls erfolgt eine Fehlermeldung. RPT = T#0s keine Überwachung Nach dem ersten Setzen kann RPT nicht mehr verändert werden! |
| LIFE | ВУТЕ | tolerierte Anzahl der nicht empfangenen J1939-Nachrichten |

Parameter der Ausgänge

458

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|---|
| RESULT | ВУТЕ | Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle) |
| DEVICE | ВУТЕ | J1939-Adresse des Absenders |
| LEN | WORD | Anzahl der empfangenen Bytes |

Mögliche Ergebnisse für RESULT:

| Wert dez hex Beschreibung | | Beschreibung |
|-----------------------------|----|---|
| 0 | 00 | FB ist inaktiv |
| 1 | 01 | FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig |
| 3 | 03 | Fehler, keine Daten während der Überwachungszeit empfangen |


J1939_x_RESPONSE

2280

 $\label{eq:capacity} \begin{aligned} x = 1...n &= \text{Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät,} \rightarrow \text{Datenblatt)} \\ \text{Baustein-Typ} &= \text{Funktionsbaustein (FB)} \end{aligned}$

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_J1939_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

2299

J1939_x_RESPONSE organisiert die automatische Antwort auf ein Request-Telegramm (Anforderungstelegramm).

Der FB ist für das automatische Versenden von Nachrichten auf "Global Requests" und "Specific Requests" verantwortlich. Dazu muss der FB über den Eingang CONFIG für einen Zyklus initialisiert werden.

Dem FB werden die Parameter PG, PF, PS, RPT und die Adresse des Datenarrays SRC übergeben.

- ► Für die Quelladresse SRC gilt:
 - ① Die Adresse mit dem Operator ADR ermitteln und dem FB übergeben!
- Zusätzlich die Anzahl der zu übertragenen Datenbytes übergeben.

Parameter der Eingänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|--|
| ENABLE | BOOL | TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert |
| CONFIG | BOOL | TRUE (im 1. Zyklus): Datenobjekt konfigurieren FALSE: im weiteren Programmablauf |
| PG | ВУТЕ | Data Page Wert der definierten PGN (Parameter Group Number) zulässig = 01 (normalerweise = 0) |
| PF | ВУТЕ | PDU format byte Wert der definierten PGN (Parameter Group Number) PDU1 (specific) = 0239 PDU2 (global) = 240255 |
| PS | ВУТЕ | PDU specific byte Wert der definierten PGN (Parameter Group Number) Wenn PF = PDU1 ⇒ PS = DA (Destination Address) (DA = J1939-Adresse des externen Geräts) Wenn PF = PDU2 ⇒ PS = GE (Group Extension) |
| SRC | DWORD | Startadresse im Quellspeicher Die Adresse mit dem Operator ADR ermitteln und dem FB übergeben! |
| LEN | WORD | Anzahl (≥ 1) der zu übertragenden Daten-Bytes |

Parameter der Ausgänge

1399

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|---|
| RESULT | ВУТЕ | Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle) |

Mögliche Ergebnisse für RESULT:

| Wert dez hex Beschreibung | | Beschreibung |
|-----------------------------|----|---|
| 0 | 00 | FB ist inaktiv |
| 1 | 01 | Datenübertragung wurde ohne Fehler beendet |
| 2 | 02 | Funktionsbaustein ist aktiv (Aktion noch nicht beendet) |
| 3 | 03 | Fehler, Daten können nicht übertragen werden |

J1939_x_SPECIFIC_REQUEST


2281

x = 1...n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, → Datenblatt)

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_J1939_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

2300

J1939 x SPECIFIC REQUEST ist für das automatische Anfordern einzelner Nachrichten von einem bestimmten (specific) J1939-Netzwerkteilnehmer verantwortlich. Dazu werden dem FB die logische Geräteadresse DA, die Parameter PG, PF, PS und die Adresse des Arrays DST übergeben, in dem die empfangenen Daten abgelegt werden.

Info

PGN = [Page] + [PF] + [PS]

PDU = [PRIO] + [PGN] + [J1939-Adresse] + [Daten]

13790

ACHTUNG

Daten können unzulässig überschrieben werden!

- Ein Empfangs-Array mit einer Größe von 1 785 Bytes anlegen! Dies ist die maximale Größe einer J1939-Nachricht.
- Die Anzahl empfangener Daten prüfen: der Wert darf nicht größer sein als das bereitgestellte Empfangs-Array!
- ► Für die Zieladresse gilt:
 - Die Adresse mit dem Operator ADR ermitteln und dem FB übergeben!
- Zusätzlich die Priorität (typisch 3, 6 oder 7) übergeben.
- Da das Anfordern der Daten über mehrere Steuerungszyklen abgewickelt werden kann, muss dieser Vorgang über das RESULT-Byte ausgewertet werden. Wird RESULT = 1, wurden alle Daten empfangen.
- Der Ausgang LEN zeigt an, wie viele Datenbytes empfangen wurden.
- Wird innerhalb von 1,25 Sekunden vom angeforderten Teilnehmer keine Antwort gesendet, meldet der FB einen Fehler (⇒ RESULT = 3).

Parameter der Eingänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|--|
| ENABLE | BOOL | TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert |
| PRIO | ВУТЕ | Nachrichten-Prioritätin der PDU (Parameter Data Unit) zulässig = 07 |
| DA | BYTE | J1939-Adresse des angefragten Geräts |
| PG | ВУТЕ | Data Page Wert der definierten PGN (Parameter Group Number) zulässig = 01 (normalerweise = 0) |
| PF | ВУТЕ | PDU format byte Wert der definierten PGN (Parameter Group Number) PDU1 (specific) = 0239 PDU2 (global) = 240255 |
| PS | ВУТЕ | PDU specific byte Wert der definierten PGN (Parameter Group Number) Wenn PF = PDU1 ⇒ PS = DA (Destination Address) (DA = J1939-Adresse des externen Geräts) Wenn PF = PDU2 ⇒ PS = GE (Group Extension) |
| DST | DWORD | Startadresse im Zielspeicher Die Adresse mit dem Operator ADR ermitteln und dem FB übergeben! |

1 Info

PGN = [Page] + [PF] + [PS] PDU = [PRIO] + [PGN] + [J1939-Adresse] + [Daten]

Parameter der Ausgänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|---|
| RESULT | ВУТЕ | Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle) |
| LEN | WORD | Anzahl der empfangenen Bytes |

Mögliche Ergebnisse für RESULT:

| dez W | ert hex | Beschreibung | |
|-------|--------------|---|--|
| 0 | 00 | FB ist inaktiv | |
| 1 | 01 | FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig | |
| 2 | 02 | Funktionsbaustein ist aktiv (Aktion noch nicht beendet) | |
| 3 | 03 | Fehler | |

J1939_x_TRANSMIT


279

 $x = 1...n = Nummer der CAN-Schnittstelle (je nach Gerät, <math>\rightarrow$ Datenblatt)

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_J1939_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

2298

J1939_x_TRANSMIT ist für das Versenden einzelner Nachrichten oder Nachrichtenblocks verantwortlich. Dazu werden dem FB die Parameter PG, PF, PS, RPT und die Adresse des Datenarrays SRC übergeben.

```
① Info
PGN = [Page] + [PF] + [PS]
PDU = [PRIO] + [PGN] + [J1939-Adresse] + [Daten]
```

- Für die Quelladresse SRC gilt:
 - Die Adresse mit dem Operator ADR ermitteln und dem FB übergeben!
- Zusätzlich die Anzahl der zu übertragenen Datenbytes und die Priorität (typisch 3, 6 oder 7) übergeben.
- ▶ Da das Versenden der Daten über mehrere Steuerungszyklen abgewickelt wird, muss der Vorgang über das RESULT-Byte ausgewertet werden. Wird RESULT = 1, wurden alle Daten übertragen.
- Wenn mehr als 8 Bytes gesendet werden sollen, wird ein "multi package transfer" durchgeführt.

Parameter der Eingänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|--|
| ENABLE | BOOL | TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert |
| PRIO | ВҮТЕ | Nachrichten-Prioritätin der PDU (Parameter Data Unit) zulässig = 07 |
| PG | ВУТЕ | Data Page Wert der definierten PGN (Parameter Group Number) zulässig = 01 (normalerweise = 0) |
| PF | ВУТЕ | PDU format byte Wert der definierten PGN (Parameter Group Number) PDU1 (specific) = 0239 PDU2 (global) = 240255 |
| PS | ВУТЕ | PDU specific byte Wert der definierten PGN (Parameter Group Number) Wenn PF = PDU1 ⇒ PS = DA (Destination Address) (DA = J1939-Adresse des externen Geräts) Wenn PF = PDU2 ⇒ PS = GE (Group Extension) |
| SRC | DWORD | Startadresse im Quellspeicher Die Adresse mit dem Operator ADR ermitteln und dem FB übergeben! |
| LEN | WORD | Anzahl der zu übertragenden Daten-Bytes zulässig = 11 785 = 0x00010x06F9 |
| RPT | TIME | Wiederholzeit, innerhalb der die Daten-Telegramme zyklisch versendet werden sollen RPT = T#0s ⇒ nur einmalig versenden |

1 Info

PGN = [Page] + [PF] + [PS] PDU = [PRIO] + [PGN] + [J1939-Adresse] + [Daten]

Parameter der Ausgänge

440

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|---|
| RESULT | ВУТЕ | Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle) |

Mögliche Ergebnisse für RESULT:

| Wert dez hex | | Beschreibung | |
|-------------------|----|---|--|
| 0 | 00 | FB ist inaktiv | |
| 1 | 01 | FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig | |
| 2 | 02 | Funktionsbaustein ist aktiv (Aktion noch nicht beendet) | |
| 3 | 03 | Fehler, Daten können nicht übertragen werden | |

5.2.6 Bausteine: serielle Schnittstelle

| Inhalt | |
|----------------|------|
| SERIAL_PENDING | 119 |
| SERIAL_RX | |
| SERIAL SETUP | |
| SERIAL_TX | |
| _ | 1301 |

! HINWEIS

Voreingestellt steht die serielle Schnittstelle dem Anwender nicht zur Verfügung, da sie für den Programm-Download und das Debugging genutzt wird.

Setzt der Anwender das Systemmerkerbit SERIAL_MODE=TRUE, dann kann die Schnittstelle frei genutzt werden. Ein Debugging des Anwendungsprogramms ist dann nur noch über eine der 4 CAN-Schnittstellen oder über USB möglich.

Mit den folgend aufgeführten Bausteinen kann die serielle Schnittstelle im Anwendungsprogramm genutzt werden.

SERIAL_PENDING

314

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

12994

SERIAL_PENDING ermittelt die Anzahl der im seriellen Empfangspuffer gespeicherten Datenbytes. Im Gegensatz zu $SERIAL_RX$ (\rightarrow Seite $\underline{120}$) bleibt der Inhalt des Puffers nach Aufruf dieser Funktion unverändert.

Die SERIAL-Bausteine bilden die Grundlage für die Erstellung eines anwendungsspezifischen Protokolls für die serielle Schnittstelle.

Dazu das Systemmerkerbit SERIAL_MODE=TRUE setzen!

1 HINWEIS

Voreingestellt steht die serielle Schnittstelle dem Anwender nicht zur Verfügung, da sie für den Programm-Download und das Debugging genutzt wird.

Setzt der Anwender das Systemmerkerbit SERIAL_MODE=TRUE, dann kann die Schnittstelle frei genutzt werden. Ein Debugging des Anwendungsprogramms ist dann nur noch über eine der 4 CAN-Schnittstellen oder über USB möglich.

Parameter der Ausgänge


| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|--|
| NUMBER | WORD | Anzahl der empfangenen Datenbytes (11 000) |

SERIAL_RX

308

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm CR0033 Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

12997

SERIAL_RX liest mit jedem Aufruf ein empfangenes Datenbyte aus dem seriellen Empfangspuffer aus.

Gehen mehr als 1 000 Datenbytes ein, läuft der Puffer über und es gehen Daten verloren. Dieses wird durch das Bit OVERFLOW angezeigt.

Wird eine 7-Bit-Datenübertragung genutzt, enthält das 8. Bit die Parität und muss gegebenenfalls vom Anwender ausgeblendet werden.

Die SERIAL-Bausteine bilden die Grundlage für die Erstellung eines anwendungsspezifischen Protokolls für die serielle Schnittstelle.

Dazu das Systemmerkerbit SERIAL_MODE=TRUE setzen!

! HINWEIS

Voreingestellt steht die serielle Schnittstelle dem Anwender nicht zur Verfügung, da sie für den Programm-Download und das Debugging genutzt wird.

Setzt der Anwender das Systemmerkerbit SERIAL_MODE=TRUE, dann kann die Schnittstelle frei genutzt werden. Ein Debugging des Anwendungsprogramms ist dann nur noch über eine der 4 CAN-Schnittstellen oder über USB möglich.

Parameter der Eingänge

312

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|---------------------------------------|
| CLEAR | BOOL | TRUE: Empfangspuffer löschen |
| | | FALSE: Funktion wird nicht ausgeführt |

Parameter der Ausgänge


| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|---|
| RX | ВУТЕ | empfangene Byte-Daten aus dem Empfangspuffer |
| AVAILABLE | WORD | Anzahl der empfangenen Bytes, die sich im Empfangspuffer befinden VOR dem Aufruf des FBs: 0 = keine Daten empfangen 11 000 = Anzahl von Bytes im Empfangspuffer |
| OVERFLOW | BOOL | TRUE: Überlauf des Datenpuffers ⇒ Datenverlust! FALSE: Datenpuffer ist ohne Datenverlust |

SERIAL_SETUP

302

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

13000

SERIAL_SETUP initialisiert die serielle RS232-Schnittstelle.

Der FB muss nicht zwingend ausgeführt werden, um die serielle Schnittstelle verwenden zu können. Ohne FB-Aufruf gelten die folgend angegebenen Voreinstellungen.

Mit ENABLE=TRUE für einen Zyklus setzt der FB die serielle Schnittstelle auf die angegebenen Parameter. Die mit dem FB vorgenommenen Änderungen werden remanent gespeichert.

! HINWEIS

Voreingestellt steht die serielle Schnittstelle dem Anwender nicht zur Verfügung, da sie für den Programm-Download und das Debugging genutzt wird.

Setzt der Anwender das Systemmerkerbit SERIAL_MODE=TRUE, dann kann die Schnittstelle frei genutzt werden. Ein Debugging des Anwendungsprogramms ist dann nur noch über eine der 4 CAN-Schnittstellen oder über USB möglich.

Parameter der Eingänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|-----------|--|
| ENABLE | BOOL | TRUE (nur 1 Zyklus lang): Schnittstelle initialisieren FALSE: im weiteren Programmablauf |
| BAUDRATE | DWORD | Baudrate zulässige Werte → Datenblatt Voreinstellwert → Datenblatt |
| DATABITS | BYTE := 8 | Anzahl der Daten-Bits zulässig = 7 oder 8 |
| PARITY | BYTE := 0 | Parität zulässig: 0=keine, 1=gerade, 2=ungerade • Falls DATABITS = 7 und PARITY = 0 parametriert: dann arbeitet der FB mit PARITY = 1 |
| STOPBITS | BYTE := 1 | Anzahl der Stopp-Bits zulässig = 1 oder 2 |


SERIAL_TX

296

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

13003

SERIAL_TX überträgt ein Datenbyte über die serielle RS232-Schnittstelle.

Der FiFo-Sendespeicher fasst 1 000 Bytes.

Mit dem Eingang ENABLE kann die Übertragung freigegeben oder gesperrt werden.

Die SERIAL-Bausteine bilden die Grundlage für die Erstellung eines anwendungsspezifischen Protokolls für die serielle Schnittstelle.

Dazu das Systemmerkerbit SERIAL MODE=TRUE setzen!

1 HINWEIS

Voreingestellt steht die serielle Schnittstelle dem Anwender nicht zur Verfügung, da sie für den Programm-Download und das Debugging genutzt wird.

Setzt der Anwender das Systemmerkerbit SERIAL_MODE=TRUE, dann kann die Schnittstelle frei genutzt werden. Ein Debugging des Anwendungsprogramms ist dann nur noch über eine der 4 CAN-Schnittstellen oder über USB möglich.

Parameter der Eingänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|--|
| ENABLE | BOOL | TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert |
| DATA | ВҮТЕ | zu übertragender Wert |

5.2.7 Bausteine: SPS-Zyklus optimieren

| Inhalt | |
|---|------|
| Bausteine: Interrupts verarbeiten | 123 |
| Hier zeigen wir Ihnen Funktionen zum Optimieren des SPS-Zyklus. | 8609 |
| Bausteine: Interrupts verarbeiten | |
| Inhalt | |
| SET_INTERRUPT_I | |
| SET_INTERRUPT_XMS | 126 |

Die SPS arbeitet das gespeicherte Anwendungsprogramm zyklisch in voller Länge ab. Von z.B. äußeren Ereignissen abhängige Verzweigungen im Programm (= bedingte Sprünge) lassen die Zykluszeit variieren. Für bestimmte Funktionen kann dieses Verhalten nachteilig sein.


Mit Hilfe gezielter Unterbrechungen (= Interrupts) des zyklischen Programmablaufs können zeitkritische Abläufe unabhängig vom Zyklus in festen Zeitrastern oder bei bestimmten Ereignissen aufgerufen werden.

SET_INTERRUPT_I

238

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

19361 11573

SET_INTERRUPT_I organisiert das Ausführen eines Programmteils durch eine Interrupt-Anforderung über einen Eingangskanal.

In der klassischen SPS ist die Zykluszeit das Maß der Dinge für Echtzeitbetrachtungen. Gegenüber kundenspezifischen Steuerungen ist die SPS damit im Nachteil. Auch ein "Echtzeit-Betriebssystem" ändert nichts an dieser Tatsache, wenn das gesamte Anwendungsprogramm in einem einzigen unveränderlichen Block abläuft.

Ein möglicher Lösungsansatz wäre, die Zykluszeit kurz zu halten. Dieser Weg führt oft dazu, die Anwendung auf mehrere Steuerungszyklen zu verteilen. Die Programmierung wird dadurch jedoch unübersichtlich und schwierig.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, einen bestimmten Programmteil nur auf Anforderung durch einen Eingangsimpuls unabhängig vom Steuerungszyklus aufzurufen:

Der zeitkritische Teil des Anwendungsprogramms wird vom Anwender in einen Baustein vom Type PROGRAMM (PRG) zusammengefasst. Dieser Baustein wird zur Interrupt-Routine deklariert, indem einmalig (zur Initialisierungszeit) SET_INTERRUPT_I aufgerufen wird. Das hat zur Folge, dass dieser Programmteil immer dann ausgeführt wird, wenn eine Flanke am Eingang CHANNEL erkannt wird. Werden Ein- und Ausgänge in diesem Programmteil genutzt, werden diese ebenfalls in der Interrupt-Routine, ausgelöst durch die Eingangs-Flanke, gelesen oder beschrieben. Über die Eingänge READ_INPUTS, WRITE_OUTPUTS oder ANALOG_INPUTS kann das Lesen oder Schreiben unterbunden werden.

Innerhalb des Programmteils können also alle zeitkritischen Ereignisse bearbeitet werden, indem Eingänge oder globale Variablen verknüpft und Ausgänge beschrieben werden. So können auch Bausteine nur genau dann ausgeführt werden, wenn sie durch ein Eingangssignal angefordert werden.

! HINWEIS

Damit der per Interrupt aufgerufene Programmteil nicht zusätzlich zyklisch aufgerufen wird, sollte er (mit Ausnahme des Initialisierungsaufrufes) im Zyklus übersprungen werden.

Der Eingang (CHANNEL), der zum Auslösen des Interrupt überwacht wird, kann in der Interrupt-Routine nicht initialisiert und weiter verarbeitet werden.

Die Laufzeit des Hauptzyklus plus die Summe der Laufzeiten aller per Interrupt aufgerufenen Programmteile muss stets innerhalb der max. zulässigen Zykluszeit bleiben!

Für die Datenkonsistenz zwischen Hauptprogramm und den im Interrupt laufenden Programmteilen ist der Anwender zuständig!

19866

Interrupt-Prioritäten:

- Alle per Interrupt aufgerufenen Programmteile haben die gleiche Priorität der Ausführung.
 Mehrere gleichzeitige Interrupts werden sequenziell in Reihenfolge ihres Auftretens abgearbeitet.
- Wird eine weitere Flanke am gleichen Eingang während der Ausführung des per Interrupt aufgerufenen Programmteils erkannt, wird dieser zur Bearbeitung eingetragen und das Programm nach Beendigung direkt wieder aufgerufen. Optional können durch Setzen des Glitch-Filters störende Mehrfachimpulse ausgefiltert werden.
- Das im Interupt laufende Programm kann durch höherpriorisierte Interrupts (z.B. CAN) unterbrochen werden.
- Belegen mehrere Interrupts den gleichen Kanal, erhält der zuletzt initialisierte FB (oder das PRG) den Kanal. Der zuvor definierte FB (oder das PRG) wird dann nicht mehr aufgerufen und liefert keine Daten mehr.

19365

! HINWEIS

Die Eindeutigkeit der Ein- und Ausgänge im Zyklus wird durch die Interrupt-Routine aufgehoben. Deshalb wird nur ein Teil der Ein- und Ausgänge bedient. Wurden sie im Interrupt-Programm initialisiert, werden folgende Ein- und Ausgänge gelesen oder geschrieben:

Eingänge: IN00...IN07Ausgänge: Q00...Q07

Auch globale Variablen verlieren ihre Eindeutigkeit, wenn auf sie quasi gleichzeitig im Zyklus und durch die Interrupt-Routine zugegriffen wird. Insbesondere größere Datentypen (z.B. DINT) sind von dieser Problematik betroffen.

Alle anderen Ein- und Ausgänge werden, wie üblich, einmalig im Zyklus bearbeitet.

Parameter der Eingänge


| Datentyp | Beschreibung |
|----------|---|
| BOOL | TRUE (nur 1 Zyklus lang): Initialisierung des Bausteins FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt |
| BYTE | Nummer des Interrupt-Eingangs (07) 07 für die Eingänge IN0IN7 |
| ВУТЕ | Art der Flanke am Eingang CHANNEL, die den Interrupt auslöst 1 = steigende Flanke (Standard-Wert) 2 = fallende Flanke 3 = steigende und fallende Flanke > 3 = Standard-Wert |
| BOOL | TRUE: die Eingänge 07 vor Aufruf des Programms lesen und in die Eingangsmerker I00I07 schreiben FALSE: nur den unter CHANNEL angegebenen Kanal lesen und in den dazugehörigen Eingangsmerker Ixx schreiben |
| BOOL | TRUE: die aktuellen Werte der Ausgangsmerker Q00Q07 nach Programmablauf auf die Ausgänge schreiben FALSE: keine Ausgänge schreiben |
| BOOL | TRUE: die Eingänge 07 lesen und die ungefilterten, unkalibrierten Analogwerte in die Merker ANALOG_IRQ0007 schreiben FALSE: die Merker ANALOG_IRQ0007 nicht schreiben |
| | BOOL BYTE BYTE BOOL BOOL |

SET_INTERRUPT_XMS

272

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

275

SET_INTERRUPT_XMS organisiert das Ausführen eines Programmteils im Intervall von x ms. In der klassischen SPS ist die Zykluszeit das Maß der Dinge für Echtzeitbetrachtungen. Gegenüber kundenspezifischen Steuerungen ist die SPS damit im Nachteil. Auch ein "Echtzeit-Betriebssystem" ändert nichts an dieser Tatsache, wenn das gesamte Anwendungsprogramm in einem einzigen unveränderlichen Block abläuft.

Ein möglicher Lösungsansatz wäre, die Zykluszeit kurz zu halten. Dieser Weg führt oft dazu, die Anwendung auf mehrere Steuerungszyklen zu verteilen. Die Programmierung wird dadurch jedoch unübersichtlich und schwierig.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, einen bestimmten Programmteil in festen Zeitabständen (alle x ms) unabhängig vom Steuerungszyklus aufzurufen.

Der zeitkritische Teil des Anwendungsprogramms wird vom Anwender in einen Baustein vom Type PROGRAMM (PRG) zusammengefasst. Dieser Baustein wird zur Interrupt-Routine deklariert, indem einmalig (zur Initialisierungszeit) SET_INTERRUPT_XMS aufgerufen wird. Das hat zur Folge, dass dieser Programmteil immer nach Ablauf der REPEATTIME (alle x ms) abgearbeitet wird. Werden Einund Ausgänge in diesem Programmteil genutzt, werden diese ebenfalls im festgelegten Takt gelesen oder beschrieben. Über die Eingänge READ_INPUTS, WRITE_OUTPUTS oder ANALOG_INPUTS kann das Lesen oder Schreiben unterbunden werden.

Innerhalb des Programmteils können also alle zeitkritischen Ereignisse bearbeitet werden, indem Eingänge oder globale Variablen verknüpft und Ausgänge beschrieben werden. So können auch Zeitglieder genauer überwacht werden, als es in einem "normalen" Zyklus möglich ist.

1 HINWEIS

Damit der per Interrupt aufgerufene Programmteil nicht zusätzlich zyklisch aufgerufen wird, sollte er (mit Ausnahme des Initialisierungsaufrufes) im Zyklus übersprungen werden.

Es können mehrere Timer-Interrupt-Bausteine aktiv sein. Der Zeitbedarf der Interrupt-Funktionen muss so berechnet werden, dass alle aufgerufenen Bausteine ausgeführt werden können. Das gilt besonders bei Berechnungen, Gleitkomma-Arithmetik und Regler-Funktionen.

Für die Datenkonsistenz zwischen Hauptprogramm und den im Interrupt laufenden Programmteilen ist der Anwender zuständig!

Bitte beachten: Bei einer hohen CAN-Busaktivität kann die eingestellte REPEATTIME schwanken.

971

! HINWEIS

Die Eindeutigkeit der Ein- und Ausgänge im Zyklus wird durch die Interrupt-Routine aufgehoben. Deshalb wird nur ein Teil der Ein- und Ausgänge bedient. Wurden sie im Interrupt-Programm initialisiert, werden folgende Ein- und Ausgänge gelesen oder geschrieben.

Eingänge, digital:

%IX0.0...%IX0.7 (Controller: CR0n3n, CR7n3n)

%IX0.12...%IX0.15, %IX1.4...%IX1.8 (übrige ClassicController, ExtendedController, SafetyController)

%IX0.0, %IX0.8 (SmartController: CR250n) IN08...IN11 (CabinetController: CR030n) IN0...IN3 (Platinensteuerung: CS0015)

Eingänge, analog:

%IX0.0...%IX0.7 (Controller: CR0n3n, CR7n3n) alle Kanäle (Auswahl bitcodiert) (alle übrigen Controller)

Ausgänge, digital:

%QX0.0...%QX0.7 (ClassicController, ExtendedController, SafetyController)

%QX0.0, %QX0.8 (SmartController: CR250n) OUT00...OUT03 CabinetController: CR030n() OUT0...OUT7 (Platinensteuerung: CS0015)

Auch globale Variablen verlieren ihre Eindeutigkeit, wenn auf sie quasi gleichzeitig im Zyklus und durch die Interrupt-Routine zugegriffen wird. Insbesondere größere Datentypen (z.B. DINT) sind von dieser Problematik betroffen.

Alle anderen Ein- und Ausgänge werden, wie üblich, einmalig im Zyklus bearbeitet.

Parameter der Eingänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|---------------|----------|---|
| ENABLE | BOOL | TRUE (nur 1 Zyklus lang): Initialisierung des Bausteins FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt |
| REPEATTIME | TIME | Zeitdauer in [ms] zwischen Ende des Programms und Neustart Die Zeitdauer zwischen zwei Aufrufen ermittelt sich damit als Summe aus REPEATTIME und Laufzeit des per Interrupt aufgerufenen Programms. |
| READ_INPUTS | BOOL | TRUE: die Eingänge 07 vor Aufruf des Programms lesen und in die Eingangsmerker 100107 schreiben FALSE: keine Aktualisierung der Eingänge |
| WRITE_OUTPUTS | BOOL | TRUE: die aktuellen Werte der Ausgangsmerker Q00Q07 nach Programmablauf auf die Ausgänge schreiben FALSE: keine Ausgänge schreiben |
| ANALOG_INPUTS | BOOL | TRUE: die Eingänge 07 lesen und die ungefilterten, unkalibrierten Analogwerte in die Merker ANALOG_IRQ0007 schreiben FALSE: die Merker ANALOG_IRQ0007 nicht schreiben |

5.2.8 Bausteine: Eingangswerte verarbeiten

| Inhalt | | | |
|----------|--------|------|------------|
| | | | 29 |
| SET_INPU | I_MODE | | 32 |
| | | | 160 130 |

Hier zeigen wir Ihnen ifm-Funktionsbausteine zum Lesen und Verarbeiten der analogen oder binären Signale am Geräte-Eingang.

! HINWEIS

Die in der Steuerungskonfiguration von CODESYS erscheinenden analogen Rohwerte kommen direkt aus dem ADC. Sie sind noch nicht korrigiert!

Deshalb können in der Steuerungskonfiguration bei gleichen Geräten unterschiedliche Rohwerte erscheinen.


Erst durch die ifm-FBs findet eine Fehlerkorrektur und Normierung statt. Die FBs liefern den korrigierten Wert.

INPUT_ANALOG

15916

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

12912 12916

INPUT_ANALOG ermöglicht Strom- und Spannungsmessung an den Eingangskanälen (für alle Eingänge zugelassen).

Der FB liefert den aktuellen Analogwert am gewählten Analogkanal. Die Analogwerte werden normiert ausgegeben. Gleichzeitig werden die unkalibrierten Rohwerte über die Systemmerker ANALOGxx ausgegeben.

► Für Frequenz- und Periodenmessungen sowie Zählerfunktionen: MODE=1 (= IN_DIGITAL_H) einstellen!

Die Messung und der Ausgangswert resultieren aus der über MODE angegebenen Betriebsart:

| MC dez | MODE dez hex Eingang Betriebsart | | Ausgang OUT | Einheit |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------|
| 0 | 0000 | deaktiviert | 0 | |
| 1 | 0001 | Binäreingang minus-schaltend | 0 / 1 | |
| 2 | 0002 | Binäreingang plus-schaltend | 0 / 1 | |
| 4 | 0004 | Stromeingang | 020 000 | μΑ |
| 8 | 8000 | Spannungseingang | 010 000 | mV |
| 16 | 0010 | Spannungseingang | 032 000 | mV |
| 32 | 0020 | Spannungseingang ratiometrisch | 01 000 | ‰ |
| 64 | 0040 | - 10 | | |
| 128 | 0800 | | | |
| 256 | 0100 | | | |
| 512 | 0200 | Widerstandseingang | 3680 1630 000 | Ω |

Diese und weitere Betriebsarten der Eingänge: → FB SET_INPUT_MODE (→ Seite 132).



- Details → Kapitel Mögliche Betriebsarten Ein-/Ausgänge (→ Seite 232)
- bei VBBS < 4 V (für Modi 1, 2, 32) werden keine Werte eingelesen
- höhere Werte als angegeben werden ebenfalls erfasst (auch ratio)
- Überlastschutz ist bei Strommessung immer aktiv

18414

1 Falls Eingang I15 nicht verwendet:

► Eingang I15 als Binäreingang konfigurieren!

! HINWEIS

Nach dem Umschalten in einen anderen Modus während der Laufzeit dauert es wenige Zyklen, bis der Ausgangswert wieder korrekt ist.

Wenn derselbe Eingangskanal während der Laufzeit unterschiedlich konfiguriert wurde, dann gilt die zuletzt vorgenommene Konfiguration.

Parameter der Eingänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|--|
| ENABLE | BOOL | TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert |
| MODE | WORD | Betriebsart des Eingangskanals CHANNEL: |
| | | 0 = 0x0000 IN_NOMODE (Aus; Voreinstellung aktiv) |
| | | 1 = 0x0001 IN_DIGITAL_H Voreinstellung |
| | | 2 = 0x0002 IN_DIGITAL_L |
| | | 4 = 0x0004 IN_CURRENT 020 000 μA |
| | | 8 = 0x0008 IN_VOLTAGE10 010 000 mV |
| | | 16 = 0x0010 IN_VOLTAGE30 030 000 mV |
| | | 32 = 0x0020 IN_RATIO 01 000 % |
| | | 64 = 0x0040 |
| | 30 | 128 = 0x0080 |
| | | 256 = 0x0100 |
| | | $512 = 0x0200$ IN_RESISTANCE $3680 Ω / 1630 000 Ω$ |
| CHANNEL | ВУТЕ | Nummer des Eingangskanals (015) 015 für die Eingänge 10015 Îl Für den FB xxx_E (falls vorhanden) gilt: |
| | 6. C) | 023 für die Eingänge I00_EI23_E |

Parameter der Ausgänge

1193

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|--|
| OUT | WORD | Ausgangswert entsprechend MODE bei ungültiger Einstellung: OUT = "0" |
| ERROR | DWORD | Fehler-Code aus diesem FB-Aufruf \rightarrow Fehler-Codes (\rightarrow Seite 306) (mögliche Meldungen \rightarrow folgende Tabelle) |

Mögliche Ergebnisse für ERROR (n=beliebiger Wert):

Der 32-Bit-Fehler-Code besteht aus vier 8-Bit-Werten (DWORD).

| 4. Byte | 3. Byte | 2. Byte | 1. Byte |
|--------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| Fehlerklasse | anwendungsspezifischer Fehler-Code | Fehlerquelle | Fehlerursache |

| Wert [hex] | Beschreibung | |
|----------------|---|--|
| 00 00 00 00 | kein Fehler | |
| 01 00 10+nn 01 | Kurzschluss am Eingangskanal Inn (nn = HEX-Wert) Beispiel: Kanal I15 ⇒ 10+nn = 1F | |
| 01 00 10+nn 02 | Unterbrechung am Eingangskanal Inn (nn = HEX-Wert) Beispiel: Kanal I15 ⇒ 10+nn = 1F (nur bei IN_DIGITAL_H und DIAGNOSTICS = TRUE) | |
| 01 00 10+nn 04 | Überlast am Eingangskanal Inn (nn = HEX-Wert) Beispiel: Kanal I15 ⇒ 10+nn = 1F (nur bei Strommessung) | |
| 01 00 00 F8 | falscher Parameter ⇒ allgemeiner Fehler | |


SET_INPUT_MODE

15918

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

11944

Mit SET_INPUT_MODE können Sie den Eingangskanälen Betriebsarten zuweisen.

→ Kapitel Mögliche Betriebsarten Ein-/Ausgänge (→ Seite 232)



- höhere Werte als angegeben werden ebenfalls erfasst (auch ratio)
- Überlastschutz ist bei Strommessung immer aktiv
- Im laufenden Betrieb sollte die Betriebsart nicht geändert werden.

Auch mit dem FB *INPUT_ANALOG* (→ Seite 129) kann die Betriebsart an einem Eingang konfiguriert werden.

18414

- Falls Eingang I15 nicht verwendet:
 - ► Eingang I15 als Binäreingang konfigurieren!

13020

! HINWEIS

Nach dem Umschalten in einen anderen Modus während der Laufzeit dauert es wenige Zyklen, bis der Ausgangswert wieder korrekt ist.

Wenn derselbe Eingangskanal während der Laufzeit unterschiedlich konfiguriert wurde, dann gilt die zuletzt vorgenommene Konfiguration.

Parameter der Eingänge

11945

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-------------|----------|---|
| ENABLE | BOOL | FALSE ⇒ TRUE (Flanke): Baustein initialisieren (nur 1 Zyklus) > Baustein-Eingänge lesen TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert |
| MODE | WORD | Betriebsart des Eingangskanals CHANNEL: |
| | | 0 = 0x0000 IN_NOMODE (Aus; Voreinstellung aktiv) |
| | | 1 = 0x0001 IN_DIGITAL_H Voreinstellung |
| | | 2 = 0x0002 IN_DIGITAL_L |
| | | 4 = 0x0004 IN_CURRENT 020 000 μA |
| | | 8 = 0x0008 IN_VOLTAGE10 010 000 mV |
| | | 16 = 0x0010 IN_VOLTAGE30 030 000 mV |
| | | 32 = 0x0020 IN_RATIO 01 000 % |
| | | 64 = 0x0040 |
| | | 128 = 0x0080 |
| | | 256 = 0x0100 |
| | | $512 = 0x0200$ IN_RESISTANCE $3680 Ω / 1630 000 Ω$ |
| CHANNEL | ВУТЕ | Nummer des Eingangskanals (015) 015 für die Eingänge 100115 Tür den FB xxx_E (falls vorhanden) gilt: |
| | | 023 für die Eingänge I00_EI23_E |
| DIAGNOSTICS | BOOL | TRUE: Kanal mit Diagnosefunktion nur wirksam für IN_DIGITAL_H oder IN_RESISTANCE Fehlermeldungen: • Leiterbruch oder Schluss gegen Masse bei Eingangsspannung < 1V für > 100 ms • Schluss gegen Versorgung bei Eingangsspannung > 95 % VBBS für > 100 ms • Widerstandswert > 31 kOhm (I12I14) oder > 700 Ohm (I15) FALSE: Kanal ohne Diagnosefunktion |

Parameter der Ausgänge

11947

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|---|
| ERROR | DWORD | Fehler-Code aus diesem FB-Aufruf \rightarrow <i>Fehler-Codes</i> (\rightarrow Seite 306) (mögliche Meldungen \rightarrow folgende Tabelle) |

Mögliche Ergebnisse für ERROR (n=beliebiger Wert):

Der 32-Bit-Fehler-Code besteht aus vier 8-Bit-Werten (DWORD).

| 4. Byte | 3. Byte | 2. Byte | 1. Byte |
|--------------|--|--------------|---------------|
| Fehlerklasse | anwendungsspezifischer Fehler-Code | Fehlerquelle | Fehlerursache |
| Wert [hex] | Beschreibung | | |
| 00 00 00 00 | kein Fehler | | |
| 01 00 00 59 | folgobor Parameter -> allgamainer Febler | | |

5.2.9 Bausteine: analoge Werte anpassen

| Inhalt | |
|-----------|--------|
| NORM | 13 |
| NORM DINT | 13 |
| _ | 13 |
| _ | 11 |


Wenn die Werte analoger Eingänge oder die Ergebnisse von analogen Funktionen angepasst werden müssen, helfen Ihnen die folgenden Funktionsbausteine.

NORM

401

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

404

NORM normiert einen Wert innerhalb festgelegter Grenzen auf einen Wert mit neuen Grenzen. Der FB normiert einen Wert vom Typ WORD, der innerhalb der Grenzen XH und XL liegt, auf einen Ausgangswert innerhalb der Grenzen YH und YL. Der FB wird z.B. bei der Erzeugung von PWM-Werten aus analogen Eingangsgrößen genutzt.

! HINWEIS

- Der Eingangswert für X muss sich im definierten Bereich zwischen XL und XH befinden! Der FB prüft NICHT den Wert X auf Plausibilität.
- > Bedingt durch die Rundungsfehler können Abweichungen beim normierten Wert um 1 auftreten.
- Werden die Grenzen (XH/XL oder YH/YL) invertiert angegeben, erfolgt auch die Normierung invertiert.

Parameter der Eingänge

405

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|--|
| X | WORD | Eingangswert |
| XH | WORD | obere Grenze des Eingangswertebereichs [Inkremente] |
| XL | WORD | untere Grenze des Eingangswertebereichs [Inkremente] |
| YH | WORD | obere Grenze des Ausgangswertebereichs |
| YL | WORD | untere Grenze des Ausgangswertebereichs |

Parameter der Ausgänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|--------------|
| Υ | WORD | Ausgangswert |

Beispiel: NORM (1)

407

| unterer Grenzwert Eingang | 0 | XL |
|---------------------------|------|----|
| oberer Grenzwert Eingang | 100 | XH |
| unterer Grenzwert Ausgang | 0 | YL |
| oberer Grenzwert Ausgang | 2000 | YH |

dann wandelt der Funktionsbaustein das Eingangssignal z.B. wie folgt um:

| von X = | 50 | 0 | 100 | 75 |
|----------|----------|----------|------|----------|
| | \ | \ | 1 | \ |
| nach Y = | 1000 | 0 | 2000 | 1500 |

Beispiel: NORM (2)

408

| unterer Grenzwert Eingang | 2000 | XL |
|---------------------------|------|----|
| oberer Grenzwert Eingang | 0 | XH |
| unterer Grenzwert Ausgang | 0 | YL |
| oberer Grenzwert Ausgang | 100 | YH |

dann wandelt der Funktionsbaustein das Eingangssignal z.B. wie folgt um:

| von X = | 1000 | 0 | 2000 | 1500 |
|----------|----------|-----|----------|----------|
| | \ | 1 | \ | 1 |
| nach Y = | 50 | 100 | 0 | 25 |


NORM_DINT

2217

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

2355

NORM_DINT normiert einen Wert innerhalb festgelegter Grenzen auf einen Wert mit neuen Grenzen. Der FB normiert einen Wert vom Typ DINT, der innerhalb der Grenzen XH und XL liegt, auf einen Ausgangswert innerhalb der Grenzen YH und YL. Dieser FB wird z.B. bei der Erzeugung von PWM-Werten aus analogen Eingangsgrößen genutzt.

1 HINWEIS

- ▶ Der Eingangswert für X muss sich im definierten Bereich zwischen XL und XH befinden! Der FB prüft NICHT den Wert X auf Plausibilität.
- ► Das Ergebnis der Berechnung (XH-XL)•(YH-YL) muss im Wertebereich des Datentyps DINT (-2 147 483 648...2 147 483 647) bleiben!
- > Bedingt durch die Rundungsfehler können Abweichungen beim normierten Wert um 1 auftreten.
- Werden die Grenzen (XH/XL oder YH/YL) invertiert angegeben, erfolgt auch die Normierung invertiert.

Parameter der Eingänge

2359

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|---|
| X | DINT | Eingangswert |
| XH | DINT | obere Grenze des Eingangswertebereichs |
| XL | DINT | untere Grenze des Eingangswertebereichs |
| YH | DINT | obere Grenze des Ausgangswertebereichs |
| YL | DINT | untere Grenze des Ausgangswertebereichs |

Parameter der Ausgänge


| F | Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|---|-----------|----------|--------------|
| ١ | Y | DINT | Ausgangswert |

NORM_REAL

2218

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

2358

NORM_REAL normiert einen Wert innerhalb festgelegter Grenzen auf einen Wert mit neuen Grenzen. Der FB normiert einen Wert vom Typ REAL, der innerhalb der Grenzen XH und XL liegt, auf einen Ausgangswert innerhalb der Grenzen YH und YL. Dieser FB wird z.B. bei der Erzeugung von PWM-Werten aus analogen Eingangsgrößen genutzt.

! HINWEIS

- Der Eingangswert für X muss sich im definierten Bereich zwischen XL und XH befinden! Der FB prüft NICHT den Wert X auf Plausibilität.
- ► Das Ergebnis der Berechnung (XH-XL)•(YH-YL) muss im Wertebereich des Datentyps REAL (-3,402823466•10³8...3,402823466•10³8) bleiben!
- > Bedingt durch die Rundungsfehler können Abweichungen beim normierten Wert um 1 auftreten.
- Werden die Grenzen (XH/XL oder YH/YL) invertiert angegeben, erfolgt auch die Normierung invertiert.

Parameter der Eingänge

2356

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|---|
| X | REAL | Eingangswert |
| XH | REAL | obere Grenze des Eingangswertebereichs |
| XL | REAL | untere Grenze des Eingangswertebereichs |
| YH | REAL | obere Grenze des Ausgangswertebereichs |
| YL | REAL | untere Grenze des Ausgangswertebereichs |

Parameter der Ausgänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung | |
|-----------|----------|--------------|--|
| Υ | REAL | Ausgangswert | |

5.2.10 Bausteine: Zählerfunktionen zur Frequenz- und Periodendauermessung

| Inhalt | | |
|----------------|------------|------|
| | UNT | |
| FREQUEN | ICY | 142 |
| FREQUEN | ICY_PERIOD | 144 |
| INC ENCO | DDER | 146 |
| PERIOD | | 148 |
| | RATIO | |
| PHASE | | |
| | | 2323 |

Je nach Controller werden bis zu 16*) schnelle Eingänge unterstützt, die Eingangsfrequenzen bis zu 30 kHz verarbeiten können. Neben der reinen Frequenzmessung können die Eingänge auch zur Auswertung von inkrementellen Drehgebern (Zählerfunktion) eingesetzt werden.

*) ExtendedController: bis zu 32 schnelle Eingänge

Bedingt durch die unterschiedlichen Messmethoden können Fehler bei der Frequenzermittlung auftreten.

Zur einfachen Auswertung stehen folgende Bausteine zur Verfügung:

| Baustein | zulässige Werte | Erklärung |
|------------------|-----------------|---|
| FREQUENCY | 0,130 000 Hz | Frequenz am angegebenen Kanal messen. Messfehler verringert sich bei hohen Frequenzen |
| PERIOD | 0,15 000 Hz | Frequenz und Periodendauer (Zykluszeit) am angegebenen Kanal messen |
| PERIOD_RATIO | 0,15 000 Hz | Frequenz und Periodendauer (Zykluszeit) sowie Puls-Pause-Verhältnis [‰] am angegebenen Kanal messen |
| FREQUENCY_PERIOD | 0,130 000 Hz | Die Funktion vereinigt die beiden Funktionen FREQUENCY und PERIOD oder PERIOD_RATIO. Automatisches Umschalten der Messmethode bei 5 kHz |
| PHASE | 0,15 000 Hz | Liest ein Kanalpaar ein und vergleicht die Phasenlage der Signale |
| INC_ENCODER | 0,130 000 Hz | Vorwärts-/Rückwärts-Zählerfunktion zur Auswertung von Drehgebern |
| FAST_COUNT | 0,130 000 Hz | Schnelle Impulse zählen |

- Wichtig bei Einsatz der schnellen Eingänge als "normale" Digitaleingänge:
- ▶ Die erhöhte Empfindlichkeit gegen Störimpulse beachten (z.B. Kontaktprellen bei mechanischen Kontakten).
- ▶ Das Eingangssignal bei Bedarf entprellen! → Kapitel Hardware-Filter konfigurieren (→ Seite 62)
- Der Standard-Digitaleingang kann Signale bis 50 Hz auswerten.

FAST_COUNT


15922

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Für die Extended-Seite des ExtendedControllers endet der FB-Name mit "_E". (nicht bei CR0133)

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

6830

FAST_COUNT arbeitet als Zählerbaustein für schnelle Eingangsimpulse.

Während ENABLE=TRUE erfasst der FB steigende Flanken an den FRQ-Eingangskanälen. Maximale Eingangsfrequenz → Datenblatt.

Nach Rücksetzen und erneutem Setzen von ENABLE zählt der Zähler von dem Wert an weiter, der beim letzten Rücksetzen von ENABLE gültig war.

Mit Setzen von INIT (steigende Flanke) wird der Zählerwert CV=0 gesetzt.

Nach Rücksetzen des Parameters INIT zählt der Zähler von 0 an.

- ① Am selben Eingang diesen FB **nicht** gemeinsam mit einem der folgenden FBs nutzen!
- FREQUENCY (→ Seite 142)
- FREQUENCY_PERIOD (→ Seite 144)
- INC_ENCODER (→ Seite 146)
- *PERIOD* (→ Seite <u>148</u>)
- PERIOD_RATIO (→ Seite <u>150</u>)
- *PHASE* (→ Seite <u>152</u>)

Parameter der Eingänge

1986

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|--------------|----------|--|
| ENABLE | BOOL | TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Zähler angehalten |
| INIT | BOOL | FALSE ⇒ TRUE (Flanke): Baustein wird initialisiert FALSE: im weiteren Programmablauf |
| CHANNEL | ВУТЕ | Nummer des schnellen Eingangskanals (015) 011 für die Eingänge 10011 Tür den FB xxx_E (falls vorhanden) gilt: 015 für die Eingänge 100_E115_E |
| MODE_UP_DOWN | BOOL | TRUE: Zähler zählt abwärts FALSE: Zähler zählt aufwärts |
| LOAD | BOOL | TRUE: Startwert PV wird in CV geladen FALSE: Funktion wird nicht ausgeführt |
| PV | DWORD | Startwert (Preset value) für den Zähler |

Parameter der Ausgänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|--|
| CV | DWORD | aktueller Zählerwert Verhalten beim Überlauf: • zählt der Zähler abwärts, bleibt er bei 0 stehen • zählt der Zähler aufwärts, gibt es einen Überlauf. |

FREQUENCY


15924

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm CR0033 Vxxyyzz.LIB

Für die Extended-Seite des ExtendedControllers endet der FB-Name mit "_E". (nicht bei CR0133)

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

2325 20675

FREQUENCY misst die Frequenz des am gewählten Kanal (CHANNEL) ankommenden Signals. Der FB wertet dazu die positive Flanke des Signals aus.

In Abhängigkeit von der Zeitbasis (TIMEBASE) können Frequenzmessungen in einem weiten Wertebereich durchgeführt werden. Hohe Frequenzen erfordern eine kurze Zeitbasis, niedrige eine entsprechend längere. Grenzwerte:

| TIMEBASE | zulässige, messbare Frequenz | |
|------------------------------|------------------------------|--|
| 57 000 ms (= Maximalwert) | 1 149 Hz | |
| 2 184 ms | 30 000 Hz (= Maximalwert) | |

Die Frequenz wird direkt in [Hz] ausgegeben.

Dei der Frequenzmessung sicherstellen, dass der FB innerhalb des Wertes von TIMEBASE nicht mehr als 65 535 positive Flanken empfängt!
Sonst kann das interne Zählregister überlaufen und zu falschen Ergebnissen führen.

- ① Am selben Eingang diesen FB **nicht** gemeinsam mit einem der folgenden FBs nutzen!
- FAST_COUNT (→ Seite 140)
- FREQUENCY_PERIOD (→ Seite 144)
- *INC_ENCODER* (→ Seite <u>146</u>)
- *PERIOD* (→ Seite 148)
- PERIOD_RATIO (→ Seite 150)
- *PHASE* (→ Seite <u>152</u>)

Parameter der Eingänge

1987

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|---|
| INIT | BOOL | TRUE (nur 1 Zyklus lang): Baustein und Schnittstelle werden initialisiert |
| | | FALSE: Messung läuft oder: Messung startet, wenn zuvor INIT=TRUE war |
| CHANNEL | ВҮТЕ | Nummer des schnellen Eingangskanals (015) 011 für die Eingänge 100111 Tür den FB xxx_E (falls vorhanden) gilt: 015 für die Eingänge 100_E115_E |
| TIMEBASE | TIME | Zeitbasis zur Frequenzmessung (max. 57 s) |

Parameter der Ausgänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|--------------------------------------|
| F | REAL | Frequenz des Eingangssignals in [Hz] |

FREQUENCY_PERIOD


15926

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm CR0033 Vxxyyzz.LIB

Für die Extended-Seite des ExtendedControllers endet der FB-Name mit "_E". (nicht bei CR0133)

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

2335 20676

FREQUENCY_PERIOD misst die Frequenz und die Periodendauer (Zykluszeit) in [µs] am angegebenen Kanal (für alle Eingänge zugelassen). Maximale Eingangsfrequenz → Datenblatt.

Der FB vereinigt PERIOD oder PERIOD_RATIO und FREQUENCY in einem gemeinsamen Funktionsbaustein. Die Umschaltung der Messmethode erfolgt automatisch bei etwa 5 kHz:

- unterhalb von 5,2 kHz verhält sich der FB wie PERIOD oder PERIOD_RATIO
- oberhalb von 5,5 kHz verhält sich der FB wie FREQUENCY.

Der FB misst die Frequenz und die Zykluszeit des am gewählten Kanal (CHANNEL) anstehenden Signals. Zur Berechnung werden alle positiven Flanken ausgewertet und der Mittelwert über die Anzahl der angegebenen Perioden (PERIODS) gebildet.

Bei einer Eingangsfrequenz > 5 kHz und aktivem FREQUENCY-Modus kann der Ratio nicht gemessen werden.

Der maximale Messbereich beträgt ca. 15 min.

Bei der Frequenzmessung sicherstellen, dass der FB innerhalb des Wertes von TIMEBASE nicht mehr als 65 535 positive Flanken empfängt!

Sonst kann das interne Zählregister überlaufen und zu falschen Ergebnissen führen.

! HINWEIS

Am selben Eingang diesen FB nicht gemeinsam mit einem der folgenden FBs nutzen!

- FAST_COUNT (→ Seite <u>140</u>)
- FREQUENCY (→ Seite 142)
- INC ENCODER (→ Seite 146)
- *PERIOD* (→ Seite <u>148</u>)
- PERIOD_RATIO (→ Seite 150)
- PHASE (→ Seite 152)

19872

| Parameter | Datentyp | Beschreibung | |
|--------------|----------|---|--|
| INIT | BOOL | TRUE (nur 1 Zyklus lang): Baustein und Schnittstelle werden initialisiert FALSE: Messung läuft oder: Messung startet, wenn zuvor INIT=TRUE war | |
| CHANNEL | ВУТЕ | Nummer des schnellen Eingangskanals (015) 011 für die Eingänge I00I11 Tir den FB xxx_E (falls vorhanden) gilt: 015 für die Eingänge I00_EI15_E | |
| PERIODS | ВУТЕ | Anzahl der Perioden, über die gemittelt wird (116) 0 : Ausgänge C und F werden nicht aktualisiert > 16 : wird auf 16 limitiert | |
| TIMEBASE | TIME | Zeitbasis zur Frequenzmessung (max. 57 s) | |
| RATIO_ENABLE | BOOL | TRUE: Ratio-Messung an RATIO1000 ausgeben FALSE: Ratio-Messung nicht ausgeben | |

Parameter der Ausgänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|---|
| С | DWORD | Zykluszeit der erfassten Perioden in [µs] zulässig = 3310 000 000 = 0x210x989680 |
| F | REAL | Frequenz des Eingangssignals in [Hz] |
| ET | TIME | bei Messung der Periodendauer: (nutzbar bei sehr langsamen Signalen) RATIO_ENABLE = TRUE: Verstrichene Zeit seit dem letzten Flankenwechsel am Eingang RATIO_ENABLE = FALSE: Verstrichene Zeit seit der letzten positiven Flanke am Eingang bei anderen Messungen: ET = 0 |
| RATIO1000 | WORD | bei Messung der Periodendauer: Puls-/Periode-Verhältnis in [‰] Voraussetzungen: • Impulsdauer ≥ 100 µs • Frequenz < 5 kHz bei anderen Messungen: RATIO1000 = 0 |

ifm-Bausteine für das Gerät CR0033

INC_ENCODER

15928


= Incremental Encoder

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm CR0033 Vxxyyzz.LIB

Für die Extended-Seite des ExtendedControllers endet der FB-Name mit "_E". (nicht bei CR0133)

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

2602

INC_ENCODER bietet eine Vorwärts-/Rückwärts-Zählerfunktion zur Auswertung von Drehgebern.

Immer zwei Frequenzeingänge bilden das Eingangspaar, das über den FB ausgewertet wird.

Grenzfrequenz = 30 kHz

max. anschließbar: 4 Drehgeber (ExtendedController: max. 8 Drehgeber)

Voreinstellwert setzen:

- 1. Wert in PRESET_VALUE eintragen
- 2. PRESET für einen Zyklus auf TRUE setzen
- 3. PRESET wieder auf FALSE setzen

Der FB zählt die Impulse an den Eingängen, solange INIT=FALSE und PRESET=FALSE sind. Am Ausgang COUNTER steht der aktuelle Zählerstand an.

Die Ausgänge UP und DOWN zeigen die aktuelle Zählrichtung des Zählers an. Die Ausgänge sind dann TRUE, wenn im vorangegangenen Programmzyklus der Zähler in die entsprechende Richtung gezählt hat. Bleibt der Zähler stehen, wird auch der Richtungsausgang im folgenden Programmzyklus zurückgesetzt.

- Am selben Eingang diesen FB nicht gemeinsam mit einem der folgenden FBs nutzen!
- FAST_COUNT (→ Seite 140)
- FREQUENCY (→ Seite 142)
- FREQUENCY_PERIOD (→ Seite 144)
- PERIOD (→ Seite 148)
- PERIOD_RATIO (→ Seite <u>150</u>)
- *PHASE* (→ Seite 152)

529

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|--------------|----------|--|
| INIT | BOOL | TRUE (nur 1 Zyklus lang): Baustein wird initialisiert FALSE: im weiteren Programmablauf |
| CHANNEL | ВУТЕ | Nummer des Eingangskanal-Paares (03) 0 = Kanalpaar 0 = Eingänge l00 + l01 3 = Kanalpaar 3 = Eingänge l06 + l07 Für den FB xxx_E (falls vorhanden) gilt: 0 = Kanalpaar 0 = Eingänge l00_E + l01_E 3 = Kanalpaar 3 = Eingänge l06_E + l07_E |
| PRESET_VALUE | DINT | Zähler-Startwert |
| PRESET | BOOL | FALSE ⇒ TRUE (Flanke): PRESET_VALUE wird nach COUNTER geladen TRUE: Zähler ignoriert die Eingangsimpulse FALSE: Zähler zählt die Eingangsimpulse |

Parameter der Ausgänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|--|
| COUNTER | DINT | aktueller Zählerstand |
| UP | BOOL | TRUE: Zähler zählte im letzten Zyklus aufwärts FALSE: Zähler zählte im letzten Zyklus nicht aufwärts |
| DOWN | BOOL | TRUE: Zähler zählte im letzten Zyklus abwärts FALSE: Zähler zählte im letzten Zyklus nicht abwärts |

ifm-Bausteine für das Gerät CR0033

PERIOD


15930

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm CR0033 Vxxyyzz.LIB

Für die Extended-Seite des ExtendedControllers endet der FB-Name mit "_E". (nicht bei CR0133)

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

2330 20677

PERIOD misst die Frequenz und die Periodendauer (Zykluszeit) in [µs] am angegebenen Kanal (für alle Eingänge zugelassen). Maximale Eingangsfrequenz → Datenblatt.

Der FB misst die Frequenz und die Zykluszeit des am gewählten Kanal (CHANNEL) anstehenden Signals. Zur Berechnung werden alle positiven Flanken ausgewertet und der Mittelwert über die Anzahl der angegebenen Perioden (PERIODS) gebildet.

Bei niedrigen Frequenzen kommt es mit *FREQUENCY* (→ Seite 142) zu Ungenauigkeiten. Um dieses zu umgehen, kann PERIOD genutzt werden. Die Zykluszeit wird direkt in [µs] ausgegeben.

Der maximale Messbereich beträgt 10 Sekunden.

- ① Am selben Eingang diesen FB **nicht** gemeinsam mit einem der folgenden FBs nutzen!
- FAST_COUNT (→ Seite 140)
- FREQUENCY (→ Seite 142)
- FREQUENCY PERIOD (→ Seite 144)
- INC_ENCODER (→ Seite 146)
- PERIOD_RATIO (→ Seite 150)
- *PHASE* (→ Seite <u>152</u>)

1987

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|---|
| INIT | BOOL | FALSE ⇒ TRUE (Flanke): Baustein wird initialisiert FALSE: im weiteren Programmablauf |
| CHANNEL | ВУТЕ | Nummer des schnellen Eingangskanals (015) 011 für die Eingänge I00I11 ÎD Für den FB xxx_E (falls vorhanden) gilt: 015 für die Eingänge I00_EI15_E |
| PERIODS | ВУТЕ | Anzahl der Perioden, über die gemittelt wird (116) 0 : Ausgänge C und F werden nicht aktualisiert > 16 : wird auf 16 limitiert |

Parameter der Ausgänge

| Parameter | Datentyp Beschreibung | |
|-----------|---|--|
| С | DWORD Zykluszeit der erfassten Perioden in [µs] zulässig = 20010 000 000 = 0xC80x989680 (= 10 Sekunder | |
| F | REAL | Frequenz des Eingangssignals in [Hz] |
| ET | TIME | Verstrichene Zeit seit der letzten positiven Flanke am Eingang (nutzbar bei sehr langsamen Signalen) |

ifm-Bausteine für das Gerät CR0033

PERIOD_RATIO


15932

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm CR0033 Vxxyyzz.LIB

Für die Extended-Seite des ExtendedControllers endet der FB-Name mit "_E". (nicht bei CR0133)

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

2332

PERIOD_RATIO misst die Frequenz und die Periodendauer (Zykluszeit) in [μs] über die angegebenen Perioden am angegebenen Kanal (für alle Eingänge zugelassen). Zusätzlich wird das Puls-/Periode-Verhältnis in [‰] angegeben. Maximale Eingangsfrequenz → Datenblatt.

Dieser FB misst die Frequenz und die Zykluszeit des am gewählten Kanal (CHANNEL) anstehenden Signals. Zur Berechnung werden alle positiven Flanken ausgewertet und der Mittelwert über die Anzahl der angegebenen Perioden (PERIODS) gebildet. Zusätzlich wird das Puls-/Periode-Verhältnis in [‰] angegeben.

Zum Beispiel: Bei einem Signalverhältnis von 25 ms High-Pegel und 75 ms Low-Pegel, wird der Wert RATIO1000 von 250 ‰ ausgegeben.

Bei niedrigen Frequenzen kommt es mit *FREQUENCY* (→ Seite <u>142</u>) zu Ungenauigkeiten. Um dieses zu umgehen, kann PERIOD_RATIO genutzt werden. Die Zykluszeit wird direkt in [µs] ausgegeben. Der maximale Messbereich beträgt 10 Sekunden.

- Am selben Eingang diesen FB **nicht** gemeinsam mit einem der folgenden FBs nutzen!
- FAST_COUNT (→ Seite 140)
- FREQUENCY (→ Seite 142)
- FREQUENCY_PERIOD (→ Seite 144)
- INC_ENCODER (→ Seite 146)
- PERIOD (→ Seite 148)
- PHASE (→ Seite <u>152</u>)

19873

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|---|
| INIT | BOOL | FALSE ⇒ TRUE (Flanke): Baustein wird initialisiert FALSE: im weiteren Programmablauf |
| CHANNEL | ВУТЕ | Nummer des schnellen Eingangskanals (015) 011 für die Eingänge I00I11 Tür den FB xxx_E (falls vorhanden) gilt: 015 für die Eingänge I00_EI15_E |
| PERIODS | ВҮТЕ | Anzahl der Perioden, über die gemittelt wird (116) 0 : Ausgänge C und F werden nicht aktualisiert > 16 : wird auf 16 limitiert |

Parameter der Ausgänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung | |
|-----------|----------|--|--|
| С | DWORD | Zykluszeit der erfassten Perioden in [µs] zulässig = 20010 000 000 = 0xC80x989680 (= 10 Sekunden) | |
| F | REAL | Frequenz des Eingangssignals in [Hz] | |
| ET | TIME | Verstrichene Zeit seit dem letzten Zustandswechsel am Eingang (nutzbar bei sehr langsamen Signalen) | |
| RATIO1000 | WORD | bei Messung der Periodendauer: Puls-/Periode-Verhältnis in [‰] Voraussetzungen: • Impulsdauer ≥ 100 µs • Frequenz < 5 kHz bei anderen Messungen: RATIO1000 = 0 | |

ifm-Bausteine für das Gerät CR0033

PHASE


15934

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Für die Extended-Seite des ExtendedControllers endet der FB-Name mit "_E". (nicht bei CR0133)

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

2338 20679

PHASE liest ein Kanalpaar mit schnellen Eingängen ein und vergleicht die Phasenlage der Signale. Maximale Eingangsfrequenz → Datenblatt.

Dieser FB fasst jeweils ein Kanalpaar mit schnellen Eingängen zusammen, so dass die Phasenlage zweier Signale zueinander ausgewertet werden kann. Es kann eine Periodendauer bis in den Sekundenbereich ausgewertet werden (max. 10 Sekunden).

- ① Am selben Eingang diesen FB **nicht** gemeinsam mit einem der folgenden FBs nutzen!
- FAST_COUNT (→ Seite 140)
- FREQUENCY (→ Seite 142)
- FREQUENCY_PERIOD (→ Seite 144)
- INC_ENCODER (→ Seite 146)
- PERIOD (→ Seite <u>148</u>)
- PERIOD_RATIO (→ Seite 150)

ifm-Funktionselemente

1987

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|--|---|
| INIT | BOOL | TRUE (nur 1 Zyklus lang): Baustein und Schnittstelle werden initialisiert FALSE: im weiteren Programmablauf |
| CHANNEL | BYTE Nummer des Eingangskanal-Paar 0 = Kanalpaar 0 = Eingänge I00 5 = Kanalpaar 5 = Eingänge I10 Für den FB xxx_E (falls vorha 0 = Kanalpaar 0 = Eingänge I00 7 = Kanalpaar 7 = Eingänge I14 | |

Parameter der Ausgänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|---|
| С | DWORD | Periodendauer des Signals am ersten Eingang des Kanalpaares in [µs] |
| Р | INT | Winkel der Phasenverschiebung gültige Messung = 1358 ° |
| ET | TIME | Verstrichene Zeit seit der letzten positiven Flanke am zweiten Impulseingang des Kanalpaares |

5.2.11 Bausteine: Ausgangsfunktionen allgemein

| Inhalt | | |
|----------|----------|---------|
| SET_OUTP | PUT_MODE | 155 |
| | | 10462 |


Für dieses Gerät können Sie die Funktionsweise von einigen oder von allen Ausgängen einstellen. Hier zeigen wir Ihnen geeignete Bausteine dazu.

SET_OUTPUT_MODE

15937

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

12094

SET_OUTPUT_MODE setzt die Betriebsart des gewählten Ausgangskanals.

Zugelassene Betriebsarten (→ Datenblatt):

| MODE | KonfigWert | |
|-----------------------|------------|-----|
| WODE | hex | dez |
| | | |
| OUT_DIGITAL_H (plus) | 0001 | 1 |
| OUT_DIGITAL_L (minus) | 0002 | 2 |

| CUDDENT DANCE | KonfigWert | |
|-------------------------------------|------------|-----|
| CURRENT_RANGE | | dez |
| keine Strommessung für MODE = 2 | 00 | 0 |
| Strommessung 2 A (3 A) für MODE = 1 | 01 | 1 |
| Strommessung 4 A für MODE = 1 | 02 | 2 |

Im laufenden Betrieb sollte die Betriebsart nicht geändert werden.

15672

1 HINWEIS

Soll im laufenden Betrieb am FB OUTPUT_BRIDGE der Messbereich für ACTUAL_CURRENT (auf 4 A) umgeschaltet werden?

- ► Für beide betreffenden Ausgänge den FB SET_OUTPUT_MODE in der Init-Phase vor dem FB OUTPUT_BRIDGE aufrufen!
- Beim Aufruf des FB SET_OUTPUT_MODE am FB OUTPUT_BRIDGE den Parameter DIRECTION berücksichtigen!

Das Umschalten des Messbereichs ist nur für den in B(H) betriebenen Ausgang zulässig, nämlich:

| FB OUTPUT_BRIDGE: DIRECTION | H-Bridge | Messbereich für Ausgang umschalten |
|--------------------------------|----------|------------------------------------|
| 0 | 1 2 | Q01(_E) Q09(_E) |
| 1 | 1 2 | Q03(_E) Q11(_E) |

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|---------------|----------|---|
| ENABLE | BOOL | FALSE ⇒ TRUE (Flanke): Baustein initialisieren (nur 1 Zyklus) > Baustein-Eingänge lesen TRUE: Baustein ausführen |
| | | FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert |
| MODE | WORD | Betriebsart des Ausgangskanals CHANNEL: |
| | | 1 = 0x0001 OUT_DIGITAL_H |
| | | 2 = 0x0002 OUT_DIGITAL_L |
| CHANNEL | ВҮТЕ | Nummer des Ausgangskanals (015) 015 für die Ausgänge Q00Q15 |
| | | Für den FB xxx_E (falls vorhanden) gilt: 023 für die Ausgänge Q00_EQ23_E |
| DIAGNOSTICS | BOOL | TRUE: Kanal mit Diagnosefunktion nur wirksam für OUT_DIGITAL_H • Leiterbruch bei Ausgängen mit Strommessung: wenn Strom < 25 mA für ≥ 66 ms • Leiterbruch bei Ausgängen ohne Strommessung: wenn Ausgangsspannung > 22 % VBBx für ≥ 66 ms • Überlast bei Strom > 112,5 % des Messbereichs für ≥ 66 ms • Kurzschluss bei Ausgangsspannung < 88 % VBBx für ≥ 66 ms |
| PROTECTION | BOOL | FALSE: Kanal ohne Diagnosefunktion TRUE: Schutz vor Überlast nur für OUT_DIGITAL_H UND Ausgang mit Strommessung Bei Erkennen von Überlast oder Kurzschluss schaltet der Ausgang für 1 s aus und dann wieder ein. FALSE: Funktion wird nicht ausgeführt |
| CURRENT_RANGE | BYTE | Strombegrenzung im Ausgangskanal CHANNEL: |
| | .0 | 0 = 0x00 CURRENT_RANGE_NONE (Aus) nur für Ausgang ohne Strommessung |
| | | 1 = 0x01 CURRENT_RANGE1 2 A / 3 A nur für OUT_DIGITAL_H |
| | Q_{k} | 2 = 0x02 CURRENT_RANGE2 4 A nur für OUT_DIGITAL_H |

ifm-Funktionselemente

Parameter der Ausgänge

1210

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|---|
| ERROR | DWORD | Fehler-Code aus diesem FB-Aufruf → Fehler-Codes (→ Seite 306) (mögliche Meldungen → folgende Tabelle) |

Mögliche Ergebnisse für ERROR (n=beliebiger Wert):

Der 32-Bit-Fehler-Code besteht aus vier 8-Bit-Werten (DWORD).

| 4. Byte | 3. Byte | 2. Byte | 1. Byte |
|--------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| Fehlerklasse | anwendungsspezifischer Fehler-Code | Fehlerquelle | Fehlerursache |

| Wert [hex] | Beschreibung | |
|-------------|---|--|
| 00 00 00 00 | kein Fehler | |
| 01 00 00 F8 | falscher Parameter ⇒ allgemeiner Fehler | |

5.2.12 Bausteine: PWM-Funktionen

| Inhalt | | |
|--------|---------|------|
| OUTPUT | BRIDGE | 159 |
| | CURRENT | |
| | | |
| | | |
| | | 1375 |

Hier finden Sie ifm-Bausteine, um die Ausgänge mit Pulsweitenmodulation (PWM) betreiben zu können.

OUTPUT_BRIDGE


2198

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm CR0033 Vxxyyzz.LIB

Für die Extended-Seite des ExtendedControllers endet der FB-Name mit "_E". (nicht bei CR0133)

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

2203

OUTPUT_BRIDGE organisiert das Ansteuern der H-Brücken an den PWM-Kanälen.

Der FB dient zur einfachen Verwendung der Ausgänge als H-Brücke. Dazu werden jeweils zwei aufeinander folgende Ausgangskanäle mit minus-schaltendem Treiber zu einer Brücke zusammengefasst. Ist DIRECTION = FALSE, wird beim ersten Ausgang der plus-schaltende Treiber über ein PWM-Signal angesteuert und der minus-schaltende Treiber des zweiten Ausgangs ist durchgeschaltet.

! HINWEIS

Bei Einsatz der H-Brücke wird die Stromregelung nicht unterstützt.

Ausgänge, die im PWM-Modus betrieben werden, unterstützen keine Diagnosefunktionen und es werden keine ERROR-Merker gesetzt.

Die Funktion OUT_OVERLOAD_PROTECTION ist in diesem Modus nicht aktiv! Das Bit im Mode-Byte wird durch OUTPUT_BRIDGE zurückgesetzt.

Dei VALUE = 0 wird der Ausgang nicht komplett deaktiviert. Prinzipbedingt wird der Ausgang für die Dauer eines Timer-Ticks des PWM-Timers aktiv sein (typisch ca. 50 μs).

► FB in jedem SPS-Zyklus aufrufen!

Lage der als H-Brücke verwendbaren Ausgangskanäle → Datenblatt.

15672

! HINWEIS

Soll im laufenden Betrieb am FB OUTPUT_BRIDGE der Messbereich für ACTUAL_CURRENT (auf 4 A) umgeschaltet werden?

- ► Für beide betreffenden Ausgänge den FB SET_OUTPUT_MODE in der Init-Phase vor dem FB OUTPUT BRIDGE aufrufen!
- Beim Aufruf des FB SET_OUTPUT_MODE am FB OUTPUT_BRIDGE den Parameter DIRECTION berücksichtigen!


Das Umschalten des Messbereichs ist nur für den in B(H) betriebenen Ausgang zulässig, nämlich:

| FB OUTPUT_BRIDGE: DIRECTION | H-Bridge | Messbereich für Ausgang umschalten |
|--------------------------------|----------|------------------------------------|
| 0 | 1 2 | Q01(_E) Q09(_E) |
| 1 | 1 2 | Q03(_E) Q11(_E) |

Prinzip der H-Brücke

9990

Hier sehen Sie, wie eine H-Brücke am ifm-Controller via PWM-Ausgängen betrieben werden kann. Prinzipschaltung einer H-Brücke mit PWM-Ansteuerung:



T1 und T2 bilden zusammen z.B. den Ausgang Qx. Genauso bilden T3 und T4 z.B. den Ausgang Qy. Dadurch werden nur zwei Anschlüsse für den DC-Motor benötigt.

Programm-Beispiel:

```
Init1: BOOL:=TRUE;
CycleTime:DWORD;
           MaxCycleTime:DWORD;
           ResetMax: BOOL;
           DownloadID: CAN1_DOWNLOADID;
                            Motor between OUT01 (Pin17) and OUT03(Pin15)
Motor between OUT09 (Pin03) and OUT11(Pin05)
           H_BRIDGE: OUTPUT_BRIDGE;
PWM_value: WORD := 100;
                                                              (* current PWM value - VALUE = 0...1000 *)
(* TRUE = counter clockwise; FALSE = clockwise *)
(* output current in mA *)
(* Space time [ms] during which the motor is not triggered
(> 10 ms) in the case of a change of the rotational direction. *)
           H_direction: BOOL;
           H_current: MORD;
           changeover_time: WORD := 500;
      1
2
                                             H_BRIDGE
                                         OUTPUT_BRIDGE
                                                      ACTUAL_CURRENT
               Init1-INIT
                                                                                     -H_current
                     1-CHANNEL
        250-PWM_FREQUENCY
PWM_value-VALUE
      H_direction-DIRECTION
FALSE-BRAKE_ASSISTANT
2000-CHANGEOVER_TIME
```

2204

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------------|----------|--|
| INIT | BOOL | TRUE (nur 1 Zyklus lang): Baustein wird initialisiert FALSE: im weiteren Programmablauf |
| CHANNEL | ВУТЕ | Name des Ausgangspaares: 1 = Brücke 1 an Q01 + Q03 2 = Brücke 2 an Q09 + Q11 1 Für den FB xxx_E (falls vorhanden) gilt: 1 = Brücke 1 an Q01_E + Q03_E 2 = Brücke 2 an Q09_E + Q11_E |
| PWM_FREQUENCY | WORD | PWM-Frequenz [Hz] für die Last am Ausgang > FB begrenzt den Wert auf 202 000 = 0x00140x07D0 |
| VALUE | WORD | PWM-Wert (Puls-Periode-Verhältnis) in [%] zulässig = 01 000 = 0x00000x03E8 Werte > 1 000 gelten als = 1 000 |
| DIRECTION | BOOL | Drehrichtung des Motors: TRUE: entgegen Uhrzeigersinn (ccw): Brücke 1: Stromfluss Q01(_E) ← Q03(_E) Brücke 2: Stromfluss Q09(_E) ← Q11(_E) FALSE: im Uhrzeigersinn (cw): Brücke 1: Stromfluss Q01(_E) ⇔ Q03(_E) Brücke 2: Stromfluss Q09(_E) ⇔ Q11(_E) |
| BRAKE_ASSISTANT | BOOL | TRUE: Beim Wechsel der Drehrichtung: FB schaltet beide Ausgänge gegen Masse, zwecks Bremswirkung am Motor, solange CHANGEOVER_TIME läuft. FALSE: Funktion wird nicht ausgeführt |
| CHANGEOVER_TIME | WORD | Pausezeit in [ms], während der bei einem Wechsel der Drehrichtung der Motor nicht angesteuert wird (≥ Zykluszeit, mindestens 10 ms) Werte < 10 ms gelten als = 10 ms |

Parameter der Ausgänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|----------------|----------|-----------------------|
| ACTUAL_CURRENT | WORD | Ausgangsstrom in [mA] |


OUTPUT_CURRENT

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Für die Extended-Seite des ExtendedControllers endet der FB-Name mit "_E".. (nicht bei CR0133)

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

385

OUTPUT_CURRENT dient dem Messen des Stroms (optional: Mittelung über Dither-Periode) an einem Ausgangskanal.

Der FB liefert den aktuellen Ausgangsstrom, wenn die Ausgänge als PWM-Ausgänge oder als plusschaltend benutzt werden. Die Strommessung erfolgt innerhalb des Gerätes, es werden also keine externen Messwiderstände benötigt.

Parameter der Eingänge

17894

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|----------------|----------|---|
| ENABLE | BOOL | TRUE: Baustein ausführen |
| | 20 | FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert |
| OUTPUT_CHANNEL | ВУТЕ | Nummer des stromgeregelten Ausgangskanals (015) 015 für die Ausgänge Q00Q15 Für den FB xxx_E (falls vorhanden) gilt: 015 für die Ausgänge Q00_EQ15_E |
| DITHER_RELATED | BOOL | Strom wird ermittelt als Mittelwert über TRUE: eine Dither-Periode FALSE: eine PWM-Periode |

Parameter der Ausgänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|----------------|----------|-----------------------|
| ACTUAL_CURRENT | WORD | Ausgangsstrom in [mA] |

OUTPUT_CURRENT_CONTROL


2196

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Für die Extended-Seite des ExtendedControllers endet der FB-Name mit "_E". (nicht bei CR0133)

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

2200

OUTPUT_CURRENT_CONTROL arbeitet als Stromregler für die PWM-Ausgänge.

Die beiden Anstellparameter KI und KP repräsentieren den I- und den P-Anteil des Reglers. Zur Ermittlung der besten Einstellung des Reglers bietet sich als Startwert an, KI = 50 und KP = 50 zu setzen. Je nach gewünschtem Reglerverhalten können die Werte schrittweise vergrößert (Regler wird härter / schneller) oder verkleinert (Regler wird schwächer / langsamer) werden.

Bei Sollwert DESIRED_CURRENT=0 wird der Ausgang innerhalb von etwa 100 ms auf 0 mA heruntergeregelt , wobei die Anstellparameter ignoriert werden.

1 HINWEIS

- Bei der Definition des Parameters DITHER_VALUE darauf achten, dass das resultierende PWM-Ratio im Arbeitsbereich der Regelung zwischen 0...1000 ‰ bleibt:
 - PWM-Ratio + DITHER VALUE < 1000 % und
 - PWM-Ratio DITHER VALUE > 0 %...

Außerhalb dieses zulässigen Bereichs kann der im Parameter DESIRED_CURRENT angegebene Strom nicht erreicht werden.

Außerhalb dieses zulässigen Bereichs wird DITHER_VALUE intern vorübergehend auf den maximal möglichen Wert reduziert, so dass der Mittelwert des PWM-Ratio dem geforderten Wert entspricht.

- > Bei aktiviertem Dither werden Änderungen an PWM_FREQUENCY, DITHER_VALUE und DITHER_FREQUENCY erst nach Ende der aktuellen Dither-Periode angewendet.
- > Kann der im Parameter DESIRED_CURRENT angegebene Strom nicht erreicht werden, weil das PWM-Ratioverhältnis schon bei 100 % ist, wird das durch die Systemvariable ERROR CONTROL Qx angezeigt.
- > Bei KI = 0 findet keine Regelung statt.
- > Ergibt sich bei der Regelung ein PWM_RATIO = 0, wird der Ausgang nicht komplett deaktiviert. Prinzipbedingt wird der Ausgang für die Dauer eines Timer-Ticks des PWM-Timers aktiv sein (typisch ca. 50 μs).
- ▶ Die Initialisierung des FBs (INIT=TRUE) darf nur einmalig für einen SPS Zyklus erfolgen.
- Der Aufruf dieses FB mit einem als B(L) konfigurierten Ausgang ist nicht zulässig.
- ► Ein als PWM-Ausgang definierter Ausgang kann anschließend nicht mehr als Binärausgang verwendet werden.
- > Übersteigt der fließende Strom im eingeschalteten Zustand den Messbereich, kann keine Regelung mehr erfolgen, da der AD-Wandler am Messbereichsende ist und daher falsche Werte (den max. Wert) liefert.

2201

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|------------------|----------|---|
| ENABLE | BOOL | TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Regelung läuft weiter mit den zuletzt gültigen Parametern |
| INIT | BOOL | TRUE (nur 1 Zyklus lang): Baustein wird initialisiert FALSE: im weiteren Programmablauf |
| OUTPUT_CHANNEL | ВҮТЕ | Nummer des stromgeregelten Ausgangskanals (015) 015 für die Ausgänge Q00Q15 Î Für den FB xxx_E (falls vorhanden) gilt: 015 für die Ausgänge Q00_EQ15_E |
| DESIRED_CURRENT | WORD | Stromsollwert des Ausgangs in [mA] zulässig = 02 000 / 04 000 (abhängig vom Ausgang und der Konfiguration) |
| PWM_FREQUENCY | WORD | PWM-Frequenz [Hz] für die Last am Ausgang > FB begrenzt den Wert auf 202 000 = 0x00140x07D0 |
| DITHER_FREQUENCY | WORD | Dither-Frequenz in [Hz] Wertebereich = 0FREQUENCY / 2 FREQUENCY / DITHER_FREQUENCY muss geradzahlig sein! Alle anderen Werte erhöht der FB auf den nächst passenden Wert. |
| DITHER_VALUE | WORD | Spitze-Spitze-Wert des Dithers in [%] zulässig = 01 000 = 0x00000x03E8 |
| KP | BYTE | Proportional-Anteil des Ausgangsignals |
| KI | ВҮТЕ | Integral-Anteil des Ausgangsignals bei KI = 0 keine Regelung |

Parameter der Ausgänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|---|
| PWM_RATIO | WORD | Zu Kontrollzwecken: Anzeige PWM-Tastverhältnis 0999 ‰ |

PWM1000

326

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm CR0033 Vxxyyzz.LIB

Für die Extended-Seite des ExtendedControllers endet der FB-Name mit "_E". (nicht bei CR0133)

Symbol in CODESYS:

| | PWM1000 |
|---|------------------|
| _ | INIT |
| _ | FREQUENCY |
| _ | CHANNEL |
| _ | VALUE |
| _ | CHANGE |
| _ | DITHER_VALUE |
| _ | DITHER_FREQUENCY |

Beschreibung

2311

PWM1000 initialisiert und parametriert einen PWM-fähigen Ausgang.

Der FB ermöglicht eine einfache Anwendung der PWM-Funktion im Gerät. Für jeden Kanal kann jeweils eine eigene PWM-Frequenz, das Puls-Periode-Verhältnis und der Dither eingestellt werden.

Die PWM-Frequenz FREQUENCY kann direkt in [Hz] und das Puls-Periode-Verhältnis VALUE in 1 ‰-Schritten angegeben werden.

Dei VALUE = 0 wird der Ausgang nicht komplett deaktiviert. Prinzipbedingt wird der Ausgang für die Dauer eines Timer-Ticks des PWM-Timers aktiv sein (typisch ca. 50 μs).

- ▶ Bei der Definition des Parameters DITHER_VALUE darauf achten, dass das resultierende PWM-Ratio im Arbeitsbereich der Regelung zwischen 0...1000 ‰ bleibt:
 - PWM-Ratio + DITHER_VALUE < 1000 % und
 - PWM-Ratio DITHER_VALUE > 0 %...

Außerhalb dieses zulässigen Bereichs kann der im Parameter DESIRED_CURRENT angegebene Strom nicht erreicht werden.

Außerhalb dieses zulässigen Bereichs wird DITHER_VALUE intern vorübergehend auf den maximal möglichen Wert reduziert, so dass der Mittelwert des PWM-Ratio dem geforderten Wert entspricht.

- Den FB dauerhaft aufrufen!
- Der Aufruf dieses FB mit einem als B(L) konfigurierten Ausgang ist nicht zulässig.

1 HINWEIS

Die Funktionsänderung eines als PWM-Funktion definierten Kanals im laufenden Betrieb ist nicht möglich. Die PWM-Funktion bleibt solange gesetzt, bis an der Steuerung ein Hardware-Reset durchgeführt wurde ⇒ Versorgungsspannung ausschalten und wieder einschalten.

Bei hohen PWM-Frequenzen kann es systembedingt zu Differenzen kommen zwischen eingestelltem und ausgegebenem Ratio-Verhältnis.

Änderungen während der Laufzeit:

Immer, wenn Eingang CHANGE auf TRUE gesetzt ist, übernimmt der FB den Wert ...

- FREQUENCY nach der aktuellen PWM-Periode
- VALUE nach der aktuellen PWM-Periode
- DITHER VALUE nach der aktuellen Dither-Periode
- DITHER FREQUENCY nach der aktuellen Dither-Periode

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|------------------|----------|---|
| INIT | BOOL | TRUE (nur 1 Zyklus lang): Baustein wird initialisiert Übernahme neuer Wert von FREQUENCY FALSE: im weiteren Programmablauf |
| FREQUENCY | WORD | PWM-Frequenz in [Hz] > FB begrenzt den Wert auf 202 000 = 0x00140x07D0 |
| CHANNEL | ВУТЕ | Nummer des PWM-Ausgangskanals (015) 015 für die Ausgänge Q00Q15 Îl Für den FB xxx_E (falls vorhanden) gilt: 015 für die Ausgänge Q00_EQ15_E |
| VALUE | WORD | PWM-Wert (Puls-Periode-Verhältnis) in [‰] zulässig = 01 000 = 0x00000x03E8 Werte > 1 000 gelten als = 1 000 |
| CHANGE | BOOL | TRUE: Übernahme neuer Wert von FREQUENCY: nach der aktuellen PWM-Periode VALUE: nach der aktuellen PWM-Periode DITHER_VALUE: nach der aktuellen Dither-Periode DITHER_FREQUENCY: nach der aktuellen Dither-Periode FALSE: geänderter PWM-Wert hat keinen Einfluss auf den Ausgang |
| DITHER_VALUE | WORD | Spitze-Spitze-Wert des Dithers in [%] zulässig = 01 000 = 0x00000x03E8 |
| DITHER_FREQUENCY | WORD | Dither-Frequenz in [Hz] Wertebereich = 0FREQUENCY / 2 FREQUENCY / DITHER_FREQUENCY muss geradzahlig sein! Alle anderen Werte erhöht der FB auf den nächst passenden Wert. |

5.2.13 Bausteine: Hydraulikregelung

| Inhalt | | |
|-----------------|----------|-------|
| CONTROL | _OCC1 | 170 |
| JOYSTICK | | 172 |
| JOYSTICK | <u> </u> | 175 |
| JOYSTICK | | 179 |
| NORM HY | | 182 |
| _ | | 13760 |

Die Bibliothek ifm_HYDRAULIC_32bit_Vxxyyzz.Lib enthält folgende Bausteine:

| CONTROL_OCC (→ Seite 170) | OCC = Output Current Control (= stromgeregelter Ausgang) skaliert den Eingangswert [WORD] auf einen angegebenen Strombereich |
|----------------------------------|--|
| JOYSTICK_0 (→ Seite 172) | skaliert Signale [INT] aus einem Joystick auf fest definierte Kennlinien, normiert auf 01000 |
| JOYSTICK_1 (→ Seite 175) | skaliert Signale [INT] aus einem Joystick auf parametrierbare Kennlinien, normiert auf 01000 |
| JOYSTICK_2 (→ Seite <u>179</u>) | skaliert Signale [INT] aus einem Joystick auf einen parametrierbaren Kennlinien-Verlauf; die Normierung ist frei bestimmbar |
| NORM_HYDRAULIC (→ Seite 182) | normiert einen Wert [DINT] innerhalb festgelegter Grenzen auf einen Wert mit neuen Grenzen |

Aus der Bibliothek UTIL.Lib (im CODESYS-Paket) werden folgende Bausteine benötigt:

- RAMP_INT
- CHARCURVE

Diese Bausteine werden von den FBs der Hydraulik-Bibliothek automatisch aufgerufen und parametriert.

Aus der Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB werden folgende Bausteine benötigt:

| OUTPUT_CURRENT (→ Seite 163) | misst den Strom (Mittelung über Dither-Periode) an einem Ausgangskanal |
|--------------------------------------|--|
| OUTPUT_CURRENT_CONTROL (→ Seite 164) | Stromregler für einen PWMi-Ausgangskanal |

Diese Bausteine werden von den FBs der Hydraulik-Bibliothek automatisch aufgerufen und parametriert.

ifm-Bausteine für das Gerät CR0033


CONTROL_OCC

2735

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm HYDRAULIC 32bit Vxxyyzz.Lib

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

2737

CONTROL OCC skaliert den Eingangswert X auf einen angegebenen Strombereich.

Jede Instanz des FBs wird in jedem SPS-Zyklus einmalig aufgerufen.

Dieser FB nutzt aus der Bibliothek ifm CR0033 Vxxyyzz.LIB folgende FBs:

- OUTPUT_CURRENT_CONTROL (\rightarrow Seite 164)
- OUTPUT_CURRENT (→ Seite 163)

Der Regler regelt in Abhängigkeit der Periodendauer des PWM Signals.

Die beiden Anstellparameter KI und KP repräsentieren den Integral- und den Proportionalanteil des Reglers. Zur Ermittlung der besten Einstellung des Reglers bietet sich als Startwert an, KI=50 und KP=50 zu setzen.

- Werte für KI und/oder KP vergrößern: ⇒ Regler wird schärfer / schneller Werte für KI und/oder KP verkleinern: ⇒ Regler wird schwächer / langsamer
- > Bei Ausgang DESIRED_CURRENT=0 wird der Ausgang **sofort** auf 0 mA geschaltet, wobei **nicht** entsprechend der eingestellten Parameter auf 0 mA heruntergeregelt wird.

Der Regler verfügt über einen schnellen Ausgleichsmechanismus bei Spannungseinbrüchen der Versorgungsspannung. In Abhängigkeit der Größe des Spannungseinbruchs wird zusätzlich zum Regelverhalten des Reglers die Ratio des PWMs dementsprechend so vergrößert, dass der Regler so schnell wie möglich den Sollwert erreicht.

Der Eingang X von CONTROL_OCC sollte von einem Ausgang der JOYSTICK-Bausteine gespeist werden.

2739

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|------------------|----------|---|
| ENABLE | BOOL | TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert |
| INIT | BOOL | FALSE TRUE (Flanke): Baustein wird initialisiert FALSE: im weiteren Programmablauf |
| R_RAMP | INT | Steigende Flanke der Rampe in [Inkremente/SPS-Zyklus] 0 = keine Rampe |
| F_RAMP | INT | Fallende Flanke der Rampe in [Inkremente/SPS-Zyklus] 0 = keine Rampe |
| TIMEBASE | TIME | Referenz für steigende und fallende Flanke der Rampe: #0s = steigende / fallende Flanke in [Inkremente/SPS-Zyklus] Schnelle Controller haben sehr kurze Zykluszeiten! sonst = steigende / fallende Flanke in [Inkremente/TIMEBASE] |
| X | WORD | Eingangswert |
| XH | WORD | obere Grenze des Eingangswertebereichs [Inkremente] |
| XL | WORD | untere Grenze des Eingangswertebereichs [Inkremente] |
| MAX_CURRENT | WORD | Max. Ventilstrom in [mA] |
| MIN_CURRENT | WORD | Min. Ventilstrom in [mA] |
| TOLERANCE | ВУТЕ | Toleranz für min. Ventilstrom in [Inkremente] Bei Überschreiten der Toleranz erfolgt Sprung auf MIN_CURRENT |
| CHANNEL | ВУТЕ | Nummer des stromgeregelten Ausgangskanals (015) 015 für die Ausgänge Q00Q15 Tür den FB xxx_E (falls vorhanden) gilt: 015 für die Ausgänge Q00_EQ15_E |
| PWM_FREQUENCY | WORD | PWM-Frequenz [Hz] für die Last am Ausgang |
| DITHER_FREQUENCY | WORD | Dither-Frequenz in [Hz] Wertebereich = 0FREQUENCY / 2 FREQUENCY / DITHER_FREQUENCY muss geradzahlig sein! Alle anderen Werte erhöht der FB auf den nächst passenden Wert. |
| DITHER_VALUE | ВУТЕ | Spitze-Spitze-Wert des Dithers in [%] zulässige Werte = 0100 = 0x000x64 |
| KP | ВҮТЕ | Proportional-Anteil des Ausgangsignals |
| KI | BYTE | Integral-Anteil des Ausgangsignals |

Für KP, KI gilt: empfohlener Startwert = 50

Parameter der Ausgänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------------|----------|--|
| DESIRED_CURRENT | WORD | Stromsollwert in [mA] für OCC (zu Kontrollzwecken) |
| ACTUAL_CURRENT | WORD | Ausgangsstrom in [mA] |
| BREAK | BOOL | Fehler: Leitung am Ausgang unterbrochen |
| SHORT | BOOL | Fehler: Kurzschluss in Leitung am Ausgang |


JOYSTICK_0

6250

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_hydraulic_32bit_Vxxyyzz.Lib

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

432


JOYSTICK_0 skaliert Signale aus einem Joystick auf fest definierte Kennlinien, normiert auf 0...1000. Bei diesem FB sind die Kennlinien-Werte fest vorgegeben (→ Grafiken):

- Steigende Flanke der Rampe = 5 Inkremente/SPS-Zyklus
 Schnelle Controller haben sehr kurze Zykluszeiten!
- Fallende Flanke der Rampe = keine Rampe

Die Parameter XL_POS (XL+), XH_POS (XH+), XL_NEG (XL-) und XH_NEG (XH-) dienen dazu, die Joystickbewegung nur im erwünschten Bewegungsbereich auszuwerten.

Die Werte für den positiven und den negativen Bereich dürfen sich unterscheiden.

Die Werte für XL_NEG und XH_NEG sind hier negativ.



433

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|---|
| Х | INT | Eingangswert [Inkremente] |
| XH_POS | INT | Max. Sollwert positive Richtung [Inkremente] (auch negative Werte zulässig) |
| XL_POS | INT | Min. Sollwert positive Richtung [Inkremente] (auch negative Werte zulässig) |
| XH_NEG | INT | Max. Sollwert negative Richtung [Inkremente] (auch negative Werte zulässig) |
| XL_NEG | INT | Min. Sollwert negative Richtung [Inkremente] (auch negative Werte zulässig) |
| MODE | ВУТЕ | Modus Auswahl Kennlinie: 0 = linear (X OUT = 0 0 1000 1000) 1 = linear mit Totbereich (X OUT = 0 0 100 0 1000 1000) 2 = 2-stufig linear mit Totbereich (X OUT = 0 0 100 0 500 200 1000 1000) 3 = Kurve ansteigend (Verlauf ist fest eingestellt) |

Parameter der Ausgänge

6252

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|------------|----------|--|
| OUT1 | WORD | normierter Ausgangswert: 01000 Inkremente z.B. für Ventil links |
| OUT2 | WORD | normierter Ausgangswert: 01000 Inkremente z.B. für Ventil rechts |
| OUT3 | INT | normierter Ausgangswert: -100001000 Inkremente z.B. für Ventil an Ausgangsmodul (z.B. CR2011 oder CR2031) |
| WRONG_MODE | BOOL | Fehler: Ungültiger Modus |
| ERR1 | ВУТЕ | Fehler-Code für steigende Flanke (bezogen auf die intern verwendeten FBs CHARCURVE und RAMP_INT aus der util.lib) (mögliche Meldungen → folgende Tabelle) |
| ERR2 | ВУТЕ | Fehler-Code für fallende Flanke (bezogen auf die intern verwendeten FBs CHARCURVE und RAMP_INT aus der util.lib) (mögliche Meldungen → folgende Tabelle) |

Mögliche Ergebnisse für ERR1 und ERR2:

| Wert Beschreibung dez hex | | Beschreibung |
|-----------------------------|----|---|
| 0 | 00 | kein Fehler |
| 1 | 01 | Fehler in Zahlenreihe: Falsche Reihenfolge |
| 2 | 02 | Fehler: Eingangswert IN ist nicht im Wertebereich der Zahlenreihe |
| 4 | 04 | Fehler: Ungültige Anzahl N für Zahlenreihe |


JOYSTICK_1

6255

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_hydraulic_32bit_Vxxyyzz.Lib

Symbol in CODESYS:





Beschreibung

425

JOYSTICK_1 skaliert Signale aus einem Joystick auf parametrierbare Kennlinien, normiert auf 0...1000.

Bei diesem FB sind die Kennlinien-Werte parametrierbar (→ Grafiken):





| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|----------------|----------|--|
| X | INT | Eingangswert [Inkremente] |
| XH_POS | INT | Max. Sollwert positive Richtung [Inkremente] (auch negative Werte zulässig) |
| XL_POS | INT | Min. Sollwert positive Richtung [Inkremente] (auch negative Werte zulässig) |
| XH_NEG | INT | Max. Sollwert negative Richtung [Inkremente] (auch negative Werte zulässig) |
| XL_NEG | INT | Min. Sollwert negative Richtung [Inkremente] (auch negative Werte zulässig) |
| R_RAMP | INT | Steigende Flanke der Rampe in [Inkremente/SPS-Zyklus] 0 = keine Rampe |
| F_RAMP | INT | Fallende Flanke der Rampe in [Inkremente/SPS-Zyklus] 0 = keine Rampe |
| TIMEBASE | TIME | Referenz für steigende und fallende Flanke der Rampe: t#0s = steigende / fallende Flanke in [Inkremente/SPS-Zyklus] Schnelle Controller haben sehr kurze Zykluszeiten! sonst = steigende / fallende Flanke in [Inkremente/TIMEBASE] |
| MODE | ВҮТЕ | Modus Auswahl Kennlinie: 0 = linear |
| DEAD_BAND | ВҮТЕ | Einstellbarer Totbereich in [% von 1000 Inkrementen] |
| CHANGE_POINT_X | ВҮТЕ | Für Modus 2: Rampenstufe, Wert für X in [% von 1000 Inkrementen] |
| CHANGE_POINT_Y | ВҮТЕ | Für Modus 2: Rampenstufe, Wert für Y in [% von 1000 Inkrementen] |

Parameter der Ausgänge

6252

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|------------|----------|--|
| OUT1 | WORD | normierter Ausgangswert: 01000 Inkremente z.B. für Ventil links |
| OUT2 | WORD | normierter Ausgangswert: 01000 Inkremente z.B. für Ventil rechts |
| OUT3 | INT | normierter Ausgangswert: -100001000 Inkremente z.B. für Ventil an Ausgangsmodul (z.B. CR2011 oder CR2031) |
| WRONG_MODE | BOOL | Fehler: Ungültiger Modus |
| ERR1 | ВУТЕ | Fehler-Code für steigende Flanke (bezogen auf die intern verwendeten FBs CHARCURVE und RAMP_INT aus der util.lib) (mögliche Meldungen → folgende Tabelle) |
| ERR2 | ВУТЕ | Fehler-Code für fallende Flanke (bezogen auf die intern verwendeten FBs CHARCURVE und RAMP_INT aus der util.lib) (mögliche Meldungen → folgende Tabelle) |

Mögliche Ergebnisse für ERR1 und ERR2:

| | ert hex | Beschreibung | |
|---|--------------|---|--|
| 0 | 00 | kein Fehler | |
| 1 | 01 | Fehler in Zahlenreihe: Falsche Reihenfolge | |
| 2 | 02 | Fehler: Eingangswert IN ist nicht im Wertebereich der Zahlenreihe | |
| 4 | 04 | Fehler: Ungültige Anzahl N für Zahlenreihe | |


JOYSTICK_2

6258

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_hydraulic_32bit_Vxxyyzz.Lib

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

418

JOYSTICK_2 skaliert Signale aus einem Joystick auf einen parametrier baren Kennlinien-Verlauf. Die Normierung ist frei bestimmbar.

Bei diesem FB ist der Kennlinien-Verlauf frei parametrierbar (→ Grafik):



| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|---------------|----------------------|---|
| X | INT | Eingangswert [Inkremente] |
| XH_POS | INT | Max. Sollwert positive Richtung [Inkremente] (auch negative Werte zulässig) |
| XL_POS | INT | Min. Sollwert positive Richtung [Inkremente] (auch negative Werte zulässig) |
| XH_NEG | INT | Max. Sollwert negative Richtung [Inkremente] (auch negative Werte zulässig) |
| XL_NEG | INT | Min. Sollwert negative Richtung [Inkremente] (auch negative Werte zulässig) |
| R_RAMP | INT | Steigende Flanke der Rampe in [Inkremente/SPS-Zyklus] 0 = keine Rampe |
| F_RAMP | INT | Fallende Flanke der Rampe in [Inkremente/SPS-Zyklus] 0 = keine Rampe |
| TIMEBASE | TIME | Referenz für steigende und fallende Flanke der Rampe: #0s = steigende / fallende Flanke in [Inkremente/SPS-Zyklus] Schnelle Controller haben sehr kurze Zykluszeiten! sonst = steigende / fallende Flanke in [Inkremente/TIMEBASE] |
| Variable_gain | ARRAY [010] OF POINT | Wertepaare, die den Kurven-Verlauf beschreiben Es werden die ersten in N_POINT angegebenen Wertepaare verwertet. n = 211 Beispiel: 9 Wertepaare als Variable VALUES deklariert: VALUES: ARRAY [010] OF POINT:= (X:=0,Y:=0), (X:=200,Y:=0), (X:=300,Y:=50), (X:=400,Y:=100), (X:=700,Y:=500), (X:=1000,Y:=900), (X:=1100,Y:=950), (X:=1200,Y:=1000), (X:=1400,Y:=1050); Zwischen den Werten dürfen auch Leerzeichen stehen. |
| N_POINT | ВУТЕ | Anzahl der Punkte (Wertepaare in VARIABLE_GAIN), womit die Kurven-Charakteristik definiert ist: $n=2\dots 11$ |

Parameter der Ausgänge

42

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|--|
| OUT1 | WORD | normierter Ausgangswert: 01000 Inkremente z.B. für Ventil links |
| OUT2 | WORD | normierter Ausgangswert: 01000 Inkremente z.B. für Ventil rechts |
| OUT3 | INT | normierter Ausgangswert: -100001000 Inkremente z.B. für Ventil an Ausgangsmodul (z.B. CR2011 oder CR2031) |
| ERR1 | ВУТЕ | Fehler-Code für steigende Flanke (bezogen auf die intern verwendeten FBs CHARCURVE und RAMP_INT aus der util.lib) (mögliche Meldungen → folgende Tabelle) |
| ERR2 | ВУТЕ | Fehler-Code für fallende Flanke (bezogen auf die intern verwendeten FBs CHARCURVE und RAMP_INT aus der util.lib) (mögliche Meldungen → folgende Tabelle) |

Mögliche Ergebnisse für ERR1 und ERR2:


| Wert Beschreibung dez hex | | Beschreibung | |
|-----------------------------|----|---|--|
| 0 | 00 | kein Fehler | |
| 1 | 01 | Fehler in Zahlenreihe: Falsche Reihenfolge | |
| 2 | 02 | Fehler: Eingangswert IN ist nicht im Wertebereich der Zahlenreihe | |
| 4 | 04 | Fehler: Ungültige Anzahl N für Zahlenreihe | |

NORM_HYDRAULIC

30/

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_hydraulic_32bit_Vxxyyzz.Lib

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

397


NORM_HYDRAULIC normiert Eingangswerte innerhalb festgesetzter Grenzen auf Werte mit neuen Grenzen.

Dieser FB entspricht NORM_DINT aus der CODESYS-Bibliothek UTIL.Lib.

Der FB normiert einen Wert vom Typ DINT, der innerhalb der Grenzen zwischen XH und XL liegt, auf einen Ausgangswert innerhalb der Grenzen zwischen YH und YL.

Bedingt durch Rundungsfehler können Abweichungen beim normierten Wert um 1 auftreten. Werden die Grenzen (XH/XL oder YH/YL) invertiert angegeben, erfolgt auch die Normierung invertiert.

Wenn X außerhalb der Grenzen XL...XH liegt, wird die Fehlermeldung X_OUT_OF_RANGE = TRUE.



Parameter der Eingänge

398

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|---|
| X | DINT | Eingangswert |
| XH | DINT | Max. Eingangswert [Inkremente] |
| XL | DINT | Min. Eingangswert [Inkremente] |
| YH | DINT | Max. Ausgangswert [Inkremente], z.B.: Ventilstrom [mA], Durchfluss [I/min] |
| YL | DINT | Min. Ausgangswert [Inkremente], z.B.: Ventilstrom [mA], Durchfluss [I/min] |

Parameter der Ausgänge

399

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|----------------|----------|---|
| Υ | DINT | Ausgangswert |
| X_OUT_OF_RANGE | BOOL | Fehler: X liegt außerhalb der Grenzen von XH und XL |

Beispiel: NORM_HYDRAULIC

400

| Parameter | Fall 1 | Fall 2 | Fall 3 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| oberer Grenzwert Eingang XH | 100 | 100 | 2000 |
| unterer Grenzwert Eingang XL | 0 | 0 | 0 |
| oberer Grenzwert Ausgang YH | 2000 | 0 | 100 |
| unterer Grenzwert Ausgang YL | 0 | 2000 | 0 |
| nicht normierter Wert X | 20 | 20 | 20 |
| normierter Wert Y | 400 | 1600 | 1 |

Fall 1:

Eingang mit relativ grober Auflösung. Ausgang mit hoher Auflösung.

1 X-Inkrement ergibt 20 Y-Inkremente.

Fall 2:

Eingang mit relativ grober Auflösung.

Ausgang mit hoher Auflösung.

1 X-Inkrement ergibt 20 Y-Inkremente.

Ausgangssignal ist gegenüber dem Eingangssignal invertiert.

Fall 3:

Eingang mit hoher Auflösung.

Ausgang mit relativ grober Auflösung.

20 X-Inkremente ergeben 1 Y-Inkrement.

5.2.14 Bausteine: Regler

| Inhalt | |
|--------------------------------|-----|
| Einstellregel für einen Regler | 184 |
| DELAY | 185 |
| PID1 | |
| PID2 | |
| PT1 | |
| | 163 |

Der nachfolgende Abschnitt beschreibt im Detail die Bausteine, die zum Aufbau von Software-Reglern im **ecomat** mobile-Gerät bereitgestellt werden. Die Bausteine können auch als Basis für die Entwicklung von eigenen Regelungsfunktionen genutzt werden.

Einstellregel für einen Regler

1627

Für Regelstrecken, deren Zeitkonstanten nicht bekannt sind, ist das Einstellverfahren nach Ziegler und Nickols im geschlossenen Regelkreis vorteilhaft:

Einstellregel

1628

Die Regeleinrichtung wird zunächst als eine reine P-Regeleinrichtung betrieben. Dazu wird die Vorhaltezeit T_V auf 0 und die Nachstellzeit T_N auf einen sehr großen Wert (ideal auf unendlich) für eine träge Strecke eingestellt. Bei einer schnellen Regelstrecke sollte ein kleines T_N gewählt werden.

Der Proportionalbeiwert KP wird anschließend solange vergrößert, bis die Regel- und die Stellabweichung bei KP = KP_{kritisch} Dauerschwingungen mit konstanter Amplitude ausführen. Es ist damit die Stabilitätsgrenze erreicht.

Anschließend muss die Periodendauer Tkritisch der Dauerschwingung ermittelt werden.

Nur bei Bedarf einen D-Anteil hinzufügen.

 T_{V} sollte ca. 2...10-mal kleiner sein als T_{N} .

KP sollte gleich groß wie KD gewählt werden.

Idealisiert ist die Regelstrecke wie folgt einzustellen:

| Regeleinrichtung | KP = KD | TN | TV |
|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Р | 2,0 ● KP _{kritisch} | _ | _ |
| PI | 2,2 • KP _{kritisch} | 0,83 • T _{kritisch} | _ |
| PID | 1,7 • KP _{kritisch} | 0,50 ● T _{kritisch} | 0,125 • T _{kritisch} |

① Bei diesem Einstellverfahren darauf achten, dass die Regelstrecke durch die auftretenden Schwingungen keinen Schaden nimmt. Bei empfindlichen Regelstrecken darf KP nur bis zu einem Wert erhöht werden, bei dem sicher noch keine Schwingungen auftreten.

Dämpfung von Überschwingungen

1629

Um Überschwingungen zu dämpfen, kann *PT1* (→ Seite <u>190</u>) (Tiefpass) eingesetzt werden. Dazu wird der Sollwert XS durch das PT1-Glied gedämpft, bevor er der Reglerfunktion zugeführt wird. Die Einstellgröße T1 sollte ca. 4...5-mal größer sein als TN des Reglers.


DELAY

EOE

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB


Symbol in CODESYS:



Beschreibung

588

DELAY verzögert die Ausgabe des Eingangswertes um die Zeit T (Totzeit-Glied).



Grafik: Zeitlicher Verlauf von DELAY

Die Totzeit wird durch die Dauer des SPS-Zyklus beeinflusst.

Die Totzeit darf nicht länger sein als 100 • SPS-Zykluszeit (Speichergrenze!).

Wird eine größere Verzögerung eingestellt, wird die Auflösung der Werte am Ausgang des FB schlechter, wodurch kurze Werteänderungen verloren gehen können.

① Damit der FB einwandfrei arbeitet: FB in jedem SPS-Zyklus aufrufen!

Parameter der Eingänge

2615

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|---|
| Х | REAL | Eingangswert |
| T | TIME | Verzögerungszeit (Totzeit) zulässig: 0100 • Zykluszeit |

Parameter der Ausgänge


| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|---------------------------------------|
| Υ | REAL | Eingangswert, verzögert um die Zeit T |

PID1

19235

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

19237

PID1 organisiert einen PID-Regler.

Die Änderung der Stellgröße eines PID-Reglers setzt sich aus einem proportionalen, integralen und differentialen Anteil zusammen.

Wenn der I-Anteil eine interne Begrenzung erreicht, weil eine Regelabweichung nicht ausgeregelt werden konnte, wird OVERFLOW = TRUE gemeldet.

OVERFLOW bleibt solange TRUE, solange die Begrenzung aktiv ist.

Parameter der Eingänge

19238

| Parameter | Datentyp | Beschreibung | |
|-----------|----------|--|--|
| X | REAL | Eingangswert | |
| XS | REAL | Sollwert | |
| KP | REAL | Proportional-Anteil des Ausgangsignals (nur positive Werte zulässig) | |
| KI | REAL | Integral-Anteil des Ausgangsignals (nur positive Werte zulässig) | |
| KD | REAL | Differential-Anteil des Ausgangsignals (nur positive Werte zulässig) | |
| Y_MAX | REAL | Maximaler Stellwert | |
| RESET | BOOL | TRUE: Regler zurücksetzen FALSE: Funktion wird nicht ausgeführt | |

Parameter der Ausgänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung | |
|-----------|----------|---|--|
| Υ | REAL | Ausgangswert | |
| OVERFLOW | BOOL | TRUE: Überlauf des Datenpuffers ⇒ Datenverlust! | |
| 2 | | FALSE: Datenpuffer ist ohne Datenverlust | |

Einstellempfehlung

Startwerte:

KP = 0

KD = 0


- ► KI dem Prozess anpassen.
- ► KP und KI anschließend schrittweise verändern.

PID2

344

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

6262

PID2 organisiert einen PID-Regler.

Die Änderung der Stellgröße eines PID-Reglers setzt sich aus einem proportionalen, integralen und differentialen Anteil zusammen. Die Stellgröße ändert sich zunächst um einen von der Änderungsgeschwindigkeit der Eingangsgröße abhängigen Betrag (Differential-Anteil). Nach Ablauf der Vorhaltezeit TV geht die Stellgröße auf den dem Proportionalbereich entsprechenden Wert zurück und ändert sich dann entsprechend der Nachstellzeit TN.

Die Stellgröße Y ist bereits auf PWM1000 (→ Seite 167) normiert.


Regeln:

- Negative Werte bei KP, KI und KD sind nicht zulässig.
- Bei TN = 0 wird der I-Anteil nicht berechnet.
- Bei XS > XMAX wird XS auf XMAX limitiert.
- Bei X > XMAX wird Y auf 0 gesetzt.
- Wenn X > XS, dann wird die Stellgröße erhöht.
- Wenn X < XS, dann wird die Stellgröße reduziert.

Eine Führungsgröße wird intern zur Stellgröße hinzuaddiert:

 $Y = Y + 65536 - (XS / XMAX \cdot 65536).$

Die Stellgröße Y hat folgenden zeitlichen Verlauf.



Grafik: Typische Sprungantwort eines PID-Reglers

Parameter der Eingänge

1296

| Parameter | Datentyp | Beschreibung | |
|-----------|----------|---|--|
| X | WORD | Eingangswert | |
| XS | WORD | Sollwert | |
| XMAX | WORD | Maximaler Istwert zur Festlegung des Istwert-Wertebereichs | |
| KP | REAL | Proportional-Anteil des Ausgangsignals (nur positive Werte zulässig) | |
| KI | REAL | Integral-Anteil des Ausgangsignals (nur positive Werte zulässig) | |
| TN | TIME | Nachstellzeit (Integral-Anteil) | |
| KD | REAL | Differential-Anteil des Ausgangsignals (nur positive Werte zulässig) | |
| TV | TIME | Vorhaltezeit (Differential-Anteil) | |
| RESET | BOOL | TRUE: Regler zurücksetzen FALSE: Funktion wird nicht ausgeführt | |

Parameter der Ausgänge

349

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|----------------------|
| Υ | WORD | Stellgröße (01000 %) |

Einstellempfehlung

350

- ► TN gemäß des Zeitverhaltens der Strecke wählen (schnelle Strecke = kleines TN, träge Strecke = großes TN)
- ▶ KP langsam, schrittweise erhöhen bis zu einem Wert, bei dem sicher noch kein Schwingen auftritt.
- ► TN bei Bedarf nachjustieren
- Nur bei Bedarf D-Anteil hinzufügen:
 TV ca. 2...10-mal kleiner als TN wählen.
 KD etwa gleich groß wie KP wählen.

Beachten Sie, dass die maximale Regelabweichung + 127 beträgt. Für ein gutes Regelverhalten sollte dieser Bereich einerseits nicht überschritten, andererseits aber möglichst ausgenutzt werden.


PT1

338

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung


341

PT1 organisiert eine Regelstrecke mit Verzögerung 1. Ordnung.

Bei der Funktion handelt es sich um eine proportionale Regelstrecke mit Verzögerung. Sie wird z.B. zur Bildung von Rampen bei Einsatz der PWM-Funktionen genutzt.

① Der Ausgang des FB kann instabil werden, wenn T1 kleiner ist als die SPS-Zykluszeit.

Die Ausgangsvariable Y des Tiefpassfilters hat folgenden zeitlichen Verlauf (Einheitssprungfunktion):



Grafik: Zeitlicher Verlauf bei PT1

Parameter der Eingänge

2618

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|----------------------------------|
| X | DINT | Eingangswert |
| T1 | TIME | Verzögerungszeit (Zeitkonstante) |

Parameter der Ausgänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|--------------|
| Υ | DINT | Ausgangswert |

5.2.15 Bausteine: Software-Reset

| Inhalt | | |
|----------|----|--------|
| SOFTRESI | ET | 19 |
| | | |

Hiermit kann die Steuerung per Kommando im Anwendungsprogramm neu gestartet werden.

SOFTRESET

260

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek $ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB$

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

263

SOFTRESET führt einen kompletten Neustart des Geräts aus.

Die Funktion kann z.B. in Verbindung mit CANopen genutzt werden, wenn ein Node-Reset ausgeführt werden soll. Der FB SOFTRESET führt einen sofortigen Neustart der Steuerung durch. Der aktuelle Zyklus wird nicht beendet.

Vor dem Neustart erfolgt das Speichern der Retain- Variablen.

Der Neustart wird im Fehlerspeicher protokolliert.

Dei einer laufenden Kommunikation: die lange Reset-Phase beachten, da andernfalls Guarding-Fehler gemeldet werden.

Parameter der Eingänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|--|
| ENABLE | BOOL | TRUE: Baustein ausführen |
| | | FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert |

5.2.16 Bausteine: Zeit messen / setzen

| Inhalt | | |
|----------|-------|---------|
| TIMER RE | AD | 194 |
| TIMER RE | AD US | 195 |
| _ | | 16 |

Mit folgenden Bausteinen der ifm electronic können Sie...

- Zeiten messen und im Anwendungsprogramm auswerten,
- bei Bedarf Zeitwerte ändern.


TIMER_READ

236

Baustein-Typ = Funktions baustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

239

TIMER_READ liest die aktuelle Systemzeit aus.

Mit Anlegen der Versorgungsspannung bildet das Gerät einen Zeittakt, der in einem Register aufwärts gezählt wird. Dieses Register kann mittels des Funktionsaufrufes ausgelesen und z.B. zur Zeitmessung genutzt werden.

Der System-Timer läuft maximal bis 0xFFFF FFFF (entspricht 49d 17h 2min 47s 295ms) und startet anschließend wieder mit 0.

Parameter der Ausgänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|--------------------------|
| Т | TIME | Aktuelle Systemzeit [ms] |


TIMER_READ_US

657

 $Baustein\text{-}\mathsf{Typ} = \mathsf{Funktionsbaustein}\;(\mathsf{FB})$

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

660

TIMER_READ_US liest die aktuelle Systemzeit in [µs] aus.

Mit Anlegen der Versorgungsspannung bildet das Gerät einen Zeittakt, der in einem Register aufwärts gezählt wird. Dieses Register kann mittels des FB-Aufrufes ausgelesen werden und z.B. zur Zeitmessung genutzt werden.

1 Info

Der System-Timer läuft maximal bis zum Zählerwert 1h 11min 34s 967ms 295µs und startet anschließend wieder mit 0.

Parameter der Ausgänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|--------------------------|
| TIME_US | DWORD | Aktuelle Systemzeit [µs] |

5.2.17 Bausteine: Gerätetemperatur auslesen

| Inhalt | | |
|---------|------|--------|
| TEMPERA | TURE | 19 |
| | | |

Mit folgendem Baustein zeigt Ihnen das Gerät die Innentemperatur.

TEMPERATURE

2216

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

2365

TEMPERATURE liest die aktuelle Temperatur im Gerät aus.

Der FB kann zyklisch aufgerufen werden und zeigt am Ausgang die aktuelle Gerätetemperatur an (-40...125 °C).

Parameter der Eingänge

2366

| Parameter | Datentyp | Beschreibung | |
|-----------|----------|--|--|
| ENABLE | BOOL | TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert | |

Parameter der Ausgänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-------------|----------|-------------------------------------|
| TEMPERATURE | INT | Aktuelle Geräteinnentemperatur [°C] |

5.2.18 Bausteine: Daten im Speicher sichern, lesen und wandeln

| Inhalt | |
|-------------------------------------|------|
| Speicherarten zur Datensicherung | 198 |
| Dateisystem | |
| Automatische Datensicherung | |
| Manuelle Datensicherung | |
| <u> </u> | 1379 |
| Speicherarten zur Datensicherung | 1000 |
| Das Gerät bietet folgende Speicher: | 1380 |

Flash-Speicher

13803

Eigenschaften:

- nichtflüchtiger Speicher
- relativ langsames und nur blockweises Schreiben
- vor dem erneuten Schreiben muss Speicherinhalt gelöscht werden
- schnelles Lesen
- begrenzte Schreib-/Lesehäufigkeit
- nur zum Speichern großer Datenmengen sinnvoll einsetzbar
- Daten sichern mit FLASHWRITE
- Daten lesen mit FLASHREAD

FRAM-Speicher

13802

FRAM steht hier allgemein für alle Arten von nichtflüchtigen, schnellen Speichern.

Eigenschaften:

- schnelles Schreiben und Lesen
- unbegrenzte Schreib-/Lesehäufigkeit
- beliebige Speicherbereiche wählbar
- Daten sichern mit FRAMWRITE
- Daten lesen mit FRAMREAD

Dateisystem

2690

Das Dateisystem koordiniert, wo im Speicher welche Informationen liegen. Die Größe des Dateisystems beträgt 128 kByte.

Die Dateinamen des Dateisystems sind begrenzt: max. Länge für Controller: CR0n3n, CR7n3n: 15 Zeichen max. Länge für alle anderen Geräte: 11 Zeichen

Verhalten des Dateisystems im Controller: CR0n3n, CR7n3n:

- Der Controller versucht immer, die Datei zu schreiben, auch wenn der gleiche Dateiname bereits existiert. Gegebenenfalls wird die Datei mehrfach gespeichert.Genutzt wird nur die aktuelle Datei. Über den Download (s.u.) wird diese Mehrfach-Ablage vermieden.
- Einzelne Dateien können nicht überschrieben oder gelöscht werden.
- Das Dateisystem wird bei jedem Download (Bootprojekt-Download oder RAM-Download) komplett gelöscht. Anschließend kann z.B. eine Symboldatei oder eine Projektdatei (Funktionen in CODESYS) geschrieben werden.
- Das Dateisystem wird ebenfalls bei einem [Reset (Ursprung)] (CODESYS-Funktion im Menü [Online]) gelöscht.

Automatische Datensicherung

Inhalt

MEMORY_RETAIN_PARAM

Die ecomat mobile-Geräte bieten die Möglichkeit, Daten (BOOL, BYTE, WORD, DWORD) remanent (= spannungsausfallsicher) im Speicher zu sichern. Voraussetzung ist, dass die Daten als RETAIN-Variablen angelegt wurden (→ CODESYS).

Man unterscheidet zwischen Variablen, die als RETAIN deklariert wurden, und Variablen im Merkerbereich, der als Block mit *MEMORY_RETAIN_PARAM* (→ Seite 201) als remanent konfiguriert werden kann.

Details → Kapitel Variablen (→ Seite 66)

Der Vorteil des automatischen Speicherns ist, dass auch bei einem plötzlichen Spannungsabfall oder einer Unterbrechung der Versorgungsspannung die aktuellen Werte der Daten erhalten bleiben (z.B. Zählerstände).


Wenn Versorgungsspannung < 8 V, werden keine Retain-Daten mehr gesichert! In diesem Fall wird Merker RETAIN WARNING = TRUE.

MEMORY_RETAIN_PARAM

2372

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm CR0033 Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

2374

MEMORY_RETAIN_PARAM legt das remanente Verhalten der Daten für verschiedene Ereignisse fest. In CODESYS als VAR_RETAIN deklarierte Variablen haben von vornherein ein remanentes Verhalten.

Remanente Daten behalten (wie die als VAR_RETAIN deklarierte Variablen) ihren Wert nach einem unkontrolliertem Beenden wie auch nach normalem Aus- und Einschalten der Steuerung. Bei erneutem Start arbeitet das Programm mit den gespeicherten Werten weiter.

Für (mit MODE) wählbare Gruppen von Ereignissen legt dieser FB fest, wie viele (LEN) Datenbytes (ab Merkerbyte %MB0) Retain-Verhalten haben sollen, auch wenn sie nicht ausdrücklich als VAR_RETAIN deklariert wurden.

| Ereignis | MODE = 0 | MODE = 1 | MODE = 2 | MODE = 3 |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Power OFF ⇒ ON | Daten werden neu initialisiert | Daten sind remanent | Daten sind remanent | Daten sind remanent |
| Reset warm | Daten werden neu initialisiert | Daten sind remanent | Daten sind remanent | Daten sind remanent |
| Reset kalt | Daten werden neu initialisiert | Daten werden neu initialisiert | Daten sind remanent | Daten sind remanent |
| Reset Ursprung | Daten werden neu initialisiert | Daten werden neu initialisiert | Daten sind remanent | Daten sind remanent |
| Anwendungsprogramm laden | Daten werden neu initialisiert | Daten werden neu initialisiert | Daten sind remanent | Daten sind remanent |
| Laufzeitsystem laden | Daten werden neu initialisiert | Daten werden neu initialisiert | Daten werden neu initialisiert | Daten sind remanent |

Bei MODE = 0 habe nur solche Daten Retain-Verhalten wie bei MODE=1, die ausdrücklich als VAR RETAIN deklariert wurden.

Wird der FB nie aufgerufen, verhalten sich die Merkerbytes nach MODE = 0. Die Merkerbytes, die oberhalb des konfigurierten Bereichs liegen, verhalten sich ebenfalls nach MODE = 0.

Eine einmal getätigte Konfiguration bleibt auf dem Gerät erhalten, auch wenn die Anwendung oder das Laufzeitsystem neu geladen werden.

Parameter der Eingänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung | |
|-----------|----------|---|--|
| ENABLE | BOOL | TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert | |
| LEN | WORD | Anzahl der Datenbytes ab Merkeradresse %MB0, die remanentes Verhalten haben sollen zulässig = 04 096 = 0x00x1000 LEN > 4 096 wird automatisch zu LEN = 4 096 korrigiert | |
| MODE | ВУТЕ | Ereignisse, bei denen diese Variablen Retain-Verhalten haben sollen (03; → Tabelle oben) Bei MODE > 3 bleibt die zuletzt gültige Einstellung erhalten | |

Manuelle Datensicherung

| Inhalt | |
|------------|------|
| FLASHREAD | 204 |
| FLASHWRITE | 205 |
| FRAMREAD | |
| FRAMWRITE | |
| MEMCPY | 209 |
| MEMSET | |
| | 1380 |

Neben der Möglichkeit, die Daten automatisch zu sichern, können über FB-Aufrufe Anwenderdaten manuell in integrierte Speicher gesichert und von dort wieder gelesen werden.


 \blacksquare Der Programmierer kann sich anhand der Speicheraufteilung (\rightarrow Kapitel *Verfügbarer Speicher* (\rightarrow Seite 14)) darüber informieren, welcher Speicherbereich frei zur Verfügung steht.

FLASHREAD

561

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

564

FLASHREAD ermöglicht das Lesen unterschiedlicher Datentypen direkt aus dem Flash-Speicher in den RAM.

- Der FB liest den Inhalt ab der Adresse von SRC aus dem Flash-Speicher. Dabei werden genau so viele Bytes übertragen, wie diese unter LEN angegeben sind.
- > Das Lesen erfolgt komplett in dem Zyklus, in dem der FB aufgerufen wird.
- Darauf achten, dass der Zielspeicherbereich im RAM groß genug ist.
- ▶ Für die Zieladresse DST gilt:
 - Die Adresse mit dem Operator ADR ermitteln und dem FB übergeben!

Parameter der Eingänge


| Parameter | Datentyp | Beschreibung | |
|-----------|----------|--|--|
| ENABLE | BOOL | TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert | |
| SRC | DWORD | Relative Quell-Anfangsadresse im Speicher zulässig = 065 535 = 0y0000 00000000 FFFF Falls Startadresse außerhalb des zulässigen Bereichs: > kein Datentransfer | |
| LEN | DWORD | Anzahl der Datenbytes (max. 65 536 = 0x0001 0000) Würde durch die angegebene Anzahl an Bytes der Flash-Speicherbereich überschritten werden, werden die Daten nur bis zum Ende des Flash-Speicherbereichs übertragen. | |
| DST | DWORD | Anfangsadresse der Zielvariablen Die Adresse mit dem Operator ADR ermitteln und dem FB übergeben! | |

FLASHWRITE

555

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

19245

- ▶ Für den Einsatz des FBs den TEST-Eingang aktivieren! Ansonsten tritt ein Watchdog-Fehler auf.
- Test-Eingang ist aktiv:
- Programmiermodus ist freigeben
- Software-Download ist möglich
- Zustand des Anwendungsprogramms ist abfragbar
- kein Schutz der gespeicherten Software möglich

558

⚠ WARNUNG

Gefahr durch unkontrollierten Prozessablauf!

Der Zustand der Ein-/Ausgänge wird während der Ausführung von FLASHWRITE "eingefroren".

Diesen Funktionsbaustein nicht bei laufender Maschine ausführen!

FLASHWRITE ermöglicht das Schreiben unterschiedlicher Datentypen direkt in den Flash-Speicher. Mit diesem FB sollen während der Inbetriebnahme große Datenmengen gesichert werden, auf die im Prozess nur lesend zugegriffen wird.

Der Flash-Speicher ist in 256 Byte große Pages organisiert.

- Wurde eine Page schon einmal (auch nur teilweise) beschrieben, muss der komplette Flash-Speicherbereich vor einem erneuten Schreibzugriff auf diese Page gelöscht werden. Dies geschieht durch einen Schreibzugriff auf die Adresse 0.
- ► Niemals mehrfach in eine Page schreiben! Erst immer alles löschen! Sonst entstehen Traps oder Watchdog-Fehler.
- ▶ ① Den Flash-Speicherbereich nicht öfter als 100mal löschen, da ansonsten die Datenkonsistenz in anderen Flash-Speicherbereichen nicht mehr gewährleistet werden kann.
- ▶ In jedem SPS-Zyklus darf FLASHWRITE nur einmalig gestartet werden!
- ► Für die Zieladresse DST gilt:
 - U Die Adresse mit dem Operator ADR ermitteln und dem FB übergeben!
- Der FB schreibt den Inhalt der Adresse SRC in den Flash-Speicher. Dabei werden genau so viele Bytes übertragen, wie diese unter LEN angegeben sind.
- I Falls Startadresse SRC außerhalb des zulässigen Bereichs: kein Datentransfer!

Parameter der Eingänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung | |
|-----------|----------|--|--|
| ENABLE | BOOL | TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert | |
| DST | DWORD | Relative Ziel-Anfangsadresse im Speicher zulässig = 065 535 = 0x00x0000 FFFF | |
| LEN | DWORD | Anzahl der Datenbytes (max. 65 536 = 0x0001 0000) Würde durch die angegebene Anzahl an Bytes der Flash- Speicherbereich überschritten werden, werden die Daten nur bis zum Ende des Flash-Speicherbereichs übertragen. | |
| SRC | DWORD | Anfangsadresse der Quellvariablen Die Adresse mit dem Operator ADR ermitteln und dem FB übergeben! | |

FRAMREAD

549

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

552

FRAMREAD ermöglicht das schnelle Lesen unterschiedlicher Datentypen direkt aus dem Anwender-Retain-Speicher (FRAM¹).

Der FB liest den Inhalt ab der Adresse von SRC aus dem FRAM-Speicher. Dabei werden genau so viele Bytes übertragen, wie diese unter LEN angegeben sind.

Würde durch die angegebene Anzahl an Bytes der FRAM-Speicherbereich überschritten werden, werden nur die Daten bis zum Ende des FRAM-Speicherbereichs gelesen.

- ► Für die Zieladresse DST gilt:
 - ① Die Adresse mit dem Operator ADR ermitteln und dem FB übergeben!
- 1) FRAM steht hier allgemein für alle Arten von nichtflüchtigen, schnellen Speichern.

Parameter der Eingänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung | |
|-----------|----------|---|--|
| ENABLE | BOOL | TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv | |
| SRC | DWORD | > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert Relative Quell-Anfangsadresse im Speicher zulässig = 0 16 383 = 0x0000 00000x0000 3FFF | |
| LEN | DWORD | Anzahl der Datenbytes zulässig = 016 384 = 0x0000 00000x0000 4000 | |
| DST | DWORD | Anfangsadresse der Zielvariablen Die Adresse mit dem Operator ADR ermitteln und dem FB übergeben! | |

FRAMWRITE

543

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:

| FRAMWRITE |
|-----------------------------|
| ENABLE DST LEN SRC |

Beschreibung

546

FRAMWRITE ermöglicht das schnelle Schreiben unterschiedlicher Datentypen direkt in den Anwender-Retain-Speicher (FRAM¹).

Der FB schreibt den Inhalt ab der Adresse SRC in den spannungsausfallsicheren FRAM-Speicher. Dabei werden genau so viele Bytes übertragen, wie diese über LEN angegeben sind. Würde durch die angegebene Anzahl an Bytes der FRAM-Speicherbereich überschritten werden, werden nur die Daten bis zum Ende des FRAM-Speicherbereichs geschrieben.

- ► Für die Quelladresse SRC gilt:
 - Die Adresse mit dem Operator ADR ermitteln und dem FB übergeben!
- I Falls Zieladresse DST außerhalb des zulässigen Bereichs: kein Datentransfer!
- 1) FRAM steht hier allgemein für alle Arten von nichtflüchtigen, schnellen Speichern.

Parameter der Eingänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung | |
|-----------|----------|--|--|
| ENABLE | BOOL | TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert | |
| DST | DWORD | Relative Zieladresse im Speicher zulässig = 016 383 = 0x0000 00000x0000 3FFF | |
| LEN | DWORD | Anzahl der Datenbytes zulässig = 016 384 = 0x0000 00000x0000 4000 | |
| SRC | DWORD | Anfangsadresse der Quellvariablen Die Adresse mit dem Operator ADR ermitteln und dem FB übergeben! | |

MEMCPY

409

= Memory Copy

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:

| | MEMCPY |
|---|--------|
| _ | DST |
| _ | SRC |
| | LEN |

Beschreibung

15944 412

MEMCPY ermöglicht das Schreiben und Lesen unterschiedlicher Datentypen direkt in den Speicher. Der FB schreibt den Inhalt ab der Adresse von SRC an die Adresse DST.

- ➤ Für die Adressen SRC und DST gilt:
 - Die Adresse mit dem Operator ADR ermitteln und dem FB übergeben!
- Dabei werden genau so viele Bytes übertragen, wie diese unter LEN angegeben wurden. Dadurch ist es auch möglich, genau ein Byte einer Word-Variablen zu übertragen.
- > Befindet sich der Speicherbereich, in den die Daten kopiert werden sollen, nicht komplett in einem zulässigen Speicherbereich, werden die Daten nicht kopiert und es wird ein Parameterfehler gemeldet.

| DST Speicherbereich | Gerät | Speichergröße |
|---------------------|--------------------------------|---------------|
| Anwendungsdaten | (alle) | 192 kBytes |
| Retain-Daten | CR0032, CR0232, CR0234. CR7n32 | 32 kBytes |
| | CR0033, CR0133, CR0233, CR0235 | 64 kBytes |

Parameter der Eingänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|---|
| DST | DWORD | Startadresse im Zielspeicher Die Adresse mit dem Operator ADR ermitteln und dem FB übergeben! |
| SRC | DWORD | Startadresse im Quellspeicher Die Adresse mit dem Operator ADR ermitteln und dem FB übergeben! |
| LEN | WORD | Anzahl (≥ 1) der zu übertragenden Daten-Bytes |

MEMSET

2348

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

2350

MEMSET ermöglicht das Beschreiben eines bestimmten Datenbereiches.

Der FB beschreibt den Speicher ab der Adresse DST mit der Anzahl von LEN Bytes mit dem Inhalt von DATA.

- ► Für die Ziel-Adresse DST gilt:
 - ① Die Adresse mit dem Operator ADR ermitteln und dem FB übergeben!
- > Befindet sich der Speicherbereich, in den die Daten kopiert werden sollen, nicht komplett in einem zulässigen Speicherbereich, werden die Daten nicht kopiert und es wird ein Parameterfehler gemeldet.

| DST Speicherbereich | Gerät | Speichergröße |
|---------------------|--------------------------------|---------------|
| Anwendungsdaten | (alle) | 192 kBytes |
| Retain-Daten | CR0032, CR0232, CR0234, CR7n32 | 32 kBytes |
| | CR0033, CR0133, CR0233, CR0235 | 64 kBytes |

Parameter der Eingänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|--|
| DST | DWORD | Startadresse im Zielspeicher Die Adresse mit dem Operator ADR ermitteln und dem FB übergeben! |
| DATA | BYTE | zu schreibender Wert |
| LEN | WORD | Anzahl der mit DATA zu beschreibenden Datenbytes |

5.2.19 Bausteine: Datenzugriff und Datenprüfung

| Inhalt | |
|--------------|-----|
| CHECK DATA | 212 |
| GET IDENTITY | |
| SET DEBUG | |
| SET IDENTITY | 216 |
| SET_PASSWORD | |
| _ | 450 |

Die Bausteine in diesem Kapitel steuern den Datenzugriff und ermöglichen ein Prüfen der Daten.

CHECK_DATA

603

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm CR0033 Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

606

CHECK_DATA erzeugt über einen konfigurierbaren Speicherbereich eine Prüfsumme (CRC) und prüft die Daten des Speicherbereichs auf ungewollte Veränderung.

- Für jeden zu überwachenden Speicherbereich eine eigene Instanz des FB erzeugen.
- Die Adresse mit dem Operator ADR ermitteln und dem FB übergeben!
- ▶ Zusätzlich die Anzahl der Datenbytes LENGTH (Länge ab der STARTADR) angeben.

Ungewollte Änderung: Fehler!

Wenn Eingang UPDATE = FALSE und Daten im Speicher sich ungewollt verändern, wird RESULT = FALSE. Das Ergebnis kann dann für weitere Aktionen (z.B. Abschalten der Ausgänge) genutzt werden.

Gewollte Änderung:

Nur wenn der Eingang UPDATE auf TRUE gesetzt ist, sind Datenänderungen im Speicher (z.B. vom Anwendungsprogramm oder **ecomat** *mobile*-Gerät) zulässig. Der Wert der Prüfsumme wird dann neu berechnet. Der Ausgang RESULT ist wieder permanent TRUE.

Parameter der Eingänge

2612

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|--|
| STARTADR | DWORD | Startadresse des überwachten Datenspeichers (WORD-Adresse ab %MW0) Die Adresse mit dem Operator ADR ermitteln und dem FB übergeben! |
| LENGTH | DWORD | Länge des überwachten Datenspeichers in [Byte] |
| UPDATE | BOOL | TRUE: Daten wurden geändert > FB berechnet eine neue Prüfsumme |
| X | | FALSE: Daten wurden nicht geändert > FB prüft den Speicherbereich |

Parameter der Ausgänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|--|
| RESULT | BOOL | TRUE: CRC-Prüfsumme in Ordnung: Daten sind gewollt verändert oder nicht verändert FALSE: CRC-Prüfsumme fehlerhaft: Daten wurden ungewollt verändert |
| CHECKSUM | DWORD | aktuelle CRC-Prüfsumme |

Beispiel: CHECK_DATA

4168

Im folgenden Beispiel ermittelt das Programm die Prüfsumme und legt sie über den Pointer pt im RAM ab:

```
0001 PROGRAM PLC_PRG
0002
0003
       m1:BOOL:=TRUE;
       cd1 : CHECK_DATA;
0004
0005
       ok: BOOL;
       pt : POINTER TO WORD;
0007
0008
0001
     16#82DC00-
        16#400
0002
                                          cd1
                                      CHECK_DATA
                      16#82DC00-STARTADR
                                                RESULT
                                  _ENGTH
                                             CHECKSUM
                             m1-UPDATE
0003
```

① Das hier gezeigte Verfahren ist für den Flash-Speicher nicht geeignet.

GET_IDENTITY


19287

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek $ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB$ Neuer Ausgang SERIALNUMBER ist enthalten in:

- CR0032 ab LZS V02.01.06
- CR0033 ab LZS V01.00.09
- CR0133 ab LZS V01.00.09
- CR0232 ab LZS V01.00.03
- CR0233 ab LZS V01.00.09

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

19288

GET_IDENTITY liest die im Gerät gespeicherten spezifischen Kennungen:

- Hardware-Name und Hardware-Version des Geräts
- Name des Laufzeitsystems im Gerät
- Version und Ausgabe des Laufzeitsystems im Gerät
- Name der Anwendung (wurde zuvor mit SET_IDENTITY (→ Seite 216) gespeichert)
- Seriennummer des Geräts

Parameter der Eingänge

2609

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|--|
| ENABLE | BOOL | TRUE: Baustein ausführen |
| | (0) | FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert |

Parameter der Ausgänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|--------------|------------|--|
| DEVICENAME | STRING(31) | Hardware-Name und Hardware-Version des Geräts als Zeichenkette von max. 31 Zeichen z.B.: "CR0403 01.00.00" |
| FIRMWARE | STRING(31) | Name des Laufzeitsystems im Gerät als Zeichenkette von max. 31 Zeichen z.B.: "CR0403" |
| RELEASE | STRING(31) | Version und Ausgabe des Laufzeitsystems im Gerät als Zeichenkette von max. 31 Zeichen z.B.: "V01.00.00 120215" |
| APPLICATION | STRING(79) | Name der Anwendung als String von max. 79 Zeichen z.B.: "Crane1704" |
| SERIALNUMBER | STRING(31) | Seriennummer des Geräts als Zeichenkette von max. 31 Zeichen z.B.: "12345678" |

SET_DEBUG

290

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

293

SET_DEBUG organisiert den DEBUG-Modus ohne aktiven Test-Eingang (\rightarrow Kapitel *TEST-Betrieb* (\rightarrow Seite 48)).

Wird der Eingang DEBUG auf TRUE gesetzt, kann z.B. das Programmiersystem oder der Downloader mit dem Gerät kommunizieren und Systemkommandos ausführen (z.B. für Servicefunktionen über das GSM-Modem CANremote).

① Ein Software-Download ist in dieser Betriebsa<mark>rt nicht möglich, da d</mark>er Test-Eingang nicht mit Versorgungsspannung verbunden wird. Nur lesender Zugriff ist möglich.

Parameter der Eingänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|--|
| ENABLE | BOOL | TRUE: Baustein ausführen |
| | | FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert |
| DEBUG | BOOL | TRUE: Debugging über die Schnittstellen möglich |
| | | FALSE: Debugging über die Schnittstellen nicht möglich |

SET_IDENTITY

11927

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:




Beschreibung

287

SET_IDENTITY setzt eine anwendungsspezifische Programmkennung.

Mit dem FB kann durch das Anwendungsprogramm eine Programmkennung erzeugt werden. Diese Kennung kann zur Identifizierung des geladenen Programms über das Software-Tool DOWNLOADER.EXE als Software-Version ausgelesen werden.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Zusammenhänge der unterschiedlichen Kennungen, wie sie mit den unterschiedlichen Software-Tools angezeigt werden. (Beispiel: ClassicController CR0020):



^{*) 1 &#}x27;Fahrwerk vorne' steht hier stellvertretend für einen kundenspezifischen Text.

Parameter der Eingänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|------------|--|
| ENABLE | BOOL | TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert |
| ID | STRING(79) | beliebiger Text mit einer maximalen Länge von 79 Zeichen |

ifm-Bausteine für das Gerät CR0033

SET_PASSWORD

266

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR0033_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

269

SET_PASSWORD setzt Benutzerkennung für Programm- und Speicher-Upload mit dem DOWNLOADER.

Ist die Benutzerkennung aktiv, kann durch das Software-Tool DOWNLOADER das Anwendungsprogramm oder der Datenspeicher nur ausgelesen werden, wenn das richtige Password eingegeben wurde.

Wird an den Eingang PASSWORD ein Leer-String (Default-Zustand) übergeben, ist ein Upload des Anwendungsprogramms oder des Datenspeichers jederzeit möglich.

Ein neues Passwort wird nur nach dem Löschen des bisherigen Passwortes übernommen.

Beim Laden eines neuen Anwendungsprogramms wird die Kennung wieder zurückgesetzt.

Parameter der Eingänge

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|------------|--|
| ENABLE | BOOL | FALSE TRUE (Flanke): Baustein initialisieren (nur 1 Zyklus) > Baustein-Eingänge lesen |
| | | TRUE: Baustein ausführen |
| | .0 | FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert |
| PASSWORD | STRING(16) | Benutzerkennung Wenn PASSWORD = "", dann ist Zugriff ohne Passworteingabe möglich. |

6 Diagnose und Fehlerbehandlung

| Inhalt | | |
|-------------|------------------------------------|-------|
| Diagnose. | | 218 |
| Fehler | | 218 |
| Reaktion in | n Fehlerfall | 219 |
| Relais: wic | htige Hinweise! | 219 |
| Reaktion a | uf System-Fehler | 220 |
| CAN / CAN | lopen: Fehler und Fehlerbehandlung | 220 |
| | | 19598 |

Das Laufzeitsystem (LZS) überprüft das Gerät durch interne Fehler-Checks:

- in der Startphase (Reset-Phase)
- während der Ausführung des Anwendungsprogramms
- → Kapitel Betriebszustände (→ Seite 44)

So wird eine möglichst hohe Betriebssicherheit gewährleistet.

6.1 Diagnose

19601

Bei der Diagnose wird der "Gesundheitszustand" des Gerätes geprüft. Es soll festgestellt werden, ob und gegebenenfalls welche →Fehler im Gerät vorhanden sind.

Je nach Gerät können auch die Ein- und Ausgänge auf einwandfreie Funktion überwacht werden:

- Drahtbruch.
- Kurzschluss.
- Wert außerhalb des Sollbereichs.

Zur Diagnose können Konfigurations-Dateien herangezogen werden, die während des "normalen" Betriebs des Gerätes erzeugt wurden.

Der korrekte Start der Systemkomponenten wird während der Initialisierungs- und Startphase überwacht.

Zur weiteren Diagnose können auch Selbsttests durchgeführt werden.

6.2 Fehler

19602

Ein Fehler ist die Unfähigkeit einer Einheit, eine geforderte Funktion auszuführen.

Kein Fehler ist diese Unfähigkeit während vorbeugender Wartung oder anderer geplanter Handlungen oder aufgrund des Fehlers externer Mittel.

Ein Fehler ist oft das Resultat eines Ausfalls der Einheit selbst, kann aber ohne vorherigen Ausfall bestehen.

In der ISO 13849-1 ist mit "Fehler" der "zufällige Fehler" gemeint.

6.3 Reaktion im Fehlerfall

19603 12217

Bei erkannten Fehlern kann im Anwendungsprogramm zusätzlich der Systemmerker ERROR gesetzt werden. Im Fehlerfall reagiert die Steuerung dann wie folgt:

- > die Betriebs-LED leuchtet rot,
- > die Ausgangsrelais schalten ab,
- > die darüber gesicherten Ausgänge sind spannungsfrei,
- > die logischen Signalzustände der Ausgänge ändern sich dadurch NICHT.

! HINWEIS

Bei Abschalten der Ausgänge durch die Relais bleiben die logischen Signalzustände unverändert.

- Der Programmierer muss das ERROR-Bit auswerten und so im Fehlerfall die Ausgänge auch logisch zurücksetzen.
- Vollständige Aufstellung der gerätespezifischen Fehler-Codes und Diagnosemeldungen → Kapitel Systemmerker (→ Seite 221)

6.4 Relais: wichtige Hinweise!

14034

ACHTUNG

Vorzeitiger Verschleiß der Relaiskontakte möglich.

Im Normalfall die Relais nur lastfrei schalten! Dazu via Anwendungsprogramm alle relevanten Ausgänge auf FALSE setzen!

6.5 Reaktion auf System-Fehler

1403

- Für die sichere Verarbeitung der Daten im Anwendungsprogramm ist allein dessen Programmierer verantwortlich.
- ▶ Die spezifischen Fehlermerker und / oder Fehler-Codes im Anwendungsprogramm verarbeiten! Über den Fehlermerker/Fehler-Code erhält man eine Fehlerbeschreibung. Dieser Fehlermerker/Fehler-Code kann bei Bedarf weiter verarbeitet werden.

Nach der Analyse und Beseitigung der Fehler-Ursache:

▶ Grundsätzlich alle Fehlermerker durch das Anwendungsprogramm zurücksetzen. Ohne ausdrückliches Rücksetzen der Fehlermerker bleiben die Merker gesetzt mit entsprechender Auswirkung im Anwendungsprogramm.

6.6 CAN / CANopen: Fehler und Fehlerbehandlung

- → Systemhandbuch "Know-How ecomatmobile"
 - → Kapitel CAN / CANopen: Fehler und Fehlerbehandlung

7 Anhang

| Inhalt | |
|--------------------------------------|-----|
| Systemmerker | 221 |
| Adressbelegung und E/A-Betriebsarten | |
| Integriertes E/A-Modul: Beschreibung | 240 |
| Fehler-Tabellen | |
| | |

Hier stellen wir Ihnen – ergänzend zu den Angaben in den Datenblättern – zusammenfassende Tabellen zur Verfügung.

7.1 Systemmerker

| Inhalt | |
|--|------|
| Systemmerker: CAN | 222 |
| Systemmerker: SAE-J1939 | 223 |
| Systemmerker: Fehlermerker (Standard-Seite) | 224 |
| Systemmerker: LED (Standard-Seite) | |
| Systemmerker: Spannungen (Standard-Seite) | |
| Systemmerker: 16 Eingänge und 16 Ausgänge (Standard-Seite) | |
| | 1216 |



Die zu den Systemmerkern gehörenden Merkeradressen können sich bei einer Erweiterung der Steuerungskonfiguration ändern.

- ► Für die Programmierung nur die Symbolnamen der Systemmerker nutzen!
- → Systemhandbuch "Know-How ecomatmobile"
 - → Kapitel Fehler-Codes und Diagnoseinformationen

7.1.1 Systemmerker: CAN

12820

| Systemmerker (Symbolname) | Тур | Beschreibun | g |
|---------------------------|------|-----------------------------|---|
| CANx_BAUDRATE | WORD | CAN-Schnitts | telle x: eingestellte Baudrate in [kBaud] |
| CANx_BUSOFF | BOOL | | telle x: Fehler "CAN-Bus off" tzen des Fehler-Codes setzt auch den Merker |
| CANx_DOWNLOADID | BYTE | CAN-Schnitts | telle x: eingestellter Download-Identifier |
| CANx_ERRORCOUNTER_RX | BYTE | _ | telle x: Fehlerzähler Empfang s Merkers ist via Schreibzugriff möglich |
| CANx_ERRORCOUNTER_TX | BYTE | | telle x: Fehlerzähler Versand s Merkers ist via Schreibzugriff möglich |
| CANx_LASTERROR | BYTE | CAN-Schnitts Fehlernumme | telle x: er der letzten CAN-Übertragung: |
| | | 0 = kein Fehler | Initial-Wert |
| | | 1 = Stuff Error | mehr als 5 gleiche Bits in Reihe auf dem Bus |
| | | 2 = Form Error | empfangenes Telegramm hatte falsches Format |
| | | 3 = Ack Error | gesendetes Telegramm wurde nicht bestätigt |
| | | 4 = Bit1 Error | außerhalb des Arbitrierungsbereichs wurde ein rezessives Bit gesendet, aber ein dominates Bit auf dem Bus gelesen |
| | | 5 = Bit0 Error | es wurde versucht, ein dominantes Bit zu senden, aber es wurde ein rezessiver Pegel gelesen ODER: während Bus-off Recovery wurde eine Sequenz von 11 rezessiven Bits gelesen |
| | | 6 = CRC Error | die Prüfsumme der empfangenen Nachricht war falsch |
| CANx_WARNING | BOOL | (C) | telle x: Warnschwelle erreicht (≥ 96) s Merkers ist via Schreibzugriff möglich |

CANx steht für x = 1...4 = Nummer der CAN-Schnittstelle

7.1.2 Systemmerker: SAE-J1939

| Systemmerker (Symbolname) | Тур | Beschreibung |
|---------------------------|------|--|
| J1939_RECEIVE_OVERWRITE | BOOL | Einstellung gilt nur für J1939 Daten, die nicht über ein J1939- Transportprotokoll übertragen wurden. TRUE: Alte Daten werden durch die neuen Daten überschrieben, wenn die alten Daten noch nicht aus der Funktionsbaustein-Instanz ausgelesen wurden FALSE: Neue Daten werden verworfen, solange die alten Daten noch nicht aus der Funktionsbaustein-Instanz ausgelesen wurden Neue Daten können eintreffen, bevor die alten ausgelesen wurden, wenn der IEC-Zyklus länger ist als die Aktualisierungsfrequenz der J1939-Daten |
| J1939_TASK | BOOL | Mit J1939_TASK wird die Zeitanforderung beim Versenden von J1939-Telegrammen eingehalten. Sollen J1939-Telegramme mit einer Wiederholzeit ≤ 50 ms versendet werden, setzt das Laufzeitsystem automatisch J1939_TASK=TRUE. Für Anwendungen, bei denen die Zeitanforderungen ≥ SPS-Zykluszeit sind: Systemlast reduzieren mit J1939_TASK=FALSE! TRUE: J1939-Task ist aktiv (= Initialwert) Der Task wird alle 2 ms aufgerufen Der J1939-Stack sendet seine Telegramme im benötigten Zeitraster FALSE: J1939-Task ist nicht aktiv |

7.1.3 Systemmerker: Fehlermerker (Standard-Seite)

| Systemmerker (Symbolname) | Тур | Beschreibung |
|--|-------|---|
| ERROR | BOOL | TRUE: sicherer Zustand eingenommen alle Ausgänge = AUS Ausgangs-Relais = AUS (z.B. fataler Fehler / Error-Stop) FALSE: kein schwerer Fehler aufgetreten |
| ERROR_BREAK_lx (x=0n; Wert abhängig vom Gerät, → Datenblatt) | DWORD | Eingangsgruppe x: Leiterbruch-Fehler oder (Widerstandseingang): Schluss nach Versorgung [Bit 0 für Eingang 0] [Bit z für Eingang z] dieser Gruppe Bit = TRUE: Fehler Bit = FALSE: kein Fehler |
| ERROR_BREAK_Qx (x=0n; Wert abhängig vom Gerät, → Datenblatt) | DWORD | Ausgangsgruppe x: Leiterbruch-Fehler [Bit 0 für Ausgang 0] [Bit z für Ausgang z] dieser Gruppe Bit = TRUE: Fehler Bit = FALSE: kein Fehler |
| ERROR_CONTROL_Qx (x=0n; Wert abhängig vom Gerät, → Datenblatt) | DWORD | Ausgangsgruppe x: Fehler Stromregelung Endwert kann nicht erreicht werden [Bit 0 für Ausgang 0] [Bit z für Ausgang z] dieser Gruppe Bit = TRUE: Fehler Bit = FALSE: kein Fehler |
| ERROR_CURRENT_lx (x=0n; Wert abhängig vom Gerät, → Datenblatt) | DWORD | Eingangsgruppe x: Überstrom-Fehler [Bit 0 für Eingang 0] [Bit z für Eingang z] dieser Gruppe Bit = TRUE: Fehler Bit = FALSE: kein Fehler |
| ERROR_IO | BOOL | Sammelfehlermeldung Ein-/Ausgangsfehler TRUE: Fehler FALSE: kein Fehler |
| ERROR_POWER | BOOL | Überspannungs-Fehler für VBBS / Klemme 15: TRUE: Wert außerhalb des zulässigen Bereichs oder: Differenz (VBB15 - VBBS) zu groß > allgemeiner Fehler FALSE: Wert in Ordnung |
| ERROR_SHORT_lx (x=0n; Wert abhängig vom Gerät, → Datenblatt) | DWORD | Eingangsgruppe x: Kurzschluss-Fehler [Bit 0 für Eingang 0] [Bit z für Eingang z] dieser Gruppe Bit = TRUE: Fehler Bit = FALSE: kein Fehler |
| ERROR_SHORT_Qx (x=0n; Wert abhängig vom Gerät, → Datenblatt) | DWORD | Ausgangsgruppe x: Kurzschluss-Fehler oder Überlast-Fehler [Bit 0 für Ausgang 0] [Bit z für Ausgang z] dieser Gruppe Bit = TRUE: Fehler Bit = FALSE: kein Fehler |
| ERROR_TEMPERATURE | BOOL | Temperatur-Fehler TRUE: Wert außerhalb des zulässigen Bereichs > allgemeiner Fehler FALSE: Wert in Ordnung |
| ERROR_VBBx | BOOL | Versorgungsspannungs-Fehler an VBBx (x = O R): TRUE: Wert außerhalb des zulässigen Bereichs > allgemeiner Fehler FALSE: Wert in Ordnung |
| ERRORCODE | DWORD | Zuletzt eingetragener Fehler in der internen Fehlerliste Die Liste enthält alle aufgetretenen Fehler-Codes. |
| LAST_RESET | ВҮТЕ | Grund für den letzten Reset: 00 = Reset der Anwendung 01 = PowerOn-Reset 02 = Watchdog-Reset 03 = Soft-Reset 04 = Grund nicht feststellbar |

7.1.4 Systemmerker: LED (Standard-Seite)

| Systemmerker (Symbolname) | Тур | Beschreibung |
|---------------------------|------|--|
| LED | WORD | LED-Farbe für "LED eingeschaltet": 0x0000 = LED_GREEN (voreingestellt) 0x0001 = LED_BLUE 0x0002 = LED_RED 0x0003 = LED_WHITE 0x0004 = LED_BLACK 0x0005 = LED_MAGENTA 0x0006 = LED_CYAN 0x0007 = LED_YELLOW |
| LED_X | WORD | LED-Farbe für "LED ausgeschaltet": 0x0000 = LED_GREEN 0x0001 = LED_BLUE 0x0002 = LED_RED 0x0003 = LED_WHITE 0x0004 = LED_BLACK (voreingestellt) 0x0005 = LED_MAGENTA 0x0006 = LED_CYAN 0x0007 = LED_YELLOW |
| LED_MODE | WORD | LED-Blinkfrequenz: 0x0000 = LED_2HZ (blinkt mit 2 Hz; voreingestellt) 0x0001 = LED_1HZ (blinkt mit 1 Hz) 0x0002 = LED_05HZ (blinkt mit 0,5 Hz) 0x0003 = LED_0HZ (leuchtet dauernd mit Wert in LED) 0x0004 = LED_5HZ (blinkt mit 5 Hz) |

7.1.5 Systemmerker: Spannungen (Standard-Seite)

| Systemmerker (Symbolname) | Тур | Beschreibung |
|----------------------------------|------|--|
| CLAMP_15_VOLTAGE | WORD | Spannung an Klemme 15 in [mV] |
| REF_VOLTAGE | WORD | Spannung am Referenzspannungsausgang in [mV] |
| REFERENCE_VOLTAGE_5 | BOOL | Referenzspannungsausgang mit 5 V aktiviert |
| REFERENCE_VOLTAGE_10 | BOOL | Referenzspannungsausgang mit 10 V aktiviert |
| RELAIS_VBBy y = O R | BOOL | TRUE: Relais für VBBy aktiviert Ausgangsgruppe x wird mit Spannung versorgt (x = 1 2) FALSE: Relais für VBBy ausgeschaltet |
| | | Ausgangsgruppe x ist spannungslos |
| SERIAL_MODE | BOOL | serielle Schnittstelle (RS232) für die Verwendung in der Anwendung aktivieren TRUE: RS232-Schnittstelle kann in der Anwendung verwendet werden, jedoch nicht mehr zum Programmieren, Debuggen oder Monitoren des Geräts. FALSE: RS232-Schnittstelle kann in der Anwendung nicht verwendet werden. Programmieren, Debuggen oder Monitoren des Geräts ist möglich. |
| SUPPLY_SWITCH | BOOL | Bit zum Abschalten der Versorgungs-Selbsthaltung VBBS. Das Rücksetzen des Merkers wird vom Laufzeitsystem nur akzeptiert, wenn die Spannung an Klemme 15 < 4 V ist, ansonsten wird der Merker wieder aktiviert. Die Trennung von VBBS erfolgt vor dem Beginn des nächsten SPS-Zyklus. Abhängig vom Ladezustand der internen Kondensatoren kann es noch eine gewisse Zeit dauern, bis das Gerät abschaltet. TRUE: Versorgung des Geräts über VBBS ist aktiv FALSE: Versorgung des Geräts über VBBS wird deaktiviert |
| SUPPLY_VOLTAGE | WORD | Versorgungsspannung an VBBS in [mV] |
| TEST | BOOL | TRUE: Test-Eingang ist aktiv: • Programmiermodus ist freigeben • Software-Download ist möglich • Zustand des Anwendungsprogramms ist abfragbar • kein Schutz der gespeicherten Software möglich FALSE: laufender Betrieb der Anwendung |
| VBBx_RELAIS_VOLTAGE x = 0 R | WORD | Versorgungsspannung an VBBx nach Relaiskontakt in [mV] |
| VBBx_VOLTAGE x = 0 R | WORD | Versorgungsspannung an VBBx in [mV] |

7.1.6 Systemmerker: 16 Eingänge und 16 Ausgänge (Standard-Seite)

| Systemmerker (Symbolname) | Тур | Beschreibung |
|---------------------------|---------|---|
| ANALOGxx xx = 0015 | WORD | Analog-Eingang xx: gefilterter A/D-Wandler-Rohwert (12 Bit) ohne Kalibrierung und Normierung |
| ANALOG_IRQxx xx = 0007 | WORD | Analogeingang Kanal xx: ungefilterter Rohwert der Spannung Verwendung im FB SET_INTERRUPT_I (→ Seite 124) oder SET_INTERRUPT_XMS (→ Seite 126) |
| CURRENTxx xx = 0015 | WORD | PWM-Ausgang xx: gefilterte A/D-Wandler-Rohwerte (12 Bit) der Strommessung ohne Kalibrierung und Normierung |
| lxx xx = 0015 | BOOL | Status am Binäreingang xx Voraussetzung: Eingang ist als Binäreingang konfiguriert (MODE = IN_DIGITAL_H oder IN_DIGITAL_L) TRUE: Spannung am Binäreingang > 70 % von VBBS FALSE: Spannung am Binäreingang < 30 % von VBBS oder: nicht als Binäreingang konfiguriert oder: falsch konfiguriert |
| Ixx_DFILTER xx = 0011 | DWORD | Impulseingang xx: Impulsdauer in [μs], die als Glitch ignoriert werden soll. Die Erfassung des Eingangssignals verzögert sich um die eingestellte Zeit. zugelassen = 0100 000 μs voreingestellt = 0 μs = kein Filter |
| Ixx_FILTER xx = 0015 | BYTE:=4 | Binär- und Analogeingang xx: Grenzfrequenz (oder Signalanstiegszeit) des Software-Tiefpass- Filters erster Ordnung 0 = 0x00 = kein Filter 1 = 0x01 = 390 Hz (1 ms) 2 = 0x02 = 145 Hz (2,5 ms) 3 = 0x03 = 68 Hz (5 ms) 4 = 0x04 = 34 Hz (10 ms) (voreingestellt) 5 = 0x05 = 17 Hz (21 ms) 6 = 0x06 = 8 Hz (42 ms) 7 = 0x07 = 4 Hz (84 ms) 8 = 0x08 = 2 Hz (169 ms) größer = → voreingestellter Wert |
| Qxx xx = 0015 | BOOL | Status am Binärausgang xx: Voraussetzung: Ausgang ist als Binärausgang konfiguriert TRUE: Ausgang aktiviert FALSE: Ausgang deaktiviert (= Initialwert) oder: nicht als Binärausgang konfiguriert |
| Qxx_FILTER xx = 0015 | ВУТЕ | Ausgang xx: Grenzfrequenz des Software-Tiefpass-Filters erster Ordnung für die Strommessung $0 = 0x00 = \text{kein Filter}$ $1 = 0x01 = 580 \text{ Hz } (0,6 \text{ ms})$ $2 = 0x02 = 220 \text{ Hz } (1,6 \text{ ms})$ $3 = 0x03 = 102 \text{ Hz } (3,5 \text{ ms})$ $4 = 0x04 = 51 \text{ Hz } (7 \text{ ms}) \text{ (voreingestellt)}$ $5 = 0x05 = 25 \text{ Hz } (14 \text{ ms})$ $6 = 0x06 = 12 \text{ Hz } (28 \text{ ms})$ $7 = 0x07 = 6 \text{ Hz } (56 \text{ ms})$ $8 = 0x08 = 3 \text{ Hz } (112 \text{ ms})$ $\text{größer} = \rightarrow \text{voreingestellter Wert}$ |

7.2 Adressbelegung und E/A-Betriebsarten

| | 3 3 | |
|------------|---|-------|
| Inhalt | | |
| | egung Ein-/Ausgänge | |
| Mögliche I | Betriebsarten Ein-/Ausgänge | |
| | / Variablen der E/As | |
| → auch Da | Adressbelegung Ein-/Ausgänge | 165 |
| | | |
| Inhalt | | |
| Eingänge: | Adressbelegung (Standard-Seite) (16 Eingänge | e)230 |
| | : Adressbelegung (Standard-Seite) (16 Ausgäng | |
| | | 500 |

Eingänge: Adressbelegung (Standard-Seite) (16 Eingänge)

10429

Abkürzungen \to Kapitel *Hinweise zur Anschlussbelegung* (\to Seite 31) Betriebsarten der Ein- und Ausgänge \to Kapitel *Mögliche Betriebsarten Ein-/Ausgänge* (\to Seite 232)

| IEC-Adresse | Symbolische Adresse |
|-------------|---------------------|
| %IX0.0 | I00 |
| %IW2 | ANALOG00 |
| %IX0.1 | I01 |
| %IW3 | ANALOG01 |
| %IX0.2 | I02 |
| %IW4 | ANALOG02 |
| %IX0.3 | I03 |
| %IW5 | ANALOG03 |
| %IX0.4 | I04 |
| %IW6 | ANALOG04 |
| %IX0.5 | I05 |
| %IW7 | ANALOG05 |
| %IX0.6 | I06 |
| %IW8 | ANALOG06 |
| %IX0.7 | I07 |
| %IW9 | ANALOG07 |
| %IX0.8 | I08 |
| %IW10 | ANALOG08 |
| %IX0.9 | I09 |
| %IW11 | ANALOG09 |
| %IX0.10 | I10 |
| %IW12 | ANALOG10 |
| %IX0.11 | I11 |
| %IW13 | ANALOG11 |
| %IX0.12 | I12 |
| %IW14 | ANALOG12 |
| %IX0.13 | I13 |
| %IW15 | ANALOG13 |
| %IX0.14 | I14 |
| %IW16 | ANALOG14 |
| %IX0.15 | I15 |
| %IW17 | ANALOG15 |

Ausgänge: Adressbelegung (Standard-Seite) (16 Ausgänge)

10430

Abkürzungen \to Kapitel *Hinweise zur Anschlussbelegung* (\to Seite 31) Betriebsarten der Ein- und Ausgänge \to Kapitel *Mögliche Betriebsarten Ein-/Ausgänge* (\to Seite 232)

| - | |
|-------------|---------------------|
| IEC-Adresse | Symbolische Adresse |
| %QX0.0 | Q00 |
| %IW18 | CURRENT00 |
| %QX0.1 | Q01 |
| %IW19 | CURRENT01 |
| %QX0.2 | Q02 |
| %IW20 | CURRENT02 |
| %QX0.3 | Q03 |
| %IW21 | CURRENT03 |
| %QX0.4 | Q04 |
| %IW22 | CURRENT04 |
| %QX0.5 | Q05 |
| %IW23 | CURRENT05 |
| %QX0.6 | Q06 |
| %IW24 | CURRENT06 |
| %QX0.7 | Q07 |
| %IW25 | CURRENT07 |
| %QX0.8 | Q08 |
| %IW26 | CURRENT08 |
| %QX0.9 | Q09 |
| %IW27 | CURRENT09 |
| %QX0.10 | Q10 |
| %IW28 | CURRENT10 |
| %QX0.11 | Q11 |
| %IW29 | CURRENT11 |
| %QX0.12 | Q12 |
| %IW30 | CURRENT12 |
| %QX0.13 | Q13 |
| %IW31 | CURRENT13 |
| %QX0.14 | Q14 |
| %IW32 | CURRENT14 |
| %QX0.15 | Q15 |
| %IW33 | CURRENT15 |

7.2.2 Mögliche Betriebsarten Ein-/Ausgänge

| Inhalt | | |
|-----------|--|------|
| Eingänge: | Betriebsarten (Standard-Seite) (16 Eingänge) | 232 |
| | Betriebsarten (Standard-Seite) (16 Ausgänge) | |
| | | 2386 |

Eingänge: Betriebsarten (Standard-Seite) (16 Eingänge)

10431

Mögliche Konfigurations-Kombinationen (wo zulässig) entstehen durch Addition der Konfigurations-Werte.

= diese Konfiguration ist voreingestellt

| Eingänge mögliche Betriebsart | | | oimetallan mit FD | FB-Eingang | Wert | | |
|-------------------------------|--------------------|------------------|--|------------------------------------|------|------|--|
| Eingange | mogliche Bethebsal | ι | einstellen mit FB | FB-Elligalig | dez | hex | |
| I00I11 | IN_NOMODE | Aus | INPUT_ANALOG SET_INPUT_MODE | MODE | 0 | 0000 | |
| | IN_DIGITAL_H | plus | INPUT_ANALOG SET_INPUT_MODE | MODE | 1 | 0001 | |
| | IN_DIGITAL_L | minus | INPUT_ANALOG SET_INPUT_MODE | MODE | 2 | 0002 | |
| | IN_CURRENT | 020 000 μΑ | IN <mark>PUT_ANALOG</mark> SET_INPUT_MODE | MODE | 4 | 0004 | |
| | IN_VOLTAGE10 | 010 000 mV | INPUT_ANALOG SET_INPUT_MODE | MODE | 8 | 0008 | |
| | IN_VOLTAGE30 | 030 000 mV | INPUT_ANALOG SET_INPUT_MODE | MODE | 16 | 0010 | |
| | IN_RATIO | 01 000 % | INPUT_ANALOG SET_INPUT_MODE | MODE | 32 | 0020 | |
| | IN_DIAGNOSTIC | bei IN_DIGITAL_H | intern | | 64 | 0040 | |
| | IN_FAST | bei IN_DIGITAL_H | intern | | 128 | 0800 | |
| | Diagnose | bei IN_DIGITAL_H | SET_INPUT_MODE | DIAGNOSTICS | TR | RUE | |
| | IN_FAST | 030 000 Hz | FREQUENCY FREQUENCY_PERIOD PHASE | Frequenzmessung | | | |
| | | 0,15 000 Hz | PERIOD | Periodendauermessung | | | |
| | | 0,15 000 Hz | PERIOD_RATIO | Periodendauer- und Ratiomessung | | | |
| | | 030 000 Hz | FAST_COUNT | Zähler | | | |
| | | 030 000 Hz | INC_ENCODER | Drehgeber erfassen | | | |
| l12l14 | IN_NOMODE | Aus | INPUT_ANALOG SET_INPUT_MODE | MODE | 0 | 0000 | |
| | IN_DIGITAL_H | plus | INPUT_ANALOG SET_INPUT_MODE | MODE | 1 | 0001 | |
| | IN_RESISTANCE | 1630 000 Ω | INPUT_ANALOG SET_INPUT_MODE | MODE | 512 | 0200 | |
| l15 • | IN_NOMODE | Aus | INPUT_ANALOG SET_INPUT_MODE | MODE | 0 | 0000 | |
| | IN_DIGITAL_H | plus | INPUT_ANALOG SET_INPUT_MODE | MODE | 1 | 0001 | |

| Eingänge | mögliche Betriebsart | | FB-Eingang | We | ert | |
|-----------|-----------------------|--------|--------------------------------|--------------|-----|------|
| Lingarige | moglicile betilebsart | | einstellen mit FB | r b-Lingarig | dez | hex |
| | IN_RESISTANCE | 3680 Ω | INPUT_ANALOG SET_INPUT_MODE | MODE | 512 | 0200 |

Betriebsarten mit folgendem Funktionsbaustein einstellen:

| FAST_COUNT (→ Seite 140) | Zählerbaustein für schnelle Eingangsimpulse |
|--------------------------------|--|
| FREQUENCY (→ Seite 142) | misst die Frequenz des am gewählten Kanal ankommenden Signals |
| FREQUENCY_PERIOD (→ Seite 144) | misst die Frequenz und die Periodendauer (Zykluszeit) in [µs] am angegebenen Kanal |
| INC_ENCODER (→ Seite 146) | Vorwärts-/Rückwärts-Zählerfunktion zur Auswertung von Drehgebern |
| INPUT_ANALOG (→ Seite 129) | Strom- und Spannungsmessung am analogen Eingangskanal |
| PERIOD (→ Seite 148) | misst am angegebenen Kanal die Frequenz und die Periodendauer (Zykluszeit) in [µs] |
| PERIOD_RATIO (→ Seite 150) | misst die Frequenz und die Periodendauer (Zykluszeit) in [µs] über die angegebenen Perioden am angegebenen Kanal. Zusätzlich wird das Puls-/Periodenverhältnis in [‰] angegeben. |
| PHASE (→ Seite 152) | liest ein Kanalpaar mit schnellen Eingängen ein und vergleicht die Phasenlage der Signale |
| SET_INPUT_MODE (→ Seite 132) | weist einem Eingangskanal eine Betriebsart zu |
| | |

Ausgänge: Betriebsarten (Standard-Seite) (16 Ausgänge)

15523

= diese Konfiguration ist voreingestellt

| Ausgänge | mögliche Betriebsart | | einstellen mit FB | ED ED Eingeng | | ert |
|----------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|-----|------|
| Ausgänge | moglicile Betriebsart | | enistenen mit PB | FB-Eingang | dez | hex |
| Q00Q15 | OUT_DIGITAL_H | plus | SET_OUTPUT_MODE | MODE | 1 | 0001 |
| | OUT_DIGITAL_L | minus | SET_OUTPUT_MODE | MODE | 2 | 0002 |
| | Diagnose | bei OUT_DIGITAL_H via Strommessung | SET_OUTPUT_MODE | DIAGNOSTICS | TR | UE |
| | Überlastschutz | bei OUT_DIGITAL_H mit Strommessung | SET_OUTPUT_MODE | PROTECTION | TR | UE |
| | | keine Strommessung | SET_OUTPUT_MODE | CURRENT_RANGE | 0 | 00 |
| | Strommessbereich | 2 A / 3 A | SET_OUTPUT_MODE | CURRENT_RANGE | 1 | 01 |
| | | 4 A | SET_OUTPUT_MODE | CURRENT_RANGE | 2 | 02 |

Betriebsarten mit folgendem Funktionsbaustein einstellen:

| _ | |
|--------------------------------------|--|
| OUTPUT_BRIDGE (→ Seite 159) | H-Brücke an einem PWM-Kanalpaar |
| OUTPUT_CURRENT_CONTROL (→ Seite 164) | Stromregler für einen PWMi-Ausgangskanal |
| <i>PWM1000</i> (→ Seite <u>167</u>) | initialisiert und parametriert einen PWM-fähigen Ausgangskanal das Puls-Pausen-Verhältnis kann in 1 ‰-Schritten angegeben werden |
| SET_OUTPUT_MODE (→ Seite 155) | setzt die Betriebsart des gewählten Ausgangskanals |

Ausgänge: zulässige Betriebsarten

| | | | | | | | | | .0020 |
|------------------|---------------------------------------|-----|-----|------------|-----|----------|-----|-----|-------|
| Betriebsart | | Q00 | Q01 | Q02 | Q03 | Q04 | Q05 | Q06 | Q07 |
| OUT_NOMODE | Aus | Х | Х | Х | Χ | Х | X | Х | Х |
| OUT_DIGITAL_H | plus | Х | Х | Х | Χ | Х | X | Х | Х |
| OUT_DIGITAL_L | minus | | Х | | Χ | | | | |
| Diagnose | bei OUT_DIGITAL_H via Strommessung | Х | Х | Х | Χ | Х | X | Х | Х |
| Überlastschutz | bei OUT_DIGITAL_H mit Strommessung | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| | 2 A | Х | Х | Х | Χ | 1 | | | |
| Strommessbereich | 3 A | | | | | X | Х | Х | Х |
| | 4 A | Х | Х | Х | Х | | | | |
| PWM | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| PWMi | | Х | X | X | X | Х | Х | Х | Х |
| H-Brücke | | | X | <i>+</i> c | X | | | | |
| Betriebsart | | Q08 | Q09 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 |
| OUT_NOMODE | Aus | Х | X | X | X | Х | Х | Х | Х |
| OUT_DIGITAL_H | plus | Х | X | X | X | Х | Х | Х | Х |
| OUT_DIGITAL_L | minus | | Х | | Х | | | | |
| Diagnose | bei OUT_DIGITAL_H via Strommessung | X | X | Х | Χ | Х | Х | Х | Х |
| Überlastschutz | bei OUT_DIGITAL_H mit Strommessung | X | X | Х | Χ | Х | Х | Х | Х |
| | 2 A | Х | Х | Х | Χ | | | | |
| Strommessbereich | 3 A | | | | | Х | Х | Х | Х |
| | 4 A | X | Х | Х | Χ | | | | |
| PWM | | X | Х | Х | Χ | Х | Х | Х | Х |
| PWMi | . (| X | Х | Х | Χ | Х | Х | Х | Х |
| H-Brücke | | | Х | | | | | | |

7.2.3 Adressen / Variablen der E/As

| Inhalt | | |
|-----------|---|-----|
| Eingänge: | Adressen und Variablen (Standard-Seite) (16 Eingänge) | 36 |
| Ausgänge: | Adressen und Variablen (Standard-Seite) (16 Ausgänge) | 38 |
| | 2 | 237 |

Eingänge: Adressen und Variablen (Standard-Seite) (16 Eingänge)

| EC-Adresse | E/A-Variable | Bemerkung | | |
|------------|--------------|-------------------------------------|--|--|
| %IB0 | | Eingangsbyte 0 (%IX0.0%IX0.7) | | |
| %IB1 | | Eingangsbyte 1 (%IX0.8%IX0.15) | | |
| %IW0 | | Eingangswort 0 (%IX0.0%IX0.15) | | |
| %IW2 | ANALOG00 | Analogeingang Kanal 0 | | |
| %IW3 | ANALOG01 | Analogeingang Kanal 1 | | |
| %IW4 | ANALOG02 | Analogeingang Kanal 2 | | |
| %IW5 | ANALOG03 | Analo <mark>geingang Kanal 3</mark> | | |
| %IW6 | ANALOG04 | Analogeingang Kanal 4 | | |
| %IW7 | ANALOG05 | Analoge <mark>ingang Kanal 5</mark> | | |
| %IW8 | ANALOG06 | Analogeingang Kanal 6 | | |
| %IW9 | ANALOG07 | Analogeingang Kanal 7 | | |
| %IW10 | ANALOG08 | Analogeingang Kanal 8 | | |
| %IW11 | ANALOG09 | Analogeingang Kanal 9 | | |
| %IW12 | ANALOG10 | Analogeingang Kanal 10 | | |
| %IW13 | ANALOG11 | Analogeingang Kanal 11 | | |
| %IW14 | ANALOG12 | Analogeingang Kanal 12 | | |
| %IW15 | ANALOG13 | Analogeingang Kanal 13 | | |
| %IW16 | ANALOG14 | Analogeingang Kanal 14 | | |
| %IW17 | ANALOG15 | Analogeingang Kanal 15 | | |
| %IW18 | CURRENT00 | Ausgangsstrom (Rohwert) an Q00 | | |
| %IW19 | CURRENT01 | Ausgangsstrom (Rohwert) an Q01 | | |
| %IW20 | CURRENT02 | Ausgangsstrom (Rohwert) an Q02 | | |
| %IW21 | CURRENT03 | Ausgangsstrom (Rohwert) an Q03 | | |
| %IW22 | CURRENT04 | Ausgangsstrom (Rohwert) an Q04 | | |
| %IW23 | CURRENT05 | Ausgangsstrom (Rohwert) an Q05 | | |
| %IW24 | CURRENT06 | Ausgangsstrom (Rohwert) an Q06 | | |
| %IW25 | CURRENT07 | Ausgangsstrom (Rohwert) an Q07 | | |
| %IW26 | CURRENT08 | Ausgangsstrom (Rohwert) an Q08 | | |
| %IW27 | CURRENT09 | Ausgangsstrom (Rohwert) an Q09 | | |
| %IW28 | CURRENT10 | Ausgangsstrom (Rohwert) an Q10 | | |
| %IW29 | CURRENT11 | Ausgangsstrom (Rohwert) an Q11 | | |
| %IW30 | CURRENT12 | Ausgangsstrom (Rohwert) an Q12 | | |
| %IW31 | CURRENT13 | Ausgangsstrom (Rohwert) an Q13 | | |

| IEC-Adresse | E/A-Variable | Bemerkung | | |
|---|---|---|--|--|
| %IW32 | CURRENT14 | Ausgangsstrom (Rohwert) an Q14 | | |
| %IW33 | CURRENT15 | Ausgangsstrom (Rohwert) an Q15 | | |
| %IW34 | SUPPLY_VOLTAGE | Versorgungsspannung an VBBS in [mV] | | |
| %IW35 | CLAMP_15_VOLTAGE | Spannung Klemme 15 | | |
| %IW36 | VBBO_VOLTAGE | Versorgungsspannung an VBBO in [mV] | | |
| %IW37 | VBBR_VOLTAGE | Versorgungsspannung an VBBR in [mV] | | |
| %IW38 | VBBO_RELAIS_VOLTAGE Versorgungsspannung VBBO nach Relaiskontakt in [mV] | | | |
| %IW39 VBBR_RELAIS_VOLTAGE Versorgungsspannung VBBR nach Relaiskontakt in [mV] | | | | |
| %IW40 | REF_VOLTAGE | Spannung am Referenzausgang Pin 51 | | |
| %IW41 | ANALOG_IRQ00 | Interrupt zu Analogeingang Kanal 0 | | |
| %IW42 | ANALOG_IRQ01 | Interrupt zu Analogeingang Kanal 1 | | |
| %IW43 | ANALOG_IRQ02 | Interrupt zu Analogeingang Kanal 2 | | |
| %IW44 | ANALOG_IRQ03 | Interrupt zu Analogeingang Kanal 3 | | |
| %IW45 | ANALOG_IRQ04 | Interrupt zu Analogeingang Kanal 4 | | |
| %IW46 | ANALOG_IRQ05 | Interrupt zu Analogeingang Kanal 5 | | |
| %IW47 | ANALOG_IRQ06 | Interru <mark>pt zu Analogeingang Kan</mark> al 6 | | |
| %IW48 | ANALOG_IRQ07 | Interrupt zu Analogeingang Kanal 7 | | |
| %MB7960 | ERROR_CURRENT_I0 | Fehler DWORD Überstrom | | |
| %MB7964 | ERROR_SHORT_I0 | Fehler DWORD Kurzschluss | | |
| %MB7968 | ERROR_BREAK_I0 | Fehler DWORD Leiterbruch | | |

Ausgänge: Adressen und Variablen (Standard-Seite) (16 Ausgänge)

| IEC-Adresse | E/A-Variable | Bemerkung | | | |
|---|----------------------|---|--|--|--|
| %QW0 | | Ausgangswort 0 (%QX0.0%QX0.15) | | | |
| %QB0 | | Ausgangsbyte 0 (%QX0.0%QX0.7) | | | |
| %QB1 | | Ausgangsbyte 1 (%QX0.8%QX0.15) | | | |
| %QB2 | REFERENCE_VOLTAGE_5 | Aktivieren des Referenzspannungsausgangs mit 5 V | | | |
| %QB3 | REFERENCE_VOLTAGE_10 | Aktivieren des Referenzspannungsausgangs mit 10 V | | | |
| %QB68 | I00_FILTER | Filterbyte für %IX0.0 / %IW2 | | | |
| %QB69 | I01_FILTER | Filterbyte für %IX0.1 / %IW3 | | | |
| %QB70 | I02_FILTER | Filterbyte für %IX0.2 / %IW4 | | | |
| %QB71 | I03_FILTER | Filterbyte für %IX0.3 / %IW5 | | | |
| %QB72 | I04_FILTER | Filterbyte für %IX0.4 / %IW6 | | | |
| %QB73 | I05_FILTER | Filterbyte für %IX0.5 / %IW7 | | | |
| %QB74 | I06_FILTER | Filterbyte für %IX0.6 / %IW8 | | | |
| %QB75 | I07_FILTER | Filterbyte für %IX0.7 / %IW9 | | | |
| %QB76 | I08_FILTER | Filterbyte für %IX0.8 / %IW2 | | | |
| %QB77 | I09_FILTER | Filterbyte für %IX0.9 / %IW3 | | | |
| %QB78 | I10_FILTER | Filterbyte für %IX0.10 / %IW4 | | | |
| %QB79 | I11_FILTER | Filterbyte für %IX0.11 / %IW5 | | | |
| %QB80 | I12_FILTER | Filterbyte für %IX0.12 / %IW6 | | | |
| %QB81 | I13_FILTER | Filterbyte für %IX0.13 / %IW7 | | | |
| %QB82 | I14_FILTER | Filterbyte für %IX0.14 / %IW8 | | | |
| %QB83 | I15_FILTER | Filterbyte für %IX0.15 / %IW9 | | | |
| %QB84 | Q00_FILTER | Filter-Byte für %QX0.0 | | | |
| %QB85 | Q01_FILTER | Filter-Byte für %QX0.1 | | | |
| %QB86 | Q02_FILTER | Filter-Byte für %QX0.2 | | | |
| %QB87 | Q03_FILTER | Filter-Byte für %QX0.3 | | | |
| %QB88 | Q04_FILTER | Filter-Byte für %QX0.4 | | | |
| %QB89 | Q05_FILTER | Filter-Byte für %QX0.5 | | | |
| %QB90 | Q06_FILTER | Filter-Byte für %QX0.6 | | | |
| %QB91 | Q07_FILTER | Filter-Byte für %QX0.7 | | | |
| %QB92 | Q08_FILTER | Filter-Byte für %QX0.8 | | | |
| %QB93 | Q09_FILTER | Filter-Byte für %QX0.9 | | | |
| %QB94 | Q10_FILTER | Filter-Byte für %QX0.10 | | | |
| %QB95 | Q11_FILTER | Filter-Byte für %QX0.11 | | | |
| %QB96 | Q12_FILTER | Filter-Byte für %QX0.12 | | | |
| %QB97 | Q13_FILTER | Filter-Byte für %QX0.13 | | | |
| %QB98 | Q14_FILTER | Filter-Byte für %QX0.14 | | | |
| %QB99 | Q15_FILTER | Filter-Byte für %QX0.15 | | | |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | | |

| IEC-Adresse | E/A-Variable | Bemerkung |
|-------------|------------------|-----------------------------------|
| %QD26 | I01_DFILTER | Filterwert Zähl-/Impulseingang 1 |
| %QD27 | I02_DFILTER | Filterwert Zähl-/Impulseingang 2 |
| %QD28 | I03_DFILTER | Filterwert Zähl-/Impulseingang 3 |
| %QD29 | I04_DFILTER | Filterwert Zähl-/Impulseingang 4 |
| %QD30 | I05_DFILTER | Filterwert Zähl-/Impulseingang 5 |
| %QD31 | I06_DFILTER | Filterwert Zähl-/Impulseingang 6 |
| %QD32 | I07_DFILTER | Filterwert Zähl-/Impulseingang 7 |
| %QD33 | I08_DFILTER | Filterwert Zähl-/Impulseingang 8 |
| %QD34 | I09_DFILTER | Filterwert Zähl-/Impulseingang 9 |
| %QD35 | I10_DFILTER | Filterwert Zähl-/Impulseingang 10 |
| %QD36 | I11_DFILTER | Filterwert Zähl-/Impulseingang 11 |
| %MB7948 | ERROR_SHORT_Q0 | Fehler DWORD Kurzschluss |
| %MB7952 | ERROR_BREAK_Q0 | Fehler DWORD Leiterbruch |
| %MB7956 | ERROR_CONTROL_Q0 | Fehler DWORD Stromregelung |

16425

7.3 Integriertes E/A-Modul: Beschreibung

7.3.1 Systembeschreibung E/A-Modul ExB01

Hardware-Beschreibung E/A-Modul

| Inhalt In | |
|--|-------|
| Hardware-Aufbau E/A-Modul | 240 |
| Status-LED E/A-Modul | 241 |
| Eingänge des integrierten E/A-Moduls ExB01 | 242 |
| Ausgänge des integrierten E/A-Moduls ExB01 | |
| | 16423 |

Hardware-Aufbau E/A-Modul

VBBS VBB1 VBB2

Restriction of the state of

Grafik: Prinzipaufbau der Versorgung

Status-LED E/A-Modul

16/1/

Die Betriebszustände werden durch die integrierte Status-LED (Voreinstellung) angezeigt.

| LED-Farbe | Anzeige | Beschreibung |
|-----------|----------------|----------------------------|
| 0 " | kurzzeitig ein | Zustand = INIT |
| Gelb | Δt = 200 n | ns > t |
| Outin- | konstant ein | Zustand = PRE-OPERATIONAL |
| Grün | | |
| 0.11 | blinkt 2 Hz | Zustand = OPERATIONAL |
| Grün | | Δt = 200 ms |
| 0 | blinkt 1 Puls | Zustand = STOP |
| Grün | ∆t = 200 ms | |
| Dat | konstant ein | Fehler: CAN busoff |
| Rot | | >t |
| | blinkt 1 Puls | EMCY: CAN error warning |
| Rot | Δt = 200 ms | l |
| | blinkt 2 Pulse | EMCY: guarding / heartbeat |
| Rot | Δt = 200 ms | >t |
| 5 . | blinkt 3 Pulse | EMCY: synch error |
| Rot | At = | 200 ms > t |

Eingänge des integrierten E/A-Moduls ExB01

| Inhalt | |
|--|------|
| Analog-Eingänge | 243 |
| Binär-Eingänge | |
| E/A-Modul Eingangsgruppe I0 = IN00IN03 | 245 |
| E/A-Modul Eingangsgruppe I1 = IN04IN05 | 245 |
| E/A-Modul Eingangsgruppe I2 = IN06IN11 | 247 |
| E/A-Modul Eingangsgruppe I3 = IN12IN15 | 247 |
| 0 0 0 11 | 1623 |

Analog-Eingänge

8971

Die Analog-Eingänge können über das Anwendungsprogramm konfiguriert werden. Der Messbereich kann zwischen folgenden Bereichen umgeschaltet werden:

- Stromeingang 0...20 mA
- Spannungseingang 0...10 V
- Spannungseingang 0...32 V
- Widerstandsmessung 16...30 000 Ω (Messung gegen GND)

Die Spannungsmessung kann auch ratiometrisch erfolgen (0...1000 ‰, über FBs einstellbar). Das bedeutet, ohne zusätzliche Referenzspannung können Potentiometer oder Joysticks ausgewertet werden. Ein Schwanken der Versorgungsspannung hat auf diesen Messwert keinen Einfluss.

Alternativ kann ein Analog-Kanal auch binär ausgewertet werden.

 Bei ratiometrischer Messung müssen die angeschlossenen Sensoren mit VBBS des Geräts versorgt werden. Dadurch werden Fehlmessungen durch Spannungsverschiebungen vermieden.

(CR) (CR) = Gerät (1) ln

In = Anschluss Multifunktions-Eingang n

(1) = Eingangsfilter

(2) = analoge Strommessung

(3a) = Binär-Eingang plus-schaltend

(3b) = Binär-Eingang minus-schaltend

(4a) = analoge Spannungsmessung 0...10 V


(4b) = analoge Spannungsmessung 0...32 V

(5) = Spannung

(6) = Referenz-Spannung

Grafik: Prinzipschaltung Multifunktions-Eingang

8972



Grafik: Prinzipschaltung Widerstandsmess-Eingang

In = Anschluss Widerstandsmess-Eingang n

(CR) = Gerät

(1) = Eingangsfilter

(2) = Konstantstromquelle

(3) = Spannung


Binär-Eingänge

1015 7345


Der Binär-Eingang kann in folgenden Modi betrieben werden:

- binärer Eingang plus-schaltend (BL) für positives Gebersignal
- binärer Eingang, minus-schaltend (BH) für negatives Gebersignal

Je nach Gerät können auch die Binär-Eingänge unterschiedlich konfiguriert werden. Neben den Schutzmechanismen gegen Störungen werden die Binär-Eingänge intern über eine Analogstufe ausgewertet. Das ermöglicht die Diagnose der Eingangssignale. Im Anwendungsprogramm steht das Schaltsignal aber direkt als Bit-Information zur Verfügung.



Grafik: Prinzipschaltung Binär-Eingang minus-schaltend / plus-schaltend für negative und positive Gebersignale



Prinzipschaltung Binär-Eingang plus-schaltend (BL) für positives Sensorsignal:
Eingang = offen ⇒ Signal = Low (Supply)

Prinzipschaltung Binär-Eingang minus-schaltend (BH) für negatives Sensorsignal:
Eingang = offen ⇒ Signal = High (GND)

Bei einem Teil dieser Eingänge (\rightarrow Datenblatt) kann das Potential gewählt werden, gegen das geschaltet wird.

E/A-Modul Eingangsgruppe I0 = IN00...IN03

15801

Bei diesen Eingängen handelt es sich um eine Gruppe von Multifunktionskanälen.

Jeder einzelne dieser Eingänge ist wahlweise wie folgt konfigurierbar:

- analoger Eingang 0...20 mÅ
- analoger Eingang 0...10 V
- analoger Eingang 0...32 V
- binärer Eingang plus-schaltend (BL) für positives Gebersignal (mit/ohne Diagnose)
- binärer Eingang, minus-schaltend (BH) für negatives Gebersignal
- → Kapitel Mögliche Betriebsarten E/A-Modul (→ Seite 262)

Alle Eingänge zeigen das gleiche Verhalten bei Funktion und Diagnose.

- ▶ Die Konfiguration jedes einzelnen Eingangs erfolgt über die Steuerungskonfiguration:
 - → Kapitel Eingänge des integrierten E/A-Moduls konfigurieren (→ Seite 257)
- > Werden die Analogeingänge auf Strommessung konfiguriert, wird bei Überschreiten des Endwertes (23 mA für ≥ 40 ms) in den sicheren Spannungsmessbereich (0...32 V DC) geschaltet. Dies meldet das PDO1 als "overcurrent". Nach etwa einer Sekunde schaltet der Eingang selbsttätig auf den Strommessbereich zurück.

E/A-Modul Eingangsgruppe I1 = IN04...IN05

15803

Bei diesen Eingängen handelt es sich um eine Gruppe von Multifunktionskanälen.

Jeder einzelne dieser Eingänge ist wahlweise wie folgt konfigurierbar:

- binärer Eingang plus-schaltend (BL) für positives Gebersignal (mit/ohne Diagnose)
- Eingang für Widerstandsmessung (z.B. Temperatursensoren oder Tankgeber)
- → Kapitel Mögliche Betriebsarten E/A-Modul (→ Seite 262)
- ▶ Die Konfiguration jedes einzelnen Eingangs erfolgt über die Steuerungskonfiguration:
 - → Kapitel Eingänge des integrierten E/A-Moduls konfigurieren (→ Seite 257)


Widerstandsmessung

9773

Typische Sensoren an diesen Eingängen:

- Tankpegel
- Temperatur (PT1000, NTC)

8972




Grafik: Prinzipschaltung Widerstandsmess-Eingang

- In = Anschluss Widerstandsmess-Eingang n
- (CR) = Gerät
- (1) = Eingangsfilter
- (2) = Konstantstromquelle
- (3) = Spannung

8970

Bei diesem Gerät ist die Auflösung nicht linear abhängig vom Widerstandswert, → Grafik:



Um wieviel Ohm ändert sich der Messwert, wenn sich das Signal des A/D-Wandlers am Eingang um 1 ändert? Beispiele:

- Im Bereich 1...100 Ω beträgt die Auflösung 1,2 Ω .
- \bullet Im Bereich bei 1 k $\!\Omega$ beträgt die Auflösung ca. 2 $\!\Omega.$
- \bullet Im Bereich bei 2 k $\!\Omega$ beträgt die Auflösung ca. 3 $\!\Omega.$
- \bullet Im Bereich bei 3 k $\!\Omega$ beträgt die Auflösung ca. 6 $\!\Omega.$
- Im Bereich bei 6 k Ω beträgt die Auflösung ca. 10 Ω .
- Im Bereich bei 10 k Ω beträgt die Auflösung ca. 11 Ω
- Im Bereich bei 20 k Ω beträgt die Auflösung ca. 60 Ω .

E/A-Modul Eingangsgruppe I2 = IN06...IN11

15804

Bei diesen Eingängen handelt es sich um eine Gruppe von Multifunktionskanälen.

Jeder einzelne dieser Eingänge ist wahlweise wie folgt konfigurierbar:

- binärer Eingang plus-schaltend (BL) für positives Gebersignal (mit/ohne Diagnose)
- → Kapitel Mögliche Betriebsarten E/A-Modul (→ Seite 262)

Diagnosefähige Sensoren nach NAMUR können ausgewertet werden.

- Die Konfiguration jedes einzelnen Eingangs erfolgt über die Steuerungskonfiguration:
 - → Kapitel Eingänge des integrierten E/A-Moduls konfigurieren (→ Seite 257)

E/A-Modul Eingangsgruppe I3 = IN12...IN15

15805

Bei diesen Eingängen handelt es sich um eine Gruppe von Multifunktionskanälen.

Jeder einzelne dieser Eingänge ist wahlweise wie folgt konfigurierbar:

- binärer Eingang plus-schaltend (BL) für positives Gebersignal
- schneller Eingang für z.B. Inkrementalgeber und Frequenz- oder Periodendauermessung
- → Kapitel Mögliche Betriebsarten E/A-Modul (→ Seite 262)
- ▶ Die Konfiguration jedes einzelnen Eingangs erfolgt über die Steuerungskonfiguration:
 - \rightarrow Kapitel Eingänge des integrierten E/A-Moduls konfigurieren (\rightarrow Seite 257)

Ausgänge des integrierten E/A-Moduls ExB01

| Inhalt | | |
|-----------|--------------------------------|-----|
| E/A-Modul | Ausgangsgruppe Q0 (OUT0, OUT1) | 249 |
| E/A-Modul | Ausgangsgruppe Q1 (OUT02OUT07) | 250 |
| | Ausgangsgruppe Q2 (OUT08OUT09) | |
| E/A-Modul | Ausgangsgruppe Q3 (OUT10OUT11) | 251 |
| | Ausgangsgruppe Q4 (OUT12OUT15) | |
| | , | |

E/A-Modul Ausgangsgruppe Q0 (OUT0, OUT1)

15806

Bei diesen Ausgängen handelt es sich um eine Gruppe von Multifunktionskanälen.


Jeder einzelne dieser Ausgänge ist wahlweise wie folgt konfigurierbar:

- binärer Ausgang, plus-schaltend (BH) mit Diagnosefunktion und Protection
- analoger Ausgang, stromgeregelt (PWMi)
- analoger Ausgang mit Pulsweitenmodulation (PWM)
- → Kapitel Mögliche Betriebsarten E/A-Modul (→ Seite 262)
- Die Konfiguration jedes einzelnen Ausgangs erfolgt über die Steuerungskonfiguration:
 - → Kapitel Ausgänge des integrierten E/A-Moduls konfigurieren (→ Seite 259)
- Zu den Grenzwerten unbedingt das Datenblatt beachten!

Diagnose: binäre Ausgänge (via Strom- und Spannungsmessung)

19433 19434

Die Diagnose dieser Ausgänge erfolgt über eine interne Strom- und Spannungsmessung im Ausgang:



Grafik: Prinzipschaltung

- (1) Ausgangskanal
- (2a) Rücklesekanal für Diagnose via Strommessung
- (2b) Rücklesekanal für Diagnose via Spannungsmessung
- (3) Anschluss Ausgang
- (4) Last

Diagnose: Überlast (via Strommessung)

Überlast kann nur an einem Ausgang mit Strommessung erkannt werden.

Überlast ist definiert als ...

"nominaler Maximalstrom laut Datenblatt + 12,5 %".

Diagnose: Leiterbruch (via Spannungsmessung)

19436

Eine Leiterbruch-Erkennung erfolgt über den Rücklesekanal. Bei gesperrtem Ausgang (Qn=FALSE) wird dann ein Leiterbruch erkannt, wenn der Widerstand Ru den Rücklesekanal auf HIGH-Potential (VBB) zieht. Ohne den Leiterbruch würde die niederohmige Last (R_L < 10 kOhm) LOW (logisch 0) erzwingen.

Diagnose: Kurzschluss (via Spannungsmessung)

Eine Kurzschluss-Erkennung erfolgt über den Rücklesekanal. Bei geschaltetem Ausgang (Qn=TRUE) wird dann ein Kurzschluss gegen GND erkannt, wenn der Rücklesekanal auf LOW-Potential (GND) gezogen wird.

E/A-Modul Ausgangsgruppe Q1 (OUT02...OUT07)

15808

Bei diesen Ausgängen handelt es sich um eine Gruppe von Multifunktionskanälen.


Jeder einzelne dieser Ausgänge ist wahlweise wie folgt konfigurierbar:

- binärer Ausgang, plus-schaltend (BH) mit/ohne Diagnosefunktion
- analoger Ausgang mit Pulsweitenmodulation (PWM)
- → Kapitel Mögliche Betriebsarten E/A-Modul (→ Seite 262)
- Die Konfiguration jedes einzelnen Ausgangs erfolgt über die Steuerungskonfiguration:
 → Kapitel Ausgänge des integrierten E/A-Moduls konfigurieren (→ Seite 259)

Diagnose: binäre Ausgänge (via Spannungsmessung)

19403 19397

Die Diagnose dieser Ausgänge erfolgt über eine interne Spannungsmessung im Ausgang:



Grafik: Prinzipschaltung

- (1) Ausgangskanal
- (2) Rücklesekanal für Diagnose
- (3) Anschluss Ausgang n
- (4) Last

Diagnose: Überlast

19448

Die Ausgänge haben keine Strommessung, keine Überlasterkennung.

Diagnose: Leiterbruch (via Spannungsmessung)

19404

Eine Leiterbruch-Erkennung erfolgt über den Rücklesekanal. Bei gesperrtem Ausgang (Qn=FALSE) wird dann ein Leiterbruch erkannt, wenn der Widerstand R_u den Rücklesekanal auf HIGH-Potential (VBB) zieht. Ohne den Leiterbruch würde die niederohmige Last (R_L < 10 kOhm) LOW (logisch 0) erzwingen.

Diagnose: Kurzschluss (via Spannungsmessung)

19405

Eine Kurzschluss-Erkennung erfolgt über den Rücklesekanal. Bei geschaltetem Ausgang (Qn=TRUE) wird dann ein Kurzschluss gegen GND erkannt, wenn der Rücklesekanal auf LOW-Potential (GND) gezogen wird.

E/A-Modul Ausgangsgruppe Q2 (OUT08...OUT09)

15809

Bei diesen Ausgängen handelt es sich um eine Gruppe von Multifunktionskanälen.

Jeder einzelne dieser Ausgänge ist wahlweise wie folgt konfigurierbar:

- binärer Ausgang, plus-schaltend (BH)
- analoger Ausgang mit Pulsweitenmodulation (PWM)
- analoger Ausgang mit Pulsweitenmodulation (PWM), spannungsgeregelt
- → Kapitel Mögliche Betriebsarten E/A-Modul (→ Seite 262)
- Die Konfiguration jedes einzelnen Ausgangs erfolgt über die Steuerungskonfiguration:
 → Kapitel Ausgänge des integrierten E/A-Moduls konfigurieren (→ Seite 259)
- ▶ ① Zu den Grenzwerten unbedingt das Datenblatt beachten!

E/A-Modul Ausgangsgruppe Q3 (OUT10...OUT11)

15810

Bei diesen Ausgängen handelt es sich um eine Gruppe von Multifunktionskanälen.

Jeder einzelne dieser Ausgänge ist wahlweise wie folgt konfigurierbar:

- binärer Ausgang, plus-schaltend (BH)
- analoger Ausgang mit Pulsweitenmodulation (PWM)
- → Kapitel Mögliche Betriebsarten E/A-Modul (→ Seite 262)
- Die Konfiguration jedes einzelnen Ausgangs erfolgt über die Steuerungskonfiguration:
 → Kapitel Ausgänge des integrierten E/A-Moduls konfigurieren (→ Seite 259)
- Zu den Grenzwerten unbedingt das Datenblatt beachten!

E/A-Modul Ausgangsgruppe Q4 (OUT12...OUT15)

15811

Bei diesen Ausgängen handelt es sich um eine Gruppe von Kanälen mit fest eingestellter Funktion.

Diese Ausgänge sind fix eingestellt wie folgt:

- binärer Ausgang, plus-schaltend (BH)
- → Kapitel Mögliche Betriebsarten E/A-Modul (→ Seite 262)
- Zu den Grenzwerten unbedingt das Datenblatt beachten!

Schnittstellen-Beschreibung E/A-Modul

| | h٤ | | |
|--|----|-----|--|
| | | - 1 | |

16426

CAN-Schnittstellen E/A-Modul

| Inhalt | |
|---|---------|
| CAN: Schnittstellen und Protokolle: E/A-Modul in CR0133 | |
| CAN: Schnittstellen und Protokolle: E/A-Modul in CR2532 | 252 |
| Integriertes E/A-Modul ExB01 als CANopen-Slave anschli | eßen253 |

Anschlüsse und Daten \rightarrow Datenblatt

CAN: Schnittstellen und Protokolle: E/A-Modul in CR0133

15833 15835

Im integrierten E/A-Modul des Geräts sind folgende CAN-Schnittstellen und CAN-Protokolle verfügbar:

| CAN-Schnittstelle | CAN 1 | CAN 2 | CAN 3 | CAN 4 |
|-----------------------------|--------|---------------|-------|-------|
| voreingestellte Download-ID | ID 123 | ID 122 | | |
| CAN-Protokolle | | CANopen-Slave | | |

Standard-Baudrate = 125 kBit/s

CAN: Schnittstellen und Protokolle: E/A-Modul in CR2532

16435

Im integrierten E/A-Modul des Geräts sind folgende CAN-Schnittstellen und CAN-Protokolle verfügbar:

| CAN-Schnittstelle | CAN 1 | CAN 2 | CAN 3 | CAN 4 |
|-----------------------------|--------|---------------|-------|-------|
| voreingestellte Download-ID | ID 125 | ID 124 | | |
| CAN-Protokolle | | CANopen-Slave | | |

Standard-Baudrate = 250 kBit/s


Integriertes E/A-Modul ExB01 als CANopen-Slave anschließen

15829

Das integrierte E/A-Modul des Geräts basiert auf dem SmartController CR2530:

- diese Seite ist voreingestellt als CANopen-Slave ExB01
- diese Seite als Ein-/Ausgangsmodul behandeln!

Wir empfehlen folgende Verbindungsmethode:



- CAN1 des E/A-Moduls dient ausschließlich als Service- oder Maintenance-Schnittstelle!
- ► Für die Verbindung der Standard-Seite des Controllers mit dem integrierten E/A-Modul nur die gezeigte Verbindung nutzen! Diese Anschlüsse NICHT für andere Zwecke verwenden!
- ► Für das CAN-Netzwerk in der Anwendung nur die Schnittstellen ≥ CAN2 der Standard-Seite nutzen!

7.3.2 Konfiguration des E/A-Moduls

| 3 | |
|---|-------|
| Inhalt | |
| Programmiersystem einrichten (E/A-Modul) | 254 |
| Funktionskonfiguration der Ein- und Ausgänge im E/A-Modul | 257 |
| Mögliche Betriebsarten E/A-Modul | 262 |
| | 16427 |
| D | |
| Programmiersystem einrichten (E/A-Modul) | |
| Inhalt | |
| Programmiersystem manuell einrichten (E/A-Modul) | 254 |
| Programmiersystem über Templates einrichten (E/A-Modul) | 256 |
| | 16609 |
| Programmiersystem manuell einrichten (E/A-Modul) | |
| Inhalt | |
| Integriertes EA-Modul ExB01 einbinden | 255 |
| | 16610 |

Integriertes EA-Modul ExB01 einbinden

15828

① Das integrierte E/A-Modul des Geräts via CODESYS-Steuerungskonfiguration als CANopen-Slave einbinden!

Dies erfolgt mit der gleichen Methode wie beim Einbinden eines externen EA-Moduls:

- ► In der CODESYS-Steuerungskonfiguration die oberste Zeile (CR0033 Configuration Vxx) mit Links-Klick markieren.
- ▶ Mit Rechts-Klick das Kontext-Menü aufrufen.
- ▶ Dort [Unterelement anhängen] wählen.
- ▶ Im Auswahlmenü [CANopen Master...] wählen.
 - Es ist immer sinnvoll, an CAN1 den ersten CANopen-Master zu konfigurieren.
- ▶ Mit Rechts-Klick auf [CANopen-Master] erneut das Kontext-Menü aufrufen.
- ▶ Dort [Unterelement anhängen] wählen.
- ► Im Auswahlmenü die EDS-Datei für das integrierte E/A-Modul des Geräts wählen: [ExB01_Vxxyyzz.EDS].
- > Ergebnis:
- Die IEC-Adressen für CAN-Input und CAN-Output ergeben sich aus folgenden Details:
- Typ des als CANopen-Master eingesetzten Geräts,
- Position des E/A-Moduls nach dem CANopen-Master,
- zugewiesene Node-ID.
- Das E/A-Modul belegt 3 aufeinander folgende Node-IDs. Regel:
- ⇒ [Node-ID des folgenden CAN-Slaves] ≥ [Node-ID des E/A-Moduls] + 3
- ► CAN-Parameter festlegen:
 - Node-ID
 - Nodeguarding
 - Heartbeat-Settings
- Parametrieren der Ein- und Ausgänge im E/A-Modul:
 - \rightarrow Kapitel Objektverzeichnis des integrierten E/A-Moduls (\rightarrow Seite 266)

Programmiersystem über Templates einrichten (E/A-Modul)

16611 13745

ifm bietet vorgefertigte Templates (Programm-Vorlagen), womit Sie das Programmiersystem schnell, einfach und vollständig einrichten können.

- Beim Installieren der **ecomat** mobile-DVD "Software, tools and documentation" wurden auch Projekte mit Vorlagen auf Ihrem Computer im Programmverzeichnis abgelegt: ...\ifm electronic\CoDeSys V...\Projects\Template_DVD_V...
- ▶ Die gewünschte dort gespeicherte Vorlage in CODESYS öffnen mit: [Datei] > [Neu aus Vorlage...]
- > CODESYS legt ein neues Projekt an, dem der prinzipielle Programmaufbau entnommen werden kann. Es wird dringend empfohlen, dem gezeigten Schema zu folgen.

Funktionskonfiguration der Ein- und Ausgänge im E/A-Modul

| Inhalt | | |
|------------|---|---------|
| Eingänge d | es integrierten E/A-Moduls konfigurieren | 257 |
| 0 0 | des integrierten E/A-Moduls konfigurieren | |
| | · · | 1643 |

Eingänge des integrierten E/A-Moduls konfigurieren

| Inhalt | |
|--|-------|
| Software-Filter der Eingänge konfigurieren (E/A-Modul) | . 257 |
| Analogeingänge: Konfiguration und Diagnose (E/A-Modul ExB01) | |
| Binäreingänge: Konfiguration und Diagnose (E/A-Modul ExB01) | . 258 |
| Schnelle Eingänge: E/A-Modul ExB01 | . 258 |
| | 16244 |

Software-Filter der Eingänge konfigurieren (E/A-Modul)

15898

Der Software-Filter ist fix eingestellt und nicht änderbar:

Tabelle: Grenzfrequenz Software-Tiefpassfilter am Analogeingang

| FILTER | Filterfrequenz [Hz] | Sp | Hinweise | | | |
|--------|---------------------|-------|----------|-------|----------|--|
| | Filterifequenz [nz] | 070 % | 090 % | 099 % | ninweise | |
| | fix | 10 | 19 | 36 | 72 | |

Analogeingänge: Konfiguration und Diagnose (E/A-Modul ExB01)

- ▶ Die Konfiguration jedes einzelnen Eingangs erfolgt über die Steuerungskonfiguration:
 - unterhalb von [CANopen Master] auf die Zeile [ExB01 (EDS)] klicken
 - Reiter [Service Data Objects] klicken
 - Index / Sub-Index des gewünschten Parameters wählen
 - in Spalte [Value] auf den bestehenden Wert klicken
 - Wert ändern und mit [ENTER] bestätigen zulässige Werte → Kapitel *Eingänge: Betriebsarten (E/A-Modul)* (→ Seite <u>264</u>)
- > Werden die Analogeingänge auf Strommessung konfiguriert, wird bei Überschreiten des Endwertes (23 mA für ≥ 40 ms) in den sicheren Spannungsmessbereich (0...32 V DC) geschaltet. Dies meldet das PDO1 als "overcurrent". Nach etwa einer Sekunde schaltet der Eingang selbsttätig auf den Strommessbereich zurück.

Binäreingänge: Konfiguration und Diagnose (E/A-Modul ExB01)


15896

- Die Konfiguration jedes einzelnen Eingangs erfolgt über die Steuerungskonfiguration:
 - unterhalb von [CANopen Master] auf die Zeile [ExB01 (EDS)] klicken
 - Reiter [Service Data Objects] klicken
 - Index / Sub-Index des gewünschten Parameters wählen
 - in Spalte [Value] auf den bestehenden Wert klicken
 - Wert ändern und mit [ENTER] bestätigen


zulässige Werte → Kapitel Eingänge: Betriebsarten (E/A-Modul) (→ Seite 264)

NAMUR-Diagnose für digitale Signale bei nichtelektronischen Schaltern:

Schalter mit einer zusätzlichen Widerstandsbeschaltung versehen!



Das Diagnose-Ergebnis zeigt PDO 1



Schnelle Eingänge: E/A-Modul ExB01

15869

Die Geräte verfügen über schnelle Zähl-/Impulseingänge für eine Eingangsfrequenz bis 30 kHz (\rightarrow Datenblatt).

Werden z.B. mechanische Schalter an diesen Eingängen angeschlossen, kann es durch Kontaktprellen zu Fehlsignalen in der Steuerung kommen.

Die Konfiguration jedes einzelnen Eingangs erfolgt über die Steuerungskonfiguration: zulässige Werte → Kapitel *Eingänge: Betriebsarten (E/A-Modul)* (→ Seite <u>264</u>)

3804

Durch die zulässigen hohen Eingangsfrequenzen können auch Fehlsignale erkannt werden, z.B. prellende Kontakte mechanischer Schalter.

Bei Bedarf die Fehlsignale im Anwendungsprogramm unterdrücken!

Ausgänge des integrierten E/A-Moduls konfigurieren

Software-Filter der Ausgänge konfigurieren (E/A-Modul)

15900

Für das E/A-Modul gilt:

Der Software-Filter ist fix eingestellt und nicht änderbar.

Tabelle: Grenzfrequenz Software-Tiefpassfilter am PWM-Ausgang

| FILTER | Filterfrequenz [Hz] | Sprungantwort [ms] für | | | Hinweise |
|--------|----------------------|------------------------|-------|-------|------------|
| | Fillerifequenz [riz] | 090 % | 095 % | 099 % | Tilliweise |
| fix | 52 | 7,2 | 9,4 | 14,4 | |


Binärausgänge: Konfiguration und Diagnose (E/A-Modul ExB01)

15882


Bei den Geräte-Ausgängen sind folgende Betriebsarten möglich (→ Datenblatt):

• binärer Ausgang, plus-schaltend (BH) mit/ohne Diagnosefunktion

15450



Prinzipschaltung Ausgang plus-schaltend (BH) für positives Ausgangssignal



Prinzipschaltung Ausgang minus-schaltend (BL) für negatives Ausgangssignal

13975

⚠ WARNUNG

Gefährlicher Wiederanlauf möglich!

Gefahr von Personenschaden! Gefahr von Sachschaden an der Maschine/Anlage!

Wird ein Ausgang im Fehlerfall hardwaremäßig abgeschaltet, ändert sich der durch das Anwendungsprogramm erzeugte logische Zustand dadurch nicht.

- Abhilfe:
 - Die Ausgänge zunächst im Anwendungsprogramm logisch zurücksetzen!
 - Fehler beseitigen!
 - Ausgänge situationsabhängig wieder setzen.

Binärausgänge: Konfiguration (E/A-Modul ExB01)

15887

- Die Konfiguration jedes einzelnen Ausgangs erfolgt über die Steuerungskonfiguration:
 - unterhalb von [CANopen Master] auf die Zeile [ExB01 (EDS)] klicken
 - Reiter [Service Data Objects] klicken
 - Index / Sub-Index des gewünschten Parameters wählen
 - in Spalte [Value] auf den bestehenden Wert klicken
 - Wert ändern und mit [ENTER] bestätigen

zulässige Werte → Kapitel Ausgänge: Betriebsarten (E/A-Modul) (→ Seite 265


Binärausgänge: Diagnose (E/A-Modul ExB01)

15889

- Die Konfiguration jedes einzelnen Ausgangs erfolgt über die Steuerungskonfiguration: Aktivieren der Diagnose mit...
 - Modus = 15 (OUT_BINARY_HIGH_DIAG) oder
 - Modus = 16 (OUT_BINARY_HIGH_DIAG_PROT)

zulässige Werte → Kapitel Ausgänge: Betriebsarten (E/A-Modul) (→ Seite 265)

> Das Ergebnis zeigt PDO 9:




PWM-Ausgänge: E/A-Modul ExB01

16415

Bei den Geräte-Ausgängen sind folgende Betriebsarten möglich (→ Datenblatt):

• PWM-Ausgang, plus-schaltend (BH) ohne Diagnosefunktion

15451



Prinzipschaltung Ausgang plus-schaltend (BH) für positives Ausgangssignal

16253

▲ WARNUNG

Sach- oder Körperschäden möglich durch Fehlfunktionen!

Für Ausgänge im PWM-Modus gilt:

• es gibt keine Diagnosefunktionen

9980

! HINWEIS

PWM-Ausgänge dürfen NICHT parallel betrieben werden, um z.B. den max. Ausgangsstrom zu erhöhen. Die Ausgänge arbeiten nicht synchron.

Andernfalls kann die komplette Last über nur einen Ausgang gehen. Die Strommessung funktioniert dann nicht mehr.

PWM-Ausgänge können mit und ohne Stromregelfunktion betrieben werden.
 Stromgeregelte PWM-Ausgänge werden überwiegend zur Ansteuerung von proportionalen Hydraulikfunktionen genutzt.

Verfügbarkeit von PWM

16364

| Gerät | Anzahl verfügbare | davon stromgeregelt | PWM-Frequenz |
|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | PWM-Ausgänge | (PWMi) | [Hz] |
| integriertes E/A-Modul ExB01 | 12 | 2 | 20250 |

Ausgänge konfigurieren für PWM-Funktionen

15888

Für die PWM-Funktion der Ausgänge stehen folgende Einstellungen zur Verfügung:

- Modus = 4 (OUT_PWM) oder
- Modus = 5 (OUT_CURRENT)

zulässige Werte → Kapitel Ausgänge: Betriebsarten (E/A-Modul) (→ Seite 265)

Stromregelung mit PWM (= PWMi)

14722

Über die im Controller integrierten Strommesskanäle kann eine Strommessung des Spulenstroms durchgeführt werden. Dadurch kann zum Beispiel der Strom bei einer Spulenerwärmung nachgeregelt werden. Damit bleiben die Hydraulikverhältnisse im System gleich.

Grundsätzlich sind die stromgeregelten Ausgänge gegen Kurzschluss geschützt.

Mögliche Betriebsarten E/A-Modul

| Inhalt | | |
|-----------|-----------------------------|------|
| Übersicht | | 263 |
| | Betriebsarten (E/A-Modul) | |
| Ausgänge | : Betriebsarten (E/A-Modul) | 265 |
| | | 1644 |

Übersicht

45050

Für die Ein- und Ausgänge sind folgende Betriebsarten möglich (konkret: → folgende Seiten):

| SDO- dez | -Wert hex | Modus | Eingang Ausgang | Beschreibung |
|-------------|----------------|---------------------------|--------------------|---|
| 0 | 0x00 | OFF | Eingang Ausgang | ausgeschaltet, ohne Funktion |
| 1 | 0x01 | IN_BINARY_LOW_DIGITAL | Eingang | binär plus-schaltend, digital erfasst (möglichst statt dessen Modus 10 verwenden!) |
| 2 | 0x02 | OUT_BINARY_HIGH | Ausgang | binär plus-schaltend: Ausgang = FALSE ⇒ 0 V Ausgang = TRUE ⇒ Versorgungsspannung der Ausgänge |
| 3 | 0x03 | IN_VOLTAGE_10V | Eingang | analoge Spannungsmessung im 10-V-Messbereich |
| 4 | 0x04 | OUT_PWM | Ausgang | PWM-Betrieb |
| 5 | 0x05 | OUT_CURRENT | Ausgang | stromgeregelt |
| 6 | 0x06 | IN_VOLTAGE_RATIO | Eingang | analoge Spannungsmessung ratiometrisch zur Versorgungsspannung VBBS |
| 7 | 0x07 | IN_CURRENT | Eingang | analoge Strommessung (bis 23 mA) |
| 8 | 0x08 | | | reserviert |
| 9 | 0x09 | IN_VOLTAGE_32 | Eingang | analoge Spannungsmessung im 32-V-Messbereich |
| 10 | 0x0A | IN_BINARY_LOW | Eingang | binär plus-schaltend (abhängig von der Versorgungsspannung VBBS) (analog oder digital erfasst) |
| 11 | 0x0B | IN_BINARY_LOW_DIAG | Eingang | binär plus-schaltend mit Diagnose (analog erfasst) abhängig von der Versorgungsspannung VBBS Diagnose auf Schluss gegen VBBS oder GND |
| 12 | 0x0C | IN_BINARY_HIGH | Eingang | binär minus-schaltend (analog erfasst) abhängig von der Versorgungsspannung VBBS |
| 13 | 0x0D | | 6 | reserviert |
| 14 | 0x0E | IN_FREQUENCY | Eingang | Frequenzmessung (digital erfasst) |
| 15 | 0x0F | OUT_BINARY_HIGH_DIAG | Ausgang | binär plus-schaltend: Ausgang = FALSE ⇒ 0 V Ausgang = TRUE ⇒ Versorgungsspannung der Ausgänge Diagnose auf Leiterbruch und Kurzschluss |
| 16 | 0x10 | OUT_BINARY_HIGH_DIAG_PROT | Ausgang | binär plus-schaltend: Ausgang = FALSE ⇒ 0 V Ausgang = TRUE ⇒ Versorgungsspannung der Ausgänge Diagnose auf Leiterbruch und Kurzschluss Abschaltung des Ausgangs bei Kurzschluss |
| 17 | 0x11 | 30 | | reserviert |
| 18 | 0x12 | IN_RESISTOR | Eingang | Widerstandsmessung (analog erfasst) |
| 19 | 0x13 | () | | reserviert |
| 20 | 0x14 | IN_PERIOD_RATIO | Eingang | Periodendauermessung als Ratio-Verhältnis (digital erfasst) |
| 21 | 0x15 | | | reserviert |
| 22 | 0x16 | | | reserviert |
| 23 | 0x17 | | | reserviert |
| 24 | 0x18 | | | reserviert |

Eingänge: Betriebsarten (E/A-Modul)

- ▶ Die Konfiguration jedes einzelnen Eingangs erfolgt über die Steuerungskonfiguration:
 - unterhalb von [CANopen Master] auf die Zeile [ExB01 (EDS)] klicken
 - Reiter [Service Data Objects] klicken
 - Index / Sub-Index des gewünschten Parameters wählen
 - in Spalte [Value] auf den bestehenden Wert klicken
 - Wert ändern und mit [ENTER] bestätigen
 - = diese Konfiguration ist voreingestellt

| Finaänas | mögliche Betriebsart | | im Objektverzeichnis | Sub-Index | Wert | |
|----------|---|-----------------|----------------------|-----------|------|------|
| Eingänge | | | Index | | dez | hex |
| IN00IN03 | Aus | | 0x2000 | 0x010x04 | 0 | 0x00 |
| | Spannungseingang | 010 000 mV | 0x2000 | 0x010x04 | 3 | 0x03 |
| | Spannungseingang ratiometrisch | 01 000 ‰ | 0x2000 | 0x010x04 | 6 | 0x06 |
| | Stromeingang | 020 000 μΑ | 0x2000 | 0x010x04 | 7 | 0x07 |
| | Spannungseingang | 032 000 mV | 0x2000 | 0x010x04 | 9 | 0x09 |
| | binärer Eingang | plus-schaltend | 0x2000 | 0x010x04 | 10 | 0x0A |
| | binärer Eingang mit Diagnose (Namur) | plus-schaltend | 0x2000 | 0x010x04 | 11 | 0x0B |
| | binärer Eingang | minus-schaltend | 0x2000 | 0x010x04 | 12 | 0x0C |
| IN04IN05 | Aus | | 0x2000 | 0x050x06 | 0 | 0x00 |
| | binärer Eingang | plus-schaltend | 0x2000 | 0x050x06 | 10 | 0x0A |
| | binärer Eingang mit Diagnose (Namur) | plus-schaltend | 0x2000 | 0x050x06 | 11 | 0x0B |
| | Widerstandseingang | 1630 000 Ohm | 0x2000 | 0x050x06 | 18 | 0x12 |
| IN06IN11 | Aus | | 0x2000 | 0x070x0C | 0 | 0x00 |
| | binärer Eingang | plus-schaltend | 0x2000 | 0x070x0C | 10 | 0x0A |
| | binärer Eingang mit Diagnose (Namur) | plus-schaltend | 0x2000 | 0x070x0C | 11 | 0x0B |
| IN12IN15 | Aus | | 0x2000 | 0x0D0x10 | 0 | 0x00 |
| | binärer Eingang digital ausgewertet | plus-schaltend | 0x2000 | 0x0D0x10 | 1 | 0x01 |
| | Frequenzmessung | 030 000 Hz | 0x2000 | 0x0D0x10 | 14 | 0x0E |
| | Periodendauer- und Ratiomessung | 0,13 000 Hz | 0x2000 | 0x0D0x10 | 20 | 0x14 |

Ausgänge: Betriebsarten (E/A-Modul)

- ▶ Die Konfiguration jedes einzelnen Ausgangs erfolgt über die Steuerungskonfiguration:
 - unterhalb von [CANopen Master] auf die Zeile [ExB01 (EDS)] klicken
 - Reiter [Service Data Objects] klicken
 - Index / Sub-Index des gewünschten Parameters wählen
 - in Spalte [Value] auf den bestehenden Wert klicken
 - Wert ändern und mit [ENTER] bestätigen
 - = diese Konfiguration ist voreingestellt

| Ausgänge | mögliche Betriebsart | | im Objektverzeichnis | Sub-Index | Wert | |
|----------------|--|-------------------|----------------------|------------|------|------|
| Ausgange | mognicile betilebsait | | Index | Sub-illuex | dez | hex |
| OUT00 OUT01 | Aus | | 0x2000 | 0x110x12 | 0 | 0x00 |
| | binärer Ausgang | plus-schaltend | 0x2000 | 0x110x12 | 2 | 0x02 |
| | analoger Ausgang mit Pulsweitenmodulation | | 0x2000 | 0x110x12 | 4 | 0x04 |
| | analoger stromgeregelter Ausgang | | 0x2000 | 0x110x12 | 5 | 0x05 |
| | binärer Ausgang mit Diagnose | plus-schaltend | 0x2000 | 0x110x12 | 15 | 0x0F |
| | binärer Ausgang mit Diagnose und Protection | plus-schaltend | 0x2000 | 0x110x12 | 16 | 0x10 |
| OUT02 OUT07 | Aus | | 0x2000 | 0x130x18 | 0 | 0x00 |
| | binärer Ausgang | plus-schaltend | 0x2000 | 0x130x18 | 2 | 0x02 |
| | analoger Ausgang mit Pulsweitenmodulation | | 0x2000 | 0x130x18 | 4 | 0x04 |
| | binärer Ausgang mit Diagnose | plus-schaltend | 0x2000 | 0x130x18 | 15 | 0x0F |
| | binärer Ausgang mit Diagnose und Protection | plus-schaltend | 0x2000 | 0x130x18 | 16 | 0x10 |
| OUT08 OUT09 | Aus | | 0x2000 | 0x190x1A | 0 | 0x00 |
| | binärer Ausgang | plus-schaltend | 0x2000 | 0x190x1A | 2 | 0x02 |
| | analoger Ausgang mit Pulsweitenmodulation | | 0x2000 | 0x190x1A | 4 | 0x04 |
| | analoger Ausgang mit Pulsweitenmodulation, spannungsgeregelt | (an Pins 25 + 43) | 0x2000 | 0x190x1A | 4 | 0x04 |
| OUT10 OUT11 | Aus | | 0x2000 | 0x1B0x1C | 0 | 0x00 |
| | binärer Ausgang | plus-schaltend | 0x2000 | 0x1B0x1C | 2 | 0x02 |
| | analoger Ausgang mit Pulsweitenmodulation | | 0x2000 | 0x1B0x1C | 4 | 0x04 |
| OUT12 OUT15 | Aus | | 0x2000 | 0x1D0x20 | 0 | 0x00 |
| | binärer Ausgang | plus-schaltend | 0x2000 | 0x1D0x20 | 2 | 0x02 |

7.3.3 Objektverzeichnis des integrierten E/A-Moduls

| minat | |
|--|-------|
| Objektverzeichnis-Parametertabellen, Übersicht | 266 |
| Objektverzeichnis-Parametertabellen, Details | |
| | 15837 |

Objektverzeichnis-Parametertabellen, Übersicht

| Inhalt | |
|---|-------|
| Allgemein | 266 |
| Datentypen in der EDS-Datei | 267 |
| Objektverzeichnis Pflichtobjekte (Index 0x10000x1FFF), Übersicht | 267 |
| Objektverzeichnis optionale Objekte (Index 0x10000x1FFF), Übersicht | 268 |
| Objektverzeichnis herstellerspezifische Objekte (Index 0x20000x6FFF), Übersicht | 275 |
| | 15977 |

Allgemein

- Das automatische Sichern der Kommunikations- und Geräteparameter über den Eintrag [Save Parameter] (→ Objektverzeichnis, Index 0x1010) aus- oder einschalten:
- Wenn SubIndex 0x1 = 0x02:
 alle Parameter bei einer Änderung automatisch sichern.
- Wenn SubIndex 0x1 = 0x00:
 die Parameter nicht automatisch sichern.
 Geänderte Parameter sind nur gültig ...
 - bis zum Ausschalten des Geräts
 - bis zum nächsten Reset.
- ▶ Über die Funktion [Restore] (→ Objektverzeichnis, Index 0x1011) die Parameter mit den voreingestellten Werten belegen (gilt nicht für Baudrate und Node-ID). Diese Werte sind gültig nach dem nächsten Einschalten der Versorgungsspannung.

Datentypen in der EDS-Datei

16409

| EDS-Datentyp | IEC-Datentyp | min. Wert | max. Wert | Größe im Speicher |
|--------------|--------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | BOOL | FALSE | TRUE | 8 Bit = 1 Byte |
| | BYTE | 0 | 255 | 8 Bit = 1 Byte |
| | WORD | 0 | 65 535 | 16 Bit = 2 Bytes |
| | DWORD | 0 | 4 294 967 295 | 32 Bit = 4 Bytes |
| | SINT | -128 | 127 | 8 Bit = 1 Byte |
| 0x0005 | USINT | 0 | 255 | 8 Bit = 1 Byte |
| 0x0003 | INT | -32 768 | 32 767 | 16 Bit = 2 Bytes |
| 0x0006 | UINT | 0 | 65 535 | 16 Bit = 2 Bytes |
| | DINT | -2 147 483 648 | 2 147 483 647 | 32 Bit = 4 Bytes |
| 0x0007 | UDINT | 0 | 4 294 967 295 | 32 Bit = 4 Bytes |
| 0x0008 | REAL | -3,402823466 • 1038 | 3,402823466 • 1038 | 32 Bit = 4 Bytes |
| | ULINT | 0 | 18 446 744 073 709 551 615 | 64 Bit = 8 Bytes |
| 0x0009 | STRING | | I/(n'a) | number of char. + 1 |

Objektverzeichnis Pflichtobjekte (Index 0x1000...0x1FFF), Übersicht

| Objektve | erzeichnis | Parameter-Beschreibung | Parameter für | Parameter-Wert | Änderung automatisch | Änderung wann |
|----------|------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|
| Index | Sub-ldx | Parameter-bescrive bung | Parameter für | voreingestellt | gesichert? | wirksam? |
| 0x1000 | | Device type | device | 0xF0191 | ja | sofort (via CAN-Stack) |
| 0x1001 | | Error register | device | | ja | sofort (via CAN-Stack) |
| 0x1018 | | Device identification | device | | | |
| | 0x1 | Vendor ID | device | 6907501 | ja | einmalig bei Herstellung |
| | 0x2 | Product code | device | 0 | ja | einmalig bei Herstellung |
| | 0x3 | Revision number | device | 0 | ja | einmalig bei Herstellung |
| | 0x4 | Serial number | device | 0 | ja | einmalig bei Herstellung |

Objektverzeichnis optionale Objekte (Index 0x1000...0x1FFF), Übersicht

| Objektve | rzeichnis | Darameter Pecchroibung | Daramotor für | Parameter-Wert | Änderung automatisch | Änderung wanr |
|----------|------------|-------------------------------------|--|------------------|-------------------------|---------------------------|
| Index | Sub-ldx | Parameter-Beschreibung | Parameter für | voreingestellt | gesichert? | wirksam? |
| 0x1003 | 0x10x 5 | Predefined error field | CANopen Basiskonfiguration | 0 | ja | sofort (via CAN-Stack) |
| 0x1005 | | COB ID synch message | CANopen Basiskonfiguration | 0x80 | ja | sofort (via CAN-Stack) |
| 0x1006 | | Communication cycle period | CANopen 0 ja Basiskonfiguration | | ja | sofort |
| 0x1008 | | Manufacturer device name | CANopen Basiskonfiguration | ExB01 | ja | sofort |
| 0x1009 | | Manufacturer hardware version | CANopen Basiskonfiguration | V00.00.00 | ja | sofort |
| 0x100A | | Manufacturer software version | CANopen Basiskonfiguration | V00.00.00 | ja | sofort |
| 0x100C | | Guard time | CANopen Basiskonfigur <mark>atio</mark> n | 0 | ja | sofort |
| 0x100D | | Lifetime factor | CANope <mark>n</mark> Basiskonfiguration | 0 | ja | sofort |
| 0x1010 | | Store parameters | CANopen Basiskonfiguration | | ja | sofort |
| | 0x1 | Save all parameters | CANopen Basiskonfiguration | 1 | ja | sofort |
| 0x1011 | | Restore default parameters | CANopen Basiskonfiguration | | nein | nach Reset |
| | 0x1 | Restore all default parameters | CANopen Basiskonfiguration | 1 | nein | nach Reset |
| 0x1014 | | COB ID emergency | CANopen Basiskonfiguration | 0x80 + Node-ID | ja | sofort |
| 0x1016 | | Consumer heartbeat times | CANopen Basiskonfiguration | | | |
| | 0x1 | Consumer heartbeat time | CANopen Basiskonfiguration | 0 | ja | sofort |
| 0 1017 | | Producer heartbeat time | CANopen Basiskonfiguration | 0 | ja | sofort |
| 0 1400 | | Receive PDO communication parameter | Konfiguration Empfangs-PDO 1 | | | |
| | 0x1 | COB ID used by PDO | Konfiguration Empfangs-PDO 1 | 0x0200 + Node-ID | ja | nach PreOp |
| | 0x2 | transmission type | Konfiguration Empfangs-PDO 1 | 1 | ja | sofort |
| 0x1401 | | Receive PDO communication parameter | Konfiguration Empfangs-PDO 2 | | | |
| | 0x1 | COB ID used by PDO | Konfiguration Empfangs-PDO 2 | 0x0300 + Node-ID | ja | nach PreOp |
| | 0x2 | transmission type | Konfiguration Empfangs-PDO 2 | 1 | ja | sofort |
| 0x1402 | | Receive PDO communication parameter | Konfiguration Empfangs-PDO 3 | | | |
| | 0x1 | COB ID used by PDO | Konfiguration Empfangs-PDO 3 | 0x0400 + Node-ID | ja | nach PreOp |

| Objektve | erzeichnis | Doromotor Doogless !h.u.s | Doromatas für | Parameter-Wert | Änderung | Änderung wann |
|----------|------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|---------------|
| Index | Sub-ldx | Parameter-Beschreibung | Parameter für | voreingestellt | automatisch gesichert? | wirksam? |
| | 0x2 | transmission type | Konfiguration Empfangs-PDO 3 | 1 | ja | sofort |
| 0x1403 | | Receive PDO communication parameter | Konfiguration Empfangs-PDO 4 | | 3 | |
| | 0x1 | COB ID used by PDO | Konfiguration Empfangs-PDO 4 | 0x0500 + Node-ID | ja | nach PreOp |
| | 0x2 | transmission type | Konfiguration Empfangs-PDO 4 | 1 | ja | sofort |
| 0x1600 | | Receive PDO mapping | Mapping Empfangs-PDO 1 | | ja | nach PreOp |
| | 0x1 | PDO mapping | Mapping Empfangs-PDO 1 | 0x6200 0108 | ja | nach PreOp |
| | 0x2 | PDO mapping | Mapping Empfangs-PDO 1 | 0x6200 0208 | ja | nach PreOp |
| 0x1601 | | Receive PDO mapping | Mapping Empfangs-PDO 2 | | ja | nach PreOp |
| | 0x1 | PDO mapping | Mapping Empfangs-PDO 2 | 0x6414 0110 | ja | nach PreOp |
| | 0x2 | PDO mapping | Mapping Empfangs-PDO 2 | 0x6414 0210 | ja | nach PreOp |
| | 0x3 | PDO mapping | Mapping Empfangs-PDO 2 | 0x6414 0310 | ja | nach PreOp |
| | 0x4 | PDO mapping | Mapping Empfangs-PDO 2 | 0x6414 0410 | ja | nach PreOp |
| 0x1602 | | Receive PDO mapping | Mapping Empfangs-PDO 3 | | ja | nach PreOp |
| | 0x1 | PDO mapping | Mapping Empfangs-PDO 3 | 0x6414 0510 | ja | nach PreOp |
| | 0x2 | PDO mapping | Mapping Empfangs-PDO 3 | 0x6414 0610 | ja | nach PreOp |
| | 0x3 | PDO mapping | Mapping Empfangs-PDO 3 | 0x6414 0710 | ja | nach PreOp |
| | 0x4 | PDO mapping | Mapping Empfangs-PDO 3 | 0x6414 0810 | ja | nach PreOp |
| 0x1603 | | Receive PDO mapping | Mapping Empfangs-PDO 4 | | ja | nach PreOp |
| | 0x1 | PDO mapping | Mapping Empfangs-PDO 4 | 0x6414 0910 | ja | nach PreOp |
| | 0x2 | PDO mapping | Mapping Empfangs-PDO 4 | 0x6414 0A10 | ja | nach PreOp |
| | 0x3 | PDO mapping | Mapping Empfangs-PDO 4 | 0x6414 0B10 | ja | nach PreOp |
| | 0x4 | PDO mapping | Mapping Empfangs-PDO 4 | 0x6414 0C10 | ja | nach PreOp |
| | 0x5 | PDO mapping | Mapping Empfangs-PDO 4 | 0x00 | ja | nach PreOp |
| 0x1800 | - 55 | Transmit PDO communication parameter | Konfiguration Sende-PDO 1 | | | |
| | 0x1 | COB ID used by PDO | Konfiguration Sende-PDO 1 | 0x180 + Node-ID | | |

| Objektve | rzeichnis | Parameter-Beschreibung | Parameter für | Parameter-Wert | Änderung automatisch | Änderung wani |
|----------|-----------|--------------------------------------|--|-----------------|-------------------------|---------------|
| Index | Sub-ldx | r arameter-bescribeibung | Parameter für | voreingestellt | gesichert? | wirksam? |
| | 0x2 | transmission type | Konfiguration Sende-PDO 1 | 1 | ja | sofort |
| | 0x3 | inhibit time | Konfiguration Sende-PDO 1 | 0 | ja | sofort |
| | 0x4 | reserved | Konfiguration Sende-PDO 1 | 0 | nein | |
| | 0x5 | event time | Konfiguration Sende-PDO 1 | 0 | ja | sofort |
|)x1801 | | Transmit PDO communication parameter | Konfiguration Sende-PDO 2 | | | |
| | 0x1 | COB ID used by PDO | Konfiguration Sende-PDO 2 | 0x280 + Node-ID | - | |
| | 0x2 | transmission type | Konfiguration Sende-PDO 2 | 1 | ja | sofort |
| | 0x3 | inhibit time | Konfiguration Sende-PDO 2 | 0 | ja | sofort |
| | 0x4 | reserved | Konfiguration Sende-PD <mark>O</mark> 2 | 0 | nein | |
| | 0x5 | event time | Konfiguration Sende-PDO 2 | 0 | ja | sofort |
| 0x1802 | | Transmit PDO communication parameter | Konfiguration Sende-PDO 3 | | | |
| | 0x1 | COB ID used by PDO | Konfiguration Sende-PDO 3 | 0x380 + Node-ID | | |
| | 0x2 | transmission type | Konfiguration Sende-PDO 3 | 1 | ja | sofort |
| | 0x3 | inhibit time | Konfiguration Sende-PDO 3 | 0 | ja | sofort |
| | 0x4 | reserved | Konfiguration Sende-PDO 3 | 0 | nein | |
| | 0x5 | event time | Konfiguration Sende-PDO 3 | 0 | ja | sofort |
| 0x1803 | | Transmit PDO communication parameter | Konfiguration Sende-PDO 4 | | | |
| | 0x1 | COB ID used by PDO | Konfiguration Sende-PDO 4 | 0x480 + Node-ID | | |
| | 0x2 | transmission type | Konfiguration Sende-PDO 4 | 1 | ja | sofort |
| | 0x3 | inhibit time | Konfiguration Sende-PDO 4 | 0 | ja | sofort |
| | 0x4 | reserved | Konfiguration Sende-PDO 4 | 0 | nein | |
| | 0x5 | event time | Konfiguration Sende-PDO 4 | 0 | ja | sofort |
| Ox1804 | | Transmit PDO communication parameter | Konfiguration Sende-PDO 5 | | | |
| | 0x1 | COB ID used by PDO | Konfiguration Sende-PDO 5 | 0x181 + Node-ID | | |
| | 0x2 | transmission type | Konfiguration Sende-PDO 5 | 1 | ja | sofort |
| | 0x3 | inhibit time | Konfiguration Sende-PDO 5 | 0 | ja | sofort |

| Dojektve | rzeichnis | Darameter Beechreibung | Doromotor für | Parameter-Wert | Änderung | Änderung wann |
|----------|-----------|--------------------------------------|--|-----------------|---------------------------|---------------|
| Index | Sub-ldx | Parameter-Beschreibung | Parameter für | voreingestellt | automatisch gesichert? | wirksam? |
| | 0x4 | reserved | Konfiguration Sende-PDO 5 | 0 | nein | O - |
| | 0x5 | event time | Konfiguration Sende-PDO 5 | 0 | ja | sofort |
| 0x1805 | | Transmit PDO communication parameter | Konfiguration Sende-PDO 6 | | - | |
| | 0x1 | COB ID used by PDO | Konfiguration Sende-PDO 6 | 0x281 + Node-ID | | |
| | 0x2 | transmission type | Konfiguration Sende-PDO 6 | 1 | ja | sofort |
| | 0x3 | inhibit time | Konfiguration Sende-PDO 6 | 0 | ja | sofort |
| | 0x4 | reserved | Konfiguration Sende-PDO 6 | 0 | nein | |
| | 0x5 | event time | Konfiguration Sende-PDO 6 | 0 | ja | sofort |
| 0x1806 | | Transmit PDO communication parameter | Konfiguration Sende-PD <mark>O</mark> 7 | 78 | | |
| | 0x1 | COB ID used by PDO | Konfiguration Sende-PDO 7 | 0x381 + Node-ID | | |
| | 0x2 | transmission type | Konfiguration Sende-PDO 7 | 1 | ja | sofort |
| | 0x3 | inhibit time | Konfiguration Sende-PDO 7 | 0 | ja | sofort |
| | 0x4 | reserved | Konfiguration Sende-PDO 7 | 0 | nein | |
| | 0x5 | event time | Konfiguration Sende-PDO 7 | 0 | ja | sofort |
| 0x1807 | | Transmit PDO communication parameter | Konfiguration Sende-PDO 8 | | | |
| | 0x1 | COB ID used by PDO | Konfiguration Sende-PDO 8 | 0x481 + Node-ID | | |
| | 0x2 | transmission type | Konfiguration Sende-PDO 8 | 1 | ja | sofort |
| | 0x3 | inhibit time | Konfiguration Sende-PDO 8 | 0 | ja | sofort |
| | 0x4 | reserved | Konfiguration Sende-PDO 8 | 0 | nein | |
| | 0x5 | event time | Konfiguration Sende-PDO 8 | 0 | ja | sofort |
| 0x1808 | | Transmit PDO communication parameter | Konfiguration Sende-PDO 9 | | | |
| | 0x1 | COB ID used by PDO | Konfiguration Sende-PDO 9 | 0x182 + Node-ID | | |
| | 0x2 | transmission type | Konfiguration Sende-PDO 9 | 1 | ja | sofort |
| | 0x3 | inhibit time | Konfiguration Sende-PDO 9 | 0 | ja | sofort |
| | 0x4 | reserved | Konfiguration Sende-PDO 9 | 0 | nein | |
| | 0x5 | event time | Konfiguration Sende-PDO 9 | 0 | ja | sofort |

| Objektve | erzeichnis | Darameter Peechreihung | Darameter für | Parameter-Wert | Änderung automatisch | Änderung wann |
|----------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| Index | Sub-ldx | Parameter-Beschreibung | Parameter für | voreingestellt | gesichert? | wirksam? |
| 0x1809 | | Transmit PDO communication parameter | Konfiguration Sende-PDO 10 | | | O - |
| | 0x1 | COB ID used by PDO | Konfiguration Sende-PDO 10 | 0x282 + Node-ID | 3 | |
| | 0x2 | transmission type | Konfiguration Sende-PDO 10 | 1 | ja | sofort |
| | 0x3 | inhibit time | Konfiguration Sende-PDO 10 | 0 | ja | sofort |
| | 0x4 | reserved | Konfiguration Sende-PDO 10 | 0 | nein | |
| | 0x5 | event time | Konfiguration Sende-PDO 10 | 0 | ja | sofort |
| 0x1A00 | | Transmit PDO mapping | Mapping Sende-PDO 1 | | ja | nach PreOp |
| | 0x1 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 1 | 0x6000 0108 | ja | nach PreOp |
| | 0x2 | PDO mapping | Mapping Sende-PD <mark>O</mark> 1 | 0x6000 0208 | ja | nach PreOp |
| | 0x3 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 1 | 0x2020 0108 | ja | nach PreOp |
| | 0x4 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 1 | 0x2 <mark>020</mark> 0208 | ja | nach PreOp |
| | 0x5 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 1 | 0x2021 0108 | ja | nach PreOp |
| | 0x6 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 1 | 0x2021 0208 | ja | nach PreOp |
| | 0x7 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 1 | 0x2025 0108 | ja | nach PreOp |
| 0x1A01 | | Transmit PDO mapping | Mapping Sende-PDO 2 | | ja | nach PreOp |
| | 0x1 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 2 | 0x6404 0110 | ja | nach PreOp |
| | 0x2 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 2 | 0x6404 0210 | ja | nach PreOp |
| | 0x3 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 2 | 0x6404 0310 | ja | nach PreOp |
| | 0x4 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 2 | 0x6404 0410 | ja | nach PreOp |
| 0x1A02 | | Transmit PDO mapping | Mapping Sende-PDO 3 | | ja | nach PreOp |
| | 0x1 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 3 | 0x2030 0110 | ja | nach PreOp |
| | 0x2 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 3 | 0x2030 0210 | ja | nach PreOp |
| | 0x3 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 3 | 0x2002 0110 | ja | nach PreOp |
| | 0x4 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 3 | 0x2002 0210 | ja | nach PreOp |
| | 0x5 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 3 | 0 | ja | nach PreOp |

| Objektve | erzeichnis | Daramotor Poschroibung | Darameter für | Parameter-Wert | Änderung automatisch | Änderung wanr |
|----------|------------|------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| Index | Sub-ldx | Parameter-Beschreibung | Parameter für | voreingestellt | gesichert? | wirksam? |
| 0x1A03 | | Transmit PDO mapping | Mapping Sende-PDO 4 | | ja | nach PreOp |
| | 0x1 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 4 | 0x2012 0120 | ja | nach PreOp |
| | 0x2 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 4 | 0x2012 0220 | ja | nach PreOp |
| | 0x3 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 4 | 0 | ja | nach PreOp |
| 0x1A04 | | Transmit PDO mapping | Mapping Sende-PDO 5 | | ja | nach PreOp |
| | 0x1 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 5 | 0x2012 0320 | ja | nach PreOp |
| | 0x2 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 5 | 0x2012 0420 | ja | nach PreOp |
| | 0x3 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 5 | 0 | ja | nach PreOp |
| 0x1A05 | | Transmit PDO mapping | Mapping Sende-PDO 6 | | ja | nach PreOp |
| | 0x1 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 6 | 0x2014 0110 | ja | nach PreOp |
| | 0x2 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 6 | 0x2014 0210 | ja | nach PreOp |
| | 0x3 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 6 | 0x2014 0310 | ja | nach PreOp |
| | 0x4 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 6 | 0x2014 0410 | ja | nach PreOp |
| | 0x5 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 6 | 0 | ja | nach PreOp |
| 0x1A06 | | Transmit PDO mapping | Mapping Sende-PDO 7 | | ja | nach PreOp |
| | 0x1 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 7 | 0x2015 0120 | ja | nach PreOp |
| | 0x2 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 7 | 0x2015 0220 | ja | nach PreOp |
| | 0x3 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 7 | 0 | ja | nach PreOp |
| 0x1A07 | | Transmit PDO mapping | Mapping Sende-PDO 8 | | ja | nach PreOp |
| | 0x1 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 8 | 0x2015 0320 | ja | nach PreOp |
| | 0x2 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 8 | 0x2015 0420 | ja | nach PreOp |
| | 0x3 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 8 | 0 | ja | nach PreOp |
| 0x1A08 | | Transmit PDO mapping | Mapping Sende-PDO 9 | | ja | nach PreOp |
| | 0x1 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 9 | 0x2022 0108 | ja | nach PreOp |
| | 0x2 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 9 | 0x2023 0108 | ja | nach PreOp |
| | 0x3 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 9 | 0x2024 0108 | ja | nach PreOp |

| Objektve | erzeichnis | Darameter Pecchroihung | Parameter für | Parameter-Wert | Änderung automatisch | Änderung wann | |
|----------|------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|---------------|--|
| Index | Sub-ldx | Parameter-Beschreibung | Parameter für | voreingestellt | gesichert? | wirksam? | |
| | 0x4 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 9 | 0 | ja | nach PreOp | |
| 0x1A09 | | Transmit PDO mapping | Mapping Sende-PDO 10 | | ja | nach PreOp | |
| | 0x1 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 10 | 0x2040 0110 | ja | nach PreOp | |
| | 0x2 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 10 | 0x2041 0110 | ja | nach PreOp | |
| | 0x3 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 10 | 0x2041 0210 | ja | nach PreOp | |
| | 0x4 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 10 | 0x2050 0010 | ja | nach PreOp | |
| | 0x5 | PDO mapping | Mapping Sende-PDO 10 | 0 | ja | nach PreOp | |

¹ Life Time Factor 0 wird als 1 interpretiert.

Das erste Guardprotokoll wird als "Start Guarding" gewertet, auch wenn zu diesem Zeitpunkt das Guarding noch nicht aktiviert ist (Guardtime = 0).

Objektverzeichnis herstellerspezifische Objekte (Index 0x2000...0x6FFF), Übersicht

| Objektverzeichnis Index | Parameter-Beschreibung | Parameter für | Parameter-Wert voreingestellt | Änderung automatisch gesichert? | Änderung wann wirksam? |
|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 0x2000 | I/O configuration | IN00IN11 IN12IN15 | 10 01 | ja | nach PreOp |
| 0x2001 | PWM frequency | OUT00OUT11 | 100 | ja | nach PreOp |
| 0x2002 | Current value | OUT00OUT01 | 0 | ja | nach PreOp |
| 0x2004 | P-value | OUT00OUT01 | 30 | ja | nach PreOp |
| 0x2005 | I-value | OUT00OUT01 | 20 | ja | nach PreOp |
| 0x2006 | PWM dither frequency | OUT00OUT11 | 0 | ja | nach PreOp |
| 0x2007 | PWM dither value | OUT00OUT11 | 0 | ja | nach PreOp |
| 0x2012 | Input period duration | IN12IN15 | 0 | ja | nach PreOp |
| 0x2013 | Number of periods | IN12IN15 | 0 | ja | nach PreOp |
| 0x2014 | Period ratio value | IN12IN15 | 0 | ja | nach PreOp |
| 0x2015 | Input frequency | IN12IN <mark>15</mark> | 0.0 | ja | nach PreOp |
| 0x2016 | Timebase frequency | IN12IN <mark>15</mark> | 50 | ja | nach PreOp |
| 0x2020 | Input short to VBBS | IN00IN11 | 0 | ja | nach PreOp |
| 0x2021 | Input wire brake | IN00IN11 | 0 | ja | nach PreOp |
| 0x2022 | Output short circuit | OUT00OUT07 | 0 | ja | nach PreOp |
| 0x2023 | Output open circuit | OUT00OUT07 | 0 | ja | nach PreOp |
| 0x2024 | Output overload | OUT00OUT01 | 0 | ja | nach PreOp |
| 0x2025 | Input overcurrent | IN00IN03 | 0 | ja | nach PreOp |
| 0x2030 | Input resistance | IN04IN05 | 0 | ja | nach PreOp |
| 0x2040 | Supply voltage | VBBS | 0 | ja | nach PreOp |
| 0x2041 | Supply voltage | VBB1, VBB2 | 0 | ja | nach PreOp |
| 0x2050 | Device temperature | device | 0 | ja | nach PreOp |
| 0x20F0 != 0x20F1 *) | Node ID | device | 124 | sobald beide identisch | nach Reset |
| 0x20F2 != 0x20F3 *) | Baud rate | device | 3 | sobald beide identisch | nach Reset |
| 0x20F4 | Autostart | device | 0 | ja | sofort |
| 0x6000 | Binary inputs | IN00IN07 IN08IN15 | 0 | ja | nach PreOp |
| 0x6200 | Binary output | OUT00OUT07 OUT08OUT15 | 0 | ja | nach PreOp |
| 0x6404 | Analog inputs | IN00IN03 | | | |
| 0x6414 | Analog outputs | OUT00OUT11 | | | |

^{*)} Werte müssen identisch sein!

Objektverzeichnis-Parametertabellen, Details

| Inhalt | | |
|------------|---|------|
| Objektverz | eichnis Pflichtobjekte (Index 0x10000x1FFF), Details | 276 |
| Objektverz | eichnis optionale Objekte (Index 0x10000x10FF), Details | 277 |
| Objektverz | eichnis optionale Objekte (Index 0x14000x14FF), Details | 279 |
| Objektverz | eichnis optionale Objekte (Index 0x16000x16FF), Details | 281 |
| Objektverz | eichnis optionale Objekte (Index 0x18000x18FF), Details | 283 |
| Objektverz | eichnis optionale Objekte (Index 0x1A000x1AFF), Details | 288 |
| Objektverz | eichnis herstellerspezifische Objekte (Index 0x20000x6FFF), Details | 291 |
| · | | 1598 |

Objektverzeichnis Pflichtobjekte (Index 0x1000...0x1FFF), Details

15985

| Index | S-ldx | Parameter name | D | ata type | Default | Details |
|--------|-------|--|----|----------|-------------|---|
| 0x1000 | | Device type | ro | UDINT | 0x000F 0191 | Gerätetyp |
| 0x1001 | | Error register | ro | USINT | 0 | Fehlerregister bitcodiert gemäß Profil 301 zulässige Werte: 0b0000 0000 = kein Fehler 0b0000 0001 = generic error 0b0001 0000 = communication error 0b1000 0000 = manufacturer specific |
| 0x1018 | 0x0 | Device identification Number of entries | ro | USINT | 0x04 | Geräteidentifizierung |
| | 0x1 | Vendor-ID | ro | UDINT | 0x0690 7501 | Vendor-ID des Geräts gemäß CiA-Spezifikation |
| | 0x2 | Product code | ro | STRING | 0 | Produkt-Code des Geräts |
| | 0x3 | Revision number | ro | UDINT | 0 | Revisionsnummer des Geräts |
| | 0x4 | Serial number | ro | UDINT | 0 | Seriennummer des Geräts |

Legende:

Data type: ro = read only / rw = read and write / wo = write only

Objektverzeichnis optionale Objekte (Index 0x1000...0x10FF), Details

| Index | S-ldx | Parameter name | D | ata type | Default | Details |
|--------|-------|---|----|-----------|----------------|---|
| 0x1003 | 0x0 | Predefined error field Number of entries | rw | UDINT | 0 | Es wird eine Fehlerliste mit 4 Einträgen unterstützt |
| | 0x1 | Error history | ro | UDINT | 0 | Aufgetretener Fehler; codiert entsprechend EMCY-Liste der zuletzt aufgetretene Fehler steht jeweils in Sub-Index 1 |
| | 0x2 | Error history | ro | UDINT | 0 | Aufgetretener Fehler; codiert entsprechend EMCY-Liste |
| | 0x3 | Error history | ro | UDINT | 0 | Aufgetretener Fehler; codiert entsprechend EMCY-Liste |
| | 0x4 | Error history | ro | UDINT | 0 | Aufgetretener Fehler; codiert entsprechend EMCY-Liste |
| | 0x5 | Error history | ro | UDINT | 0 | Aufgetretener Fehler; codiert entsprechend EMCY-Liste |
| 0x1005 | | COB-ID synch message | rw | UDINT | 0x0000 0080 | Identifier der Synch Meldung |
| | | | | | | Bit 30 = 0 	➡ Gerät generiert keine Synch-Meldung Bit 30 = 1 	➡ Gerät generiert eine Synch-Meldung |
| | | | | | | Bit 29 = 0 ⇒ 11 Bit-ID Bit 29 = 1 ⇒ ID = 0x80 + Node-ID |
| 0x1006 | | Communication cycle period | rw | UDINT | 0 | max. Zeit zwischen 2 Synch. Objekten in [μs] Nutzauflösung = 1 ms |
| 0x1008 | | Manufacturer device name | ro | STRING | EXB01 | Gerätebezeichnung |
| 0x1009 | | Manufacturer hardware version | ro | STRING | V00.00.00 | Hardware-Version |
| 0x100A | | Manufacturer software version | ro | STRING | V00.00.00 | Software-Version |
| 0x100C | | Guard time | rw | UINT | 0 | Das Gerät erwartet innerhalb dieser Zeit in [ms] ein "node guarding" des Netz-Masters. 0 = diese Funktion wird nicht unterstützt. |
| | | | | \(| | Die Überwachung des Knotens mit "node guarding" oder "heartbeat" ist nur alternativ möglich. |
| 0x100D | | Lifetime factor | rw | USINT | 0 | Falls für "guard time" • "lifetime" kein "node guarding" empfangen wurde, schaltet das Gerät die Ausgänge aus. Das Gerät wechselt den CANopen-Status nach PREOP. |
| | | | | | | Vorgabe: "guard time" • "lifetime" = 065535 |
| 0x1010 | 0x0 | Store parameters Largest sub-index supported | ro | USINT | 0x01 | Anzahl der Optionen "sichern" |
| | 0x1 | Save all parameters | rw | UDINT | 2 | Automatisches Sichern aller geänderten Parameter |
| | | | | | | 0 = Autosicherung AUS 2 = Autosicherung EIN |
| 0x1011 | 0x0 | Restore default parameters Largest sub-index supported | ro | USINT | 0x01 | Anzahl der Optionen "Restore" |
| | 0x1 | Restore all default parameters | rw | UDINT | 0x01 | Wird hier der String "load" eingetragen, werden die Parameter mit den werkseitigen Voreinstellungen belegt und sind nach dem nächsten Reset gültig. |
| 0x1014 | | COBId Emergency | rw | UDINT | 0x80 + Node-ID | Bit 31 = 0 ⇒ EMCY ist gültig Bit 31 = 1 ⇒ EMCY ist nicht gültig Bit 29 = 0 ⇒ 11 Bit-ID Bit 29 = 1 ⇒ ID = 0x80 + Node-ID CAN-Identifier kann vom Benutzer geändert werden. |
| 0x1016 | 0x0 | Consumer heartbeat times Nums consumer heartbeat time | ro | USINT | 0x01 | Heartbeat-Überwachungszeit für den Knoten Anzahl der überwachten Geräte = 1 |

Integriertes E/A-Modul: Beschreibung

Anhang

| Index | S-ldx | Parameter name | D | ata type | Default | Details |
|--------|-------|-------------------------|----|----------|---------|--|
| | 0x1 | Consumer heartbeat time | rw | UDINT | 0 | Heartbeat-Überwachungszeit für den Knoten Format: 0x0nntttt tttt = Überwachungszeit [ms] nn = Knotennummer wenn nn=0 oder tttt=0 ⇒ keine Überwachung ☐ Die Überwachung des Knotens mit "node guarding" oder "heartbeat" ist nur alternativ möglich. |
| 0x1017 | | Producer heartbeat time | rw | UINT | 0 | Zeitintervall [ms], in dem das Gerät einen Producer- Heartbeat erzeugt |

Legende

Data type: ro = read only / rw = read and write / wo = write only

Objektverzeichnis optionale Objekte (Index 0x1400...0x14FF), Details

16604

Receive PDO communication parameters

| Index | S-ldx | Parameter name | D | ata type | Default | Details |
|--------|-------|---|----|----------|---------------------|---|
| 0x1400 | 0x0 | Receive PDO Communication Parameter Number of entries | ro | USINT | 0x02 | Receive PDO 1: Binärausgänge Anzahl der Einträge = 2 |
| | 0x1 | COBID used by PDO | rw | UDINT | 0x200 + Node- ID | CAN-ID des 1. Lese-PDOs Bit 31 = 0 ⇒ PDO ist gültig Bit 31 = 1 ⇒ PDO ist ungültig |
| | 0x2 | transmission type | rw | USINT | 0x01 | 0x00 = synch acyclic 0x010xF0 = synch cyclic; Ausgänge werden erst nach "n" Synch Objekten aktualisiert n = 1240 = 0x010xF0 0xFC/0xFD nicht implementiert 0xFE = asynch man. spec. event; Ausgänge werden sofort aktualisiert 0xFF = asynch device profile event; |
| 0x1401 | 0x0 | Receive PDO Communication Parameter Number of entries | ro | USINT | 0x02 | Ausgänge werden sofort aktualisiert Receive PDO 2: PWM-Ausgänge Anzahl der Einträge = 2 |
| | 0x1 | COBID used by PDO | rw | UDINT | 0x300 + Node- ID | CAN-ID des 2. Lese-PDOs Bit 31 = 0 PDO ist gültig Bit 31 = 1 PDO ist ungültig |
| | 0x2 | transmission type | rw | USINT | 0x01 | 0x00 = synch acyclic 0x010xF0 = synch cyclic; Ausgänge werden erst nach "n" Synch Objekten aktualisiert n = 1240 = 0x010xF0 0xFC/0xFD nicht implementiert 0xFE = asynch man. spec. event; Ausgänge werden sofort aktualisiert 0xFF = asynch device profile event; Ausgänge werden sofort aktualisiert |
| 0x1402 | 0x0 | Receive PDO Communication Parameter Number of entries | ro | USINT | 0x02 | Receive PDO 3: PWM-Ausgänge Anzahl der Einträge = 2 |
| | 0x1 | COBID used by PDO | rw | UDINT | 0x400 + Node- ID | CAN-ID des 3. Lese-PDOs Bit 31 = 0 PDO ist gültig Bit 31 = 1 PDO ist ungültig |
| | 0x2 | transmission type | rw | USINT | 0x01 | 0x00 = synch acyclic 0x010xF0 = synch cyclic; Ausgänge werden erst nach "n" Synch Objekten aktualisiert n = 1240 = 0x010xF0 0xFC/0xFD nicht implementiert 0xFE = asynch man. spec. event; Ausgänge werden sofort aktualisiert 0xFF = asynch device profile event; Ausgänge werden sofort aktualisiert |
| 0x1403 | 0x0 | Receive PDO Communication Parameter Number of entries | ro | USINT | 0x02 | Receive PDO 4: PWM-Ausgänge Anzahl der Einträge = 2 |
| | 0x1 | COBID used by PDO | rw | UDINT | 0x500 + Node- ID | CAN-ID des 4. Lese-PDOs Bit 31 = 0 ⇒ PDO ist gültig Bit 31 = 1 ⇒ PDO ist ungültig |

Integriertes E/A-Modul: Beschreibung

Anhang

| Index | S-ldx | Parameter name | D | ata type | Default | Details |
|-------|-------|-------------------|----|----------|---------|---|
| | 0x2 | transmission type | rw | USINT | 0x01 | 0x00 = synch acyclic 0x010xF0 = synch cyclic; Ausgänge werden erst nach "n" Synch Objekten aktualisiert n = 1240 = 0x010xF0 0xFC/0xFD nicht implementiert 0xFE = asynch man. spec. event; Ausgänge werden sofort aktualisiert 0xFF = asynch device profile event; Ausgänge werden sofort aktualisiert |

Legende:
Data type: ro = read only / rw = read and write / wo = write only

Objektverzeichnis optionale Objekte (Index 0x1600...0x16FF), Details

16605

Receive PDO mapping

| Index | S-ldx | Parameter name | D | ata type | Default | Details |
|--------|-------|---|----|----------|-------------|--|
| 0x1600 | 0x0 | Receive PDO mapping Number of mapped objects in PDO | rw | USINT | 0x02 | Mapping Lese-PDO 1: Binärausgänge Anzahl der eingebundenen Applikationsobjekte = 2 |
| | 0x1 | PDO mapping | ro | UDINT | 0x6200 0108 | im Index 0x6200, SubIndex 01 steht 1 Byte Binär-Eingänge IN00IN07 0bX = IN00 0bX- = IN01 0bX = IN02 0b X = IN03 0bX = IN04 0bX = IN05 0b-X = IN06 0bX = IN07 |
| | 0x2 | PDO mapping | ro | UDINT | 0x6200 0208 | im Index 0x6200, SubIndex 02 steht 1 Byte Binär-Eingänge IN08IN15 0b |
| 0x1601 | 0x0 | Receive PDO mapping Number of mapped objects in PDO | rw | USINT | 0x04 | Mapping Lese-PDO 2: PWM-Ausgänge OUT00OUT03 Anzahl der eingebundenen Applikationsobjekte = 4 |
| | 0x1 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x6414 0110 | PWM-Ausgang OUT00 Im Index 0x6414, SubIndex 0x1 steht der Sollwert des PWM-Ausgangs OUT00, der Wert wird als Tastverhältnis in ‰ oder als Stromsollwert interpretiert (abhängig von Konfiguration Index 0x2000). |
| | 0x2 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x6414 0210 | PWM-Ausgang OUT01 Im Index 0x6414, SubIndex 0x2 steht der Sollwert des PWM-Ausgangs OUT01, der Wert wird als Tastverhältnis in ‰ oder als Stromsollwert interpretiert (abhängig von Konfiguration Index 0x2000). |
| | 0x3 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x6414 0310 | PWM-Ausgang OUT02 Im Index 0x6414, SubIndex 0x3 steht der Sollwert des PWM-Ausgangs OUT02, der Wert wird als Tastverhältnis in ‰ oder als Stromsollwert interpretiert (abhängig von Konfiguration Index 0x2000). |
| | 0x4 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x6414 0410 | PWM-Ausgang OUT03 Im Index 0x6414, SubIndex 0x4 steht der Sollwert des PWM-Ausgangs OUT03, der Wert wird als Tastverhältnis in ‰ oder als Stromsollwert interpretiert (abhängig von Konfiguration Index 0x2000). |
| 0x1602 | 0x0 | Receive PDO mapping Number of mapped objects in PDO | rw | USINT | 0x04 | Mapping Lese-PDO 3: PWM-Ausgänge OUT04OUT07 Anzahl der eingebundenen Applikationsobjekte = 4 |
| | 0x1 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x6414 0510 | PWM-Ausgang OUT04 Im Index 0x6414, SubIndex 0x5 steht der Sollwert des PWM-Ausgangs OUT04, der Wert wird als Tastverhältnis in ‰ oder als Stromsollwert interpretiert (abhängig von Konfiguration Index 0x2000). |

| Index | S-ldx | Parameter name | D | ata type | Default | Details |
|--------|-------|---|----|----------|-------------|--|
| | 0x2 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x6414 0610 | PWM-Ausgang OUT05 Im Index 0x6414, SubIndex 0x6 steht der Sollwert des PWM-Ausgangs OUT05, der Wert wird als Tastverhältnis in % oder als Stromsollwert interpretiert (abhängig von Konfiguration Index 0x2000). |
| | 0x3 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x6414 0710 | PWM-Ausgang OUT06 Im Index 0x6414, SubIndex 0x7 steht der Sollwert des PWM-Ausgangs OUT06, der Wert wird als Tastverhältnis in ‰ oder als Stromsollwert interpretiert (abhängig von Konfiguration Index 0x2000). |
| | 0x4 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x6414 0810 | PWM-Ausgang OUT07 Im Index 0x6414, SubIndex 0x8 steht der Sollwert des PWM-Ausgangs OUT07, der Wert wird als Tastverhältnis in ‰ oder als Stromsollwert interpretiert (abhängig von Konfiguration Index 0x2000). |
| | 0x5 | PDO mapping | rw | UDINT | 0 | Reserve |
| 0x1603 | 0x0 | Receive PDO mapping Number of mapped objects in PDO | rw | USINT | 0x04 | Mapping Lese-PDO 4: PWM-Ausgänge OUT08OUT11 Anzahl der eingebundenen Applikationsobjekte = 4 |
| | 0x1 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x6414 0910 | PWM-Ausgang OUT08 Im Index 0x6414, SubIndex 0x9 steht der Sollwert des PWM-Ausgangs OUT08, der Wert wird als Tastverhältnis in % oder als Stromsollwert interpretiert (abhängig von Konfiguration Index 0x2000). |
| | 0x2 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x6414 0A10 | PWM-Ausgang OUT09 Im Index 0x6414, SubIndex 0xA steht der Sollwert des PWM-Ausgangs OUT09, der Wert wird als Tastverhältnis in ‰ oder als Stromsollwert interpretiert (abhängig von Konfiguration Index 0x2000). |
| | 0x3 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x6414 0B10 | PWM-Ausgang OUT10 Im Index 0x6414, SubIndex 0xB steht der Sollwert des PWM-Ausgangs OUT10, der Wert wird als Tastverhältnis in ‰ oder als Stromsollwert interpretiert (abhängig von Konfiguration Index 0x2000). |
| | 0x4 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x6414 0C10 | PWM-Ausgang OUT11 Im Index 0x6414, SubIndex 0xC steht der Sollwert des PWM-Ausgangs OUT11, der Wert wird als Tastverhältnis in ‰ oder als Stromsollwert interpretiert (abhängig von Konfiguration Index 0x2000). |
| | 0x5 | PDO mapping | rw | UDINT | 0 | Reserve |

Legende:
Data type: ro = read only / rw = read and write / wo = write only

Objektverzeichnis optionale Objekte (Index 0x1800...0x18FF), Details

16606

Transmit PDO communication parameters

| Index | S-ldx | Parameter name | D | ata type | Default | Details |
|--------|-------|--|----|----------|---------------------|--|
| 0x1800 | 0x0 | Transmit PDO Communication Parameter Number of entries | ro | USINT | 0x05 | Konfiguration Sende-PDO 1 Anzahl der Einträge = 5 |
| | 0x1 | COBID used by PDO | rw | UDINT | 0x180 + Node- ID | CAN-ID des Sende-PDO 1 Bit 31 = 0 ⇒ PDO ist gültig Bit 31 = 1 ⇒ PDO ist ungültig |
| | 0x2 | transmission type | rw | USINT | 0x01 | 0x00 = synch acyclic 0x010xF0 = synch cyclic; Werte werden erst nach "n" Synch Objekten übertragen n = 1240 = 0x010xF0 0xFC/0xFD nicht implementiert 0xFE = asynch man. spec. event; Werte werden sofort übertragen 0xFF = asynch device profile event; Werte werden sofort übertragen |
| | 0x3 | inhibit time | rw | UINT | 0 | Wartezeit im Sende-Type "asynch" bevor das PDO frühestens wieder gesendet wird. (065535 • 100 µs) |
| | 0x4 | reserved | rw | USINT | 0 | Reserve |
| | 0x5 | event time | rw | UINT | 0 | max. Sendepause im Sende-Type "asynch" (065535 ms) Nach Ablauf dieser Zeit wird das PDO übertragen, auch wenn das ApplEvent nicht eingetreten ist. |
| 0x1801 | 0x0 | Transmit PDO Communication Parameter Number of entries | ro | USINT | 0x05 | Konfiguration Sende-PDO 2 Anzahl der Einträge = 5 |
| | 0x1 | COBID used by PDO | rw | UDINT | 0x280 + Node- ID | CAN-ID des Sende-PDO 2 Bit 31 = 0 ⇒ PDO ist gültig Bit 31 = 1 ⇒ PDO ist ungültig |
| | 0x2 | transmission type | rw | USINT | 0x01 | 0x00 = synch acyclic 0x010xF0 = synch cyclic; Werte werden erst nach "n" Synch Objekten übertragen n = 1240 = 0x010xF0 0xFC/0xFD nicht implementiert 0xFE = asynch man. spec. event; Werte werden sofort übertragen 0xFF = asynch device profile event; Werte werden sofort übertragen |
| | 0x3 | inhibit time | rw | UINT | 0 | Wartezeit im Sende-Type "asynch" bevor das PDO frühestens wieder gesendet wird. (065535 • 100 µs) |
| | 0x4 | reserved | rw | USINT | 0 | Reserve |
| | 0x5 | event time | rw | UINT | 0 | max. Sendepause im Sende-Type "asynch" (065535 ms) Nach Ablauf dieser Zeit wird das PDO übertragen, auch wenn das ApplEvent nicht eingetreten ist. |
| 0x1802 | 0x0 | Transmit PDO Communication Parameter Number of entries | ro | USINT | 0x05 | Konfiguration Sende-PDO 3 Anzahl der Einträge = 5 |
| | 0x1 | COBID used by PDO | rw | UDINT | 0x380 + Node- ID | CAN-ID des Sende-PDO 3 Bit 31 = 0 ⇒ PDO ist gültig Bit 31 = 1 ⇒ PDO ist ungültig |

| | 0x2 | transmission type | rw | USINT | 0x01 | 0x00 = synch acyclic 0x010xF0 = synch cyclic; Werte werden erst nach "n" Synch Objekten übertragen n = 1240 = 0x010xF0 0xFC/0xFD nicht implementiert 0xFE = asynch man. spec. event; Werte werden sofort übertragen 0xFF = asynch device profile event; |
|--------|-----|--|----|-------|---------------------|--|
| - | 0x3 | inhibit time | rw | UINT | 0 | Werte werden sofort übertragen Wartezeit im Sende-Type "asynch" bevor das PDO frühestens wieder gesendet wird. (065535 • 100 µs) |
| - | 0x4 | reserved | rw | USINT | 0 | Reserve |
| - | 0x5 | event time | rw | UINT | 0 | max. Sendepause im Sende-Type "asynch" (065535 ms Nach Ablauf dieser Zeit wird das PDO übertragen, auch wenn das ApplEvent nicht eingetreten ist. |
| 0x1803 | 0x0 | Transmit PDO Communication Parameter Number of entries | ro | USINT | 0x05 | Konfiguration Sende-PDO 4 Anzahl der Einträge = 5 |
| - | 0x1 | COBID used by PDO | rw | UDINT | 0x480 + Node- ID | CAN-ID des Sende-PDO 4 Bit 31 = 0 ⇒ PDO ist gültig Bit 31 = 1 ⇒ PDO ist ungültig |
| | 0x2 | transmission type | rw | USINT | 0x01 | 0x00 = synch acyclic 0x010xF0 = synch cyclic; Werte werden erst nach "n" Synch Objekten übertragen n = 1240 = 0x010xF0 0xFC/0xFD nicht implementiert 0xFE = asynch man. spec. event; Werte werden sofort übertragen 0xFF = asynch device profile event; |
| | 0x3 | inhibit time | rw | UINT | 0 | Warte werden sofort übertragen Wartezeit im Sende-Type "asynch" bevor das PDO |
| | 0x4 | reserved | rw | USINT | 0 | frühestens wieder gesendet wird. (065535 • 100 μs) Reserve |
| - | 0x5 | event time | rw | UINT | 0 | max. Sendepause im Sende-Type "asynch" (065535 ms Nach Ablauf dieser Zeit wird das PDO übertragen, auch wenn das ApplEvent nicht eingetreten ist. |
| 0x1804 | 0x0 | Transmit PDO Communication Parameter Number of entries | ro | USINT | 0x05 | Konfiguration Sende-PDO 5 Anzahl der Einträge = 5 |
| | 0x1 | COBID used by PDO | rw | UDINT | 0x181 + Node- ID | CAN-ID des Sende-PDO 5 Bit 31 = 0 ⇒ PDO ist gültig Bit 31 = 1 ⇒ PDO ist ungültig |
| | 0x2 | transmission type | rw | USINT | 0x01 | 0x00 = synch acyclic 0x010xF0 = synch cyclic; Werte werden erst nach "n" Synch Objekten übertragen n = 1240 = 0x010xF0 0xFC/0xFD nicht implementiert 0xFE = asynch man. spec. event; Werte werden sofort übertragen 0xFF = asynch device profile event; Werte werden sofort übertragen |
| | 0x3 | inhibit time | rw | UINT | 0 | Wartezeit im Sende-Type "asynch" bevor das PDO frühestens wieder gesendet wird. (065535 • 100 µs) |
| | | | | | | I iluliestells wiedel desellaet wild. (005555 - 100 fts) |

| Index | S-ldx | Parameter name | D | ata type | Default | Details |
|--------|-------|--|----|----------|---------------------|--|
| | 0x5 | event time | rw | UINT | 0 | max. Sendepause im Sende-Type "asynch" (065535 ms) Nach Ablauf dieser Zeit wird das PDO übertragen, auch wenn das ApplEvent nicht eingetreten ist. |
| 0x1805 | 0x0 | Transmit PDO Communication Parameter Number of entries | ro | USINT | 0x05 | Konfiguration Sende-PDO 6 Anzahl der Einträge = 5 |
| | 0x1 | COBID used by PDO | rw | UDINT | 0x281 + Node- ID | CAN-ID des Sende-PDO 6 Bit 31 = 0 PDO ist gültig Bit 31 = 1 PDO ist ungültig |
| | 0x2 | transmission type | rw | USINT | 0x01 | 0x00 = synch acyclic 0x010xF0 = synch cyclic; Werte werden erst nach "n" Synch Objekten übertragen n = 1240 = 0x010xF0 0xFC/0xFD nicht implementiert 0xFE = asynch man. spec. event; Werte werden sofort übertragen 0xFF = asynch device profile event; Werte werden sofort übertragen |
| | 0x3 | inhibit time | rw | UINT | 0 | Wartezeit im Sende-Type "asynch" bevor das PDO frühestens wieder gesendet wird. (065535 • 100 µs) |
| | 0x4 | reserved | rw | USINT | 0 | Reserve |
| | 0x5 | event time | rw | UINT | 0 | max. Sendepause im Sende-Type "asynch" (065535 ms) Nach Ablauf dieser Zeit wird das PDO übertragen, auch wenn das ApplEvent nicht eingetreten ist. |
| 0x1806 | 0x0 | Transmit PDO Communication Parameter Number of entries | ro | USINT | 0x05 | Konfiguration Sende-PDO 7 Anzahl der Einträge = 5 |
| | 0x1 | COBID used by PDO | rw | UDINT | 0x381 + Node- ID | CAN-ID des Sende-PDO 7 Bit 31 = 0 PDO ist gültig Bit 31 = 1 PDO ist ungültig |
| | 0x2 | transmission type | rw | USINT | 0x01 | 0x00 = synch acyclic 0x010xF0 = synch cyclic; Werte werden erst nach "n" Synch Objekten übertragen n = 1240 = 0x010xF0 0xFC/0xFD nicht implementiert 0xFE = asynch man. spec. event; Werte werden sofort übertragen 0xFF = asynch device profile event; |
| | 0x3 | inhibit time | rw | UINT | 0 | Warte werden sofort übertragen Wartezeit im Sende-Type "asynch" bevor das PDO frühestens wieder gesendet wird. (065535 • 100 µs) |
| | 0x4 | reserved | rw | USINT | 0 | Reserve |
| | 0x5 | event time | rw | UINT | 0 | max. Sendepause im Sende-Type "asynch" (065535 ms) Nach Ablauf dieser Zeit wird das PDO übertragen, auch wenn das ApplEvent nicht eingetreten ist. |
| 0x1807 | 0x0 | Transmit PDO Communication Parameter Number of entries | ro | USINT | 0x05 | Konfiguration Sende-PDO 8 Anzahl der Einträge = 5 |
| | 0x1 | COBID used by PDO | rw | UDINT | 0x481 + Node- ID | CAN-ID des Sende-PDO 8 Bit 31 = 0 PDO ist gültig Bit 31 = 1 PDO ist ungültig |

| Index | S-ldx | Parameter name | D | ata type | Default | Details |
|--------|-------|--|----|----------|---------------------|---|
| | 0x2 | transmission type | rw | USINT | 0x01 | 0x00 = synch acyclic 0x010xF0 = synch cyclic; Werte werden erst nach "n" Synch Objekten übertragen n = 1240 = 0x010xF0 |
| | | | | | | 0xFC/0xFD nicht implementiert 0xFE = asynch man. spec. event; Werte werden sofort übertragen 0xFF = asynch device profile event; Werte werden sofort übertragen |
| | 0x3 | inhibit time | rw | UINT | 0 | Wartezeit im Sende-Type "asynch" bevor das PDO frühestens wieder gesendet wird. (065535 • 100 µs) |
| | 0x4 | reserved | rw | USINT | 0 | Reserve |
| | 0x5 | event time | rw | UINT | 0 | max. Sendepause im Sende-Type "asynch" (065535 ms) Nach Ablauf dieser Zeit wird das PDO übertragen, auch wenn das ApplEvent nicht eingetreten ist. |
| 0x1808 | 0x0 | Transmit PDO Communication Parameter Number of entries | ro | USINT | 0x05 | Konfiguration Sende-PDO 9 Anzahl der Einträge = 5 |
| | 0x1 | COBID used by PDO | rw | UDINT | 0x181 + Node- ID | CAN-ID des Sende-PDO 9 Bit 31 = 0 ⇒ PDO ist gültig Bit 31 = 1 ⇒ PDO ist ungültig |
| | 0x2 | transmission type | rw | USINT | 0x01 | 0x00 = synch acyclic |
| | | | | | | 0x010xF0 = synch cyclic; Werte werden erst nach "n" Synch Objekten übertragen n = 1240 = 0x010xF0 |
| | | | | | | 0xFC/0xFD nicht implementiert |
| | | | | | | 0xFE = asynch man. spec. event; Werte werden sofort übertragen |
| | | | | X | | 0xFF = asynch device profile event; Werte werden sofort übertragen |
| | 0x3 | inhibit time | rw | UINT | 0 | Wartezeit im Sende-Type "asynch" bevor das PDO frühestens wieder gesendet wird. (065535 • 100 μs) |
| | 0x4 | reserved | rw | USINT | 0 | Reserve |
| | 0x5 | event time | rw | UINT | 0 | max. Sendepause im Sende-Type "asynch" (065535 ms) Nach Ablauf dieser Zeit wird das PDO übertragen, auch wenn das ApplEvent nicht eingetreten ist. |
| 0x1809 | 0x0 | Transmit PDO Communication Parameter Number of entries | ro | USINT | 0x05 | Konfiguration Sende-PDO 10 Anzahl der Einträge = 5 |
| | 0x1 | COBID used by PDO | rw | UDINT | 0x281 + Node- ID | CAN-ID des Sende-PDO 10 Bit 31 = 0 ⇒ PDO ist gültig Bit 31 = 1 ⇒ PDO ist ungültig |
| | 0x2 | transmission type | rw | USINT | 0x01 | 0x00 = synch acyclic 0x010xF0 = synch cyclic; Werte werden erst nach "n" Synch Objekten übertragen n = 1240 = 0x010xF0 0xFC/0xFD nicht implementiert |
| | | | | | | 0xFE = asynch man. spec. event; Werte werden sofort übertragen 0xFF = asynch device profile event; |
| | 0x3 | inhibit time | rw | UINT | 0 | Werte werden sofort übertragen Wartezeit im Sende-Type "asynch" bevor das PDO |
| | | | | | | frühestens wieder gesendet wird. (065535 • 100 μs) |
| | 0x4 | reserved | rw | USINT | 0 | Reserve |

Anhang Integriertes E/A-Modul: Beschreibung

| Index | S-ldx | Parameter name | D | ata type | Default | Details |
|-------|-------|----------------|----|----------|---------|--|
| | 0x5 | event time | rw | UINT | 0 | max. Sendepause im Sende-Type "asynch" (065535 ms) Nach Ablauf dieser Zeit wird das PDO übertragen, auch wenn das ApplEvent nicht eingetreten ist. |

Legende:
Data type: ro = read only / rw = read and write / wo = write only

Objektverzeichnis optionale Objekte (Index 0x1A00...0x1AFF), Details

16607

Transmit PDO mapping

| Index | S-ldx | Parameter name | D | ata type | Default | Details |
|--------|-------|--|----|----------|-------------|--|
| 0x1A00 | 0x0 | Transmit PDO mapping Number of mapped objects in PDO | rw | USINT | 0x07 | Mapping Sende-PDO 1 Anzahl der eingebundenen Applikationsobjekte = 7 |
| | 0x1 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x6000 0108 | Index 0x6000, SubIndex 0x1 Binär-Eingänge 0007: Istwerte (Bit-codiert) |
| | 0x2 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x6000 0208 | Index 0x6000, SubIndex 0x2 Binär-Eingänge 0815: Istwerte (Bit-codiert) |
| | 0x3 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x2020 0108 | Index 0x2020, SubIndex 0x1 Eingänge 0007: Merker "Kurzschluss" (Bit-codiert) |
| | 0x4 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x2020 0208 | Index 0x2020, SubIndex 0x2 Eingänge 0811: Merker "Kurzschluss" (Bit-codiert) |
| | 0x5 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x2021 0108 | Index 0x2021, SubIndex 0x1 Eingänge 0007: Merker "Leiterbruch" (Bit-codiert) |
| | 0x6 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x2021 0208 | Index 0x2021, SubIndex 0x2 Eingänge 0811: Merker "Leiterbruch" (Bit-codiert) |
| | 0x7 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x2025 0108 | Index 0x2025, SubIndex 0x1 Eingänge 0003: Merker "Überlast" (Bit-codiert) |
| 0x1A01 | 0x0 | Transmit PDO mapping Number of mapped objects in PDO | rw | USINT | 0x04 | Mapping Sende-PDO 2 (Analog-Eingänge) Anzahl der eingebundenen Applikationsobjekte = 4 |
| | 0x1 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x6404 0110 | Index 0x6404, SubIndex 0x1 Analog-Eingang 00: Istwert (abhängig von Konfiguration 0x2000) |
| | 0x2 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x6404 0210 | Index 0x6404, SubIndex 0x2 Analog-Eingang 01: Istwert (abhängig von Konfiguration 0x2000) |
| | 0x3 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x6404 0310 | Index 0x6404, SubIndex 0x3 Analog-Eingang 02: Istwert (abhängig von Konfiguration 0x2000) |
| | 0x4 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x6404 0410 | Index 0x6404, SubIndex 0x4 Analog-Eingang 03: Istwert (abhängig von Konfiguration 0x2000) |
| 0x1A02 | 0x0 | Transmit PDO mapping Number of mapped objects in PDO | rw | USINT | 0x04 | Mapping Sende-PDO 3 Anzahl der eingebundenen Applikationsobjekte = 4 |
| | 0x1 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x2030 0110 | Index 0x2030, SubIndex 0x1 Eingang 04: Widerstands-Istwert |
| | 0x2 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x2030 0210 | Index 0x2030, SubIndex 0x2 Eingang 05: Widerstands-Istwert |
| | 0x3 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x2002 0110 | Index 0x2002, SubIndex 0x1 Ausgang 00: Strom-Istwert |
| | 0x4 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x2002 0210 | Index 0x2002, SubIndex 0x2 Ausgang 01: Strom-Istwert |
| | 0x5 | PDO mapping | rw | UDINT | 0 | Reserve |
| 0x1A03 | 0x0 | Transmit PDO mapping Number of mapped objects in PDO | rw | USINT | 0x02 | Mapping Sende-PDO 4 (Periodendauer IN12IN13) Anzahl der eingebundenen Applikationsobjekte = 2 |
| | 0x1 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x2012 0120 | Index 0x2012, SubIndex 0x1 Frequenzeingang 12: Periodendauer des Signals |
| | 0x2 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x2012 0220 | Index 0x2012, SubIndex 0x2 Frequenzeingang 13: Periodendauer des Signals |

| Index | S-ldx | Parameter name | D | ata type | Default | Details |
|--------|-------|--|----|----------|-------------|--|
| | 0x3 | PDO mapping | rw | UDINT | 0 | Reserve |
| 0x1A04 | 0x0 | Transmit PDO mapping Number of mapped objects in PDO | rw | USINT | 0x02 | Mapping Sende-PDO 5 (Periodendauer IN14IN15) Anzahl der eingebundenen Applikationsobjekte = 2 |
| | 0x1 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x2012 0320 | Index 0x2012, SubIndex 0x3 Frequenzeingang 14: Periodendauer des Signals |
| | 0x2 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x2012 0420 | Index 0x2012, SubIndex 0x4 Frequenzeingang 15: Periodendauer des Signals |
| | 0x3 | PDO mapping | rw | UDINT | 0 | Reserve |
| 0x1A05 | 0x0 | Transmit PDO mapping Number of mapped objects in PDO | rw | USINT | 0x04 | Mapping Sende-PDO 6 (Einschaltzeit des Signals an Frequenzeingang IN12IN15) Anzahl der eingebundenen Applikationsobjekte = 4 |
| | 0x1 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x2014 0110 | Index 0x2014, SubIndex 0x1 Frequenzeingang 12: Einschaltzeit des Signals in ‰ |
| | 0x2 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x2014 0210 | Index 0x2014, SubIndex 0x2 Frequenzeingang 13: Einschaltzeit des Signals in ‰ |
| | 0x3 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x2014 0310 | Index 0x2014, SubIndex 0x3 Frequenzeingang 14: Einschaltzeit des Signals in ‰ |
| | 0x4 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x2014 0410 | Index 0x2014, SubIndex 0x4 Frequenzeingang 15: Einschaltzeit des Signals in ‰ |
| | 0x5 | PDO mapping | rw | UDINT | 0 | Reserve |
| 0x1A06 | 0x0 | Transmit PDO mapping Number of mapped objects in PDO | rw | USINT | 0x02 | Mapping Sende-PDO 7 (Frequenz an IN12IN13) Anzahl der eingebundenen Applikationsobjekte = 2 |
| | 0x1 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x2015 0120 | Index 0x2015, SubIndex 0x1 Frequenzeingang 12: Frequenzwert des Signals in Hz |
| | 0x2 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x2015 0220 | Index 0x2015, SubIndex 0x2 Frequenzeingang 13: Frequenzwert des Signals in Hz |
| | 0x3 | PDO mapping | rw | UDINT | 0 | Reserve |
| 0x1A07 | 0x0 | Transmit PDO mapping Number of mapped objects in PDO | rw | USINT | 0x02 | Mapping Sende-PDO 8 (Frequenz an IN14IN15) Anzahl der eingebundenen Applikationsobjekte = 2 |
| | 0x1 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x2015 0320 | Index 0x2015, SubIndex 0x3 Frequenzeingang 14: Frequenzwert des Signals in Hz |
| | 0x2 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x2015 0420 | Index 0x2015, SubIndex 0x4 Frequenzeingang 15: Frequenzwert des Signals in Hz |
| | 0x3 | PDO mapping | rw | UDINT | 0 | Reserve |
| 0x1A08 | 0x0 | Transmit PDO mapping Number of mapped objects in PDO | rw | USINT | 0x03 | Mapping Sende-PDO 9 (Fehlermerker OUT00OUT07) Anzahl der eingebundenen Applikationsobjekte = 3 |
| | 0x1 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x2022 0108 | Index 0x2022, SubIndex 0x1 OUT00OUT07: Merker "Kurzschluss" (Bit-codiert) |
| | 0x2 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x2023 0108 | Index 0x2023, SubIndex 0x1 OUT00OUT07: Merker "Leiterbruch" (Bit-codiert) |
| | 0x3 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x2024 0108 | Index 0x2024, SubIndex 0x1 OUT00OUT01: Merker "Überlast" (Bit-codiert) |
| | 0x4 | PDO mapping | rw | UDINT | 0 | Reserve |
| 0x1A09 | 0x0 | Transmit PDO mapping Number of mapped objects in PDO | rw | USINT | 0x04 | Mapping Sende-PDO 10 (Systemmerker) Anzahl der eingebundenen Applikationsobjekte = 4 |
| | 0x1 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x2040 0110 | Index 0x2040, SubIndex 0x1 System-Versorgungsspannung VBBS |

| Index | S-ldx | Parameter name | D | ata type | Default | Details |
|-------|-------|----------------|----|----------|-------------|---|
| | 0x2 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x2041 0110 | Index 0x2041, SubIndex 0x1 Ausgangs-Versorgungsspannung VBB1 |
| | 0x3 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x2041 0210 | Index 0x2041, SubIndex 0x2 Ausgangs-Versorgungsspannung VBB2 |
| | 0x4 | PDO mapping | rw | UDINT | 0x2050 0010 | Index 0x2050, SubIndex 0x0 Systemtemperatur in °C |
| | 0x5 | PDO mapping | rw | UDINT | 0 | Reserve |

Legende:
Data type: ro = read only / rw = read and write / wo = write only

Objektverzeichnis herstellerspezifische Objekte (Index 0x2000...0x6FFF), Details

1598

| Index | S-ldx | Parameter name | D | ata type | Default | Details | |
|--------|-------|---|----|----------|---------|---|--|
| 0x2000 | 0x0 | IO configuration Largest sub-index supported | ro | USINT | 32 | | Ein- / Ausgänge stützter Sub-Index = 32 |
| | 0x1 | Configuration IN00 | rw | USINT | 10 | 0 = 0x00 3 = 0x03 6 = 0x06 7 = 0x07 9 = 0x09 10 = 0x0A 11 = 0x0B 12 = 0x0C | off Input IN00 010 000 mV ratiometric 01000 ‰ 020 000 µA 032 000 mV binary plus switched binary plus switched with diagnosis binary minus switched |
| | 0x2 | Configuration IN01 | rw | USINT | 10 | 0 = 0x00 3 = 0x03 6 = 0x06 7 = 0x07 9 = 0x09 10 = 0x0A 11 = 0x0B 12 = 0x0C | off Input IN01 010 000 mV ratiometric 01000 ‰ 020 000 µA 032 000 mV binary plus switched binary plus switched with diagnosis binary minus switched |
| | 0x3 | Configuration IN02 | rw | USINT | 10 | 0 = 0x00 3 = 0x03 6 = 0x06 7 = 0x07 9 = 0x09 10 = 0x0A 11 = 0x0B 12 = 0x0C | off Input IN02 010 000 mV ratiometric 01000 % 020 000 µA 032 000 mV binary plus switched binary plus switched with diagnosis binary minus switched |
| | 0x4 | Configuration IN03 | rw | USINT | 10 | 0 = 0x00 3 = 0x03 6 = 0x06 7 = 0x07 9 = 0x09 10 = 0x0A 11 = 0x0B 12 = 0x0C | off Input IN03 010 000 mV ratiometric 01000 % 020 000 µA 032 000 mV binary plus switched binary plus switched with diagnosis binary minus switched |
| 0x2000 | 0x5 | Configuration IN04 | rw | USINT | 10 | 0 = 0x00 10 = 0x0A 11 = 0x0B 18 = 0x12 | off Input IN04 binary plus switched binary plus switched with diagnosis 1630 000 Ohm |
| | 0x6 | Configuration IN05 | rw | USINT | 10 | 0 = 0x00 10 = 0x0A 11 = 0x0B 18 = 0x12 | off Input IN05 binary plus switched binary plus switched with diagnosis 1630 000 Ohm |
| 0x2000 | 0x7 | Configuration IN06 | rw | USINT | 10 | 0 = 0x00 10 = 0x0A 11 = 0x0B | off Input IN06 binary plus switched binary plus switched with diagnosis |
| | 0x8 | Configuration IN07 | rw | USINT | 10 | 0 = 0x00 10 = 0x0A 11 = 0x0B | off Input IN07 binary plus switched binary plus switched with diagnosis |
| | 0x9 | Configuration IN08 | rw | USINT | 10 | 0 = 0x00 10 = 0x0A 11 = 0x0B | off Input IN08 binary plus switched binary plus switched with diagnosis |
| | 0xA | Configuration IN09 | rw | USINT | 10 | 0 = 0x00 10 = 0x0A 11 = 0x0B | off Input IN09 binary plus switched binary plus switched with diagnosis |
| | 0xB | Configuration IN10 | rw | USINT | 10 | 0 = 0x00 10 = 0x0A 11 = 0x0B | off Input IN10 binary plus switched binary plus switched with diagnosis |

| Index | S-ldx | Parameter name | D | ata type | Default | Details | |
|--------|-------|---------------------|----|----------|---------|--|---|
| | 0xC | Configuration IN11 | rw | USINT | 10 | 0 = 0x00 10 = 0x0A 11 = 0x0B | off Input IN11 binary plus switched binary plus switched with diagnosis |
| 0x2000 | 0xD | Configuration IN12 | rw | USINT | 1 | 0 = 0x00 1 = 0x01 14 = 0x0E 19 = 0x13 20 = 0x14 21 = 0x15 22 = 0x16 23 = 0x17 | off Input IN12 binary plus switched, digitally monitored frequency 030 000 Hz period duration period duration as ratio 01 000 % counting up counting down incremental encoder |
| | 0xE | Configuration IN13 | rw | USINT | 1 | 0 = 0x00 1 = 0x01 14 = 0x0E 19 = 0x13 20 = 0x14 21 = 0x15 22 = 0x16 23 = 0x17 | off Input IN13 binary plus switched, digitally monitored frequency 030 000 Hz period duration period duration as ratio 01 000 % counting up counting down incremental encoder |
| | 0xF | Configuration IN14 | rw | USINT | | 0 = 0x00 1 = 0x01 14 = 0x0E 19 = 0x13 20 = 0x14 21 = 0x15 22 = 0x16 23 = 0x17 | off Input IN14 binary plus switched, digitally monitored frequency 030 000 Hz period duration period duration as ratio 01 000 % counting up counting down incremental encoder |
| | 0x10 | Configuration IN15 | rw | USINT | 1 | 0 = 0x00 1 = 0x01 14 = 0x0E 19 = 0x13 20 = 0x14 21 = 0x15 22 = 0x16 23 = 0x17 | off Input IN15 binary plus switched, digitally monitored frequency 030 000 Hz period duration period duration as ratio 01 000 % counting up counting down incremental encoder |
| 0x2000 | 0x11 | Configuration OUT00 | rw | USINT | 2 | 0 = 0x00 2 = 0x02 4 = 0x04 5 = 0x05 15 = 0x0F 16 = 0x10 | off Input OUT00 binary plus switched PWM output current control binary plus switched with diagnosis binary plus switched with diagnosis + protection |
| | 0x12 | Configuration OUT01 | rw | USINT | 2 | 0 = 0x00 2 = 0x02 4 = 0x04 5 = 0x05 15 = 0x0F 16 = 0x10 | off Input OUT01 binary plus switched PWM output current control binary plus switched with diagnosis binary plus switched with diagnosis + protection |
| 0x2000 | 0x13 | Configuration OUT02 | rw | USINT | 2 | 0 = 0x00 2 = 0x02 4 = 0x04 15 = 0x0F 16 = 0x10 | off Input OUT02 binary plus switched PWM output binary plus switched with diagnosis binary plus switched with diagnosis + protection |
| | 0x14 | Configuration OUT03 | rw | USINT | 2 | 0 = 0x00 2 = 0x02 4 = 0x04 15 = 0x0F 16 = 0x10 | off Input OUT03 binary plus switched PWM output binary plus switched with diagnosis binary plus switched with diagnosis + protection |
| | 0x15 | Configuration OUT04 | rw | USINT | 2 | 0 = 0x00 2 = 0x02 4 = 0x04 15 = 0x0F 16 = 0x10 | off Input OUT04 binary plus switched PWM output binary plus switched with diagnosis binary plus switched with diagnosis + protection |

| Index | S-ldx | Parameter name | Da | ata type | Default | Details | |
|--------|-------|---------------------|----|----------|---------|--|--|
| | 0x16 | Configuration OUT05 | rw | USINT | 2 | 0 = 0x00 2 = 0x02 4 = 0x04 15 = 0x0F 16 = 0x10 | off Input OUT05 binary plus switched PWM output binary plus switched with diagnosis binary plus switched with diagnosis + protection |
| | 0x17 | Configuration OUT06 | rw | USINT | 2 | 0 = 0x00 2 = 0x02 4 = 0x04 15 = 0x0F 16 = 0x10 | off Input OUT06 binary plus switched PWM output binary plus switched with diagnosis binary plus switched with diagnosis + protection |
| | 0x18 | Configuration OUT07 | rw | USINT | 2 | 0 = 0x00 2 = 0x02 4 = 0x04 15 = 0x0F 16 = 0x10 | off Input OUT07 binary plus switched PWM output binary plus switched with diagnosis binary plus switched with diagnosis + protection |
| 0x2000 | 0x19 | Configuration OUT08 | rw | USINT | 2 | 0 = 0x00 2 = 0x02 4 = 0x04 | off Input OUT08 binary plus switched PWM output + PWM output, voltage controlled |
| | 0x1A | Configuration OUT09 | rw | USINT | 2 | 0 = 0x00 2 = 0x02 4 = 0x04 | off Input OUT09 binary plus switched PWM output + PWM output, voltage controlled |
| 0x2000 | 0x1B | Configuration OUT10 | rw | USINT | 2 | 0 = 0x00 2 = 0x02 4 = 0x04 | off Input OUT10 binary plus switched PWM output |
| | 0x1C | Configuration OUT11 | rw | USINT | 2 | 0 = 0x00 2 = 0x02 4 = 0x04 | off Input OUT11 binary plus switched PWM output |
| 0x2000 | 0x1D | Configuration OUT12 | rw | USINT | 2 | 0 = 0x00 2 = 0x02 | off Input OUT12 binary plus switched |
| | 0x1E | Configuration OUT13 | rw | USINT | 2 | 0 = 0x00 2 = 0x02 | off Input OUT13 binary plus switched |
| | 0x1F | Configuration OUT14 | rw | USINT | 2 | 0 = 0x00 2 = 0x02 | off Input OUT14 binary plus switched |
| | 0x20 | Configuration OUT15 | rw | USINT | 2 | 0 = 0x00 2 = 0x02 | off Input OUT15 binary plus switched |
| 0x2001 | 0x0 | PWM frequency | ro | USINT | 12 | Largest sub-i | ndex supported |
| | 0x1 | PWM frequency OUT00 | rw | UINT | 100 | 20250 | OUT00 PWM frequency [Hz] |
| | 0x2 | PWM frequency OUT01 | rw | UINT | 100 | 20250 | OUT01 PWM frequency [Hz] |
| | 0x3 | PWM frequency OUT02 | rw | UINT | 100 | 20250 | OUT02 PWM frequency [Hz] |
| | 0x4 | PWM frequency OUT03 | rw | UINT | 100 | 20250 | OUT03 PWM frequency [Hz] |
| | 0x5 | PWM frequency OUT04 | rw | UINT | 100 | 20250 | OUT04 PWM frequency [Hz] |
| | 0x6 | PWM frequency OUT05 | rw | UINT | 100 | 20250 | OUT05 PWM frequency [Hz] |
| | 0x7 | PWM frequency OUT06 | rw | UINT | 100 | 20250 | OUT06 PWM frequency [Hz] |
| | 0x8 | PWM frequency OUT07 | rw | UINT | 100 | 20250 | OUT07 PWM frequency [Hz] |
| | 0x9 | PWM frequency OUT08 | rw | UINT | 100 | 20250 | OUT08 PWM frequency [Hz] |
| | 0xA | PWM frequency OUT09 | rw | UINT | 100 | 20250 | OUT09 PWM frequency [Hz] |
| | 0xB | PWM frequency OUT10 | rw | UINT | 100 | 20250 | OUT10 PWM frequency [Hz] |
| | 0xC | PWM frequency OUT11 | rw | UINT | 100 | 20250 | OUT11 PWM frequency [Hz] |
| 0x2002 | 0x0 | Current value | ro | USINT | 2 | Largest sub-i | index supported |
| | 0x1 | Current value OUT00 | ro | UINT | 0 | 02 000 | OUT00 output current [mA] |
| | 0x2 | Current value OUT01 | ro | UINT | 0 | 02 000 | OUT01 output current [mA] |
| 0x2004 | 0x0 | P-value | ro | USINT | 2 | Largest sub-i | ndex supported |

| Index | S-ldx | Parameter name | D | ata type | Default | Details | |
|---------|------------|--|----|----------|---------|---------------|---------------------------------------|
| | 0x1 | P-value OUT00 | rw | USINT | 30 | 0255 | OUT00 P-value for current control |
| | 0x2 | P-value OUT01 | rw | USINT | 30 | 0255 | OUT01 P-value for current control |
| 0x2005 | 0x0 | I-value | ro | USINT | 2 | Largest sub-i | ndex supported |
| | 0x1 | I-value OUT00 | rw | USINT | 20 | 0255 | OUT00 I-value for current control |
| | 0x2 | I-value OUT01 | rw | USINT | 20 | 0255 | OUT01 I-value for current control |
| 0x2006 | 0x0 | PWM dither frequency | ro | USINT | 12 | Largest sub-i | ndex supported |
| | 0x1 | PWM dither frequency OUT00 | rw | UINT | 0 | 0PWMfreq | / 2 OUT00 PWM dither frequency [Hz] |
| | 0x2 | PWM dither frequency OUT01 | rw | UINT | 0 | 0PWMfreq | / 2 OUT01 PWM dither frequency [Hz] |
| | 0x3 | PWM dither frequency OUT02 | rw | UINT | 0 | 0PWMfreq | / 2 OUT02 PWM dither frequency [Hz] |
| | 0x4 | PWM dither frequency OUT03 | rw | UINT | 0 | 0PWMfreq | / 2 OUT03 PWM dither frequency [Hz] |
| | 0x5 | PWM dither frequency OUT04 | rw | UINT | 0 | 0PWMfreq | / 2 OUT04 PWM dither frequency [Hz] |
| | 0x6 | PWM dither frequency OUT05 | rw | UINT | 0 | 0PWMfreq | / 2 OUT05 PWM dither frequency [Hz] |
| • | 0x7 | PWM dither frequency OUT06 | rw | UINT | 0 | 0PWMfreq | / 2 OUT06 PWM dither frequency [Hz] |
| | 0x8 | PWM dither frequency OUT07 | rw | UINT | 0 | 0PWMfreq | / 2 OUT07 PWM dither frequency [Hz] |
| • | 0x9 | PWM dither frequency OUT08 | rw | UINT | 0 | 0PWMfreq | /2 OUT08 PWM dither frequency [Hz] |
| • | 0xA | PWM dither frequency OUT09 | rw | UINT | 0 | 0PWMfreq | / 2 OUT09 PWM dither frequency [Hz] |
| | 0xB | PWM dither frequency OUT10 | rw | UINT | 0 | 0PWMfreq | / 2 OUT10 PWM dither frequency [Hz] |
| | 0xC | PWM dither frequency OUT11 | rw | UINT | 0 | 0PWMfreq | / 2 OUT11 PWM dither frequency [Hz] |
| 0x2007 | 0x0 | PWM dither value | ro | USINT | 12 | Largest sub-i | ndex supported |
| | 0x1 | PWM dither value OUT00 | rw | UINT | 0 | 01 000 | OUT00 PWM dither value [‰] |
| | 0x2 | PWM dither value OUT01 | rw | UINT | 0 | 01 000 | OUT01 PWM dither value [‰] |
| | 0x3 | PWM dither value OUT02 | rw | UINT | 0 | 01 000 | OUT02 PWM dither value [‰] |
| | 0x4 | PWM dither value OUT03 | rw | UINT | 0 | 01 000 | OUT03 PWM dither value [‰] |
| | 0x5 | PWM dither value OUT04 | rw | UINT | 0 | 01 000 | OUT04 PWM dither value [‰] |
| | 0x6 | PWM dither value OUT05 | rw | UINT | 0 | 01 000 | OUT05 PWM dither value [‰] |
| | 0x7 | PWM dither value OUT06 | rw | UINT | 0 | 01 000 | OUT06 PWM dither value [‰] |
| | 0x8 | PWM dither value OUT07 | rw | UINT | 0 | 01 000 | OUT07 PWM dither value [‰] |
| | 0x9 | PWM dither value OUT08 | rw | UINT | 0 | 01 000 | OUT08 PWM dither value [‰] |
| | 0xA | PWM dither value OUT09 | rw | UINT | 0 | 01 000 | OUT09 PWM dither value [‰] |
| | 0xB | PWM dither value OUT10 | rw | UINT | 0 | 01 000 | OUT10 PWM dither value [‰] |
| | 0xC | PWM dither value OUT11 | rw | UINT | 0 | 01 000 | OUT11 PWM dither value [‰] |
| 0x2012 | 0x0 | Period input | ro | USINT | 4 | Largest sub-i | ndex supported |
| 5/17 IZ | 0x0 0x1 | Period Input Period duration IN12 | ro | UDINT | 0 | IN12 period o | |
| | 0x1 | Period duration IN13 | ro | UDINT | 0 | IN12 period o | 4 7 |
| | 0x2 0x3 | Period duration IN14 | ro | UDINT | 0 | IN13 period o | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | 0x3 0x4 | Period duration IN15 | ro | UDINT | 0 | IN14 period o | 4 7 |
| 0x2013 | 0x0 | Period input number of periods for average | ro | USINT | 4 | | ndex supported |
| | 0x1 | Number of periods IN12 | rw | USINT | 4 | 1255 | IN12 number of periods |
| | 0x1 | Number of periods IN13 | rw | USINT | 4 | 1255 | IN13 number of periods |
| | 0x2 | Number of periods IN14 | rw | USINT | 4 | 1255 | IN14 number of periods |
| | 0x3 | Number of periods IN15 | rw | USINT | 4 | 1255 | IN15 number of periods |

| Index | S-ldx | Parameter name | D | ata type | Default | Details | |
|--------|-------|----------------------------------|----|----------|---------|---------------------------------|---|
| 0x2014 | 0x0 | Period input – ratio value | ro | USINT | 4 | Largest sub-ind | dex supported |
| | 0x1 | Period ratio value IN12 | ro | UINT | 0 | 01 000 | IN12 marc-to-space ratio [%] |
| | 0x2 | Period ratio value IN13 | ro | UINT | 0 | 01 000 | IN13 marc-to-space ratio [%] |
| | 0x3 | Period ratio value IN14 | ro | UINT | 0 | 01 000 | IN14 marc-to-space ratio [%] |
| | 0x4 | Period ratio value IN15 | ro | UINT | 0 | 01 000 | IN15 marc-to-space ratio [%] |
| 0x2015 | 0x0 | Frequency input | ro | USINT | 4 | Largest sub-ind | dex supported |
| | 0x1 | Frequency IN12 | ro | REAL | 1 | 030 000 | IN12 frequency [Hz] |
| | 0x2 | Frequency IN13 | ro | REAL | 1 | 030 000 | IN13 frequency [Hz] |
| | 0x3 | Frequency IN14 | ro | REAL | 1 | 030 000 | IN14 frequency [Hz] |
| | 0x4 | Frequency IN15 | ro | REAL | 1 | 030 000 | IN15 frequency [Hz] |
| 0x2016 | 0x0 | Timebase | ro | USINT | 4 | Largest sub-ind | dex supported |
| | 0x1 | Timebase IN12 | rw | UINT | 50 | 02 000 | IN12 timebase [ms] |
| | 0x2 | Timebase IN12 | rw | UINT | 50 | 02 000 | IN13 timebase [ms] |
| | 0x3 | Timebase IN12 | rw | UINT | 50 | 02 000 | IN14 timebase [ms] |
| | 0x4 | Timebase IN12 | rw | UINT | 50 | 02 000 | IN15 timebase [ms] |
| 0x2020 | 0x0 | Input – short to supply voltage | ro | USINT | 2 | Largest sub-ind | dex supported |
| | 0x1 | Short to supply voltage IN00IN07 | ro | USINT | 0 | 0 = normal 1 = short circuit | channels (bit coded) 0bX = IN00 0bX = IN01 0b X = IN02 0b X = IN03 0b X = IN04 0bX = IN05 0b-X = IN06 0bX = IN07 |
| | 0x2 | Short to supply voltage IN08IN11 | го | USINT | 0 | 0 = normal 1 = short circuit | channels (bit coded) 0bX = IN08 0bX- = IN09 0b X = IN10 0b X = IN11 0bX = IN12 0bX = IN13 0b-X = IN14 0bX = IN15 |
| 0x2021 | 0x0 | Input – wire break | ro | USINT | 2 | Largest sub-ind | dex supported |
| | 0x1 | Wire break IN00IN07 | ro | USINT | 0 | 0 = normal 1 = wire break | channels (bit coded) 0b = IN00 0bX- = IN01 0bX = IN02 0b X = IN03 0bX = IN04 0bX = IN05 0b-X = IN06 0bX = IN07 |
| | 0x2 | Wire break IN08IN11 | го | USINT | 0 | 0 = normal 1 = wire break | channels (bit coded) 0b = IN08 0bX- = IN09 0bX = IN10 0b X = IN11 0bX = IN12 0b-X = IN13 0b-X = IN14 0bX = IN15 |
| 0x2022 | 0x0 | Output – short circuit | ro | USINT | 1 | Largest sub-ind | dex supported |

| Index | S-ldx | Parameter name | D | ata type | Default | Details | |
|--------|-------|---|----|----------|---------|------------------------------------|--|
| | 0x1 | Short circuit OUT00OUT07 | ro | USINT | 0 | 0 = normal 1 = short circuit | channels (bit coded) 0b = OUT00 0b = OUT01 0b = OUT02 0b X = OUT03 0bX = OUT04 0bX = OUT05 0b-X = OUT06 0bX = OUT07 |
| 0x2023 | 0x0 | Output – open circuit | ro | USINT | 1 | Largest sub-inde | ex supported |
| | 0x1 | Open circuit OUT00OUT07 | ro | USINT | 0 | 0 = normal 1 = open circuit | channels (bit coded) 0b X = OUT00 0bX- = OUT01 0b X = OUT02 0b X = OUT03 0bX = OUT04 0b-X = OUT05 0b-X = OUT06 0bX = OUT07 |
| 0x2024 | 0x0 | Output – overload | ro | USINT | 1 | Largest sub-inde | ex supported |
| | 0x1 | Overload OUT00OUT01 | ro | USINT | 0 | 0 = normal 1 = overload | channels (bit coded) 0b = OUT00 0b = OUT01 |
| 0x2025 | 0x0 | Input analog – overcurrent | ro | USINT | 1 | Largest sub-inde | ex supported |
| | 0x1 | Overcurrent IN00IN03 | ro | USINT | 0 | 0 = normal 1 = overcurrent | channels (bit coded) 0b = IN00 0b = IN01 0b = IN02 0b X = IN03 |
| 0x2030 | 0x0 | Input resistor | ro | USINT | 2 | Largest sub-inde | ex supported |
| , | 0x1 | Resistance IN04 | ro | UINT | 0 | 030 000 I | N04 resistance [Ohms] |
| | 0x2 | Resistance IN05 | ro | UINT | 0 | 030 000 I | N05 resistance [Ohms] |
| 0x2040 | 0x0 | System supply voltage VBBS | ro | USINT | 1 | Largest sub-inde | ex supported |
| | 0x1 | VBBS | ro | USINT | 0 | VBBS voltage [n | nV] |
| 0x2041 | 0x0 | Output supply voltage | ro | USINT | 2 | Largest sub-inde | ex supported |
| | 0x1 | VBB1 | ro | UINT | 0 | VBB1 voltage [n | nV] |
| , | 0x2 | VBB2 | ro | UINT | 0 | VBB2 voltage [n | nV] |
| 0x2050 | | Device temperature | ro | INT | 0 | temperature [°C |] |
| 0x20F0 | | Node ID | rw | USINT | 124 | | node ID !] value(0x20F0) != value(20F1) |
| 0x20F1 | | Node ID | rw | USINT | 124 | | node ID !] value(0x20F0) != value(20F1) |
| 0x20F2 | | Baud rate | rw | USINT | - | baud rate [!] value(0x20F | ²) != value(20F3) |
| 0x20F3 | | Baud rate | rw | USINT | - | baud rate [!] value(0x20F | 2) != value(20F3) |
| 0x20F4 | | Autostart | rw | UINT | 0 | nicht benutzt | |
| 0x6000 | 0x0 | Binary input Largest sub-index supported | ro | USINT | 0x02 | Binär-Eingänge Größter unterstü | utzter Sub-Index = 2 |

| Index | S-ldx | Parameter name | D | ata type | Default | Details |
|--------|-------|--|----|----------|---------|--|
| | 0x1 | Binary inputs IN00 - IN07 | ro | USINT | 0 | Binär-Eingänge IN00IN07 |
| | | | | | | 0bX = IN00 0bX- = IN01 0bX = IN02 0b X = IN03 0bX = IN04 0b-X = IN05 0b-X = IN06 0bX = IN07 |
| | 0x2 | Binary inputs IN08 - IN15 | ro | USINT | 0 | Binär-Eingänge IN08IN15 0b X = IN08 0b X- = IN09 0b X = IN10 0b X = IN11 0bX = IN12 0b-X = IN13 0b-X = IN14 0bX = IN15 |
| 0x6200 | 0x0 | binary output Largest sub-index supported | ro | USINT | 0x02 | Binär-Ausgänge Größter unterstützter Sub-Index = 2 |
| | 0x1 | Binary outputs OUT00 - OUT07 | WO | USINT | 0 | Binar-Ausgange OUT00OUT07 0b |
| | 0x2 | Binary outputs OUT08 - OUT15 | wo | USINT | 0 | Binär-Ausgänge OUT08OUT15 0b |
| 0x6404 | 0x0 | analog input Largest sub-index supported | ro | USINT | 0x04 | Analog-Eingänge Größter unterstützter Sub-Index = 4 |
| | 0x1 | Analog input IN00 | ro | UINT | | Analogwert von Eingang IN00 |
| | 0x2 | Analog input IN01 | ro | UINT | | Analogwert von Eingang IN01 |
| | 0x3 | Analog input IN02 | ro | UINT | | Analogwert von Eingang IN02 |
| | 0x4 | Analog input IN03 | ro | UINT | | Analogwert von Eingang IN03 |
| 0x6414 | 0x0 | PWM output Largest sub-index supported | ro | USINT | 0x12 | PWM-Ausgänge Größter unterstützter Sub-Index = 12 |
| | 0x1 | PWM output OUT00 | wo | UINT | | Wert für PWM-Ausgang OUT00 |
| | 0x2 | PWM output OUT01 | wo | UINT | | Wert für PWM-Ausgang OUT01 |
| | 0x3 | PWM output OUT02 | wo | UINT | | Wert für PWM-Ausgang OUT02 |
| | 0x4 | PWM output OUT03 | wo | UINT | | Wert für PWM-Ausgang OUT03 |
| | 0x5 | PWM output OUT04 | wo | UINT | | Wert für PWM-Ausgang OUT04 |
| | 0x6 | PWM output OUT05 | wo | UINT | | Wert für PWM-Ausgang OUT05 |
| | 0x7 | PWM output OUT06 | wo | UINT | | Wert für PWM-Ausgang OUT06 |
| | 0x8 | PWM output OUT07 | wo | UINT | | Wert für PWM-Ausgang OUT07 |
| G | 0x9 | PWM output OUT08 | WO | UINT | | Wert für PWM-Ausgang OUT08 |

Anhang

Integriertes E/A-Modul: Beschreibung

| Index | S-ldx | Parameter name | Da | ata type | Default | Details |
|-------|-------|------------------|----|----------|---------|----------------------------|
| | 0xA | PWM output OUT09 | wo | UINT | | Wert für PWM-Ausgang OUT09 |
| | 0xB | PWM output OUT10 | wo | UINT | | Wert für PWM-Ausgang OUT10 |
| | 0xC | PWM output OUT11 | wo | UINT | | Wert für PWM-Ausgang OUT11 |

Legende:
Data type: ro = read only / rw = read and write / wo = write only

7.3.4 Betrieb des E/A-Moduls

| Inhalt | | |
|-----------|---------------------------|-------|
| Eingänge: | PDO-Mapping (E/A-Modul) 2 | 99 |
| Ausgänge: | PDO-Mapping (E/A-Modul) | 01 |
| | | 16433 |

Eingänge: PDO-Mapping (E/A-Modul)

15968

Die folgende Tabelle enthält aus der Steuerungskonfiguration die folgenden Einträge:

- CAN-Input
- Send PDO-Mapping

Bit-Codierung:

0b ---- ---X = IN00 (IN08)

• • •

0bX--- = IN07 (IN15)

| TX-PDO | Variable Typ | COB-ID = NodeID + | Bemerkung | | | |
|--------|--------------|----------------------|--|--|--|--|
| 1 | USINT | 0x180 | Eingangsbyte 0 (IN00IN07) | | | |
| 1 | USINT | 0x180 | Eingangsbyte 1 (IN08IN15) | | | |
| 1 | USINT | 0x180 | Kurzschluss gegen VBBS am Eingang (IN00IN07) | | | |
| 1 | USINT | 0x180 | Kurzschluss gegen VBBS am Eingang (IN08IN15) | | | |
| 1 | USINT | 0x180 | Drahtbruch am Eingang (IN00IN07) | | | |
| 1 | USINT | 0x180 | Drahtbruch am Eingang (IN08IN15) | | | |
| 1 | USINT | 0x180 | Überstrom am Eingang (IN00IN03) | | | |
| 2 | UINT | 0x280 | Analogeingang IN00 | | | |
| 2 | UINT | 0x280 | Analogeingang IN01 | | | |
| 2 | UINT | 0x280 | Analogeingang IN02 | | | |
| 2 | UINT | 0x280 | Analogeingang IN03 | | | |
| 3 | UINT | 0x380 | Widerstandseingang IN04 | | | |
| 3 | UINT | 0x380 | Widerstandseingang IN05 | | | |
| 3 | UINT | 0x380 | Ausgangsstrom an OUT00 | | | |
| 3 | UINT | 0x380 | Ausgangsstrom an OUT01 | | | |
| 4 | UDINT | 0x480 | Periodendauer in [µs] an IN12 | | | |
| 4 | UDINT | 0x480 | Periodendauer in [µs] an IN13 | | | |
| 5 | UDINT | 0x181 | Periodendauer in [µs] an IN14 | | | |
| 5 | UDINT | 0x181 | Periodendauer in [µs] an IN15 | | | |
| 6 | UINT | 0x281 | Puls-/Periode-Verhältnis in [‰] an IN12 | | | |
| 6 | UINT | 0x281 | Puls-/Periode-Verhältnis in [‰] an IN13 | | | |
| 6 | UINT | 0x281 | Puls-/Periode-Verhältnis in [‰] an IN14 | | | |
| 6 | UINT | 0x281 | Puls-/Periode-Verhältnis in [‰] an IN15 | | | |
| 7 | USINT | 0x381 | Frequenz in [Hz] an IN12 | | | |
| 7 | REAL | 0x381 | Frequenz in [Hz] an IN13 | | | |

| TX-PDO | Variable Typ | COB-ID = NodeID + | Bemerkung |
|--------|--------------|----------------------|-------------------------------------|
| 8 | REAL | 0x481 | Frequenz in [Hz] an IN14 |
| 8 | REAL | 0x481 | Frequenz in [Hz] an IN15 |
| 9 | USINT | 0x182 | Kurzschluss am Ausgang (OUT00OUT07) |
| 9 | USINT | 0x182 | Drahtbruch am Ausgang (OUT00OUT07) |
| 9 | USINT | 0x182 | Überstrom am Ausgang (OUT00OUT01) |
| 10 | UINT | 0x282 | Versorgungsspannung an VBBS in [mV] |
| 10 | UINT | 0x282 | Versorgungsspannung an VBB1 in [mV] |
| 10 | UINT | 0x282 | Versorgungsspannung an VBB2 in [mV] |
| 10 | UINT | 0x282 | Temperatur im Gerät |

Ausgänge: PDO-Mapping (E/A-Modul)

15969

Die folgende Tabelle enthält aus der Steuerungskonfiguration die folgenden Einträge:

• CAN-Output

• Receive PDO-Mapping

Bit-Codierung:

 $0b - - - - \bar{X} = OUT00 (OUT08)$

. . .

0bX--- --- = OUT07 (OUT15)

| | • | • | |
|--------|--------------|----------------------|-----------------------------|
| RX-PDO | Variable Typ | COB-ID = NodeID + | Bemerkung |
| 1 | USINT | 0x200 | Ausgangsbyte 0 (OUT00OUT07) |
| 1 | USINT | 0x200 | Ausgangsbyte 1 (OUT08OUT15) |
| 2 | UINT | 0x300 | PWM-Ausgang OUT00 |
| 2 | UINT | 0x300 | PWM-Ausgang OUT01 |
| 2 | UINT | 0x300 | PWM-Ausgang OUT02 |
| 2 | UINT | 0x300 | PWM-Ausgang OUT03 |
| 3 | UINT | 0x400 | PWM-Ausgang OUT04 |
| 3 | UINT | 0x400 | PWM-Ausgang OUT05 |
| 3 | UINT | 0x400 | PWM-Ausgang OUT06 |
| 3 | UINT | 0x400 | PWM-Ausgang OUT07 |
| 4 | UINT | 0x500 | PWM-Ausgang OUT08 |
| 4 | UINT | 0x500 | PWM-Ausgang OUT09 |
| 4 | UINT | 0x500 | PWM-Ausgang OUT10 |
| 4 | UINT | 0x500 | PWM-Ausgang OUT11 |

7.3.5 Systemmerker für das integrierte E/A-Modul ExB01

Inhalt

16270

Systemmerker (E/A-Modul ExB01)

15957

Für das integrierte E/A-Modul des Geräts gibt es keine Systemmerker. Die Rückmeldungen erfolgen über Process-Data-Objects (PDOs) über die EDS-Datei.

→ Kapitel *Eingänge: PDO-Mapping (E/A-Modul)* (→ Seite 299)

7.3.6 Fehlermeldungen für das E/A-Modul

| Inhalt | |
|----------------------|---------|
| EMCY-Objekte | 303 |
| SDOs Fehlermeldungen | |
| Ŭ | 1589 |

EMCY-Objekte

15981

Folgende Fehlercodes gemäß DSP-401 und DSP-301 werden unterstützt:

| EMCY-Code | Error-Reg | Zusatz-Code | Beschreibung |
|-----------|-----------|-------------|---|
| 0x6100 | 0x11 | 0x00 | Internal Software Überlauf einer RX-Warteschlange z.B. Frequenz der RX-PDOs ist zu groß Reset nur extern über Eintrag in Index 0x1003 SubIdx 00 |
| 0x6101 | 0x11 | 0x00 | Internal Software Überlauf einer TX-Warteschlange z.B. Gerät kommt nicht auf den Bus Reset nur extern über Eintrag in Index 0x1003 SubIdx 00 |
| 0x8100 | 0x11 | 0x00 | Monitoring (Guarding Error) Für die Zeit "guard time" • "life time factor" wird kein guard objekt empfangen Reset bei erneuter Kommunikation |
| 0x8200 | 0x11 | 0x00 | Monitoring (Synch Error) Für "communication cycle" wird kein synch objekt empfangen Nur in OPEATIONAL Reset bei Synch-OBJ oder PREOP |

 $^{{}^{\}begin{subarray}{c} \end{subarray}}$ CANopen sieht nicht vor, dass zwei gleiche EMCY-Objekte hintereinander abgesetzt werden.

SDOs Fehlermeldungen

1595

Folgende Meldungen werden im Fehlerfall erzeugt:

| Index | Subldx | Parameter name | D | ata type | Default | Details |
|--------|--------|---|----|----------|---------|---|
| 0x1001 | | Error register | ro | USINT | 0 | Fehlerregister bitcodiert gemäß Profil 301 zulässige Werte: 0b0000 0000 = kein Fehler 0b0000 0001 = generic error 0b0001 0000 = communication error 0b1000 0000 = manufacturer specific |
| 0x1003 | 0x0 | Predefined error field Number of entries | rw | UDINT | 0 | Es wird eine Fehlerliste mit 4 Einträgen unterstützt |
| | 0x1 | Error history | ro | UDINT | 0 | Aufgetretener Fehler; codiert entsprechend EMCY-Liste der zuletzt aufgetretene Fehler steht jeweils in Sub-Index 1 |
| | 0x2 | Error history | ro | UDINT | 0 | Aufgetretener Fehler; codiert entsprechend EMCY-Liste |
| | 0x3 | Error history | ro | UDINT | 0 | Aufgetretener Fehler; codiert entsprechend EMCY-Liste |
| | 0x4 | Error history | ro | UDINT | 0 | Aufgetretener Fehler; codiert entsprechend EMCY-Liste |
| | 0x5 | Error history | ro | UDINT | 0 | Aufgetretener Fehler; codiert entsprechend EMCY-Liste |
| 0x2020 | 0x0 | Input – short to supply voltage | ro | USINT | 2 | Largest sub-index supported |
| | 0x1 | Short to supply voltage IN00IN07 | ro | USINT | 0 | 0 = normal |
| | 0x2 | Short to supply voltage IN08IN11 | ro | USINT | 0 | 0 = normal channels (bit coded) 1 = short circuit 0bX = IN08 0bX- = IN10 0b X = IN11 0bX = IN12 0b-X = IN13 0b-X = IN14 0bX = IN15 |
| 0x2021 | 0x0 | Input – wire break | ro | USINT | 2 | Largest sub-index supported |
| | 0x1 | Wire break IN00IN07 | ro | USINT | 0 | 0 = normal channels (bit coded) 1 = wire break |
| | 0x2 | Wire break IN08IN11 | ro | USINT | 0 | 0 = normal channels (bit coded) 1 = wire break 0bX = IN08 0bX = IN10 0bX = IN11 0bX = IN12 0b-X = IN13 0b-X = IN14 0bX = IN15 |
| 0x2022 | 0x0 | Output – short circuit | ro | USINT | 1 | Largest sub-index supported |

| Index | Subldx | Parameter name | D | ata type | Default | Details | |
|--------|--------|----------------------------|----|----------|---------|---------------------------------|---|
| | 0x1 | Short circuit OUT00OUT07 | го | USINT | 0 | 0 = normal 1 = short circuit | channels (bit coded) 0b |
| 0x2023 | 0x0 | Output – open circuit | ro | USINT | 1 | Largest sub-index | supported |
| | 0x1 | Open circuit OUT00OUT07 | го | USINT | 0 | 0 = normal 1 = open circuit | channels (bit coded) 0bX = OUT00 0bX- = OUT01 0bX = OUT02 0b X = OUT03 0bX = OUT04 0bX = OUT05 0b-X = OUT06 0bX = OUT07 |
| 0x2024 | 0x0 | Output – overload | ro | USINT | 1 | Largest sub-index | supported |
| | 0x1 | Overload OUT00OUT01 | ro | USINT | 0 | 0 = normal 1 = overload | channels (bit coded) 0b = OUT00 0bX = OUT01 |
| 0x2025 | 0x0 | Input analog – overcurrent | ro | USINT | 1 | Largest sub-index supported | |
| | 0x1 | Overcurrent IN00IN03 | ro | USINT | 0 | 0 = normal 1 = overcurrent | channels (bit coded) 0b = IN00 0bX- = IN01 0bX = IN02 0b X = IN03 |

Legende

Data type: ro = read only / rw = read and write / wo = write only

7.4 Fehler-Tabellen

| Inhalt | | |
|------------|-------------|-----------|
| Fehler-Cod | es | . 306 |
| Fehlermerk | er | . 313 |
| Fehler: CA | N / CANopen | . 313 |
| | • | 1960 |

7.4.1 Fehler-Codes

| Inhalt | |
|--|-------|
| Fehlerursache (1. Byte) | 307 |
| Fehlerquelle (2. Byte) | |
| Anwendungsspezifischer Fehler-Code (3. Byte) | 310 |
| | |
| Fehler-Codes: Beispiele | 311 |
| | 12334 |

Übersicht der Fehler-Codes, die von einigen Funktionsbausteinen ausgegeben werden. Der 32-Bit-Fehler-Code besteht aus vier 8-Bit-Werten (DWORD).

| 4. Byte | 3. Byte | 2. Byte | 1. Byte |
|--------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| Fehlerklasse | anwendungsspezifischer Fehler-Code | Fehlerquelle | Fehlerursache |

Fehlerursache (1. Byte)

19273

| dez | ert hex | Beschreibung |
|-----|--------------|---|
| 0 | 00 | keine Fehlerursache oder: anwendungsspezifischer Fehler |
| 1 | 01 | Bruch |
| 2 | 02 | Schluss |
| 4 | 04 | Überlast |
| 5 | 05 | Unterspannung |
| 6 | 06 | Überspannung |
| 7 | 07 | Stromregelung |
| 24 | 18 | Temperatur |
| 25 | 19 | Relaiskontakt |
| 26 | 20 | Speichertest |
| 27 | 21 | Adresstest |
| 48 | 30 | Interruptsystem |
| 49 | 31 | Zeitbasis |
| 50 | 32 | Befehlsausführung |
| 51 | 33 | Ganzzahl-Überlauf oder: Division durch Null |
| 56 | 38 | FPU Underflow |
| 57 | 39 | FPU Overflow |
| 58 | 3A | FPU Division durch Null |
| 59 | 3B | FPU unspezifischer Fehler |
| 112 | 70 | Kommunikation zum Co-Prozessor |
| 128 | 80 | CRC |
| 129 | 81 | Daten korrupt |
| 130 | 82 | Speicherschutz |
| 131 | 83 | keine Daten |
| 144 | 90 | Watchdog |
| 145 | 91 | Тгар |
| 147 | 93 | Assertion fehlgeschlagen |
| 194 | C2 | CAN Busoff |
| 224 | E0 | Board Link Warnung (ExtendedController) |
| 225 | E1 | Board Link Fehler (ExtendedController) |
| 240 | F0 | Seriennummer |
| 241 | F1 | Laufzeitsystem abgelaufen |
| 248 | F8 | falscher Parameter |

Fehlerquelle (2. Byte)

18660

| W dez | ert hex | Beschreibung |
|----------|--------------|---|
| 0 | 00 | keine Fehlerquelle oder: anwendungsspezifischer Fehler |
| 1 | 01 | CPU |
| 2 | 02 | Peripherie-Prozessor |
| 3 | 03 | Co-Prozessor |
| 8 | 08 | Floating-Point-Unit |
| 1631 | 101F | Eingang 015 (Standard-Seite) |
| 3263 | 203F | Eingang 031 (Extended-Seite) |
| 6479 | 404F | Ausgang 015 (Standard-Seite) |
| 80111 | 506F | Ausgang 031 (Extended-Seite) |
| 128131 | 8083 | CAN 14 |
| 144 | 90 | Relaisspannung VBBO (Standard-Seite) |
| 145 | 91 | Relaisspannung VBBR (Standard-Seite) |
| 146 | 92 | VBBO (Standard-Seite) |
| 147 | 93 | VBBR (Standard-Seite) |
| 148 | 94 | VBBS (Standard-Seite) |
| 149 | 95 | Klemme 15 |
| 150 | 96 | Relaisspannung VBB1 (Extended-Seite) |
| 151 | 97 | Relaisspannung VBB2 (Extended-Seite) |
| 152 | 98 | Relaisspannung VBB3 (Extended-Seite) |
| 153 | 99 | Relaisspannung VBB4 (Extended-Seite) |
| 154 | 9A | VBBRel (Extended-Seite) |
| 155 | 9B | VBB1 (Extended-Seite) |
| 156 | 9C | VBB2 (Extended-Seite) |
| 157 | 9D | VBB3 (Extended-Seite) |
| 158 | 9E | VBB4 (Extended-Seite) |
| 160 | A0 | Analog-Multiplexer |
| 161 | A1 | Analog-Referenz |
| 176 | B0 | internes Flash |
| 177 | B1 | externes Flash |
| 178 | B2 | internes RAM |
| 179 | ВЗ | externes RAM |
| 192 | C0 | Code Startupper |
| 193 | C1 | Code Bootloader |
| 194 | C2 | Code Laufzeitsystem |
| 195 | С3 | Daten Peripherie-Prozessor |
| 196 | C4 | Bootprojekt |

| W dez | ert hex | Beschreibung | |
|----------|--------------|-------------------------------|------------|
| 197 | C5 | Code Anwendungsprogramm | |
| 198 | C6 | Scratch-Pad RAM | |
| 199 | C7 | Code Peripherie-Prozessor | O ' |
| 224 | E0 | Systemdaten | 6 |
| 225 | E1 | Systemeinstellungen | |
| 226 | E2 | Systeminformation | |
| 227 | E3 | Kalibrierdaten | |
| 228 | E4 | FRAM / MRAM (Anwenderbereich) | |

Anwendungsspezifischer Fehler-Code (3. Byte)

12338

Bei einem anwendungsspezifischen Fehler ist vorgeschrieben:

ERRORCODE Byte 1 = Fehlerursache = 0x00 ERRORCODE Byte 2 = Fehlerquelle = 0x00

► Anwendungsspezifische Fehler mit *ERROR_REPORT* der Steuerung melden.

| Wert dez hex | | Beschreibung | | | |
|-------------------|------|------------------------------------|--|--|--|
| 0 | 00 | kein anwendungsspezifischer Fehler | | | |
| > 0 | > 00 | anwendungsspezifischer Fehler | | | |

Fehlerklasse (4. Byte)

19271

① Diese Angaben gelten nur, wenn Eingang TEST = FALSE.

| Wert dez hex | | Beschreibung | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 0 | 00 | kein Fehler | | | | |
| 1 | 01 | allgemeiner Fehler, nicht sicherheitsrelevant > Fehlermerker, Fehler-Code > Fehler rücksetzen möglich | | | | |
| 3 | 03 | ERROR STOP > Fehler-Code > Anwendungsprogramm abgebrochen > sicherer Zustand ▶ Power-Off-On-Reset erforderlich | | | | |
| 4 | fataler Fehler > Fehler-Code 4 04 > Anwendungsprogramm abgebrochen > sicherer Zustand > Gerät startet neu (Soft-Reset) | | | | | |

14025

Normalerweise führen fatale Fehler zum STOP der Steuerung, jedoch nicht bei aktivem TEST-Eingang.

Fehler-Codes: Beispiele

19274

| Byte 2 | ▼ Byte 1 ▼ | | |
|-------------------|---------------------|--|-------------------|
| ehlerquelle [hex] | Fehlerursache [hex] | Beschreibung | Funktionsbaustein |
| 101F | 01 | Leiterbruch lxx | INPUT_ANALOG |
| 203F (Ex) | 01 | Leiterbruch lxx_E | INPUT_ANALOG_E |
| 404F | 01 | Leiterbruch Qxx | |
| 506F (Ex) | 01 | Leiterbruch Qxx_E | |
| 101F | 02 | Kurzschluss Ixx | INPUT_ANALOG |
| 203F (Ex) | 02 | Kurzschluss Ixx_E | INPUT_ANALOG_E |
| 404F | 02 | Kurzschluss Qxx | |
| 506F (Ex) | 02 | Kurzschluss Qxx_E | |
| 101F | 04 | Überstrom lxx | INPUT_ANALOG |
| 203F (Ex) | 04 | Überstrom lxx_E | INPUT_ANALOG_E |
| 404F | 04 | Überlast Qxx | |
| 506F (Ex) | 04 | Überlast Qxx_E | |
| 90 | 05 | Unterspannung Relaisspannung VBBS | |
| 91 | 05 | Unterspannung Relaisspannung VBBR | |
| 92 | 05 | Unterspannung VBBO | |
| 93 | 05 | Unterspannung VBBR | |
| 94 | 05 | Unterspannung VBBS | |
| 95 | 05 | Unterspannung Klemme 15 | |
| 9699 (Ex) | 05 | Unterspannung Relaisspannung VBBx | |
| 9A (Ex) | 05 | Unterspannung VBBrel | |
| 9B9E (Ex) | 05 | Unterspannung VBBx | |
| 90 | 06 | Überspannung Relaisspannung VBBS | |
| 91 | 06 | Überspannung Relaisspannung VBBR | |
| 92 | 06 | Überspannung VBBO | |
| 93 | 06 | Überspannung VBBR | |
| 94 | 06 | Überspannung VBBS > 32 V | |
| 94 | 06 | Überspannung VBBS > 34 V | |
| 95 | 06 | Überspannung Klemme 15 | |
| 9699 (Ex) | 06 | Überspannung Relaisspannung VBBx | |
| 9A (Ex) | 06 | Überspannung VBBrel | |
| 9B9E (Ex) | 06 | Überspannung VBBx | |
| 404F | 07 | Stromregelung Qxx | |
| 506F (Ex) | 07 | Stromregelung Qxx_E | |
| 101F | 08 (safe) | Safety-Diagnose am Stromeingang | |
| 101F | 09 (safe) | Safety-Diagnose am Spannungseingang | |
| 404F | OA (safe) | Safety-Diagnose am aktivierten Ausgang ("stuck at 1", Querschluss) | I |
| 1017 | OB (safe) | Safety-Diagnose am SafetySwitch | SAFETY_SWITCH |
| AO | OC (safe) | Analogwerte Ueberwachung /Multiplexer | SAFETY_SWITCH |
| 404F | 0D (safe) | Safety-Diagnose am deaktivierten Ausgang ("stuck at 1") | |

| Fehlerquelle [hex] Fehlerursache [hex] Beschreibung Funktionsbau 00 18 Temperaturfehler 9091 19 (safe) Kontaktfehler Relais VBBO / VBBR B3 20 Speichertest im RAM fehlgeschlagen E4 20 Speichertest im FRAM/MRAM fehlgeschlagen B3 21 (safe) Adresstest im RAM fehlgeschlagen 01 30 (safe) Falscher / fehlender Interrupt 01 31 (safe) Fehler Zeitbasis CPU 08 39 Floating-Point Overflow 08 3A Floating-Point Division durch 0 | ustein |
|--|-----------------|
| Speichertest im RAM fehlgeschlagen | |
| B3 20 Speichertest im RAM fehlgeschlagen E4 20 Speichertest im FRAM/MRAM fehlgeschlagen B3 21 (safe) Adresstest im RAM fehlgeschlagen O1 30 (safe) Falscher / fehlender Interrupt O1 31 (safe) Fehler Zeitbasis CPU O8 39 Floating-Point Overflow O8 3A Floating-Point Division durch 0 | |
| E4 20 Speichertest im FRAM/MRAM fehlgeschlagen B3 21 (safe) Adresstest im RAM fehlgeschlagen 01 30 (safe) Falscher / fehlender Interrupt 01 31 (safe) Fehler Zeitbasis CPU 08 39 Floating-Point Overflow 08 3A Floating-Point Division durch 0 | |
| B3 21 (safe) Adresstest im RAM fehlgeschlagen 01 30 (safe) Falscher / fehlender Interrupt 01 31 (safe) Fehler Zeitbasis CPU 08 39 Floating-Point Overflow 08 3A Floating-Point Division durch 0 | |
| 01 30 (safe) Falscher / fehlender Interrupt 01 31 (safe) Fehler Zeitbasis CPU 08 39 Floating-Point Overflow 08 3A Floating-Point Division durch 0 | |
| 01 31 (safe) Fehler Zeitbasis CPU 08 39 Floating-Point Overflow 08 3A Floating-Point Division durch 0 | |
| 08 39 Floating-Point Overflow 08 3A Floating-Point Division durch 0 | |
| 08 39 Floating-Point Overflow 08 3A Floating-Point Division durch 0 | |
| | |
| 00 00 00 | |
| 08 3B unspezifizierter Floating-Point-Fehler | |
| C2 80 Prüfsummenfehler im LZS-Code (ifm-Code) | |
| C3 (safe) 80 Prüfsummenfehler im PCP-Daten-RAM | |
| C4 80 Prüfsumme <mark>nfehler im Bootprojekt</mark> | |
| C5 80 Prüfsummenfehle <mark>r im Anwendungsprogramm-Co</mark> de | |
| C6 80 Prüfsu <mark>mmenfehler im SP-RAM</mark> | |
| C7 (safe) 80 Prüfsummenfehler im PCP-Code-RAM | |
| E0 80 Prüfsummenfe <mark>hler in den Systemdaten</mark> | |
| E1 80 Prüfsummenfehler in den Systemvariablen | |
| E2 80 Prüfsummenfehler in den Systemparametern | |
| E3 80 Prüfsummenfehler in den Kalibrierdaten | |
| B3 81 Defekte Daten im RAM | |
| E3 83 Kalibrierdaten korrupt | |
| 04 92 (safe) Safety-Core gestoppt | |
| 92 (safe) Fehler Safety-Code | |
| 8083 C1 CANx Warning | |
| 8083 C2 CANx Busoff | |
| 8083 C3 (safe) CANsafety Empfangsfehler | |
| 8083 C4 (safe) CANsafety Sendefehler | |
| 80, 82 C5 (safe) CANsafety-Konfiguration korrupt | |
| 00 (Ex) E1 Board-Link-Fehler | |
| 00 F0 Fehler Seriennummer | |
| 00 F1 Laufzeitsystem abgelaufen | |
| 00 F8 Parameterfehler Alle FBs mit ERRO | R Ausgang |
| 101F F8 Parameterfehler lxx SET_INPUT_N | |
| 203F (Ex) F8 Parameterfehler Ixx_E INPUT_ANALI SET_INPUT_M | |
| 404F F8 Parameterfehler Qxx OUTPUT_AN/ SET_OUTPUT_ | |
| 506F (Ex) F8 Parameterfehler Qxx_E OUTPUT_ANAL SET_OUTPUT_N | LOG_E MODE_E |
| 05 (safe) ErrorCode Fehler Safety-Code | |
| 06 (safe) TrapID Fehler Safety-Code Trap | |

Legende:

(Ex) = gilt nur für ExtendedController (safe) = gilt nur für SafetyController

Die resultierende Fehlerklasse (= Byte 4) ergibt sich aus dem Zusammenhang der Situation und Parametrierung. Byte 3 (anwendungsspezifischer Fehler-Code) ist hier immer = 0.

7.4.2 Fehlermerker

19608

→ Kapitel Systemmerker (→ Seite 221)

7.4.3 Fehler: CAN / CANopen

19610

→ Systemhandbuch "Know-How ecomatmobile"

→ Kapitel CAN / CANopen: Fehler und Fehlerbehandlung

EMCY-Codes: CANx

13094

Die Angaben für CANx gelten für jede der CAN-Schnittstellen.

| EMCY-Code Objekt 0x1003 | | Objekt 0x1001 | | herstellersp | oezifische Inf | | | |
|----------------------------|-----------------|------------------|--------|------------------------------------|----------------|--------------|---|---|
| Byte 0 [hex] | Byte 1 [hex] | Byte 2 [hex] | Byte 3 | Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 | | Beschreibung | | |
| 00 | 80 | 11 | | | | | | CANx Monitoring SYNC-Error (nur Slave) |
| 00 | 81 | 11 | | | | - | > | CANx Warngrenze (> 96) |
| 10 | 81 | 11 | | | | | | CANx Empfangspuffer Überlauf |
| 11 | 81 | 11 | | | 6 | - | | CANx Sendepuffer Überlauf |
| 30 | 81 | 11 | | | | | | CANx Guard-/Heartbeat-Error (nur Slave) |

EMCY-Codes: E/As, System (Standard-Seite)

2668

Die folgenden EMCY-Meldungen werden automatisch versendet, wenn der FB $CANx_MASTER_EMCY_HANDLER$ (\rightarrow Seite $\underline{84}$) zyklisch aufgerufen wird.

| EMCY-Code Objekt 0x1003 | | Objekt 0x1001 herstellerspezifische Informationen | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--------|------------|-------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|
| Byte 0 [hex] | Byte 1 [hex] | Byte 2 [hex] | Byte 3 | Byte 4 | ete 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Br | | Byte 7 | Beschreibung |
| 00 | 21 | 03 | 107100 | 115108 | | | | Leiterbruch Eingänge |
| 08 | 21 | 03 | 107100 | 115108 | | | | Kurzschluss Eingänge |
| 10 | 21 | 03 | 107100 | 115108 | | | | Überstrom 020 mA |
| 00 | 23 | 03 | Q07Q00 | Q15Q08 | | | Leiterbruch Ausgänge | |
| 08 | 23 | 03 | Q07Q00 | Q00 Q15Q08 | | | Kurzschluss Ausgänge | |
| 00 | 31 | 05 | | | | | Versorgungsspannung VBBS | |
| 00 | 33 | 05 | | | | | | Ausgangsspannung VBBO |
| 08 | 33 | 05 | | | | | Ausgangsspannung VBBR | |
| 00 | 42 | 09 | | | | | Übertemperatur | |

8 Begriffe und Abkürzungen

Α

Adresse

Das ist der "Name" des Teilnehmers im Bus. Alle Teilnehmer benötigen eine unverwechselbare, eindeutige Adresse, damit der Austausch der Signale fehlerfrei funktioniert.

Anleitung

Übergeordnetes Wort für einen der folgenden Begriffe:

Montageanleitung, Datenblatt, Benutzerinformation, Bedienungsanleitung, Gerätehandbuch, Installationsanleitung, Onlinehilfe, Systemhandbuch, Programmierhandbuch, usw.

Anwendungsprogramm

Software, die speziell für die Anwendung vom Hersteller in die Maschine programmiert wird. Die Software enthält üblicherweise logische Sequenzen, Grenzwerte und Ausdrücke zum Steuern der entsprechenden Ein- und Ausgänge, Berechnungen und Entscheidungen.

Architektur

Spezifische Konfiguration von Hardware- und/oder Software-Elementen in einem System.

В

Baud

Baud, Abk.: Bd = Maßeinheit für die Geschwindigkeit bei der Datenübertragung. Baud ist nicht zu verwechseln mit "bits per second" (bps, Bit/s). Baud gibt zwar die Anzahl von Zustandsänderungen (Schritte, Takte) pro Sekunde auf einer Übertragungsstrecke an. Aber es ist nicht festgelegt, wie viele Bits pro Schritt übertragen werden. Der Name Baud geht auf den französischen Erfinder J. M. Baudot zurück, dessen Code für Telexgeräte verwendet wurde.

1 MBd = 1024 x 1024 Bd = 1 048 576 Bd

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das ist die Verwendung eines Produkts in Übereinstimmung mit den in der Anleitung bereitgestellten Informationen.

Bootloader

Im Auslieferungszustand enthalten ecomat mobile-Controller nur den Bootloader.

Der Bootloader ist ein Startprogramm, mit dem das Laufzeitsystem und das Anwendungsprogramm auf dem Gerät nachgeladen werden können.

Der Bootloader enthält Grundroutinen...

- zur Kommunikation der Hardware-Module untereinander,
- zum Nachladen des Laufzeitsystems.

Der Bootloader ist das erste Software-Modul, das im Gerät gespeichert sein muss.

Bus

Serielle Datenübertragung mehrerer Teilnehmer an derselben Leitung.

C

CAN

CAN = Controller Area Network

CAN gilt als Feldbussystem für größere Datenmengen, das prioritätengesteuert arbeitet. Es gibt mehrere höhere Protokolle, die auf CAN aufsetzen, z. B. 'CANopen' oder 'J1939'.

CAN-Stack

CAN-Stack = Software-Komponente, die sich um die Verarbeitung von CAN-Telegramme kümmert.

CiA

CiA = CAN in Automation e.V.

Anwender- und Herstellerorganisation in Erlangen, Deutschland. Definitions- und Kontrollorgan für das CANopen-Protokoll.

Homepage → www.can-cia.org

CIA DS 304

DS = Draft Standard

CANopen-Geräteprofil für sichere Kommunikation

CIA DS 401

DS = Draft Standard

CANopen-Geräteprofil für digitale und analoge E/A-Baugruppen

CiA DS 402

DS = Draft Standard

CANopen-Geräteprofil für Antriebe

CIA DS 403

DS = Draft Standard

CANopen-Geräteprofil für Bediengeräte

CIA DS 404

DS = Draft Standard

CANopen-Geräteprofil für Messtechnik und Regler

CIA DS 405

DS = Draft Standard

CANopen-Spezifikation der Schnittstelle zu programmierbaren Steuerungen (IEC 61131-3)

CIA DS 406

DS = **D**raft **S**tandard

CANopen-Geräteprofil für Drehgeber / Encoder

CIA DS 407

DS = Draft Standard

CANopen-Anwendungsprofil für den öffentlichen Nahverkehr

COB-ID

COB = Communication Object = Kommunikationsobjekt

ID = **Id**entifier = Kennung

ID eines CANopen-Kommunikationsobjekts

Entspricht dem Identifier der CAN-Nachricht, mit der das Kommunikationsobjekt über den CAN-Bus gesendet wird.

CODESYS

CODESYS® ist eingetragene Marke der 3S – Smart Software Solutions GmbH, Deutschland. 'CODESYS for Automation Alliance^{tm'} vereinigt Firmen der Automatisierungsindustrie, deren Hardware-Geräte alle mit dem weit verbreiteten IEC 61131-3 Entwicklungswerkzeug CODESYS® programmiert werden.

Homepage → <u>www.codesys.com</u>

CSV-Datei

CSV = Comma Separated Values (auch: Character Separated Values)

Eine CSV-Datei ist eine Textdatei zur Speicherung oder zum Austausch einfach strukturierter Daten. Die Dateinamen-Erweiterung lautet .csv.

Beispiel: Quell-Tabelle mit Zahlenwerten:

| Wert 1.0 | Wert 1.1 | Wert 1.2 | Wert 1.3 |
|----------|----------|----------|----------|
| Wert 2.0 | Wert 2.1 | Wert 2.2 | Wert 2.3 |
| Wert 3.0 | Wert 3.1 | Wert 3.2 | Wert 3.3 |

Daraus entsteht folgende CSV-Datei:

Wert 1.0; Wert 1.1; Wert 1.2; Wert 1.3 Wert 2.0; Wert 2.1; Wert 2.2; Wert 2.3 Wert 3.0; Wert 3.1; Wert 3.2; Wert 3.3

D

Datentyp

Abhängig vom Datentyp können unterschiedlich große Werte gespeichert werden.

| Datentyp | min. Wert | max. Wert | Größe im Speicher | |
|----------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|
| BOOL | FALSE | TRUE | 8 Bit = 1 Byte | |
| BYTE | 0 | 255 | 8 Bit = 1 Byte | |
| WORD | 0 | 65 535 | 16 Bit = 2 Bytes | |
| DWORD | 0 | 4 294 967 295 | 32 Bit = 4 Bytes | |
| SINT | -128 | 127 | 8 Bit = 1 Byte | |
| USINT | 0 | 255 | 8 Bit = 1 Byte | |
| INT | -32 768 | 32 767 | 16 Bit = 2 Bytes | |
| UINT | 0 | 65 535 | 16 Bit = 2 Bytes | |
| DINT | -2 147 483 648 | 2 147 483 647 | 32 Bit = 4 Bytes | |
| UDINT | 0 | 4 294 967 295 | 32 Bit = 4 Bytes | |
| REAL | -3,402823466 • 10 ³⁸ | 3,402823466 • 10 ³⁸ | 32 Bit = 4 Bytes | |
| ULINT | 0 | 18 446 744 073 709 551 615 | 64 Bit = 8 Bytes | |
| STRING | | | number of char. + 1 | |

DC

Direct Current = Gleichstrom

Diagnose

Bei der Diagnose wird der "Gesundheitszustand" des Gerätes geprüft. Es soll festgestellt werden, ob und gegebenenfalls welche →Fehler im Gerät vorhanden sind.

Je nach Gerät können auch die Ein- und Ausgänge auf einwandfreie Funktion überwacht werden:

- Drahtbruch,
- Kurzschluss,
- Wert außerhalb des Sollbereichs.

Zur Diagnose können Konfigurations-Dateien herangezogen werden, die während des "normalen" Betriebs des Gerätes erzeugt wurden.

Der korrekte Start der Systemkomponenten wird während der Initialisierungs- und Startphase überwacht.

Zur weiteren Diagnose können auch Selbsttests durchgeführt werden.

Dither

to dither (engl.) = schwanken / zittern.

Dither ist ein Bestandteil der →PWM-Signale zum Ansteuern von Hydraulik-Ventilen. Für die elektromagnetischen Antriebe von Hydraulik-Ventilen hat sich herausgestellt, dass sich die Ventile viel besser regeln lassen, wenn das Steuersignal (PWM-Impulse) mit einer bestimmten Frequenz der PWM-Frequenz überlagert wird. Diese Dither-Frequenz muss ein ganzzahliger Teil der PWM-Frequenz sein.

DLC

Data Length Code = bei CANopen die Anzahl der Daten-Bytes in einer Nachricht. Für →SDO: DLC = 8

DRAM

DRAM = **D**ynamic **R**andom **A**ccess **M**emory.

Technologie für einen elektronischen Speicherbaustein mit wahlfreiem Zugriff (Random Access Memory, RAM). Das speichernde Element ist dabei ein Kondensator, der entweder geladen oder entladen ist. Über einen Schalttransistor wird er zugänglich und entweder ausgelesen oder mit neuem Inhalt beschrieben. Der Speicherinhalt ist flüchtig: die gespeicherte Information geht bei fehlender Betriebsspannung oder zu später Wiederauffrischung verloren.

DTC

DTC = Diagnostic Trouble Code = Fehler-Code

Beim Protokoll J1939 werden Störungen und Fehler über zugeordnete Nummern – den DTCs – verwaltet und gemeldet.

Ε

ECU

- (1) Electronic Control Unit = Steuergerät oder Mikrocontroller
- (2) Engine Control Unit = Steuergerät eines Motors

EDS-Datei

EDS = Electronic Data Sheet = elektronisch hinterlegtes Datenblatt, z.B. für:

- Datei für das Objektverzeichnis im CANopen-Master,
- CANopen-Gerätebeschreibungen.

Via EDS können vereinfacht Geräte und Programme ihre Spezifikationen austauschen und gegenseitig berücksichtigen.

Embedded Software

System-Software, Grundprogramm im Gerät, praktisch das →Laufzeitsystem.

Die Firmware stellt die Verbindung her zwischen der Hardware des Gerätes und dem Anwendungsprogramm. Die Firmware wird vom Hersteller der Steuerung als Teil des Systems geliefert und kann vom Anwender nicht verändert werden.

EMCY

Abkürzung für Emergency (engl.) = Notfall Nachricht im CANopen-Protokoll, mit der Fehler gemeldet werden.

EMV

EMV = **E**lektro-**M**agnetische **V**erträglichkeit.

Gemäß der EG-Richtlinie (2004/108/EG) zur elektromagnetischen Verträglichkeit (kurz EMV-Richtlinie) werden Anforderungen an die Fähigkeit von elektrischen und elektronischen Apparaten, Anlagen, Systemen oder Bauteilen gestellt, in der vorhandenen elektromagnetischen Umwelt zufriedenstellend zu arbeiten. Die Geräte dürfen ihre Umgebung nicht stören und dürfen sich von äußerlichen elektromagnetischen Störungen nicht ungünstig beeinflussen lassen.

Ethernet

Ethernet ist eine weit verbreitete, herstellerneutrale Netzwerktechnologie, mit der Daten mit einer Geschwindigkeit von 10 bis 10 000 Millionen Bit pro Sekunde (Mbps) übertragen werden können. Ethernet gehört zu der Familie der sogenannten "bestmöglichen Datenübermittlung" auf einem nicht exklusiven Übertragungsmedium. 1972 entwickelt, wurde das Konzept 1985 als IEEE 802.3 spezifiziert.

EUC

EUC = Equipment Under Control (kontrollierte Einrichtung).

werden durch ein oder mehrere sicherheitsgerichtete Systeme ausgeführt.

EUC ist eine Einrichtung, Maschine, Gerät oder Anlage, verwendet zur Fertigung, Stoffumformung, zum Transport, zu medizinischen oder anderen Tätigkeiten (→ IEC 61508-4, Abschnitt 3.2.3). Das EUC umfasst also alle Einrichtungen, Maschinen, Geräte oder Anlagen, die →Gefährdungen verursachen können und für die sicherheitsgerichtete Systeme erforderlich sind. Falls eine vernünftigerweise vorhersehbare Aktivität oder Inaktivität zu durch das EUC verursachten Gefährdungen mit unvertretbarem Risiko führt, sind Sicherheitsfunktionen erforderlich, um einen

sicheren Zustand für das EUC zu erreichen oder aufrecht zu erhalten. Diese Sicherheitsfunktionen

F

Fehlanwendung

Das ist die Verwendung eines Produkts in einer Weise, die vom Konstrukteur nicht vorgesehen ist. Eine Fehlanwendung führt meist zu einer →Gefährdung von Personen oder Sachen. Vor vernünftigerweise, vorhersehbaren Fehlanwendungen muss der Hersteller des Produkts in seinen Benutzerinformationen warnen.

FiFo

FIFO (First In, First Out) = Arbeitsweise des Stapelspeichers: Das Datenpaket, das zuerst in den Stapelspeicher geschrieben wurde, wird auch als erstes gelesen. Pro Identifier steht ein solcher Zwischenspeicher (als Warteschlange) zur Verfügung.

Flash-Speicher

Flash-ROM (oder Flash-EPROM oder Flash-Memory) kombiniert die Vorteile von Halbleiterspeicher und Festplatten. Die Daten werden allerdings wie bei einer Festplatte blockweise in Datenblöcken zu 64, 128, 256, 1024, ... Byte zugleich geschrieben und gelöscht.

Vorteile von Flash-Speicher

- Die gespeicherten Daten bleiben auch bei fehlender Versorgungsspannung erhalten.
- Wegen fehlender beweglicher Teile ist Flash geräuschlos, unempfindlich gegen Erschütterungen und magnetische Felder.

Nachteile von Flash-Speicher

- Begrenzte Zahl von Schreib- bzw. Löschvorgängen, die eine Speicherzelle vertragen kann:
 - Multi-Level-Cells: typ. 10 000 Zyklen
 - Single-Level-Cells: typ. 100 000 Zyklen
- Da ein Schreibvorgang Speicherblöcke zwischen 16 und 128 kByte gleichzeitig beschreibt, werden auch Speicherzellen beansprucht, die gar keiner Veränderung bedürfen.

FRAM

FRAM, oder auch FeRAM, bedeutet **Fe**rroelectric **R**andom **A**ccess **M**emory. Der Speicher- und Löschvorgang erfolgt durch eine Polarisationsänderung in einer ferroelektrischen Schicht. Vorteile von FRAM gegenüber herkömmlichen Festwertspeichern:

- nicht flüchtig,
- kompatibel zu gängigen EEPROMs, jedoch:
- Zugriffszeit ca. 100 ns.
- fast unbegrenzt viele Zugriffszyklen möglich.

Н

Heartbeat

Heartbeat (engl.) = Herzschlag.

Die Teilnehmer senden regelmäßig kurze Signale. So können die anderen Teilnehmer prüfen, ob ein Teilnehmer ausgefallen ist.

HMI

HMI = Human Machine Interface = Mensch-Maschine-Schnittstelle

I

ID – Identifier

ID = Identifier = Kennung

Name zur Unterscheidung der an einem System angeschlossenen Geräte / Teilnehmer oder der zwischen den Teilnehmern ausgetauschten Nachrichtenpakete.

IEC 61131

Norm: Grundlagen Speicherprogrammierbarer Steuerungen

- Teil 1: Allgemeine Informationen
- Teil 2: Betriebsmittelanforderungen und Prüfungen
- Teil 3: Programmiersprachen
- Teil 5: Kommunikation
- Teil 7: Fuzzy-Control-Programmierung

IEC-User-Zyklus

IEC-User-Zyklus = SPS-Zyklus im CODESYS-Anwendungsprogramm.

IP-Adresse

IP = Internet Protocol = Internet-Protokoll.

Die IP-Adresse ist eine Nummer, die zur eindeutigen Identifizierung eines Internet-Teilnehmers notwendig ist. Zur besseren Übersicht wird die Nummer in 4 dezimalen Werten geschrieben, z. B. 127.215.205.156.

ISO 11898

Norm: Straßenfahrzeuge - CAN-Protokoll

- Teil 1: Bit-Übertragungsschicht und physikalische Zeichenabgabe
- Teil 2: High-speed medium access unit
- Teil 3: Fehlertolerante Schnittstelle für niedrige Geschwindigkeiten
- Teil 4: Zeitgesteuerte Kommunikation
- Teil 5: High-speed medium access unit with low-power mode

ISO 11992

Norm: Straßenfahrzeuge – Austausch von digitalen Informationen über elektrische Verbindungen zwischen Zugfahrzeugen und Anhängefahrzeugen

- Teil 1: Bit-Übertragungsschicht und Sicherungsschicht
- Teil 2: Anwendungsschicht für die Bremsausrüstung
- Teil 3: Anwendungsschicht für andere als die Bremsausrüstung
- Teil 4: Diagnose

ISO 16845

Norm: Straßenfahrzeuge - Steuergerätenetz (CAN) - Prüfplan zu Konformität

J

J1939

→ SAE J1939

K

Klemme 15

Klemme 15 ist in Fahrzeugen die vom Zündschloss geschaltete Plusleitung.

ı

Laufzeitsystem

Grundprogramm im Gerät, stellt die Verbindung her zwischen der Hardware des Gerätes und dem Anwendungsprogramm.

→ Kapitel Software-Module für das Gerät (→ Seite 37)

LED

LED = Light Emitting Diode = Licht aussendende Diode.

Leuchtdiode, auch Luminiszenzdiode, ein elektronisches Element mit hoher, farbiger Leuchtkraft auf kleinem Volumen bei vernachlässigbarer Verlustleistung.

Link

Ein Link ist ein Querverweis zu einer anderen Stelle im Dokument oder auf ein externes Dokument.

LSB

Least Significant Bit/Byte = Niederwertigstes Bit/Byte in einer Reihe von Bit/Bytes.

M

MAC-ID

MAC = Manufacturer's Address Code

- = Hersteller-Seriennummer.
- \rightarrow ID = **Id**entifier = Kennung

Jede Netzwerkkarte verfügt über eine so genannte MAC-Adresse, ein unverwechselbarer, auf der ganzen Welt einzigartiger Zahlencode – quasi eine Art Seriennummer. So eine MAC-Adresse ist eine Aneinanderreihung von 6 Hexadezimalzahlen, etwa "00-0C-6E-D0-02-3F".

Master

Wickelt die komplette Organisation auf dem →Bus ab. Der Master entscheidet über den zeitlichen Buszugriff und fragt die →Slaves zyklisch ab.

MMI

MMI = Mensch-Maschine-Interface

 \rightarrow HMI (\rightarrow Seite 319)

MRAM

MRAM = Magnetoresistive Random Access Memory

Die Informationen werden mit magnetischen Ladungselementen gespeichert. Dabei wird die Eigenschaft bestimmter Materialien ausgenutzt, die ihren elektrischen Widerstand unter dem Einfluss magnetischer Felder ändern.

Vorteile von MRAM gegenüber herkömmlichen Festwertspeichern:

- nicht flüchtig (wie FRAM), jedoch:
- Zugriffszeit nur ca. 35 ns,
- unbegrenzt viele Zugriffszyklen möglich.

MSB

Most Significant Bit/Byte = Höchstwertiges Bit/Byte einer Reihe von Bits/Bytes.

N

NMT

NMT = **N**etwork **M**anagement = Netzwerk-Verwaltung (hier: im CANopen-Protokoll). Der NMT-Master steuert die Betriebszustände der NMT-Slaves.

Node

Node (engl.) = Knoten. Damit ist ein Teilnehmer im Netzwerk gemeint.

Node Guarding

Node (engl.) = Knoten, hier: Netzwerkteilnehmer

Guarding (engl.) = Schutz

Parametrierbare, zyklische Überwachung von jedem entsprechend konfigurierten →Slave. Der →Master prüft, ob die Slaves rechtzeitig antworten. Die Slaves prüfen, ob der Master regelmäßig anfragt. Somit können ausgefallene Netzwerkteilnehmer schnell erkannt und gemeldet werden.

\mathbf{O}

Obj / Objekt

Oberbegriff für austauschbare Daten / Botschaften innerhalb des CANopen-Netzwerks.

Objektverzeichnis

Das **Ob**jektverzeichnis OBV enthält alle CANopen-Kommunikationsparameter eines Gerätes, sowie gerätespezifische Parameter und Daten.

OBV

Das **Ob**jektverzeichnis OBV enthält alle CANopen-Kommunikationsparameter eines Gerätes, sowie gerätespezifische Parameter und Daten.

OPC

OPC = **O**LE for **P**rocess **C**ontrol = Objektverknüpfung und -einbettung für Prozesssteuerung Standardisierte Software-Schnittstelle zur herstellerunabhängigen Kommunikation in der Automatisierungstechnik

OPC-Client (z.B. Gerät zum Parametrieren oder Programmieren) meldet sich nach dem Anschließen am OPC-Server (z.B. Automatisierungsgerät) automatisch bei diesem an und kommuniziert mit ihm.

operational

Operational (engl.) = betriebsbereit

Betriebszustand eines CANopen-Teilnehmers. In diesem Modus können \rightarrow SDOs, \rightarrow NMT-Kommandos und \rightarrow PDOs übertragen werden.

P

PC-Karte

→ PCMCIA-Karte

PCMCIA-Karte

PCMCIA = Personal Computer Memory Card International Association, ein Standard für Erweiterungskarten mobiler Computer.

Seit der Einführung des Cardbus-Standards 1995 werden PCMCIA-Karten auch als PC-Karte (engl.: PC Card) bezeichnet.

PDM

PDM = Process and Dialog Module = Prozess- und Dialog-Monitor. Gerät zur Kommunikation des Bedieners mit der Maschine / Anlage.

PDO

PDO = Process Data Object = Nachrichten-Objekt mit Prozessdaten.

Die zeitkritischen Prozessdaten werden mit Hilfe der "Process Data Objects" (PDOs) übertragen. Die PDOs können beliebig zwischen den einzelnen Knoten ausgetauscht werden (PDO-Linking). Zusätzlich wird festgelegt, ob der Datenaustausch ereignisgesteuert (asynchron) oder synchronisiert erfolgen soll. Je nach der Art der zu übertragenden Daten kann die richtige Wahl der Übertragungsart zu einer erheblichen Entlastung des →CAN-Bus führen.

Dem Protokoll entsprechend, sind diese Dienste nicht bestätigte Dienste: es gibt keine Kontrolle, ob die Nachricht auch beim Empfänger ankommt. Netzwerkvariablen-Austausch entspricht einer "1-zu-n-Verbindung" (1 Sender zu n Empfängern).

PDU

PDU = Protocol Data Unit = Protokoll-Daten-Einheit.

Die PDU ist ein Begriff aus dem \rightarrow CAN-Protokoll \rightarrow SAE J1939. Sie bezeichnet einen Bestandteil der Ziel- oder Quelladresse.

PES

Programable **e**lectronic **s**ystem = Programmierbares elektronisches System ...

- zur Steuerung, zum Schutz oder zur Überwachung,
- auf der Basis einer oder mehrerer programmierbarer Geräte,
- einschließlich aller Elemente dieses Systems, wie Ein- und Ausgabegeräte.

PGN

PGN = Parameter Group Number = Parameter-Gruppennummer

PGN = PDU Format (PF) + PDU Source (PS)

Die Parameter-Gruppennummer ist ein Begriff aus dem \rightarrow CAN-Protokoll \rightarrow SAE J1939. Sie fasst die Teiladressen PF und PS zusammen.

PID-Regler

Der PID-Regler (proportional-integral-derivative controller) besteht aus folgenden Anteilen:

- P = Proportional-Anteil
- I = Integral-Anteil
- D = Differential-Anteil (jedoch nicht beim Controller CR04nn, CR253n).

Piktogramm

Piktogramme sind bildhafte Symbole, die eine Information durch vereinfachte grafische Darstellung vermitteln (\rightarrow Kapitel *Was bedeuten die Symbole und Formatierungen?* (\rightarrow Seite $\underline{7}$)).

Pre-Op

Pre-Op = PRE-OPERATIONAL mode (engl.) = Zustand vor 'betriebsbereit'.

Betriebszustand eines CANopen-Teilnehmers. Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung geht jeder Teilnehmer automatisch in diesem Zustand. Im CANopen-Netz können in diesem Modus nur →SDOs und →NMT-Kommandos übertragen werden, jedoch keine Prozessdaten.

Prozessabbild

Mit Prozessabbild bezeichnet man den Zustand der Ein- und Ausgänge, mit denen die SPS innerhalb eines \rightarrow Zyklusses arbeitet.

- Am Zyklus-Beginn liest die SPS die Zustände aller Eingänge in das Prozessabbild ein.
 Während des Zyklusses kann die SPS Änderungen an den Eingängen nicht erkennen.
- Im Laufe des Zyklusses werden die Ausgänge nur virtuell (im Prozessabbild) geändert.
- Am Zyklus-Ende schreibt die SPS die virtuellen Ausgangszustände auf die realen Ausgänge.

PWM

PWM = Puls-Weiten-Modulation

Bei dem PWM-Ausgangssignal handelt es sich um ein getaktetes Signal zwischen GND und Versorgungsspannung.

Innerhalb einer festen Periode (PWM-Frequenz) wird das Puls-/Pausenverhältnis variiert. Durch die angeschlossene Last stellt sich je nach Puls-/Pausenverhältnis der entsprechende Effektivstrom ein.

R

ratiometrisch

Ratio (lat.) = Verhältnis

Messungen können auch ratiometrisch erfolgen = Verhältnismessung. Wenn das Ausgangssinal eines Sensors proportional zu seiner Versorgungsspannung ist, kann durch ratiometrische Messung (= Messung im Verhältnis zur Versorgung) der Einfluss von Schwankungen der Versorgung reduziert, im Idealfall sogar beseitigt werden.

→ Analogeingang

RAW-CAN

RAW-CAN bezeichnet das reine →CAN-Protokoll, das ohne ein zusätzliches Kommunikationsprotokoll auf dem CAN-Bus (auf ISO/OSI-Schicht 2) arbeitet. Das CAN-Protokoll ist international nach →ISO 11898-1 definiert und garantiert zusätzlich in →ISO 16845 die Austauschbarkeit von CAN-Chips.

remanent

Remanente Daten sind gegen Datenverlust bei Spannungsausfall geschützt.

Z.B. kopiert das →Laufzeitsystem die remanenten Daten automatisch in einen →Flash-Speicher, sobald die Spannungsversorgung unter einen kritischen Wert sinkt. Bei Wiederkehr der Spannungsversorgung lädt das Laufzeitsystem die remanenten Daten zurück in den Arbeitsspeicher. Dagegen sind die Daten im Arbeitsspeicher einer Steuerung flüchtig und bei Unterbrechung der Spannungsversorgung normalerweise verloren.

ro

ro = read only (engl.) = nur lesen

Unidirektionale Datenübertragung: Daten können nur gelesen werden, jedoch nicht verändert.

RTC

RTC = Real Time Clock = Echtzeituhr

Liefert (batteriegepuffert) aktuell Datum und Uhrzeit. Häufiger Einsatz beim Speichern von Fehlermeldungsprotokollen.

rw

rw = read/write (engl.) = lesen und schreiben

Bidirektionale Datenübertragung: Daten können sowohl gelesen als auch verändert werden.

S

SAE J1939

Das Netzwerkprotokoll SAE J1939 beschreibt die Kommunikation auf einem →CAN-Bus in Nutzfahrzeugen zur Übermittlung von Diagnosedaten (z.B.Motordrehzahl, Temperatur) und Steuerungsinformationen.

Norm: Recommended Practice for a Serial Control and Communications Vehicle Network

- Teil 2: Agricultural and Forestry Off-Road Machinery Control and Communication Network
- Teil 3: On Board Diagnostics Implementation Guide
- Teil 5: Marine Stern Drive and Inboard Spark-Ig<mark>nition Engine On-Boa</mark>rd Diagnostics Implementation Guide
- Teil 11: Physical Layer 250 kBits/s, Shielded Twisted Pair
- Teil 13: Off-Board Diagnostic Connector
- Teil 15: Reduced Physical Layer, 250 kBits/s, Un-Shielded Twisted Pair (UTP)
- Teil 21: Data Link Laver
- Teil 31: Network Layer
- Teil 71: Vehicle Application Layer
- Teil 73: Application Layer Diagnostics
- Teil 81: Network Management Protocol

SD-Card

Eine SD Memory Card (Kurzform für **S**ecure **D**igital Memory Card; deutsch: Sichere digitale Speicherkarte) ist ein digitales Speichermedium, das nach dem Prinzip der →Flash-Speicherung arbeitet.

SDO

SDO = **S**ervice **D**ata **O**bject = Nachrichten-Objekt mit Servicedaten.

Das SDO dient dem Zugriff auf Objekte in einem CANopen-Objektverzeichnis. Dabei fordern 'Clients' die gewünschten Daten von 'Servern' an. Die SDOs bestehen immer aus 8 Bytes. **Beispiele:**

- Automatische Konfiguration aller →Slaves über SDOs beim Systemstart.
- Auslesen der Fehlernachrichten aus dem →Objektverzeichnis.

Jedes SDO wird auf Antwort überwacht und wiederholt, wenn sich innerhalb der Überwachungszeit der Slave nicht meldet.

Selbsttest

Testprogramm, das aktiv Komponenten oder Geräte testet. Das Programm wird durch den Anwender gestartet und dauert eine gewisse Zeit. Das Ergebnis davon ist ein Testprotokoll (Log-Datei), aus dem entnommen werden kann, was getestet wurde und ob das Ergebnis positiv oder negativ ist.

Slave

Passiver Teilnehmer am Bus, antwortet nur auf Anfrage des →Masters. Slaves haben im Bus eine eindeutige →Adresse.

Steuerungskonfiguration

Bestandteil der CODESYS-Bedienoberfläche.

- ▶ Programmierer teilt dem Programmiersystem mit, welche Hardware programmiert werden soll.
- > CODESYS lädt die zugehörigen Bibliotheken.
- > Lesen und schreiben der Peripherie-Zustände (Ein-/Ausgänge) ist möglich.

stopped

stopped (engl.) = angehalten

Betriebszustand eines CANopen-Teilnehmers. In diesem Modus werden nur \rightarrow NMT-Kommandos übertragen.

Symbole

Piktogramme sind bildhafte Symbole, die eine Information durch vereinfachte grafische Darstellung vermitteln (\rightarrow Kapitel *Was bedeuten die Symbole und Formatierungen*? (\rightarrow Seite 7)).

Systemvariable

Variable, auf die via IEC-Adresse oder Symbolname aus der SPS zugegriffen werden kann.

T

Target

Das Target enthält für CODESYS die Hardware-Beschreibung des Zielgeräts, z.B.: Ein- und Ausgänge, Speicher, Dateiablageorte.

Entspricht einem elektronischen Datenblatt.

TCP

Das Transmission Control Protocol ist Teil der Protokollfamilie TCP/IP. Jede TCP/IP-Datenverbindung hat einen Sender und einen Empfänger. Dieses Prinzip ist eine verbindungsorientierte Datenübertragung. In der TCP/IP-Protokollfamilie übernimmt TCP als verbindungsorientiertes Protokoll die Aufgabe der Datensicherheit, der Datenflusssteuerung und ergreift Maßnahmen bei einem Datenverlust. (vgl.: →UDP)

Template

Template (englisch = Schablone) ist eine Vorlage, die mit Inhalten gefüllt werden kann. Hier: Eine Struktur von vorkonfigurierten Software-Elementen als Basis für ein Anwendungsprogramm.

U

UDP

UDP (**U**ser **D**atagram **P**rotocol) ist ein minimales, verbindungsloses Netzprotokoll, das zur Transportschicht der Internetprotokollfamilie gehört. Aufgabe von UDP ist es, Daten, die über das Internet übertragen werden, der richtigen Anwendung zukommen zu lassen.

Derzeit sind Netzwerkvariablen auf Basis von →CAN und UDP implementiert. Die Variablenwerte werden dabei auf der Basis von Broadcast-Nachrichten automatisch ausgetauscht. In UDP sind diese als Broadcast-Telegramme realisiert, in CAN als →PDOs.

Dem Protokoll entsprechend, sind diese Dienste nicht bestätigte Dienste: es gibt keine Kontrolle, ob die Nachricht auch beim Empfänger ankommt. Netzwerkvariablen-Austausch entspricht einer "1-zu-n-Verbindung" (1 Sender zu n Empfängern).

٧

Verwendung, bestimmungsgemäß

Das ist die Verwendung eines Produkts in Übereinstimmung mit den in der Anleitung bereitgestellten Informationen.

W

Watchdog

Der Begriff Watchdog (englisch; Wachhund) wird verallgemeinert für eine Komponente eines Systems verwendet, die die Funktion anderer Komponenten beobachtet. Wird dabei eine mögliche Fehlfunktionen erkannt, so wird dies entweder signalisiert oder geeignete Programm-Verzweigungen eingeleitet. Das Signal oder die Verzweigungen dienen als Auslöser für andere kooperierende Systemkomponenten, die das Problem lösen sollen.

wo

wo = write only (engl.) = nur schreiben Unidirektionale Datenübertragung: Daten können nur verändert werden, jedoch nicht gelesen.

Z

Zykluszeit

Das ist die Zeit für einen Zyklus. Das SPS-Programm läuft einmal komplett durch.

Je nach ereignisgesteuerten Verzweigungen im Programm kann dies unterschiedlich lange dauern.

| | | Software-Reset | 191 |
|---|-----|---|---------|
| 9 Index | | SPS-Zyklus optimieren | |
| _ | | Zählerfunktionen zur Frequenz- und Periodendauermessung | |
| Α | | Zeit messen / setzen | |
| Adressbelegung | 229 | Beachten! | 10 |
| Adressbelegung der Ausgänge | | Beispiel CANx_MASTER_SEND_EMERGENCY | 96 |
| Adressbelegung der Fingänge | | CANX_MASTER_STATUS | 90 |
| Adressbelegung Ein-/Ausgänge | | CANX_SLAVE_SEND_EMERGENCY | |
| Adressbelegung und E/A-Betriebsarten | | CHECK_DATA | |
| Adresse | | NORM (1) | 136 |
| Adressen / Variablen der Ausgänge | | NORM (2) | |
| Adressen / Variablen der E/As | | NORM_HYDRAULIC | |
| Adressen / Variablen der Eingänge | | Bestimmungsgemäße Verwendung | |
| Allgemein | | Betrieb des E/A-Moduls | |
| Analogeingänge | 200 | Betriebsarten der Ein-/Ausgänge | 232 |
| Konfiguration und Diagnose | 60 | Betriebsmodi | |
| Konfiguration and Diagnose (E/A-Modul ExB01) | | Betriebszustände | |
| Analog-Eingänge | | Anwendungsprogramm nicht verfügbar | |
| Analogwerte anpassen | | Anwendungsprogramm verfügbar | |
| Angaben zum Gerät | | Bibliothek ifm_CR0033_CANopenxMaster_Vxxyyzz.LIB | |
| Anhang | | Bibliothek ifm_CR0033_CANopenxSlave_Vxxyyzz.LIB | |
| Anlaufverhalten der Steuerung | | Bibliothek ifm_CR0033_J1939_Vxxyyzz.LIB | |
| Anleitung | | Bibliothek ifm_CR0033_V010009.LIB | |
| Anschlussbelegung | | Bibliothek ifm_hydraulic_32bit_Vxxyyzz.LIB | |
| Anwendungsprogramm | | Bibliotheken | 39 |
| Anwendungsprogramm erstellen | | Binärausgänge | |
| Anwendungsspezifischer Fehler-Code (3. Byte) | | Diagnose | |
| Architektur | | Diagnose (E/A-Modul ExB01) | |
| Ausgänge | | Konfiguration (E/A-Modul ExB01) | |
| Adressbelegung (Standard-Seite) (16 Ausgänge) | 231 | Konfiguration und Diagnose | |
| Adressen und Variablen (Standard-Seite) (16 Ausgänge) | | Konfiguration und Diagnose (E/A-Modul ExB01) | |
| Betriebsarten (E/A-Modul) | | Binär-Ausgänge | |
| Betriebsarten (Standard-Seite) (16 Ausgänge) | 234 | Binäreingänge | |
| PDO-Mapping (E/A-Modul) | | Konfiguration und Diagnose | 60 |
| zulässige Betriebsarten | | Konfiguration und Diagnose (E/A-Modul ExB01) | 258 |
| Ausgänge (Technologie) | | Binär-Eingänge | 22, 244 |
| Ausgänge des integrierten E/A-Moduls ExB01 | | Bootloader | 38, 314 |
| Ausgänge des integrierten E/A-Moduls konfigurieren | | Bootloader-Zustand | 47 |
| Ausgänge konfigurieren | | Boot-Projekt speichern | 43 |
| Ausgänge konfigurieren für PWM-Funktionen | | Bus | 314 |
| Ausgangsgruppe Q0 (Q0015) | | • | |
| Automatische Datensicherung | 200 | С | |
| В | , | CAN | 315 |
| | | Schnittstellen und Protokolle | 36 |
| Baud | 314 | E/A-Modul in CR0133 | 252 |
| Bausteine | | E/A-Modul in CR2532 | 252 |
| analoge Werte anpassen | | CAN / CANopen | |
| Ausgangsfunktionen allgemein | | Fehler und Fehlerbehandlung | |
| CAN Layer 2 | | CAN-Schnittstellen | |
| CANopen SDOs | | CAN-Schnittstellen E/A-Modul | |
| CANopen-Slave | | CAN-Stack | |
| Daten im Speicher sichern, lesen und wandeln | | CANx | |
| Datenzugriff und Datenprüfung | | CANx_BAUDRATE | |
| Eingangswerte verarbeiten | | CANx_BUSLOAD | |
| Gerätetemperatur auslesen | | CANx_DOWNLOADID | |
| Hydraulikregelung | 169 | CANx_ERRORHANDLER | |
| Interrupts verarbeiten | | CANX_MASTER_EMCY_HANDLER | |
| PWM-Funktionen | | CANx_MASTER_SEND_EMERGENCY | |
| Regler | | CANx_MASTER_STATUS | |
| SAE J1939serielle Schnittstelle | | CANx_RECEIVE | 80 |
| Seriolic John Michigan | 110 | | |

| CANx_SDO_READ | 102 | E/A-Modul Eingangsgruppe I0 = IN00IN03 | 245 |
|--|------|--|-----|
| CANx_SDO_WRITE | | E/A-Modul Eingangsgruppe I1 = IN04IN05 | |
| CANx_SLAVE_EMCY_HANDLER | | E/A-Modul Eingangsgruppe I2 = IN06IN11 | |
| CANx_SLAVE_NODEID | | E/A-Modul Eingangsgruppe I3 = IN12IN15 | |
| CANX SLAVE SEND EMERGENCY | | ECU | |
| CANX_SLAVE_SET_PREOP | | EDS-Datei | |
| CANX SLAVE STATUS | | Eigenschutz des Ausgangs | |
| CANX_TRANSMIT | | Eingänge | |
| CHECK_DATA | | Adressbelegung (Standard-Seite) (16 Eingänge) | 23(|
| | | Adresse und Variablen (Standard-Seite) (16 Eingänge) | |
| CIA DC 204 | | Betriebsarten (E/A-Modul) | |
| CIA DS 304 | | Betriebsarten (Standard-Seite) (16 Eingänge) | |
| CIA DS 401 | | PDO-Mapping (E/A-Modul) | 299 |
| CIA DS 402 | | Eingänge (Technologie) | 21 |
| CiA DS 403 | | Eingänge des integrierten E/A-Moduls ExB01 | |
| CiA DS 404 | | Eingänge des integrierten E/A-Moduls konfigurieren | |
| CiA DS 405 | | Eingänge konfigurieren | |
| CiA DS 406 | | Eingangsgruppe I0 (I0011) | |
| CiA DS 407 | 315 | Eingangsgruppe I1 (I1215) | |
| COB-ID | | Eingangswerte verarbeiten | |
| CODESYS | 316 | Einsatz als Binäreingänge | |
| CODESYS-Funktionen | 49 | Einstellempfehlung | |
| CODESYS-Programmierhandbuch | 6 | | |
| CONTROL_OCC | 170 | Einstellregel | |
| Copyright | 5 | Einstellregel für einen Regler | |
| CSV-Datei | 316 | Embedded Software | |
| _ | | EMCY | 318 |
| D | | EMCY-Codes | |
| Dämpfung von Überschwingungen | 18/ | CANX | |
| Dateisystem | | E/As, System (Standard-Seite) | |
| Daten sichern, lesen und wandeln | | EMCY-Objekte | |
| | | EMV | |
| Datentyp | | Ethernet | |
| Datentypen in der EDS-Datei | | EUC | 318 |
| Datenzugriff und Datenprüfung | | F | |
| DC | | • | |
| Debug | | FAST_COUNT | 140 |
| DEBUG-Modus | 48 | FB, FUN, PRG in CODESYS | 41 |
| Definition | | FBs für PWM-Funktionen | 65 |
| Kurzschluss | | Fehlanwendung | 318 |
| Überlast | | Fehler | 218 |
| DELAY | | CAN / CANopen | 313 |
| Diagnose | | Fehler-Codes | 306 |
| binäre Ausgänge (via Spannungsmessung) | | Beispiele | 311 |
| binäre Ausgänge (via Strom- und Spannungsmessung) | | Fehlerklasse (4. Byte) | 310 |
| binäre Ausgänge (via Strommessung) Kurzschluss (via Spannungsmessung) | | Fehlermeldungen für das E/A-Modul | 303 |
| Kurzschluss (via Strommessung) Kurzschluss (via Strommessung) | | Fehlermerker | 313 |
| Leiterbruch (via Spannungsmessung) | | Fehlerquelle (2. Byte) | 308 |
| Leiterbruch (via Strommessung) | | Fehler-Tabellen | |
| Überlast | | Fehlerursache (1. Byte) | |
| Überlast (via Strommessung) | | FiFo | |
| Diagnose und Fehlerbehandlung | | FLASHREAD | |
| Dither | | Flash-Speicher | |
| DLC | | FLASH-Speicher | |
| DRAM | | FLASHWRITE | |
| DTC | | | |
| | | FRAM | |
| E | | FRAMREAD | |
| E/A Madd Assessment CO (OUTO OUTO) | 0.40 | FRAM-Speicher | |
| E/A-Modul Ausgangsgruppe Q0 (OUT0, OUT1) | | FRAMWRITE | |
| E/A-Modul Ausgangsgruppe Q1 (OUT02OUT07) | | FREQUENCY | |
| E/A-Modul Ausgangsgruppe Q2 (OUT08OUT09) | | FREQUENCY_PERIOD | |
| E/A-Modul Ausgangsgruppe Q3 (OUT10OUT11) | | Funktionskonfiguration | |
| E/A-Modul Ausgangsgruppe Q4 (OUT12OUT15) | 251 | Funktionskonfiguration der Fin- und Ausgänge | 58 |

| Funktionskonfiguration der Ein- und Ausgänge im E/A-Modul | 257 | Klemmenspannung VBBx fällt unter den Grenzwert von 5,25 V | 18 |
|---|------|---|--------|
| Funktionskonfiguration, allgemein | 57 | Konfiguration der Ein- und Ausgänge (Voreinstellung) | 57 |
| Funktionsweise der verzögerten Abschaltung | 15 | Konfiguration des E/A-Moduls | 254 |
| G | | Konfigurationen | 50 |
| GET_IDENTITY | 214 | L | |
| | | Laufzeitsystem3 | 8, 321 |
| Н | | Laufzeitsystem aktualisieren | 52 |
| Hardware-Aufbau | 13 | Laufzeitsystem einrichten | 51 |
| Hardware-Aufbau E/A-Modul | 240 | Laufzeitsystem neu installieren | 51 |
| Hardware-Beschreibung | 12 | LED3 | 4, 321 |
| Hardware-Beschreibung E/A-Modul | | LED im Anwendungsprogramm steuern | 34 |
| Hardware-Filter konfigurieren | | Leistungsgrenzen des Geräts | |
| H-Brücke | | Link | |
| Prinzip | 160 | LSB | 321 |
| Heartbeat | | | |
| Hinweise zur Anschlussbelegung | | M | |
| Historie der Anleitung (CR0033 + CR0133) | | MAC-ID | 221 |
| HMI | | manuell | |
| T IIVII | J 17 | | |
| | | Manuelle Datensicherung | |
| | | Master | |
| ID – Identifier | | MEMCPY | |
| IEC 61131 | | MEMORY_RETAIN_PARAM | |
| IEC-User-Zyklus | 320 | MEMSET | |
| ifm weltweit • ifm worldwide • ifm à l'échelle internationale | 337 | MMI | |
| ifm-Bausteine für das Gerät CR0033 | 73 | Mögliche Betriebsarten E/A-Modul | |
| ifm-Bibliotheken für das Gerät CR0033 | 68 | Mögliche Betriebsarten Ein-/Ausgänge | 232 |
| ifm-Downloader nutzen | 43 | MRAM | 321 |
| ifm-Funktionselemente | 68 | MSB | 321 |
| ifm-Maintenance-Tool nutzen | 43 | | |
| INC_ENCODER | 146 | N | |
| INIT-Zustand (Reset) | 47 | Netzwerkvariablen | 67 |
| INPUT_ANALOG | 129 | NMT | |
| Installation verifizieren | | Node | |
| Integriertes E/A-Modul | | Node Guarding | |
| Beschreibung | 240 | NORM | |
| Integriertes E/A-Modul ExB01 als CANopen-Slave anschließen. | | NORM_DINT | |
| Integriertes EA-Modul ExB01 einbinden | | NORM HYDRAULIC | |
| Interruptverarbeitung | A | NORM REAL | |
| IP-Adresse | 320 | Notizen • Notes • Notes | |
| ISO 11898 | 320 | Notizen • Notes • Notes | ააა |
| ISO 11992 | | 0 | |
| ISO 16845 | | | |
| 130 10043 | 320 | Obj / Objekt | |
| J | | Objektverzeichnis | |
| | | Objektverzeichnis des integrierten E/A-Moduls | 266 |
| J1939 | | Objektverzeichnis herstellerspezifische Objekte | |
| J1939_x | | (Index 0x20000x6FFF), Details | 291 |
| J1939_x_GLOBAL_REQUEST | | Objektverzeichnis herstellerspezifische Objekte | |
| J1939_x_RECEIVE | | (Index 0x20000x6FFF), Übersicht | 2/5 |
| J1939_x_RESPONSE | | Objektverzeichnis optionale Objekte (Index 0x10000x10FF), | 277 |
| J1939_x_SPECIFIC_REQUEST | 114 | Details | 211 |
| J1939_x_TRANSMIT | 116 | Objektverzeichnis optionale Objekte (Index 0x10000x1FFF), Übersicht | 240 |
| JOYSTICK_0 | 172 | | 208 |
| JOYSTICK_1 | 175 | Objektverzeichnis optionale Objekte (Index 0x14000x14FF), Details | 270 |
| JOYSTICK_2 | 179 | Objektverzeichnis optionale Objekte (Index 0x16000x16FF), | ∠17 |
| 17 | | Details | 281 |
| K | | Objektverzeichnis optionale Objekte (Index 0x18000x18FF), | 201 |
| Kein Laufzeitsystem | Δ7 | Details | 283 |
| Klemme 15 | | Objektverzeichnis optionale Objekte (Index 0x1A000x1AFF), | |
| Klemme VBB15 mit Zündschalter verbinden | | Details | 288 |
| | | | |

| Objektverzeichnis Pflichtobjekte (Index 0x10000x1FFF), | | remanent | 324 |
|---|---------|--|---------|
| Details | 276 | Reset | |
| Objektverzeichnis Pflichtobjekte (Index 0x10000x1FFF), | 2/7 | Retain-Variablen | 67 |
| Übersicht | | ro | 324 |
| Objektverzeichnis-Parametertabellen, Details | | RTC | 325 |
| Objektverzeichnis-Parametertabellen, Übersicht | | Rückspeisung bei extern beschalteten Ausgängen | 32 |
| OBV | | Run | |
| DPC | | RUN-Zustand | 47 |
| pperational | | rw | 325 |
| OUTPUT_BRIDGE | | | |
| DUTPUT_CURRENT | | S | |
| OUTPUT_CURRENT_CONTROL | 164 | SAE J1939 | 106.325 |
| D | | Schnelle Eingänge | |
| | | E/A-Modul ExB01 | |
| Parameter der internen Strukturen | 89 | Schnittstellen-Beschreibung | |
| PC-Karte | 322 | Schnittstellen-Beschreibung E/A-Modul | |
| PCMCIA-Karte | 323 | Schutzfunktionen der Ausgänge | |
| PDM | 323 | SD-Card | |
| PDO | 323 | SDO | |
| PDU | 323 | SDOs Fehlermeldungen | |
| PERIOD | | • | |
| PERIOD_RATIO | | Selbsthaltung | |
| PES | | Selbsttest | |
| PGN | | SERIAL_MODE | |
| PHASE | | SERIAL_PENDING | |
| PID1 | | SERIAL_RX | |
| PID2 | | SERIAL_SETUP | |
| | | SERIAL_TX | |
| PID-Regler | | Serielle Schnittstelle | 35 |
| Piktogramm | | SET_DEBUG | 215 |
| Piktogramme | | SET_IDENTITY | 216 |
| Pre-Op | | SET_INPUT_MODE | 132 |
| Prinzip der H-Brücke | | SET_INTERRUPT_I | 124 |
| Prinzipschaltung | | SET_INTERRUPT_XMS | 126 |
| Programm-Beispiel zu CAN1_MASTER_STATUS | | SET_OUTPUT_MODE | 155 |
| Programmierhinweise für CODESYS-Projekte | | SET_PASSWORD | 217 |
| Programmiersystem einrichten | 53 | Sicherheitshinweise | 10 |
| Programmiersystem einrichten (E/A-Modul) | | Sicherheitshinweise zu Reed-Relais | 31, 59 |
| Programmiersystem manuell einrichten | | Slave | 326 |
| Programmiersystem manuell einrichten (E/A-Modul) | 254 | Slave-Informationen | 90 |
| Programmiersystem über Templates einrichten | 56 | SOFTRESET | |
| Programmiersystem über Templates einrichten (E/A-Modul) | 256 | Software | |
| Prozessabbild | 324 | Software-Filter der Ausgänge konfigurieren | |
| PT1 | 190 | Software-Filter der Ausgänge konfigurieren (E/A-Modul) | |
| PWM | 324 | Software-Filter der Eingänge konfigurieren | |
| PWM1000 | 167 | Software-Filter der Eingänge konfigurieren (E/A-Modul) | |
| PWM-Ausgänge | | Software-Module für das Gerät | |
| E/A-Modul ExB01 | | Software-Reset | |
| | | Software-Steuerungskonfiguration | |
| R | | 5 5 | |
| atiometrisch | 324 | Speicher, verfügbar | |
| RAW-CAN | | Speicherarten zur Datensicherung | |
| Reaktion abhängig von Betriebsart des Ausgangs | | SRAM | |
| Reaktion auf System-Fehler | | Startvoraussetzung | |
| | | Status-LED | |
| Reaktion bei Ausgängen mit Stromrücklesung | | Status-LED E/A-Modul | |
| Reaktion bei Einsatz von PWM1000 | | Steuerungskonfiguration | 54, 326 |
| Reaktion der Ausgänge auf Überlast oder Kurzschluss | | Steuerungskonfiguration aktivieren (z.B. CR0033) | 55 |
| Reaktion im Fehlerfall | | Stopp | 47 |
| Referenzspannungsausgang | | stopped | 326 |
| Relais | | STOP-Zustand | 47 |
| wichtige Hinweise! | 16, 219 | Stromregelung mit PWM (= PWMi) | 65, 261 |

Index

| Struktur Emergency_Message9 | 2 |
|--|---|
| Struktur Knoten-Status9 | 1 |
| Struktur von CANx_EMERGENCY_MESSAGE8 | 9 |
| Struktur von CANx_NODE_STATE9 | 0 |
| Symbole32 | 6 |
| Systembeschreibung1 | 2 |
| Systembeschreibung E/A-Modul ExB0124 | 0 |
| Systemmerker22 | 1 |
| 16 Eingänge und 16 Ausgänge (Standard-Seite)22 | 8 |
| CAN | 2 |
| Fehlermerker (Standard-Seite) | |
| LED (Standard-Seite) | |
| SAE-J1939 | |
| Spannungen (Standard-Seite) | |
| Systemmerker (E/A-Modul ExB01)30 | |
| Systemmerker für das integrierte E/A-Modul ExB0130 | |
| SYSTEM-STOP-Zustand4 | |
| Systemvariable32 | 6 |
| Systemvariablen5 | 7 |
| Systemvoraussetzungen | 2 |
| Systemzeit19 | 3 |
| т | |
| Target32 | 6 |
| Target einrichten5 | 4 |
| TCP32 | 6 |
| TEMPERATURE19 | 7 |
| Template | |
| Test | |
| TEST-Betrieb | |
| TIMER READ | |
| TIMER READ IIS 19 | |

U

| Über diese Anleitung | 5 |
|---|-----|
| Übersicht | |
| Dokumentations-Module für ecomatmobile-Geräte | 6 |
| Überwachung der Versorgungsspannungen | 18 |
| Überwachungs- und Sicherungsmechanismen | |
| Überwachungskonzept | 17 |
| UDP | 327 |
| USB-Schnittstelle | 35 |
| V | |
| Variablen | 66 |
| Verfügbarer Speicher | |
| Verfügbarkeit von PWM | |
| Verhalten des Watchdog | |
| Versorgungsspannung VBBS fällt unter den Grenzwert von 10 | |
| Verwendung, bestimmungsgemäß | |
| Vorkenntnisse | |
| VOIRCIIIUIISSC | |
| W | |
| Was bedeuten die Symbole und Formatierungen? | 7 |
| Watchdog | |
| Welche Vorkenntnisse sind notwendig? | |
| Widerstandsmessung | |
| Wie ist diese Dokumentation aufgebaut? | |
| W0 | |
| | |
| Z | |
| Zugriff auf die Strukturen zur Laufzeit der Anwendung | 92 |
| Zykluszeit | |
| Zykluszeit beachten! | |

10 Notizen • Notes • Notes







ifm weltweit • ifm worldwide • ifm à l'échelle internationale

Stand: 2015-03-06

www.ifm.com • E-Mail: info@ifm.com

Service-Hotline: 0800 16 16 16 4 (nur Deutschland, Mo...Fr, 07.00...18.00 Uhr)

ifm Niederlassungen • Sales offices • Agences

D ifm electronic ambh Vertrieb Deutschland

Niederlassung Nord • 31135 Hildesheim • Tel. 0 51 21 / 76 67-0 Niederlassung West • 45128 Essen • Tel. 02 01 / 3 64 75 -0

Niederlassung Mitte-West • 58511 Lüdenscheid • Tel. 0 23 51 / 43 01-0 Niederlassung Süd-West • 64646 Heppenheim • Tel. 0 62 52 / 79 05-0 Niederlassung Baden-Württemberg • 73230 Kirchheim • Tel. 0 70 21 / 80 86-0

Niederlassung Bayern • 82178 Puchheim • Tel. 0 89 / 8 00 91-0 Niederlassung Ost • 07639 Tautenhain • Tel. 0 36 601 / 771-0 ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen

A ifm electronic gmbh • 1120 Wien • Tel. +43 16 17 45 00

AUS ifm efector pty ltd. • Mulgrave Vic 3170 • Tel. +61 3 00 365 088

B, L ifm electronic N.V. • 1731 Zellik • Tel. +32 2 / 4 81 02 20

BR ifm electronic Ltda. • 03337-000, Sao Paulo SP • Tel. +55 11 / 2672-1730

CH ifm electronic ag • 4 624 Härkingen • Tel. +41 62 / 388 80 30

CN ifm electronic (Shanghai) Co. Ltd. • 201203 Shanghai • Tel. +86 21 / 3813 4800 CND ifm efector Canada inc. • Oakville, Ontario L6K 3V3 • Tel. +1 800-441-8246 CZ ifm electronic spol. s.r.o. • 25243 Průhonice • Tel. +420 267 990 211

DK ifm electronic a/s • 2605 BROENDBY • Tel. +45 70 20 11 08
E ifm electronic s.a. • 08820 El Prat de Llobregat • Tel. +34 93 479 30 80

F ifm electronic s.a. • 93192 Noisy-le-Grand Cedex • Tél. +33 0820 22 30 01

FIN ifm electronic oy • 00440 Helsinki • Tel . +358 75 329 5000

GB, IRL ifm electronic Ltd. • Hampton, Middlesex TW12 2HD • Tel. +44 208 / 213-0000 GR ifm electronic Monoprosopi E.P.E. • 15125 Amaroussio • Tel. +30 210 / 6180090

H ifm electronic kft. • 9028 Györ • Tel. +36 96 / 518-397

I ifm electronic s.a. • 20041 Agrate-Brianza (MI) • Tel. +39 039 / 68.99.982

IL Astragal Ltd. • Azur 58001 • Tel. +972 3 -559 1660

 IND
 ifm electronic India Branch Office • Kolhapur, 416234 • Tel. +91 231-267 27 70

 J
 efector co., ltd. • Chiba-shi, Chiba 261-7118 • Tel. +81 043-299-2070

 MAL
 ifm electronic Pte. Ltd • 47100 Puchong Selangor • Tel. +603 8063 9522

 MEX
 ifm efector S. de R. L. de C. V. • Monterrey, N. L. 64630 • Tel. +52 81 8040-3535

N Sivilingeniør J. F. Knudtzen A/S • 1396 Billingstad • Tel. +47 66 / 98 33 50

NL ifm electronic b.v. • 3843 GA Harderwijk • Tel. +31 341 / 438 438

P ifm electronic s.a. • 4410-136 São Félix da Marinha • Tel. +351 223 / 71 71 08
PL ifm electronic Sp. z o.o. • 40-106 Katowice • Tel. +48 32-608 74 54
RA, ROU ifm electronic s.r.l. • 1107 Buenos Aires • Tel. +54 11 / 5353 3436

ROK ifm electronic Ltd. • 140-884 Seoul • Tel. +82 2 / 790 5610

RP Gram Industrial, Inc. • 1770 Mantilupa City • Tel. +63 2 / 850 22 18

RUS ifm electronic • 105318 Moscow • Tel. +7 495 921-44-14
S ifm electronic a b • 41250 Göteborg • Tel. +46 31 / 750 23 00
SGP ifm electronic Pte. Ltd. • Singapore 609 916 • Tel. +65 6562 8661/2/3
SK ifm electronic s.r.o. • 835 54 Bratislava • Tel. +421 2 / 44 87 23 29
THA SCM Allianze Co., Ltd. • Bangkok 10 400 • Tel. +66 02 615 4888
TR ifm electronic Ltd. Sti. • 34381 Sisli/Istanbul • Tel. +90 212 / 210 50 80

UA TOV ifm electronic • 02660 Kiev • Tel. +380 44 501 8543
USA ifm efector inc. • Exton, PA 19341 • Tel. +1 610 / 5 24-2000
ZA ifm electronic (Pty) Ltd. • 0157 Pretoria • Tel. +27 12 345 44 49

Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor. We reserve the right to make technical alterations without prior notice. Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis.